



Magnetic Fill Light Photography Handle



Read the manual before use



Product Name: Mobile Phone Fill Light Shooting Assistant
Weight: 106 g
Model: BBC-16
Battery Capacity: 750 mAh
Bluetooth Name: BBC-16
Charging Port: Type-C
Color: Black / Orange
Rated Voltage:DC5V-1A
Dimensions:125*82*34 mm

Operation Instructions

1. Attach the product to the back of your phone, long press the big button for 2 seconds to power on. The green light flashes after startup. Turn on your phone Bluetooth, search for device BBC-16 and tap to connect.
2. The Bluetooth module is detachable and can be charged separately. Red light stays on while charging; light turns off when fully charged.
3. Red light stays on when charging the main unit, turns green when fully charged.

Big Button Functions:

1. Long press 2s to power on/off
2. Short press: Take photos / Record videos
3. Double press: Switch front/rear camera

Small Button: Switch photo, video, portrait and other shooting modes

Slider Button: Adjust focal length left/right

Fill Light Button: Tap to switch light modes; long press to adjust light brightness

Notes

For iPhones: Go to Phone Settings > Accessibility > Zoom and turn it on to use the product. Screen will zoom in when Zoom is enabled; double-tap screen with three fingers to restore normal view.

Android phones require no extra settings; just connect via Bluetooth.

Important Warnings

Read this manual thoroughly before use.


Keep this manual properly for future reference.

Observe all warnings and instructions in this manual.


Do not disassemble or damage this product. Stop using immediately if the product is deformed or water damaged.

Store the product out of reach of children.

Magnetisk fyldlys fotografihåndtag



Læs brugsanvisningen før brug



Produktnavn: Mobiltelefon fyldlys optagehjælper
Vægt: 106 g
Model: BBC-16
Batterikapacitet: 750 mAh
Bluetooth-navn: BBC-16
Opladningsstik: Type-C
Farve: Sort / Orange
Mærkespænding: DC5V-1A
Mål: 125*82*34 mm

Betjeningsfunktioner

1. Fastgør produktet på bagsiden af mobilen, tryk langt på stor knap i 2 sekunder for at tænde. Grøn lampe blinker. Tænd mobil Bluetooth, find BBC-16 og tryk for at forbinde.

2. Bluetooth-modulet kan tages af og oplades separat. Rød lampe lyser under opladning, slukker når fuldt opladet.

3. Rød lampe lyser ved opladning af hovedenhed, skifter til grøn ved fuld opladning.

Stor knap funktioner:

1. Langt tryk 2s tænder/slukker

2. Kort tryk: Tag billeder / optag videoer

3. Dobbelttryk: Skift for/bagkamera

Lille knap: Skift billede, video, portræt og andre tilstande

Glideknap: Juster brændvidde venstre/højre

Fyldlysknap: Tryk én gang for lysskift, langt tryk for lysstyrkejustering

Bemærkninger

iPhone: Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Zoom og aktiver funktionen for brug.

Skærm forstørres ved aktiv Zoom; tryk to gange med tre fingre for at gendanne normal visning.

Android-telefoner kræver ingen indstillinger, tilslut blot via Bluetooth.

Vigtige advarsler

Læs hele brugsanvisningen før brug.


Gem anvisningen sikkert.

Følg alle advarsler og anvisninger.


Skil ikke produktet ad eller skad det. Stop brug straks hvis produktet er deformeret eller vådt.

Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

Magnetisches Aufstecklicht-Fotogriff



Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung



Produktname: Handy-Aufstecklicht-Fotohilfe
Gewicht:106 g
Modell: BBC-16
Akkukapazität: 750 mAh
Bluetooth-Name: BBC-16
Ladeanschluss: Type-C
Farbe: Schwarz / Orange
Nennspannung: DC5V-1A
Maße:125*82*34 mm

Bedienfunktionen

1. Befestigen Sie das Gerät magnetisch an der Handyrückseite, drücken Sie den großen Taster 2 Sekunden lang zum Einschalten. Grüne Leuchte blinkt. Schalten Sie Handy-Bluetooth ein, suchen Sie BBC-16 und tippen zur Verbindung.
2. Das Bluetooth-Modul ist abnehmbar und separat aufladbar. Rote Leuchte leuchtet während des Ladens, erlischt bei voller Ladung.
3. Beim Laden des Hauptgeräts leuchtet eine rote Leuchte, wechselt zu grün bei voller Ladung.

Funktionen großer Taster:

1. 2 Sekunden lang drücken: Ein-/Ausschalten
2. Kurz drücken: Foto aufnehmen / Video aufzeichnen
3. Zweimal drücken: Front-/Hauptkamera wechseln

Kleiner Taster: Foto-, Video-, Porträt- und weitere Modi wechseln

Schieberegler: Brennweite links/rechts verstellen

Aufstecklicht-Taste: Einmal tippen für Lichtwechsel, lang drücken zur Helligkeitsregelung

Hinweise

iPhone: Gehen Sie zu Einstellungen > Bedienungshilfen > Zoom und aktivieren Sie Zoom zur Nutzung.

Der Bildschirm zoomt automatisch; dreifinger Doppeltipp stellt normale Ansicht wieder her.

Android-Geräte brauchen keine Einstellungen – einfach per Bluetooth verbinden.

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung vollständig durch.


Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.

Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen.

Zerlegen oder beschädigen Sie das Gerät nicht. Stellen Sie die Nutzung sofort ein bei Verformung oder Wasserschaden.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Μαγνητική λαβή φωτογραφίας με συμπληρωματικό φως



Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση


Μεγάλο κουμπί:

1. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2. Σύντομο πάτημα για φωτογραφία / εγγραφή βίντεο
3. Διπλό πάτημα για εναλλαγή εμπρός/πίσω κάμερας

Μικρό κουμπί: Λήψη φωτογραφιών,
εγγραφή βίντεο, εναλλαγή λειτουργίας
πορτραίτου

Κουμπί ολίσθησης: Ρύθμιση εστιακής απόστασης αριστερά/δεξιά

Μονάδα Bluetooth:
Αφαιρούμενη, μαγνητική
σύνδεση, φόρτιση μέσω Type-C



Κουμπί συμπληρωματικού φωτός: Μία πάτημα για αλλαγή φωτισμού,
παρατεταμένο πάτημα για ρύθμιση έντασης

Όνομα προϊόντος: Βοηθητικό συσκευή φωτογραφίας κινητού με συμπληρωματικό φως

Βάρος: 106 γρ

Μοντέλο: BBC-16

Χωρητικότητα μπαταρίας: 750 mAh

Όνομα Bluetooth: BBC-16

Θύρα φόρτισης: Type-C

Χρώμα: Μαύρο / Πορτοκαλί

Ονομαστική τάση: DC5V-1A

Διαστάσεις: 125*82*34 χιλιοστά

Οδηγίες λειτουργίας

1. Προσδέστε το προϊόν στην πίσω πλευρά του κινητού, πατήστε το μεγάλο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Αναβοσβήνει πράσινη ένδειξη. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού, βρείτε BBC-16 και πατήστε για σύνδεση.
2. Η μονάδα Bluetooth αφαιρείται και φορτίζεται ξεχωριστά. Κόκκινη ένδειξη ανάβει κατά τη φόρτιση, σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως.
3. Κατά τη φόρτιση της κύριας μονάδας ανάβει κόκκινη ένδειξη, γίνεται πράσινη με πλήρη φόρτιση.

Λειτουργίες μεγάλου κουμπιού:

1. Παρατεταμένο πάτημα 2 δευτ: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2. Σύντομο πάτημα: Φωτογραφία / εγγραφή βίντεο
3. Διπλό πάτημα: Εναλλαγή εμπρός/πίσω κάμερας

Μικρό κουμπί: Εναλλαγή λειτουργιών φωτογραφίας, βίντεο, πορτραίτου

Κουμπί ολίσθησης: Ρύθμιση εστιακής απόστασης αριστερά/δεξιά

Κουμπί φωτός: Μία πάτημα αλλαγή φωτισμού, παρατεταμένο πάτημα ρύθμιση έντασης

Σημειώσεις

iPhone: Μεταβείτε σε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεγέθυνση και ενεργοποιήστε την λειτουργία.

Η οθόνη μεγεθύνεται αυτόματα, διπλό πάτημα με τρία δάχτυλα επαναφέρει την κανονική προβολή.

Συσκευές Android δεν χρειάζονται ρυθμίσεις, απλά συνδέστε μέσω Bluetooth.

Σημαντικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.


Φυλάξτε το εγχειρίδιο με ασφάλεια.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.


Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε το προϊόν. Σταματήστε αμέσως τη χρήση αν παραμορφωθεί ή βραχεί.

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Magnetická rukojeť s doplňkovým světlem pro fotografování



Před použitím si přečtěte návod k obsluze



Název produktu: Pomůcka k fotografování mobilního telefonu s doplňkovým světlem
Hmotnost: 106 g
Model: BBC-16
Kapacita baterie: 750 mAh
Název Bluetooth: BBC-16
Nabíjecí konektor: Type-C
Barva: Černá / Oranžová
Jmenovité napětí: DC5V-1A
Rozměry: 125*82*34 mm

Pokyny k obsluze

1. Připevněte produkt na zadní stranu telefonu, podržte velké tlačítko 2 sekundy pro zapnutí. Zelená kontrolka bliká. Zapněte Bluetooth telefonu, vyhledejte BBC-16 a klepnutím připojte.
2. Bluetooth modul lze odejmout a nabíjet samostatně. Červená kontrolka svítí během nabíjení, zhasne po plném nabití.
3. Při nabíjení hlavní jednotky svítí červená kontrolka, po plném nabití se přepne na zelenou.

Funkce velkého tlačítka:

1. Dlouhé stisknutí 2s: Zapnutí / vypnutí
 2. Krátké stisknutí: Fotka / nahrávání videa
 3. Dvojité stisknutí: Přepnout přední/zadní fotoaparát
- Malé tlačítko: Přepínání režimů foto, video, portrét
- Posuvné tlačítko: Nastavit ohniskovou vzdálenost vlevo/vpravo
- Světelné tlačítko: Jedno klepnutí změni světlo, dlouhé podržení nastaví jas

Poznámky

iPhone: Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Zvětšení a zapněte tuto funkci. Obrazovka se zvětší, dvojité klepnutí třemi prsty obnoví původní zobrazení. Telefony Android nevyžadují žádná nastavení, stačí připojit přes Bluetooth.

Důležitá upozornění

Před použitím si celý návod důkladně přečtěte.


Uchovejte návod bezpečně.

Dodržujte všechna varování a pokyny.


Neprozřizujte ani nepoškozujte produkt. Okamžitě přestaňte používat, pokud je deformovaný nebo mokrá.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.

Mango fotográfico con luz de relleno magnético



Lea el manual antes de su uso



Nombre del producto: Ayuda fotográfica para móvil con luz de relleno
Peso: 106 g
Modelo: BBC-16
Capacidad de batería:750 mAh
Nombre Bluetooth: BBC-16
Puerto de carga: Type-C
Color: Negro / Naranja
Tensión nominal: DC5V-1A
Dimensiones: 125*82*34 mm

Descripción de funciones

- 1.Adjunte el producto a la parte trasera del móvil, mantenga pulsado el botón grande 2 segundos para encender. La luz verde parpadea. Active el Bluetooth del móvil, busque BBC-16 y pulse para conectar.
- 2.El módulo Bluetooth es desmontable y se puede cargar por separado. Luz roja encendida mientras carga, se apaga al cargarse completamente.
- 3.Luz roja encendida al cargar la unidad principal, cambia a verde cuando está totalmente cargada.

Funciones botón grande:

- 1.Mantener pulsado 2s: Encender/apagar
- 2.Pulsación corta: Tomar fotos / grabar vídeos
- 3.Doble pulsación: Cambiar cámara frontal/trasera

Botón pequeño: Alternar modos foto, vídeo, retrato

Botón deslizante: Ajustar distancia focal izquierda/derecha

Botón luz: Un toque cambia la iluminación, pulsación larga regula el brillo

Notas

iPhone: Vaya a Ajustes > Accesibilidad > Zoom y actívelo para usar el dispositivo.

La pantalla se agranda al activar Zoom; pulse dos veces con tres dedos para restaurar la vista normal.

Los móviles Android no necesitan configuración, solo conecte por Bluetooth.

Avisos importantes

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto.


Guarde bien este manual.

Siga todas las advertencias e instrucciones.

No desmonte ni dañe el producto. Deje de usarlo inmediatamente si está deformado o mojado.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Magneettinen täyttövalo valokuvauskahva



Lue käyttöohje ennen käyttöä


Suuri painike:

1. Pidä painettuna 2 sekuntia käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen
2. Lyhyt painallus kuva/videonauhoitus
3. Kaksoispainallus vaihtaa etu/takakameran

Pieni painike: Ota kuvia, nauhoita videoita, vaihda muotokuvamoodit

Liukupainike: Säädä polttoväliä vasemmalle/oikealle

Bluetooth-moduuli: Irrotettava, magneettisesti kiinnitettävä, Type-C lataus



Täyttövalon painike: Yksi napautus vaihtaa valotilaa, pitkä painallus säättää kirkkautta

Tuotteen nimi: Puhelimen kuvausapu täyttövalolla
Paino: 106 g
Malli: BBC-16
Akun kapasiteetti: 750 mAh
Bluetooth-nimi: BBC-16
Latausliitäntä: Type-C
Väri: Musta / Oranssi
Nimellisjännite: DC5V-1A
Mitat: 125*82*34 mm

Toimintotoiminnot

- 1.Kiinnitä tuote puhelimen taakse, pidä suurta painiketta 2 sekuntia käynnistämiseksi. Vihreä valo vilkkuu. Kytke puhelimen Bluetooth päälle, etsi BBC-16 ja napauta yhdistämiseksi.
- 2.Bluetooth-moduuli on irrotettavissa ja ladattavissa erikseen. Punainen valo palaa latauksen aikana, sammuu täyteen latauduttua.
- 3.Pääyksikköä ladattaessa punainen valo palaa, vaihtuu vihreäksi täyteen latauduttua.

Suuren painikkeen toiminnot:

- 1.Pitkä painallus 2s: Käynnistys/sammutus
- 2.Lyhyt painallus: Kuva / videonauhoitus
- 3.Kaksoispainallus: Vaihda etu/takakamera

Pieni painike: Vaihda kuva-, video-, muotokuvamoodit

Liukupainike: Sääda polttoväliä vasemmalle/oikealle

Valopainike: Yksi napautus vaihtaa valoa, pitkä painallus säätää kirkkautta

Huomioita

iPhone: Siirry Asetukset > Helppokäyttöisyys > Suurennus ja ota toiminto käyttöön. Näyttö suurentuu suurennuksen ollessa päällä; kaksoisnapautus kolmella sormella palauttaa normaalin näkymän.

Android-puhelimet eivät vaadi asetuksia, yhdistä vain Bluetoothin kautta.

Tärkeitä varoitukset

Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.


Säilytä käyttöohje turvallisesti.

Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita.

Älä pura tai vahingoita tuotetta. Lopeta käyttö heti, jos tuote on vääntynyt tai märkä.

Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Poignée de photographie avec lumière d'appoint magnétique




Veuillez lire le manuel avant utilisation

Grand bouton :
1.Appui long 2 secondes pour allumer/éteindre
2.Appui court : photo / enregistrement vidéo
3.Double appui : basculer caméra avant/arrière

Petit bouton : Prendre des photos,
enregistrer des vidéos, changer les modes portrait

Curseur : régler la distance focale gauche/droite

Module Bluetooth : démontable,
fixation magnétique,
recharge Type-C



Bouton lumière d'appoint : un tap pour changer le mode lumineux,
appui long pour régler la luminosité

Nom du produit : Accessoire photo pour téléphone avec lumière d'appoint
Poids : 106 g
Modèle : BBC-16
Capacité batterie : 750 mAh
Nom Bluetooth : BBC-16
Port de charge : Type-C
Couleur : Noir / Orange
Tension nominale : DC5V-1A
Dimensions : 125*82*34 mm

Présentation des fonctions

1. Fixez le produit sur l'arrière du téléphone, maintenez le grand bouton appuyé 2 secondes pour allumer. Le voyant vert clignote. Activez le Bluetooth du téléphone, recherchez BBC-16 et tapez pour connecter.

2. Le module Bluetooth est démontable et rechargeable séparément. Voyant rouge allumé pendant la charge, s'éteint quand complètement chargé.

3. Voyant rouge allumé lors de la charge de l'unité principale, passe au vert une fois pleinement chargée.

Fonctions grand bouton :

1. Appui long 2s : allumer / éteindre

2. Appui court : prendre photo / enregistrer vidéo

3. Double appui : basculer caméra avant/arrière

Petit bouton : alterner modes photo, vidéo, portrait

Curseur : régler la distance focale gauche/droite

Bouton lumière : un tap pour changer l'éclairage, appui long pour ajuster la luminosité

Remarques

iPhone : Allez dans Réglages > Accessibilité > Zoom et activez la fonction.

L'écran est agrandi quand le Zoom est activé ; double tap avec trois doigts pour revenir à l'affichage normal.

Les téléphones Android ne nécessitent aucun paramétrage, connectez simplement via Bluetooth.

Avertissements importants

Lisez attentivement tout ce manuel avant utilisation du produit.


Conservez précieusement ce manuel.

Respectez tous les avertissements et instructions.


Ne pas démonter ni endommager le produit. Cessez immédiatement l'utilisation si le produit est déformé ou humide.

Conservez le produit hors de portée des enfants.

Impugnatura fotografica con luce di riempimento magnetica



Leggere il manuale prima dell' uso



Nome prodotto: Accessorio fotografico per cellulare con luce di riempimento
Peso: 106 g
Modello: BBC-16
Capacità batteria: 750 mAh
Nome Bluetooth: BBC-16
Porta ricarica: Type-C
Colore: Nero / Arancione
Tensione nominale: DC5V-1A
Dimensioni:125*82*34 mm

Descrizione funzioni operative

1.Fissare il prodotto sul retro del cellulare, tenere premuto il pulsante grande 2 secondi per accendere. Il led verde lampeggia. Attivare il Bluetooth del telefono, cercare BBC-16 e toccare per connettersi.

2.Il modulo Bluetooth è smontabile e ricaricabile separatamente. Led rosso acceso durante la ricarica, si spegne a carica completa.

3.Led rosso acceso ricaricando l' unità principale, diventa verde a carica completa.

Funzioni pulsante grande:

1.Pressione lunga 2s: accendi / spegni

2.Pressione breve: scatta foto / registra video

3.Doppia pressione: cambia fotocamera anteriore/posteriore

Pulsante piccolo: alterna modalità foto, video, ritratto

Cursore: regola distanza focale sinistra/destra

Pulsante luce: un tocco cambia illuminazione, pressione lunga regola luminosità

Note

iPhone: Vai su Impostazioni > Accessibilità > Zoom e attiva la funzione.

Lo schermo si ingrandisce con Zoom attivo; doppio tocco con tre dita ripristina la visualizzazione normale.

I cellulari Android non richiedono impostazioni, basta connettersi via Bluetooth.

Avvertenze importanti

Leggere attentamente tutto il manuale prima di utilizzare il prodotto.


Conservare accuratamente questo manuale.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni.


Non smontare né danneggiare il prodotto. Interrompere subito l' uso se il prodotto è deformato o bagnato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

磁気吸着撮影補光ハンドル



ご使用前に取扱説明書をお読みください



製品名: スマホ撮影補光アシスター
重量: 106 g
型番: BBC-16
バッテリー容量: 750 mAh
Bluetooth 名: BBC-16
充電端子: Type-C
カラー: ブラック / オレンジ
定格電圧: DC5V-1A
寸法: 125*82*34 mm

操作機能説明

- 1.本体をスマホ背面に吸着させ、大ボタンを2秒長押しし起動。起動後緑ランプが点滅します。スマホのBluetoothをオンにし、BBC-16を検索しタップして接続。
- 2.Bluetoothユニットは取り外して単独充電可能。充電中は赤ランプ点灯、満充電で消灯。
- 3.本体充電時は赤ランプ点灯、満充電で緑ランプに切り替わり。

大ボタン機能:

- 1.2秒長押し:電源ON/OFF
- 2.軽押し:撮影・録画
- 3.二度押し:前後カメラ切り替え

小ボタン:撮影・録画・ポートレートなどモード切り替え

スライドレバー:左右で焦点距離調整

補光ボタン:タップで光源切り替え、長押しで明るさ調整

ご注意

iPhoneをご使用の場合:設定→アクセシビリティ→ズームをオンにしてください。

ズーム起動時画面が拡大します。3本指で画面を2回タップすると通常表示に戻ります。

Android機種は設定不要、Bluetooth接続するだけで使用可能。

重要なお知らせ

本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。


取扱説明書は大切に保管してください。

本書内の警告・指示事項をすべて順守してください。


製品を分解・破損しないでください。変形・浸水した場合は直ちに使用を中止してください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。

Magnētiska aizpildīšanas gaismas fotografēšanas roka roka



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu pirms lietošanas



Produkta nosaukums: Mobilā telefona fotografēšanas palīgs ar aizpildīšanas gaismu
Svars: 106 g
Modelis: BBC-16
Akumulatora ietilpība: 750 mAh
Bluetooth nosaukums: BBC-16
Uzlādes ligzda: Type-C
Krāsa: Melna / Oranža
Nominālais spriegums: DC5V-1A
Izmēri: 125*82*34 mm

Darbības funkciju apraksts

1. Piestipriniet produktu telefona aizmugurē, turiet lielo pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu. Zaļā indikatorlampa mirgo. Ieslēdziet telefona Bluetooth, atrodiat BBC-16 un pieskarieties savienojumam.
2. Bluetooth moduli var noņemt un uzlādēt atsevišķi. Sarkanā lampa deg uzlādes laikā, nodziest, kad pilnībā uzlādēts.
3. Uzlādējot galveno bloku, deg sarkanā lampa, pilnībā uzlādējot nomainās uz zaļu.

Lielās pogas funkcijas:

1. Ilgs nospiedums 2s: Ieslēgt / izslēgt
2. Īss nospiedums: Foto uzņemšana / video ierakstīšana
3. Divkārsš nospiedums: Priekšējās/aizmugurējās kameras maiņa

Mazā poga: Foto, video, portreta režīmu maiņa

Slīdpoga: Fokusa attāluma regulēšana pa kreisi/pa labi

Gaismas poga: Viens pieskāriens nomaina apgaismojumu, ilgs nospiedums regulē spilgtumu

Piezīmes

iPhone: Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > Tuvinājums un ieslēdziet funkciju. Ekrāns palielinās, kad tuvinājums ir ieslēgts; divreiz pieskarieties ar trim pirkstiem, lai atjaunotu normālu skatu.

Android telefoni neprasa papildu iestatījumus, vienkārši savienojiet caur Bluetooth.

Svarīgi brīdinājumi

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.


Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā.

Ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus.


Neizjauciet un nesabojājiet produktu. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja produkts ir deformēts vai slapjš.

Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.

Magnetische opvullicht fotografiehandgreep



Lees de handleiding voor gebruik



Productnaam: Telefoon foto hulpstuk met opvullicht
Gewicht: 106 g
Model: BBC-16
Batterijcapaciteit: 750 mAh
Bluetooth naam: BBC-16
Oplaadpoort: Type-C
Kleur: Zwart / Oranje
Nominaal voltage: DC5V-1A
Afmetingen: 125*82*34 mm

Bedieningsfuncties

1. Bevestig het product magnetisch op de achterkant van je telefoon, houd de grote knop 2 seconden ingedrukt om aan te zetten. Groen lampje knippert. Schakel telefoon Bluetooth aan, zoek BBC-16 en tik om verbinden.
2. De Bluetooth module is afneembaar en apart op te laden. Rood lampje brandt tijdens laden, gaat uit bij volle lading.
3. Rood lampje brandt bij laden hoofdeenheid, wordt groen bij volle lading.

Functies grote knop:

1. Lang drukken 2s: Aan / uit
2. Kort drukken: Foto maken / video opnemen
3. Dubbel drukken: Voor/achtercamera wisselen

Kleine knop: Foto, video, portretmodi wisselen

Schuifknop: Brandpuntsafstand links/rechts aanpassen

Lichtknop: Eén tik voor lichtwissel, lang drukken voor helderheidsregeling

Opmerkingen

iPhone: Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Zoom en schakel Zoom in voor gebruik.

Scher姆 vergroot automatisch bij ingeschakelde Zoom; dubbeltik met drie vingers om normaal beeld terug te krijgen.

Android telefoons hebben geen instellingen nodig, verbind gewoon via Bluetooth.

Belangrijke waarschuwingen

Lees deze handleiding volledig door voordat u het product gebruikt.


Bewaar de handleiding zorgvuldig.

Volg alle waarschuwingen en instructies op.

Demonteer of beschadig het product niet. Stop direct met gebruik als het product vervormd of nat is.

Bewaar het product buiten bereik van kinderen.

Magnetyczna rączka fotograficzna z lampą doświetlającą



Przeczytaj instrukcję przed użyciem


Duży przycisk:

1. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
2. Krótkie naciśnięcie: zdjęcie / nagrywanie filmu
3. Dwukrotne naciśnięcie: zmiana aparatu przedniego/tylnego

Mały przycisk: Robienie zdjęć, nagrywanie filmów, zmiana trybów portretowych

Suwak: Regulacja ogniskowej w lewo/w prawo

Moduł Bluetooth: Zdejmowalny, mocowany magnetycznie, ładowanie przez Type-C



Przycisk lampy doświetlającej: Jedno dotknięcie zmienia tryb światła, długie naciśnięcie reguluje jasność

Nazwa produktu: Pomocnik do fotografowania telefonu z lampą doświetlającą

Waga: 106 g

Model: BBC-16

Pojemność baterii: 750 mAh

Nazwa Bluetooth: BBC-16

Port ładowania: Type-C

Kolor: Czarny / Pomarańczowy

Napięcie znamionowe: DC5V-1A

Wymiary: 125*82*34 mm

Opis funkcji obsługi

1. Przyczep produkt do tyłu telefonu, przytrzymaj duży przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć. Zielona dioda miga. Włącz Bluetooth w telefonie, znajdź BBC-16 i dotknij, aby połączyć.
2. Moduł Bluetooth można zdjąć i ładować osobno. Czerwona dioda świeci podczas ładowania, gaśnie po pełnym naładowaniu.
3. Podczas ładowania jednostki głównej świeci czerwona dioda, zmienia się na zieloną po pełnym naładowaniu.

Funkcje dużego przycisku:

1. Długie naciśnięcie 2s: Włącz / wyłącz
2. Krótkie naciśnięcie: Zrób zdjęcie / nagraj film
3. Dwukrotne naciśnięcie: Zmień aparat przedni/tylny

Mały przycisk: Zmiana trybów zdjęcie, film, portret

Suwak: Regulacja ogniskowej w lewo/w prawo

Przycisk światła: Jedno dotknięcie zmienia oświetlenie, długie naciśnięcie reguluje jasność

Uwagi

iPhone: Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Powiększenie i włącz tę funkcję.

Ekran się powiększy po włączeniu powiększenia; dwukrotne dotknięcie trzema palcami przywraca normalny widok.

Telefony Android nie wymagają dodatkowych ustawień, wystarczy połączyć przez Bluetooth.

Ważne ostrzeżenia

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.


Starannie przechowuj tę instrukcję.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wskazówek.

Nie rozkładaj ani nie uszkadzaj produktu. Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt jest zdeformowany lub mokry.

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Punho fotográfico com luz de preenchimento magnético



Leia o manual antes da utilização


Botão grande:

- 1.Segurar pressionado por 2 segundos para ligar/desligar
- 2.Pressionamento curto: foto / gravação de vídeo
- 3.Duplo toque: trocar câmera frontal/traseira

Botão pequeno: Tirar fotos, gravar vídeos, alternar modos de retrato

Botão deslizante: Ajustar distância focal esquerda/direita

Módulo Bluetooth: Desmontável, fixação magnética, carregamento Type-C



Botão luz de preenchimento: Um toque troca o modo de luz, pressão longa ajusta brilho

Nome do produto: Auxiliar fotográfico para celular com luz de preenchimento

Peso: 106 g

Modelo: BBC-16

Capacidade da bateria: 750 mAh

Nome Bluetooth: BBC-16

Porta de carregamento: Type-C

Cor: Preto / Laranja

Tensão nominal: DC5V-1A

Dimensões: 125*82*34 mm

Descrição das funções operacionais

1. Anexe o produto na traseira do celular, segure o botão grande por 2 segundos para ligar. A luz verde pisca. Ative o Bluetooth do celular, procure BBC-16 e toque para conectar.
2. O módulo Bluetooth é desmontável e pode ser carregado separadamente. Luz vermelha acesa durante o carregamento, apaga quando totalmente carregado.
3. Luz vermelha acesa ao carregar a unidade principal, muda para verde quando totalmente carregada.

Funções botão grande:

1. Pressão longa 2s: Ligar / desligar
2. Pressão curta: Tirar foto / gravar vídeo
3. Duplo toque: Trocar câmera frontal/traseira

Botão pequeno: Alternar modos foto, vídeo, retrato

Botão deslizante: Ajustar distância focal esquerda/direita

Botão de luz: Um toque troca iluminação, pressão longa regula o brilho

Observações

iPhone: Acesse Ajustes > Acessibilidade > Zoom e ative a função.

A tela ampliará com o Zoom ativado; toque duas vezes com três dedos para restaurar a visualização normal.

Celulares Android não precisam configurações, basta conectar via Bluetooth.

Avisos importantes

Leia atentamente todo este manual antes de usar o produto.


Guarde este manual com cuidado.

Siga todos os avisos e instruções.

Não desmonte nem danifique o produto. Interrompa o uso imediatamente se ele estiver deformado ou molhado.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Magnetiskt fyllljus-fotohandtag




Läs bruksanvisningen före användning

Stora knappen:
1.Håll intryckt i 2 sekunder för att slå på/av
2.Kort tryck: ta bild / spela in video
3.Dubbelt tryck: växla fram/bak kamera

Lilla knappen: Ta bilder, spela in videor,
växla porträttlägen

Skjutreglage: Justera brännvidd vänster/höger

Bluetooth-modul: Avtagbar,
magnetisk fastsättning,
laddning via Type-C



Fyllljusknapp: Ett tryck byter ljusläge, långt tryck justerar ljusstyrka

Produktnamn: Mobilfotohjälp med fyllljus
Vikt: 106 g
Modell: BBC-16
Batterikapacitet: 750 mAh
Bluetooth-namn: BBC-16
Laddport: Type-C
Färg: Svart / Orange
Märkspänning: DC5V-1A
Mått:125*82*34 mm

Funktionsbeskrivning

1.Fäst produktet magnetiskt på mobilens baksida, håll stora knappen intryckt 2 sekunder för att slå på. Grön lampa blinkar. Aktivera mobilens Bluetooth, sök efter BBC-16 och tryck för att ansluta.

2.Bluetooth-modulen går att ta loss och ladda separat. Röd lampa lyser under laddning, släcks när fulladdad.

3.Röd lampa lyser när huvudenheten laddas, växlar till grön vid full laddning.

Stora knappens funktioner:

1.Långt tryck 2s: Slå på / av

2.Kort tryck: Ta bild / spela in video

3.Dubbelt tryck: Växla fram/bak kamera

Lilla knappen: Växla bild-, video- och porträttlägen

Skjutreglage: Justera brännvidd vänster/höger

Ljusknapp: Ett tryck byter ljus, långt tryck reglerar ljusstyrka

Anmärkningar

iPhone: Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Zoom och aktivera funktionen.

Skärmen förstoras när Zoom är på; dubbeltryck med tre fingrar för att återställa normal vy.

Android-mobiler behöver inga inställningar, anslut bara via Bluetooth.

Viktiga varningar

Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produktet.


Spara bruksanvisningen väl.

Följ alla varningar och instruktioner.

Ta inte isär eller skada produktet. Sluta använda omedelbart om produktet är deformerat eller blött.

Förvara produktet utom räckhåll för barn.

Mıknatıslı doldurma ışığı fotoğraf tutamağı




Kullanmadan önce kılavuzu okuyun

Büyük düğme:
1.2 saniye basılı tutarak aç/kapat
2.Kısa basış: fotoğraf / video kaydı
3.Çift basış: ön/arka kamera değiştir

Küçük düğme: Fotoğraf çek, video kaydet,
portre modlarını değiştir

Kaydırma çubuğu: Odak uzaklığını sol/sağ ayarla

Bluetooth modülü: Çıkarılabilir,
mıknatıslı bağlantı, Type-C ile şarj



Doldurma ışığı düğmesi: Tek dokunuş ışık modunu değiştirir,
uzun basış parlaklığı ayarlar

Ürün Adı: Telefon fotoğraf yardımcısı doldurma ışıklı

Ağırlık: 106 g

Model: BBC-16

Pil Kapasitesi: 750 mAh

Bluetooth Adı: BBC-16

Şarj Girişi: Type-C

Renk: Siyah / Turuncu

Nominal Gerilim: DC5V-1A

Boyutlar:125*82*34 mm

Çalışma Fonksiyonları Açıklaması

1.Ürünü telefonun arkasında mıknatıslı yapıştır, büyük düğmeyi 2 saniye basılı tutarak aç. Yeşil ışık yanıp söner. Telefon Bluetooth' u aç, BBC-16 bul ve bağlanmak için dokun.

2.Bluetooth modülü çıkarılabilir ve ayrı şarj edilebilir. Şarj sırasında kırmızı ışık yanar, tam dolunca söner.

3.Ana ünite şarj edilirken kırmızı ışık yanar, tam dolunca yeşile döner.

Büyük düğme fonksiyonları:

1.2s uzun basış: Aç / Kapat

2.Kısa basış: Fotoğraf çek / Video kaydet

3.Çift basış: Ön/arka kamera değiştir

Küçük düğme: Fotoğraf, video, portre modlarını değiştir

Kaydırma çubuğu: Odak uzaklığını sol/sağ ayarla

Işık düğmesi: Tek dokunuş ışığı değiştirir, uzun basış parlaklığı ayarlar

Notlar

iPhone: Ayarlar > Erişilebilirlik > Yakınlaştır bölümüne gidip bu özelliği açın.

Yakınlaştırma açırken ekran büyür, üç parmakla çift dokunuş normal görüntüyü geri getirir.

Android telefonlarda ayar gerekmez, sadece Bluetooth ile bağlanın.

Önemli Uyarılar

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice tamamen okuyun.


Kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Tüm uyarı ve talimatlara uyun.


Ürünü sökmeyin veya hasar vermeyin. Ürün deforme veya ıslanmışsa derhal kullanmayı bırakın.

Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

磁吸补光摄影手柄



使用前请阅读说明书



产品名称:手机拍照补光助拍器
重量:106 g
型号:BBC-16
电池容量:750 mAh
蓝牙名称:BBC-16
充电接口:Type-C
颜色:黑色 / 橙色
额定电压:DC5V-1A
尺寸:125*82*34 mm

操作功能介绍

1:先将产品吸附在手机背面,长按2秒开机,开机之后绿灯闪烁,此时打开手机蓝牙

找到型号为BBC-16点击链接即可使用

2:产品蓝牙仓可拆卸,单独充电,充电时红灯常亮充满灯灭

3:主体充电时红灯常亮,充满变绿灯

大按键:1.长按2秒开关机

2.轻按拍照/录像

3.重按切换前后摄像头

小按键:拍照,录像,人像等模式切换

拨杆键:左右调节焦距

补光灯按键:单击切换灯光,长按切换光源强弱

注意:苹果机型使用时需要在手机设置→辅助功能→缩放(打开)才能使用

打开缩放时屏幕会放大,三指清点两下手机即可恢复

安卓机型使用无需设置,连接蓝牙即可使用

重要提示

在使用本产品前,请仔细阅读本手册

请妥善保管本手册

请注意本手册中的所有警告,并遵循所有指示

请勿拆卸或损坏本产品,若产品变形或进水,请立即停止使用

请将本产品放在儿童触及不到的地方

FCC ID: 2BTOL-BBC-16

Shenzhen Qiyaoyao Technology Co., Ltd.

Product name: Phone Selfie Fill Light Stabilizer

Model No: BBC-16

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.