


Bluetooth Speaker

WXD-007



Thank you for your support!

Dear customer:

Thank you for choosing our portable Bluetooth speaker. In order to make it easy for you to experience this product, we provide detailed instructions for use. Please read this instruction carefully before use. Thank you for your support.

Product host and accessories



Product speaker * 1



Power data cable * 1

FCC Warning Statement


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Instructions for buttons and hole positions

Key:



Hole position:



*Insert the TF card, and the speaker will automatically switch to memory card mode and start playing. The memory card mode supports MP3/WMA/WAV/APE/FLAC format audio, and the TF card supports a maximum capacity of 32GB.

troubleshooting

What should I do if I can't connect wirelessly and play silently?
(1) Please first confirm that the speaker is in wireless mode, then confirm that your playback device supports wireless connection activation and turn on the power.
(2) Check if the speaker is in wireless search mode. If there are too many wireless devices around, it may cause difficulty in searching. Please turn off other wireless devices.

3. When playing music

(USB card/TF card/wireless/line input), short press "play/pause"

4. When playing music, short press a song and long press to increase the volume.

5. Short press to select the option for the LED light to flash.

6. TF card slot: used to read FAT32 format song files with a maximum capacity of 32GB.

7. The USB slot is used to read song files in FAT32 format, with a maximum capacity of 32GB.

8. Use a standard Type-C charging cable for power charging.

9. Power switch: Hold down the power button 10. AUX IN (3.5mm)

Charging Instructions

1. Connect the speaker to the computer using a USB charging cable. The USB interface must comply with the 5V 1A power adapter standard.
2. Use a power adapter that meets local national standards (specifications: < 5V, 2A), and connect it to the speaker with a USB charging cable for charging.
3. When the speaker is charging, the power indicator light will be red.
4. After the speaker is fully charged, the red charging indicator light will turn off.

英语(English)

Simplified EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd declares that the radio equipment type WXD-006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

德语(Deutsch)

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp WXD-006 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

法语(francais)

Déclaration simplifiée de conformité UE
Par la présente, la Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd déclare que le matériel radio de type WXD-006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est consultable à l'adresse internet suivante : <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

丹麦(dansk)

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring
Med dette erklærer Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd, at radioudstyret af type WXD-006 overholder Direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig under følgende internetadresse: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

意大利语(itallano)

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE
Con la presente, la Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd dichiara che il materiale radio di tipo WXD-006 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consultabile all'indirizzo internet seguente: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

西班牙语(español)

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE
Por la presente, la Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd declara que el equipo radioeléctrico de tipo WXD-006 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

捷克语(Cestina)

ZKRATENÁ PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S POŽADAVKY EU
Tímto prohlašuji společnost Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd, že rádiové zařízení typu WXD-006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test shih tad-dieklarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli fi-indirizz internetové adrese: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

瑞典语(svenska)

Förenklad EU-överensstämmedeklaration
Med detta förklarar Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd att radioläten av typ WXD-006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-overensstämmedeklarationen är tillgänglig på följande internetadress: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

拉脱维亚语(latviesu)

SAĀRĪTĀ EIROPAS SAVIENĪBAS ATBILSTĪBAS DOKLĀTS
Ar šo Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd deklarē, ka radioaparātūra tipa WXD-006 atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilnais Eiropas Savienības atbilstības doklāta teksts ir pieejams šajā interneta adresē: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

斯洛文尼亚语(slovensina)

POENOSTAVLJENA DEKLARACIJA O USTREZNOSTI EU
S tem izjavlja podjetje Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd, da je radijsko opremo tipa WXD-006 ustrezen Direktivi 2014/53/EU. Celotni besedilo deklaracije o ustreznosti EU je dostopno na naslednji spletni naslovu: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

芬兰语(suomi)

YKSINKERISTETTY EU-MUKAISUUEDETODISTUS
Tällä Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd julistaa, että radiolaitteet tyypiltä WXD-006 ovat mukaisia direktiivin 2014/53/EU vaatimusten kanssa. EU-mukaisuudetodistuksen täysi teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

马耳他语(Malti)

DIEKLARAZZJONI SEMPLIFICATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE
B' dan l-istess, il-Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd tikkla li l-apparat tar-radiju tat-tip WXD-006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test shih tad-dieklarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli fi-indirizz internet li ghejjieni: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

荷兰语(Nederlands)

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSDECLARATIE
Hiermit verklaart Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd dat de radioapparatuur van type WXD-006 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsdeclaratie is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

匈牙利语(magyar)

Egyszerűsített EU-MEGFELELOESÉGI NYILATKOZAT
Hiermit verklaart Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd dat de radioapparatuur van type WXD-006 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-samsvarerklæringen er tilgjengelig på følgende internetadres: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

希腊语(Ελληνικά)

ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd δηλώνει ότι το ραδιοφωνικό εξοπλισμό τύπου WXD-006 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της Δήλωσης Συμμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στη ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

斯洛伐克语(slovencina)

ZKRATENÉ POTVRDENIE O SÚLADE EÚ
Týmto potvrdzuje spoločnosť Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd, že rádiové zariadenie typu WXD-006 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

保加利亚语(България)

УПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА УНИЯ
С настоящия документ Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd декларира, че радиоапаратура от тип WXD-006 съответства на Директивата 2014/53/ЕУ. Пълният текст на ЕУ-декларацията за съответствие е достъпен по следния интернет адрес: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

立陶宛语(Lietuvių kalba)

SUPRASTYTJA EUROPOS SĄJUNGOS ATITINKAMOJI DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd deklaroja, kad WXD-006 tipo radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvą. Pilnas Europos Sąjungos atitinkamojoje deklaracijoje esantis tekstas prieinamas po šia interneto adresu: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

爱沙尼亚语(eesti)

LIHTSUSTATUD EUROOPA LIIDU VASTAVUSSELTINGU
Selles dokumentis kinnitab Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd, et WXD-006 tüüpi radioaaparatuur täitab 2014/53/EU direktiivi nõudeid. Euroopa Liidu vastavuseltingu täielik tekst on saadav järgmisel internetiaadressil: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

罗马尼亚语(romana)

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE A UE
Prin prezenta, Huizhou Infinite Intelligent Technology Co., Ltd declară că echipamentul radio de tip WXD-006 este conform Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la adresa de internet următoare: <https://docs.temu.com/doc/UDKR5U1jNDA>

Instructions for Use

1. When playing music, short press to play the previous song; long press to decrease the volume.
2. Tap to switch modes: USB card, TF card, wireless FM, AUX.
3. When playing music (USB card/TF card/Bluetooth/line input), short press the "Play/Pause" button.
4. When playing music, short press to play the next song; long press to increase the volume.
5. Short press to select the LED light flashing mode.
6. TF card slot: supports reading song files in FAT32 format, maximum capacity 32GB.
7. USB slot: supports reading song files in FAT32 format, maximum capacity 32GB.
8. Use a standard Type-C charging cable for charging.
9. Power switch: long press the power button to turn on/off the device.
10. AUX IN (3.5mm)

Gebrauchsanleitung

1. Während der Musikwiedergabe: Drücken Sie kurz die Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln; halten Sie sie länger gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
2. Tippen Sie, um zwischen den Modi zu wechseln: USB-Karte, TF-Karte, drahtloses FM, AUX.
3. Während der Musikwiedergabe (USB-Karte/TF-Karte/Bluetooth/Leitungseingang): Drücken Sie kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“.
4. Während der Musikwiedergabe: Drücken Sie kurz die Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln; halten Sie sie länger gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Drücken Sie kurz die Taste, um den Modus mit blinkender LED-Leuchte auszuwählen.
6. TF-Kartensteckplatz: Unterstützt das Lesen von Musikdateien im FAT32-Format mit einer maximalen Kapazität von 32 GB.
7. USB-Steckplatz: Unterstützt das Lesen von Musikdateien im FAT32-Format mit einer maximalen Kapazität von 32 GB.
8. Zum Aufladen verwenden Sie ein standardmäßiges Type-C-Ladekabel.
9. Netzschalter: Halten Sie die Netzschaltertaste lange gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
10. AUX-Eingang (3,5 mm)

Användarinstruktioner

1. När du spelar musik, tryck kort på föregående låt och håll in för att sänka volymen.
2. Tryck för att växla mellan lägen: USB-kort, TF-kort, trådlös FM, AUX.
3. När du spelar musik (USB-kort/TF-kort/trådlöst/inleingång), tryck kort på "Spela/pausa".
4. När du spelar musik, tryck kort på en låt och håll in för att höja volymen.
5. Tryck kort för att välja alternativet för att LED-lampan ska blinka.
6. TF-kortplats: används för att läsa låtfiler i FAT32-format med en maximal kapacitet på 32GB.
7. USB-porten används för att läsa låtfiler i FAT32-format, med en maximal kapacitet på 32GB.
8. Använd en standard Type-C laddningskabel för strömförsörjning.
9. Strömbrytare: Håll ner strömbrytaren.
10. AUX IN (3,5 mm)

Инструкции по использованию

1. При воспроизведении музыки короткое нажатие переключает на предыдущую композицию, а длинное нажатие уменьшает громкость.
2. Нажмите, чтобы переключить режимы: USB-карта, TF-карта, беспроводной FM, AUX.
3. При воспроизведении музыки (с USB-карты/TF-карты/беспроводного подключения/линейного входа) короткое нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» выполняет соответствующую функцию.
4. При воспроизведении музыки короткое нажатие на кнопку переключает на следующую композицию, а длинное нажатие увеличивает громкость.
5. Короткое нажатие выбирает режим мигания светодиодной подсветки.
6. Слот для карты памяти TF: предназначен для чтения музыкальных файлов в формате FAT32 с максимальным объемом памяти 32 Гб.
7. Слот USB: предназначен для чтения музыкальных файлов в формате FAT32 с максимальным объемом памяти 32 Гб.
8. Для зарядки используйте стандартный кабель Type-C.
9. Кнопка питания: удерживайте кнопку питания нажатой.
10. AUX-вход (3,5 мм).

사용 설명서

- 음악 재생 시, 이전 곡으로 이동하려면 짧게 누르고, 볼륨을 낮추려면 길게 누르세요.
- 모드 전환을 위해 탭하세요: USB 카드, TF 카드, 무선 FM, AUX
- 음악 재생 시(USB 카드/TF 카드/무선/라인 입력), "재생/일시 정지" 버튼을 짧게 누르세요.
- 음악 재생 시, 곡을 선택하려면 짧게 누르고, 볼륨을 높이려면 길게 누르세요.
- LED 조명이 깜빡이도록 옵션을 선택하려면 짧게 누르세요.
- TF 카드 슬롯: 최대 32GB 용량의 FAT32 포맷 음악 파일을 읽을 수 있습니다.
- USB 슬롯은 최대 32GB 용량의 FAT32 포맷 음악 파일을 읽을 수 있습니다.
- 표준 Type-C 충전 케이블을 사용하여 전원을 충전하십시오.
- 전원 스위치: 전원 버튼을 길게 누르십시오.
- AUX IN (3.5mm)

Instruções de Uso

- Ao reproduzir música, pressione rapidamente a música anterior e pressione longamente para diminuir o volume.
- Toque para alternar entre os modos: cartão USB, cartão TF, FM sem fios. AUX
- Ao reproduzir música (cartão USB/cartão TF/sem fios/entrada de linha), pressione rapidamente "reproduzir/pausar"
- Ao reproduzir música, pressione rapidamente uma música e pressione longamente para aumentar o volume.
- Pressione rapidamente para selecionar a opção para a luz LED piscar.
- Slot para cartão TF: usado para ler ficheiros de música no formato FAT32 com uma capacidade máxima de 32GB.
- O slot USB é usado para ler ficheiros de música no formato FAT32, com uma capacidade máxima de 32GB.
- Use um cabo de carregamento Type-C padrão para carregar.
- Interruptor de alimentação: Mantenha pressionado o botão de alimentação
- AUX IN (3.5mm)

Οδηγίες Χρήσης

- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε σύντομα το προηγούμενο τραγούδι και παρατεταμένα για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών: Κάρτα USB, κάρτα TF, ασύρματο FM. AUX
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής (κάρτα USB/κάρτα TF/ ασύρματο/είσοδος γραμμής), πατήστε σύντομα " αναπαραγωγή/παύση"
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε σύντομα ένα τραγούδι και παρατεταμένα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε σύντομα για να επιλέξετε την επιλογή για να αναβοσβήνει το φως LED.
- Υποδοχή κάρτας TF: χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αρχείων τραγουδιών μορφής FAT32 με μέγιστη χωρητικότητα 32GB.
- Η υποδοχή USB χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αρχείων τραγουδιών σε μορφή FAT32, με μέγιστη χωρητικότητα 32GB.
- Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο φόρτισης Type-C για φόρτιση.
- Διακόπτης λειτουργίας: Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας
- AUX IN (3.5mm)

Istruzioni per l'uso

- Per riprodurre la musica, premere brevemente per passare alla canzone precedente e premere a lungo per abbassare il volume.
- Toccare per cambiare modalità: scheda USB, scheda TF, FM wireless, AUX.
- Durante la riproduzione della musica (scheda USB/scheda TF/wireless/ingresso lineare), premere brevemente " riproduci/pausa".
- Durante la riproduzione della musica, premere brevemente su una canzone e premere a lungo per aumentare il volume.
- Premere brevemente per selezionare l'opzione per far lampeggiare la luce LED.
- Slot per scheda TF: utilizzato per leggere file musicali in formato FAT32 con una capacità massima di 32 GB.
- Lo slot USB è utilizzato per leggere file musicali in formato FAT32, con una capacità massima di 32 GB.
- Utilizzare un cavo di ricarica standard Type-C per la ricarica.
- Interruttore di accensione: tenere premuto il pulsante di accensione.
- AUX IN (3.5 mm)

Mode d'emploi

- Lors de la lecture de musique, appuyez brièvement sur la chanson précédente et appuyez longuement pour diminuer le volume.
- Appuyez pour changer de mode: carte USB, carte TF, FM sans fil.AUX
- Lors de la lecture de musique (carte USB / carte TF / sans fil / entrée ligne), appuyez brièvement sur "lecture / pause"
- Lors de la lecture de musique, appuyez brièvement sur une chanson et appuyez longuement pour augmenter le volume.
- Appuyez brièvement pour sélectionner l'option de clignotement de la lumière LED.
- Fente pour carte TF: utilisée pour lire des fichiers de chansons au format FAT32 avec une capacité maximale de 32GB.
- La fente USB est utilisée pour lire des fichiers de chansons au format FAT32, avec une capacité maximale de 32GB
- Utilisez un câble de charge Type-C standard pour le chargement.
- Interrupteur d'alimentation: maintenez enfoncé le bouton d'alimentation
- AUX IN (3.5mm)

Használati utasítás

- Zenelejátszás közben röviden nyomja meg az előző számot, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
- Koppintonson az üzemmódok közötti váltáshoz: USB kártya, TF kártya, vezeték nélküli FM.AUX
- Zenelejátszás közben (USB kártya/TF kártya/vezeték nélküli/vonal bemenet), röviden nyomja meg a "lejátszás/szünet" gombot.
- Zenelejátszás közben röviden nyomja meg a számot, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.
- Röviden nyomja meg a LED-es lámpa villogásának kiválasztásához.
- TF kártyahely: FAT32 formátumú dalfájlok olvasására szolgál, maximum 32 GB kapacitással.
- Az USB-nyílás FAT32 formátumú dalfájlok olvasására szolgál, maximum 32 GB kapacitással
- Lo slot USB è utilizzato per leggere file musicali in formato FAT32, con una capacità massima di 32 GB.
- Utilizzare un cavo di ricarica standard Type-C per la ricarica.
- Interruttore di accensione: tenere premuto il pulsante di accensione.
- AUX IN (3.5 mm)

Instrucciones de uso

- Para reproducir música, presiona brevemente el botón de la canción anterior y mantén presionado para bajar el volumen.
- Toca para cambiar de modo: tarjeta USB, tarjeta TF, FM inalámbrico, AUX.
- Para reproducir música (tarjeta USB/tarjeta TF/inalámbrico/entrada de línea), presiona brevemente el botón de "reproducir/pausar".
- Para reproducir música, presiona brevemente un botón de canción y mantén presionado para subir el volumen.
- Presiona brevemente para seleccionar la opción para que la luz LED parpadee.
- Ranura para tarjeta TF: permite leer archivos de música en formato FAT32 con una capacidad máxima de 32 GB.
- La ranura USB permite leer archivos de música en formato FAT32, con una capacidad máxima de 32 GB.
- Utilice un cable de carga estándar tipo C para cargar el dispositivo.
- Interruptor de encendido: mantenga presionado el botón de encendido.
- Entrada AUX (3.5 mm)

Návod k použití

- Při přehrávání hudby krátkým stiskem přehrajete předchozí skladbu a dlouhým stiskem snížíte hlasitost.
- Klepnutím přepínáte režimy: USB karta, TF karta, bezdrátové FM.AUX
- Při přehrávání hudby (USB karta/TF karta/bezdrátové/linkový vstup) krátkým stiskem "přehráť/pozastavit"
- Při přehrávání hudby krátkým stiskem přehrajete skladbu a dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost.
- Krátkým stiskem vyberte možnost blikání LED světla.
- Slot pro TF kartu: slouží ke čtení souborů s hudbou ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- USB slot slouží ke čtení souborů s hudbou ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- K nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel Type-C.
- Vypínač: Podržte tlačítko napájení
- 電源スイッチ：電源ボタンを長押しします。
- AUX IN (3.5mm)

- AUX IN (3.5mm)

مدخست ال ا تامي ل عت

- تقباسل ا تين غا ل ا ع ا ريصق طغضا ، يقيصومل ا لي غشت دنع .توصلا ا يوتسم صرف خا ل ا ل يوط طغضا و
- يافلسال TF ا قاطب ، USB قاطب :عاضوالا نيب ا لي دب تثلل رقنا
- لا غدا / ا لي لسلال TF / قاطب USB ا قاطب نم) يقيصومل ا لي غشت دنع "تقوم فاقيا / ا لي غشت" ا ع ا ريصق طغضا ، (طخ
- "ا ل يوط طغضا و تين غا ل ا ع ا ريصق طغضا ، يقيصومل ا لي غشت دنع .توصلا ا يوتسم تدايزل
- LED. عوض ضيمو را ي ا دي دب ت ا ريصق طغضا .
- FAT32 قيصن تب ين ا غا ل ا تافلم ةا رقل دبختست TF: قاطب ةح تـف
- تيا بابا جي 32 غلبت يوصق ةح تـف
- FAT32، قيصن تب ين ا غا ل ا تافلم ةا رقل دبختست USB: ةح تـف
- تيا بابا جي 32 غلبت يوصق ةح تـف
- ق.اطلا ن حشل Type-C يسا ي ن حش لبا ك دبختسا .
- ق.اطلا رز ا ع ا ريصق طغضا ساب قاطلا حا تغمف .
- AUX IN (3.5 ملم)

使用方法のご案内

- 音楽再生時：前曲へは短押し、音量を下げるには長押ししてください。
- モード切り替え：タップでUSBカード、TFカード、ワイヤレスFM、AUXモードを切り替えます。
- 音楽再生時（USBカード/TFカード/ワイヤレス/ライン入力）：短押しで「再生／一時停止」を操作できます。
- 音楽再生時：曲を切り替えるには短押し、音量を上げるには長押ししてください。
- LEDライトの点滅オプションを選択するには短押ししてください。
- TFカードスロット：最大32GBのFAT32フォーマットの音楽ファイルを読み取るために使用します。
- USBスロット：最大32GBのFAT32フォーマットの音楽ファイルを読み取るために使用します。
- 標準的なType-C充電ケーブルを使用して電源を充電します。
- 電源スイッチ：電源ボタンを長押しします。
- AUX入力 (3.5mm)

Instrukcja obsługi

- Podczas odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie przycisku zmienia utwor na poprzedni, a długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
- Dotknięcie przycisku zmienia tryb odtwarzania: karta USB, karta TF, FM bezprzewodowe, AUX.
- Podczas odtwarzania muzyki (karta USB/karta TF/bezprzewodowe/FM/AUX) krótkie naciśnięcie przycisku „ odtwarzaj/wstrzymaj” uruchamia odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie przycisku zmienia utwor, a długie naciśnięcie zwiększa głośność.
- Krótkie naciśnięcie przycisku wybiera opcję migania diody LED.
- Gniazdo na kartę TF: służy do odtwarzania plików muzycznych w formacie FAT32 o maksymalnej pojemności 32 GB.
- Gniazdo USB służy do odtwarzania plików muzycznych w formacie FAT32 o maksymalnej pojemności 32 GB.
- Do ładowania należy użyć standardowego kabla typu C.
- Przełącznik zasilania: przytrzymaj przycisk zasilania.
- Wejście AUX (3.5 mm)

Instruçiuni de utilizare

- Pentru a reda muzică, apăsați scurt pentru piesa anterioară și apăsați lung pentru a reduce volumul.
- Apăsați pentru a schimba modulile: card USB, card TF, wireless FM, AUX.
- Pentru a reda muzică (card USB/card TF/wireless/input audio), apăsați scurt pe „redare/pauză”.
- Pentru a reda muzică, apăsați scurt pentru piesa următoare și apăsați lung pentru a crește volumul.
- Apăsați scurt pentru a selecta opțiunea pentru ca lumina LED să clipească.
- Slot pentru card TF: permite citirea fișierelor muzicale în format FAT32, cu o capacitate maximă de 32GB.
- Slotul USB permite citirea fișierelor muzicale în format FAT32, cu o capacitate maximă de 32 GB.
- Pentru încărcare, utilizați un cablu de încărcare standard de tip C.
- Butonul de pornire/oprire: mențineți apăsat butonul de pornire.
- AUX IN (3.5 mm)

Gebruik instructies

- Bij het afspelen van muziek, druk kort op de vorige nummer en houd lang ingedrukt om het volume te verlagen.
- Tik om van modus te wisselen: USB-kaart, TF-kaart, draadloze FM, AUX.
- Bij het afspelen van muziek (USB-kaart/TF-kaart/draadloos/ lijnvoer), druk kort op "afspelen/pauzeren".
- Bij het afspelen van muziek, druk kort op een nummer en houd lang ingedrukt om het volume te verhogen.
- Druk kort om de optie te selecteren voor de LED-lamp om te knipperen.
- TF-kaartsleuf: gebruikt om FAT32-geformateerde muziekbestanden te lezen met een maximale capaciteit van 32GB.
- USB-stikket bruges til at læse sangfiler i FAT32-format med en maksimal kapacitet på 32GB.
- Brug et standard Type-C-ladekabel til strømopladning.
- Strømknap: Hold strømknappen nede
- AUX IN (3.5mm)

Kullanım Talimatları

- Müzik çalarken, önceki şarkı için kısa basın ve sesi azaltmak için uzun basın.
- Modları değiştirmek için dokunun: USB kartı, TF kartı, kablosuz FM.AUX
- Müzik çalarken (USB kartı/TF kartı/kablosuz/hat girişi), "oynat/duraklat" için kısa basın
- Müzik çalarken, bir şarkı için kısa basın ve sesi artırmak için uzun basın.
- LED ışığının yanıp sönmesi için seçeneği belirlemek için kısa basın.
- TF kart yuvası: maksimum 32GB kapasiteye sahip FAT32 formatındaki şarkı dosyalarını okumak için kullanılır.
- USB yuvası, maksimum 32GB kapasiteye sahip FAT32 formatındaki şarkı dosyalarını okumak için kullanılır.
- Güç şarjı için standart bir Type-C şarj kablosu kullanın.
- Güç düğmesi: Güç düğmesini basılı tutun
- AUX IN (3.5mm)

the power delivered by the charger must be between min [1.5] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [1.5] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [5] Watt reichen

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [1.5] watt richiesto dall'apparecchiatura radio e max [5] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [1.5] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [5] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga

přikon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [1.5] watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [5] watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [1.5] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [5] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [1.5] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [5] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [1.5] watt och maximalt [5] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet

η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [1.5] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [5] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης

Opladerens effekt skal være mellem minimum [1.5] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [5] W for at opnå maksimal opladningshastighed

a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [1.5] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [5] watt között kell lennie

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [1.5] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [5] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
[DA] Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
[IT] Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
[ES] Escanee el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
[NL] Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
[SV] Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
[EL] Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
[PL] Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
[HU] Kérjük, olvassd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
[PT] Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
[BG] Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания(те) от Вас език(и)/езици.
[HR] Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
[ET] Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni Qr-kood.
[FI] Skanna QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä.
[LV] Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
[LT] Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamią instrukciją pasirinkta kalba.
[RO] Vă rugăm scanați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
[SK] Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k podrobným pokynom uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
[SL] Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem želenem jeziku.
[NB] Skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
[IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.

