




SOLIDSAFE™ ULTRA POWER BANK

Model B7-05



BMX PTE. LTD. | 190 Clemenceau
Avenue #06-08 | Singapore
239924 | +65 8838 0008

Rev 1.0 | Jul 2026

PRODUCT OVERVIEW


Thank you for purchasing the SolidSafe™ Power Bank from BMX (Better Mobile Xperience). SolidSafe™ uses semi-solid-state cells, reducing fire risk compared with conventional lithium-ion power banks.

The SolidSafe™ Ultra Magnetic Power Bank is built with a 5,000mAh semi-solid-state cell. It supports up to 15W magnetic wireless charging and 20W USB-C fast charging via cable. The LCD display lets you easily monitor battery level and charging status. The built-in 360° rotating stand adjusts to multiple viewing angles, allowing you to watch videos, make video calls, or browse hands-free while charging. It also comes with an attached USB-C lanyard cable for charging on the go. Connect it to your device for faster wired charging, or plug it into any USB-C charger to recharge the power bank.

For more information, visit www.heybmx.com

Package Contents

- Magnetic wireless power bank
- USB-C lanyard cable
- User manual



POWER BUTTON FUNCTIONS

Action	Function
Single press	Wake display / Check battery level
Long press	Turn power bank on or off

CHARGING THE POWER BANK

Connect a USB-C cable to the USB-C port on the power bank, and the other end to a USB power adapter. The display will show charging status, and 100% when fully charged. For best performance, use a certified USB-C power adapter and a cable rated for 60W or higher. The included USB-C lanyard cable is rated for 60W.

LOD DISPLAY GUIDE

- During charging, the display shows the live wattage along with the battery level. The values in the illustrations are examples only and will vary based on your device's real-time power needs and the power bank's current battery level.

General Display Behavior

- The BMX logo displays for a few seconds on power-up only. It does not display when switching screens.
- If the BMX logo does not appear, the battery may be drained—charge the power bank first.
- While charging, the display automatically shows the live status: battery level, whether you're charging your device or the power bank, and the current wattage.
- When nothing is charging, the display shows battery level (0-100%).
- The display turns off automatically to save power. Press the button once to wake it.

Charging-state Screens

On-screen label Screen



Shows the battery level – with or without a device connected

On-screen label Screen



USB-C charging your device



Wireless charging your device



USB-C charging the power bank



Charging two devices at once (USB-C + wireless)



Recharging the power bank while it charges your phone wirelessly

Error / Protection Icons

Icon	Meaning & Action
	Foreign Object Detection – Metal or foreign object detected on the wireless charging surface. Remove the object.
	Overcurrent / Short Circuit Protection – Disconnect your device and check your cable.
	Over-Temperature Protection – Shown when the product temperature is high. Remove the connected device and allow the power bank to cool down before using it again. If the icon persists, stop using the power bank and contact customer service.

POWER DISTRIBUTION GUIDE

Output Mode	Power
USB-C output only	Up to 20W
Wireless output only	Up to 15W
USB-C + wireless together	10W + 5W

SPECIFICATIONS

- Battery capacity: 5,000 mAh / 18.75 Wh
- Rated capacity: 3,000 mAh (5V/2A)
- Battery type: Semi-Solid-State Lithium-polymer Rechargeable Battery
- USB-C input: 5V=3A, 9V=1.67A (Max 15W)
- USB-C output: 5V=3A, 9V=2.22A (Max 20W)
- Wireless charging output: 5W / 7.5W / 15W (Max 15W)
- USB-C + Wireless Charging Output: 10W + 5W

Actual charging performance may vary depending on device compatibility, charging conditions, and environmental factors.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Failure to follow these instructions may result in fire, electric shock, injury, or damage to the product or surrounding property.

- Use the product only within an ambient temperature range of 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Keep out of reach of children. This product contains internal battery cells and electronic components that may pose a hazard if mishandled.
- If the product is swallowed or ingested, seek emergency medical attention immediately.
- Protect the product from water, rain, and moisture.
- Keep away from heat sources, open flames, and flammable gases.
- Do not crush, puncture, bend, disassemble, or modify the product.
- Avoid storage in extremely hot or cold environments.
Store at room temperature when not in use.
- If the product becomes swollen, emits smoke, or produces a burning odor, stop using it immediately. Place it on a non-flammable surface and observe from a safe distance. Use a dry chemical (ABC) or CO₂ fire extinguisher if necessary. Water may be used only to cool from a safe distance if applied carefully.
- Charge the product only with power adapters and USB-C cables that meet recognized safety standards.
- Disconnect the product from power sources when storing.
- Do not drop the product or place heavy objects on it.
- Stop using the product if it is damaged or behaves abnormally.
- Do not attempt to open, repair, or service the product yourself.

Accessories and Charging Risks

- Use only power adapters and charging accessories that are certified and meet applicable safety standards.
- Use of non-certified or low-quality accessories may result in overheating, melting, fire, or damage to the product.

Physical Protection and Maintenance

- Do not drop, throw, or subject the power bank to strong impact. Internal battery displacement or deformation may cause short circuits, swelling, fire, or explosion.
- Do not clean, service, or perform maintenance on the power bank while it is connected to a power source.
- Do not clean the power bank with alcohol solutions exceeding 75% concentration. High-concentration alcohol may damage insulation materials and cause insulation failure.
- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the product. Doing so may result in malfunction, fire, electric shock, or injury. Damage or malfunction caused by modification is not covered by warranty.

REGULATORY COMPLIANCE

United States - FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID #: 2BTRX-B805ATL

European Union - CE Declaration of Conformity

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. declares that this radio equipment complies with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU as amended by 2015/863, the WEEE Directive 2012/19/EU, and the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006.

United Kingdom - UKCA Declaration of Conformity

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. declares that this radio equipment complies with applicable UK regulations, including the Radio Equipment Regulations, Electromagnetic Compatibility Regulations, RoHS Regulations, WEEE Regulations, and REACH.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit ou à son environnement.

- Utilisez le produit uniquement dans une plage de température ambiante de 0°C à 35°C (32°F à 95°F).
- Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient des cellules de batterie internes et des composants électroniques pouvant présenter un danger en cas de mauvaise manipulation.
- En cas d'ingestion du produit, consultez immédiatement un médecin.
- Protégez le produit de l'eau, de la pluie et de l'humidité.
- Tenir éloigné des sources de chaleur, des flammes nues et des gaz inflammables.
- Ne pas écraser, percer, plier, démonter ou modifier le produit.
- Évitez le stockage dans des environnements extrêmement chauds ou froids. Conservez-le à température ambiante lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le produit gonfle, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement de l'utiliser. Placez-le sur une surface non inflammable et observez à distance de sécurité. Utilisez un extincteur à poudre chimique sèche (ABC) ou au CO₂ si nécessaire. L'eau peut être utilisée uniquement pour refroidir à distance si elle est appliquée avec précaution.
- Rechargez le produit uniquement avec des adaptateurs secteur et des câbles USB-C conformes aux normes de sécurité reconnues.
- Débranchez le produit des sources d'alimentation lors du stockage.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé ou présente un comportement anormal.
- N'essayez pas d'ouvrir, de réparer ou d'entretenir le produit vous-même.

Accessoires et risques liés à la charge

- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur et des accessoires de charge certifiés et conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- L'utilisation d'accessoires non certifiés ou de mauvaise qualité peut entraîner une surchauffe, une fusion, un incendie ou des dommages au produit.

Protection physique et entretien

- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et ne soumettez pas la batterie externe à des chocs violents. Un déplacement ou une déformation de la batterie interne peut provoquer des courts-circuits, un gonflement, un incendie ou une explosion.
- Ne nettoyez pas, n'entretenez pas et n'effectuez aucune réparation sur la batterie externe lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation.
- Ne nettoyez pas la batterie externe avec des solutions d'alcool dont la concentration dépasse 75 %. L'alcool à forte concentration peut endommager

- les matériaux isolants et provoquer une défaillance de l'isolation.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer le produit.
Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement, un incendie, un choc électrique ou des blessures. Les dommages ou dysfonctionnements causés par une modification ne sont pas couverts par la garantie.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Union européenne - Déclaration de conformité CE

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE relative aux équipements radio, à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique, à la directive RoHS 2011/65/UE telle que modifiée par 2015/863, à la directive DEEE 2012/19/UE et au règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

WARNING: Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Brand, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Schäden am Produkt oder an der Umgebung führen.

- Das Produkt darf nur innerhalb eines Umgebungstemperaturbereichs von 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) verwendet werden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält interne Batteriezellen und elektronische Komponenten, die bei unsachgemäßer Handhabung eine Gefahr darstellen können.
- Bei Verschlucken des Produkts sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasser, Regen und Feuchtigkeit.
- Von Wärmequellen, offenen Flammen und brennbaren Gasen fernhalten.
- Das Produkt nicht quetschen, durchstechen, biegen, zerlegen oder modifizieren.
- Vermeiden Sie die Lagerung in extrem heißen oder kalten Umgebungen. Bei Nichtgebrauch bei Raumtemperatur lagern.
- Wenn sich das Produkt aufbläht, Rauch entwickelt oder verbrannt riecht, die Nutzung sofort einstellen. Auf eine nicht brennbare Oberfläche legen und aus sicherer Entfernung beobachten. Falls erforderlich, einen ABC-Trockenlöscher oder CO₂-Feuerlöscher verwenden. Wasser darf nur zur Kühlung aus sicherer Entfernung und mit Vorsicht eingesetzt werden.
- Laden Sie das Produkt ausschließlich mit Netzteilen und USB-C-Kabeln, die anerkannten Sicherheitsstandards entsprechen.
- Trennen Sie das Produkt bei Lagerung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es

- beschädigt ist oder sich ungewöhnlich verhält.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu warten.

Zubehör und Laderisiken

- Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Netzteile und Ladezubehör, die den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
- Die Verwendung von nicht zertifiziertem oder minderwertigem Zubehör kann zu Überhitzung, Schmelzen, Brand oder Schäden am Produkt führen.

Physischer Schutz und Wartung

- Lassen Sie die Powerbank nicht fallen, werfen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus. Eine Verschiebung oder Verformung der internen Batterie kann Kurzschlüsse, Schwellungen, Brand oder Explosionen verursachen.
- Reinigen, warten oder reparieren Sie die Powerbank nicht, während sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Reinigen Sie die Powerbank nicht mit Alkohollösungen mit einer Konzentration von über 75 %. Hochkonzentrierter Alkohol kann Isoliermaterialien beschädigen und zu Isolationsfehlern führen.
- Zerlegen, modifizieren oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren. Dies kann zu Fehlfunktionen, Brand, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch Modifikationen verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

REGULATORISCHE KONFORMITÄT

Europäische Union – CE-Konformitätserklärung

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. erklärt, dass dieses Funkgerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie), der Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in der jeweils geltenden Fassung (einschließlich 2015/863), der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU sowie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entspricht.

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al prodotto o all'ambiente circostante.

- Utilizzare il prodotto solo a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C (tra 32 °F e 95 °F).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene celle della batteria interne e componenti elettronici che possono rappresentare un pericolo se maneggiati in modo improprio.

- In caso di ingestione del prodotto, consultare immediatamente un medico.
- Proteggere il prodotto da acqua, pioggia e umidità.
- Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere e gas infiammabili.
- Non schiacciare, perforare, piegare, smontare o modificare il prodotto.
- Evitare di conservare il prodotto in ambienti estremamente caldi o freddi. Conservare a temperatura ambiente quando non in uso.
- Se il prodotto si gonfia, emette fumo o odore di bruciato, interrompere immediatamente l'uso. Posizionarlo su una superficie non infiammabile e osservarlo da una distanza di sicurezza. Se necessario, utilizzare un estintore a polvere chimica secca (ABC) o a CO₂. L'acqua può essere utilizzata solo per raffreddare da una distanza di sicurezza e con cautela.
- Ricaricare il prodotto esclusivamente con alimentatori e cavi USB-C conformi agli standard di sicurezza riconosciuti.
- Scollegare il prodotto dalle fonti di alimentazione durante la conservazione.
- Non far cadere il prodotto e non posizionare oggetti pesanti sopra di esso.
- Interrompere l'uso del prodotto se è danneggiato o presenta un funzionamento anomalo.
- Non tentare di aprire, riparare o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.

Accessori e rischi di ricarica

- Utilizzare solo adattatori di alimentazione e accessori di ricarica certificati e conformi agli standard di sicurezza applicabili.
- L'utilizzo di accessori non certificati o di bassa qualità può causare surriscaldamento, fusione, incendio o danni al prodotto.

Protezione fisica e manutenzione

- Non far cadere, lanciare o sottoporre il power bank a forti urti. Lo spostamento o la deformazione della batteria interna possono causare cortocircuiti, rigonfiamento, incendio o esplosione.
- Non pulire, riparare o effettuare interventi di manutenzione sul power bank mentre è collegato a una fonte di alimentazione.
- Non pulire il power bank con soluzioni alcoliche con una concentrazione superiore al 75%. L'alcol ad alta concentrazione può danneggiare i materiali isolanti e causare guasti all'isolamento.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti, incendi, scosse elettriche o lesioni. I danni o i malfunzionamenti causati da modifiche non sono coperti dalla garanzia.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Unione Europea - Dichiarazione di conformità CE

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature

radio), alla Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica), alla Direttiva RoHS 2011/65/UE come modificata dalla 2015/863, alla Direttiva RAEE 2012/19/UE e al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto o a su entorno.

- Utilice el producto únicamente a una temperatura ambiente de entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F).
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto contiene celdas de batería internas y componentes electrónicos que pueden representar un riesgo si se manipulan incorrectamente.
- En caso de ingestión del producto, busque atención médica inmediata.
- Proteja el producto del agua, la lluvia y la humedad.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y gases inflamables.
- No aplaste, perforo, doble, desmonte ni modifique el producto.
- Evite almacenar el producto en entornos extremadamente calientes o fríos. Guárdelo a temperatura ambiente cuando no esté en uso.
- Si el producto se hincha, emite humo o desprende olor a quemado, deje de usarlo inmediatamente. Colóquelo sobre una superficie no inflamable y obsérvelo desde una distancia segura. Si es necesario, utilice un extintor de polvo químico seco (ABC) o de CO₂. El agua solo debe utilizarse para enfriar desde una distancia segura y con precaución.
- Cargue el producto únicamente con adaptadores de corriente y cables USB-C que cumplan con las normas de seguridad reconocidas.
- Desconecte el producto de las fuentes de alimentación durante el almacenamiento.
- No deje caer el producto ni coloque objetos pesados sobre él.
- Deje de usar el producto si está dañado o presenta un funcionamiento anómalo.
- No intente abrir, reparar ni realizar mantenimiento del producto por su cuenta.

Riesgos relacionados con los accesorios y la carga

- Utilice únicamente adaptadores de corriente y accesorios de carga certificados que cumplan con las normas de seguridad aplicables.
- El uso de accesorios no certificados o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, fusión, incendio o daños al producto.

Protección física y mantenimiento

- No deje caer, arroje ni someta la batería externa a golpes fuertes. El desplazamiento o la deformación de la batería interna pueden

- causar cortocircuitos, hinchazón, incendio o explosión.
- No limpie, repare ni realice tareas de mantenimiento en la batería externa mientras esté conectada a una fuente de alimentación.
 - No limpie la batería externa con soluciones de alcohol con una concentración superior al 75%. El alcohol de alta concentración puede dañar los materiales aislantes y provocar fallos en el aislamiento.
 - No desmonte, modifique ni intente reparar el producto. Hacerlo puede provocar un mal funcionamiento, incendio, descarga eléctrica o lesiones. Los daños o el mal funcionamiento causados por modificaciones no están cubiertos por la garantía.

CONFORMIDAD NORMATIVA

Unión Europea – Declaración de conformidad CE

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. declara que este equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE (Directiva sobre equipos radioeléctricos), la Directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética), la Directiva RoHS 2011/65/UE modificada por la 2015/863, la Directiva RAEE 2012/19/UE y el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

BR
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: O incumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos no produto ou no ambiente circundante.

- Utilize o produto apenas em uma faixa de temperatura ambiente de 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
- Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém células de bateria internas e componentes eletrônicos que podem representar um perigo se forem manuseados incorretamente.
- Em caso de ingestão do produto, procure assistência médica imediata.
- Proteja o produto contra água, chuva e humidade.
- Mantenha-o afastado de fontes de calor, chamas abertas e gases inflamáveis.
- Não esmague, perfure, dobre, desmonte ou modifique o produto.
- Evite armazenar o produto em ambientes extremamente quentes ou frios. Guarde-o à temperatura ambiente quando não estiver em uso.
- Se o produto lincar, emitir fumo ou libertar odor a queimado, interrompa imediatamente a utilização. Coloque-o sobre uma superfície não inflamável e observe-o a uma distância segura. Se necessário, utilize um extintor de pó químico seco (ABC) ou de CO₂. A água só deve ser utilizada para arrefecer a partir de uma distância segura e com precaução.
- Carregue o produto apenas com adaptadores de alimentação e cabos USB-C que cumpram normas de segurança reconhecidas.
- Desligue o produto das fontes de alimentação durante o armazenamento.

- Não deixe cair o produto nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Interrompa a utilização do produto se estiver danificado ou apresentar comportamento anormal.
- Não tente abrir, reparar ou efetuar manutenção do produto por conta própria.

Riscos relacionados a acessórios e carregamento

- Utilize apenas adaptadores de energia e acessórios de carregamento certificados e que atendam aos padrões de segurança aplicáveis.
- O uso de acessórios não certificados ou de baixa qualidade pode resultar em superaquecimento, derretimento, incêndio ou danos ao produto.

Proteção física e manutenção

- Não deixe o power bank cair, não o jogue nem o submeta a impactos fortes. O deslocamento ou a deformação da bateria interna podem causar curtos-circuitos, inchaço, incêndio ou explosão.
- Não limpe, faça manutenção ou realize reparos no power bank enquanto ele estiver conectado a uma fonte de energia.
- Não limpe o power bank com soluções de álcool com concentração superior a 75%. O álcool em alta concentração pode danificar os materiais isolantes e causar falha de isolamento.
- Não desmonte, modifique ou tente reparar o produto. Isso pode resultar em mau funcionamento, incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Danos ou mau funcionamento causados por modificações não são cobertos pela garantia.

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

União Europeia – Declaração de Conformidade CE

A Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (Diretiva de Equipamentos de Rádio), a Diretiva 2014/30/UE (Compatibilidade Eletromagnética), a Diretiva RoHS 2011/65/UE conforme alterada pela Diretiva 2015/863, a Diretiva REEE 2012/19/UE e o Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu bądź otoczenia.

- Używaj produktu wyłącznie w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F).
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Produkt zawiera wewnętrzne ogniwa baterii i komponenty elektroniczne, które mogą

- stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- W przypadku poknięcia produktu natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 - Chroń produkt przed wodą, deszczem i wilgocią.
 - Trzymaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i gazów łatwopalnych.
 - Nie zginiataj, nie przebijaj, nie zginiataj, nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
 - Unikaj przechowywania produktu w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Przechowuj w temperaturze pokojowej, gdy nie jest używany.
 - Jeśli produkt puchnie, wydziela dym lub zapach spalenizny, natychmiast przerwij użytkowanie. Umieść go na niepalnej powierzchni i obserwuj z bezpiecznej odległości. W razie potrzeby użyj gaśnicy proszkowej (ABC) lub CO₂. Wodę można stosować wyłącznie do chłodzenia z bezpiecznej odległości i z zachowaniem ostrożności.
 - Ładuj produkt wyłącznie przy użyciu zasilaczy i kabli USB-C spełniających uznane normy bezpieczeństwa.
 - Odlącz produkt od źródeł zasilania podczas przechowywania.
 - Nie upuszczaj produktu ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
 - Przerwij użytkowanie produktu, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo.
 - Nie próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani serwisować produktu.

Akcesoria i ryzyko związane z ładowaniem

- Należy używać wyłącznie certyfikowanych zasilaczy i akcesoriów do ładowania, które spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Używanie niecertyfikowanych lub niskiej jakości akcesoriów może prowadzić do przegrzania, stopienia, pożaru lub uszkodzenia produktu.

Ochrona fizyczna i konserwacja

- Nie należy upuszczać, rzucać ani narażać power banku na silne uderzenia. Przemieszczenie lub odkształcenie wewnętrznej baterii może spowodować zwarcia, spuchnięcie, pożar lub eksplozję.
- Nie należy czyścić, serwisować ani konserwować power banku, gdy jest podłączony do źródła zasilania.
- Nie należy czyścić power banku roztworami alkoholu o stężeniu przekraczającym 75%. Alkohol o wysokim stężeniu może uszkodzić materiały izolacyjne i spowodować awarię izolacji.
- Nie należy demontować, modyfikować ani próbować naprawiać produktu. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Uszkodzenia lub usterki spowodowane modyfikacją nie są objęte gwarancją.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Unia Europejska – Deklaracja zgodności CE

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE (dyrektywa RED), dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność

elektromagnetyczna), dyrektywą RoHS 2011/65/UE z późniejszymi zmianami (w tym 2015/863), dyrektywą WEEE 2012/19/UE oraz rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006.

TR

GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Bu talimatlara uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmalara veya ürünün ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilir.

- Ürünü yalnızca 0°C ile 35°C (32°F ile 95°F) arasındaki ortam sıcaklık aralığında kullanın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bu ürün, yanlış kullanımda tehlike oluşturabilecek dahili pil hücreleri ve elektronik bileşenler içerir.
- Ürün yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
- Ürünü suya, yağmura ve neme karşı koruyun.
- Isı kaynaklarından, açık alevlerden ve yanıcı gazlardan uzak tutun.
- Ürünü ezmeyin, delmeyin, bükmeyin, sökmeğin veya değiştirmeyin.
- Ürünü ağır sıcak veya soğuk ortamlarda saklamaktan kaçının.
- Kullanılmadığında oda sıcaklığında saklayın.
- Ürün şişerse, duman çıkarsa veya yanık kokusu yayarsa derhal kullanmayı bırakın. Yanıcı olmayan bir yüzeye koyun ve güvenli bir mesafeden gözlemleyin. Gerekirse ABC kuru kimyevi tozlu veya CO₂ yangın söndürücü kullanın. Su yalnızca güvenli bir mesafeden ve dikkatli şekilde soğutma amacıyla kullanılmalıdır.
- Ürünü yalnızca tanınmış güvenlik standartlarına uygun güç adaptörleri ve USB-C kablolar ile şarj edin.
- Depolama sırasında ürünü güç kaynaklarından ayırın.
- Ürünü düşürmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın.
- Ürün hasar görmüşse veya anormal şekilde çalışıyorsa kullanmayı bırakın.
- Ürünü kendiniz açmaya, onarmaya veya bakım yapmaya çalışmayın.

Aksesuar ve Şarj Riskleri

- Yalnızca sertifikalı ve geçerli güvenlik standartlarına uygun güç adaptörleri ve şarj aksesuarları kullanın.
- Sertifikasız veya düşük kaliteli aksesuarların kullanılması ağır ısınmaya, erimeye, yangına veya ürüne zarar vermeye neden olabilir.

Fiziksel Koruma ve Bakım

- Güç bankasını düşürmeyin, fırlatmayın veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın. Dahili pilin yerinden oynaması veya deformasyonu kısa devrelere, şişmeye, yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Güç bankasını bir güç kaynağına bağlarken temizlemeyin, bakımını yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
- Güç bankasını %75'ten fazla konsantrasyona sahip alkol çözeltileriyle temizlemeyin. Yüksek konsantrasyonlu alkol, yalıtım malzemelerine

- zarar verebilir ve yalıtım anzasına neden olabilir.
- Ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın. Bunu yapmak anzaya, yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Değişiklikten kaynaklanan hasar veya arıza garanti kapsamında değildir.

MEVZUATA UYGUNLUK

Avrupa Birliği - CE Uygunluk Beyanı

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD., bu radyo ekipmanının 2014/53/AB (Radyo Ekipmanları Direktifi), 2014/30/AB (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi), 2011/65/AB RoHS Direktifi (2015/863 dahil), 2012/19/AB WEEE Direktifi ve (AT) No. 1907/2006 REACH Tüzüğü gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder.

KR

안전 주의사항

경고: 아래의 안전 지침을 따르지 않을 경우 화재, 감전, 부상 또는 제품 및 주변 환경의 손상이 발생할 수 있습니다.

- 본 제품은 0°C~35°C(32°F~95°F)의 주변 온도 범위에서만 사용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품에는 내부 배터리 셀과 전자 부품이 포함되어 있으며, 부적절한 취급 시 위험할 수 있습니다.
- 제품을 삼킨 경우 즉시 의료 기관의 도움을 받으십시오.
- 제품을 물, 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
- 열원, 화염 및 인화성 가스로부터 멀리 두십시오.
- 제품을 압착하거나 찌르거나 구부리거나 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 극도로 높거나 낮은 온도의 환경에 보관하지 마십시오. 사용하지 않을 때는 실온에서 보관하십시오.
- 제품이 부풀어 오르거나 연기가 나거나 탄 냄새가 날 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 불연성 표면에 놓고 안전한 거리에서 관찰하십시오. 필요한 경우 ABC 분말 소화기 또는 CO₂ 소화기를 사용하십시오. 물은 안전한 거리에서 냉각 목적에 한해 신중히 사용해야 합니다.
- 공인된 안전 기준을 충족하는 전원 어댑터와 USB-C 케이블만 사용하여 충전하십시오.
- 보관 시 전원에서 분리하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품이 손상되었거나 이상 동작을 보일 경우 사용을 중단하십시오.
- 제품을 임의로 열거나 수리하거나 유지보수하지 마십시오.

엑세서리 및 충전 관련 위험

- 인증을 받고 해당 안전 기준을 충족하는 전원 어댑터 및 충전 엑세서리만 사용하십시오.
- 인증되지 않거나 품질이 낮은 엑세서리를 사용하면 과열, 녹음, 화재 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

물리적 보호 및 유지 관리

- 보조 배터리를 떨어뜨리거나 던지거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 내부 배터리

- 변형 또는 손상은 단락, 팽창, 화재 또는 폭발을 유발할 수 있습니다.
- 보조 배터리가 진동에 연결된 상태에서 청소, 수리 또는 유지 관리를 하지 마십시오.
- 농도 75% 이상의 알코올 용액으로 보조 배터리를 청소하지 마십시오. 고농도 알코올은 절연 재료를 손상시키고 절연 불량을 유발할 수 있습니다.
- 제품을 분해, 개조 또는 수리하려고 시도하지 마십시오. 그렇게 하면 오작동, 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다. 개조로 인한 손상 또는 오작동은 보증 대상에서 제외됩니다.

규제 및 환경 준수

유럽 연합 – CE 적합성 선언

Better Mobile Xperience (BMX) PTE, LTD.는 본 무선 장비가 2014/53/EU(무선 장비 지침), 2014/30/EU(전자파 적합성), RoHS 지침 2011/65/EU(2015/863 포함), WEEE 지침 2012/19/EU 및 REACH 규정(EC) No. 1907/2006의 요구 사항을 충족함을 선언합니다.

JA 安全上の注意

警告: 以下の注意事項を守らない場合、火災、感電、けが、または製品や周囲環境の損傷を引き起こすおそれがあります。

- 本製品は、周囲温度0℃～35℃ (32°F～95°F) の範囲内でのみご使用ください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。本製品には内部バッテリーおよび電子部品が含まれており、不適切な取り扱いには危険を伴います。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 水、雨、湿気にさらさないでください。
- 高温、直火、可燃性ガスの近くで使用または保管しないでください。
- 圧迫、穿孔、曲げ、分解、改造を行わないでください。
- 極端に高温または低温の場所で保管しないでください。未使用時は常温で保管してください。
- 製品が膨張したり、煙が出たり、焦げた臭いがする場合は、直ちに使用を中止してください。不燃性の場所に置き、安全な距離から様子を確認してください。必要に応じてABC 粉末消火器または CO₂ 消火器を使用してください。水は冷却目的に限り、安全な距離から慎重に使用してください。
- 認証された安全基準を満たす USB-C ケーブルおよび電源アダプターのみを使用してください。
- 保管時は電源から切り離してください。
- 落下させたり、重い物を載せたりしないでください。
- 故障している場合や異常動作が見られる場合は使用を中止してください。
- ご自身で分解、修理、改造を行わないでください。

付属品および充電に関するリスク

- 認定され、該当する安全基準を満たしている電源アダプターおよび充電アクセサリーのみを使用してください。
- 認定されていない、または品質の低いアクセサリーを使用すると、過熱、

溶解、火災、または製品の損傷につながる可能性があります。

物理的な保護とメンテナンス

- モバイルバッテリーを落としたり、投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。内部バッテリーのずれや変形により、ショート、膨張、火災、爆発が発生する可能性があります。
- モバイルバッテリーが電源に接続されている間は、清掃、修理、メンテナンスを行わないでください。
- 濃度75%を超えるアルコール溶液でモバイルバッテリーを清掃しないでください。高濃度のアルコールは絶縁材を損傷し、絶縁不良を引き起こす可能性があります。
- 製品を分解、改造、または修理しようとしてしないでください。分解、改造、修理を行うと、故障、火災、感電、または怪傷につながる可能性があります。改造によって生じた損傷や故障は保証の対象外です。

規制および環境対応

欧州連合 – CE 適合宣言

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. は、本無線機器が無線機器指令 2014/53/EU、電磁両立性指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU (2015/863 を含む)、WEEE 指令 2012/19/EU、および REACH 規則 (EC) No.1907/2006 に適合していることを宣言します。

CN-T

安全注意事項

警告: 不遵守這些說明可能會導致火災、觸電、人身傷害或產品及周圍財產損壞。

- 本產品僅在 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 的環境溫度範圍內使用。
- 請將本產品放置在兒童接觸不到的地方。本產品包含內部電池和電子元件，如果處理不當，可能會造成危險。
- 若誤吞或誤食本產品，請立即就醫。
- 請保護本產品免受水、雨水和潮濕的影響。
- 請遠離熱源、明火和易燃氣體。
- 請勿擠壓、刺穿、彎曲、拆卸或改裝本產品。
- 避免在極熱或極冷的環境中存放。不使用時，請在室溫下存放。
- 如果產品膨脹、冒煙或散發出燒焦的氣味，請立即停止使用，將其放在不易燃的表面上，並保持安全距離觀察。如有必要，請使用乾粉 (ABC) 或二氧化碳滅火器。如果小心操作，可以從安全距離用水冷卻。
- 請僅使用符合公認安全標準的電源轉換器和 USB-C 線為產品充電。
- 存放時，請中斷產品與電源的连接。
- 請勿跌落產品或在其上放置重物。
- 若產品損壞或出現異常，請停止使用。
- 請勿嘗試自行開啟、修理或維修本產品。

配件與充電風險

- 使用充電器為本產品供電時，請僅使用獲得 CCC 認證並符合相關安全標準的充電器及配件。
- 使用未經認證或品質不合格的配件，可能導致產品過熱、熔化、起火或損壞。

物理防護與維護

- 請勿摔落、投擲或對行動電源施加強烈衝擊。內部電芯位移或變形可能導致短路、鼓脹、起火或爆炸。
- 請勿在行動電源連接電源的狀態下進行清潔、維護或保養。
- 請勿使用“酒精濃度超過 75%”的溶劑清潔行動電源。高濃度酒精可能破壞絕緣材料，導致絕緣失效。
- 請勿拆卸、改裝或自行維修本產品。否則可能導致產品故障、起火、觸電或人身傷害。因拆卸或改裝造成的損壞或異常情況，不在保固範圍內。

法規與環保合規

歐盟 – CE 合格聲明

Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD. 聲明，本無線設備符合歐盟無線設備指令 2014/53/EU、電磁相容指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU (含 2015/863)、WEEE 指令 2012/19/EU 及 REACH 法規 (EC) No.1907/2006 之相關要求。

CN-S

安全说明

警告:不遵守这些说明可能会导致火灾、触电、人身伤害或产品及周围财产损坏。

- 本产品仅在 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 的环境温度范围内使用。
- 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。本产品包含内部电池和电子元件，如果处理不当，可能会造成危险。
- 如果误吞或误食本产品，请立即就医。
- 请保护本产品免受水、雨水和潮湿的影响。
- 请远离热源、明火和易燃气体。
- 请勿挤压、刺穿、弯曲、拆卸或改装本产品。
- 避免在极热或极冷的环境中存放。不使用时，请在室温下存放。
- 如果产品膨胀、冒烟或散发出烧焦的气味，请立即停止使用。将其放在不易燃的表面上，并保持安全距离观察。如有必要，请使用干粉 (ABC) 或二氧化碳灭火器。如果小心操作，可以从安全距离用水进行冷却。
- 请仅使用符合公认安全标准的电源适配器和 USB-C 数据线为产品充电。
- 存放时，请断开产品与电源的连接。
- 请勿跌落产品或在其上放置重物。
- 如果产品损坏或出现异常，请停止使用。
- 请勿尝试自行打开、修理或维修本产品。

配件与充电风险

הניעטו מיריבא ינוביס

- מייטטולרה תוויטבה ינקתב מידמועו ורשאש הניעט יריבאו למשח ימאתמב קר ושמתשה
- הצמל קוג או הפירש, הכתה, רתי תוממתחלל סורגל לילע הדורי תוכיבא או פירשאמ פניאש פירדיבאב שומיש

הקוחתו תזיפ הנה

- ימינפ תזייע או הזחת. תוקוח תועינפל חובה תללוס תא ויאשחל או קורחל, ליפהל ויא
- עוציפ או הפירש, תוזינפ, ילמשח צצקל סורגל מיללע הללוסה לש
- למשח רוקמל תרבותמ איהש ומכד חובה תללוס לע הקוחתו עעבלי או קוחחלל. תוקנל ויא
- להובלא. 75% לע הלעה זוכירב להובלא תוסימת מע חובה תללוס תא תוקנל ויא
- דזירב לשכל סורגלו דזירבה ימחוב עונפל לילע הובג זוכירב
- הפירש, הלוקחל סורגל הללע ח הלעפ. הצמה תא וקתל תוסנל או תונשל, קרפלי ויא
- תוירחאב פיסונמ פניא ינישמ האצותח סימורנה הלקת או קוג. העיצפ או תולמשחתה

תירוטלוגר תומיאת

CE תומיאת תרהצה - יפוריאה דוויאה

וידר דווי תויונהב דמוע הו וידר דווי יכ הריחמ. PTE LTD. (BMX) Better Mobile Xperience חרבה
יפכ RoHS 2011/65/EU תייתנהב, 2014/30/EU דיטנגמורטקלאה תומיאתה תייתנהב, 2014/53/EU
1907/2006 "סמ" REACH תנקחבו WEEE 2012/19/EU תייתנהב, 2015/863 ידי לע הנקוטש

EN WEEE Disposal Information

Do not dispose of this product with household waste. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product must be collected separately for recycling in accordance with local regulations. Proper disposal helps conserve natural resources and prevent potential environmental harm. For disposal information, visit www.heybmx.com/weee or contact your local waste authority.

FR Informations relatives à l'élimination DEEE

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit doit être collecté séparément pour le recyclage conformément aux réglementations locales. Une élimination appropriée contribue à la préservation des ressources naturelles et à la prévention des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination du produit, consultez www.heybmx.com/weee ou contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

DE WEEE-Entsorgungsinformationen

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt gesammelt und recycelt werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei. Informationen zur Entsorgung finden Sie unter www.heybmx.com/weee oder bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle.

IT Informazioni sullo smaltimento RAEE

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente per il riciclaggio in conformità alle normative locali. Uno smaltimento corretto contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e alla prevenzione di potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento, visitare www.heybmx.com/weee o contattare l'autorità locale competente.

ES Información sobre la eliminación RAEE

No deseché este producto con los residuos domésticos. El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que el producto debe recogerse por separado para su reciclaje conforme a la normativa local. La eliminación adecuada ayuda a conservar los recursos naturales y a prevenir posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre la eliminación, visite www.heybmx.com/weee o póngase en contacto con la autoridad local competente.

BR Informações sobre eliminação REEE

Não elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. O símbolo do contentor com rodas riscado indica que o produto deve ser recolhido separadamente para reciclagem de acordo com a legislação local. A eliminação adequada ajuda a conservar recursos naturais e a prevenir potenciais impactos negativos na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre a eliminação, visite www.heybm.com/weee ou contacte a autoridade local competente.

PL Informacje dotyczące utylizacji WEEE

Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt musi być zbierany oddzielnie do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapobiegać negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji, odwiedź www.heybm.com/weee lub skontaktuj się z lokalnym organem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

TR WEEE Bertaraf Bilgileri

Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Üzerinde bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün yerel mevzuata uygun şekilde ayrı olarak toplanıp geri dönüştürülmesi gerektiğini gösterir. Doğru bertaraf, doğal kaynakların korunmasına ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur. Bertaraf hakkında bilgi için www.heybm.com/weee adresini ziyaret edin veya yerel atık yönetim kurumunuzla iletişime geçin.

KR WEEE 폐기 안내

본 제품을 일반 생활 폐기물과 함께 버리지 마십시오. 표시된 폐기를 기호는 해당 제품이 지역 규정에 따라 별도로 수거 및 재활용되어야 함을 의미합니다. 올바른 폐기는 자원 보호 및 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 줄이는 데 기여합니다. 자세한 정보는 www.heybm.com/weee 또는 해당 지역 폐기물 처리 기관에 문의하십시오.

JA WEEE 廃棄に関する情報

本製品を一般家庭ごみとして廃棄しないでください。車輪付きごみ箱に×印のマークは、地域の規則に従い分別回収およびリサイクルが必要であることを示しています。適切な廃棄は、資源保護および環境・人の健康への悪影響防止に役立ちます。詳細は www.heybm.com/weee または地域の廃棄物処理機関にお問い合わせください。

CN-T WEEE 廢棄資訊

請勿將本產品與一般家庭垃圾一同丟棄。打叉的垃圾桶符號表示產品須依當地法規進行分類回收。正確的廢棄方式有助於資源保護，並降低對環境及人類健康的潛在影響。更多資訊請造訪 www.heybm.com/weee 或洽詢當地廢棄物處理單位。

请勿将本产品与生活垃圾一起丢弃。打叉的带轮垃圾桶标志表明, 本产品必须根据当地法规进行单独回收。正确处置有助于节约自然资源并防止潜在的环境污染。有关处置信息, 请访问 www.heybmx.com/weee 或联系您当地的垃圾管理部门。

عم فوریض لیل فبوشطلم تالمولم ؤلس زمر یرشی .یلزلم تائیافنل عم جتنم اذہ نم صرلخت ال
ظفاحل رف مچیسل ا صرلختل دعاسی .لمحلل عل جاولل اقوفو یوتدل فاعلال صرلصفم فکوشل یوتدل
نم دیولم .ئیئیلاو سولنل ا فص لعل فلمتلمل فمچیسل ا تاملل لیلقتو یعیطلل اذہ لعل
تائیافنل ذولاف صرلختلم فمچیل ا فولاب لصل صال ا www.heymbo.com/weee .فولول یرشی .تاملولم ال

רוצלו דרפנב הו רצומ פוסאל שי יכ נייצמ הצומחה הפסאה חפ למס .תייתיב תלוסס סה עז רצומ קילשה יוא
ירשפא יתיביס קוז תעינמבו עבט יבאשמ רומישב עייסמ ונכב קוליס .תימוקמה תונקלח סאתהב רוחימ
מכלש תימוקמה תלוספה תושר חק רשק ורצו www.heybmx.com/weee רתאב ורקב ,קוליס לע עדימל

LIMITED WARRANTY

This product is covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. The warranty applies only to defects in materials or workmanship under normal use. It does not cover damage resulting from misuse, accidents, unauthorized modifications, unauthorized repairs, or normal wear and tear. Proof of purchase is required and coverage applies only to the original purchaser. If a defect arises during the warranty period, BMX will, at its discretion, repair the product, replace it with an equivalent product, or provide a refund. This warranty does not affect statutory rights under applicable consumer protection laws, including EU, UK, Australian, and Canadian consumer rights.

MANUFACTURER AND RESPONSIBLE PARTIES

Manufacturer: Better Mobile Xperience (BMX) PTE. LTD., 190 Clemenceau Avenue #06-06, Singapore 239924.
EU Authorized Representative: EcoComply GmbH, Bildungscampus 11, 74076 Heilbronn, Germany, info@ecocomplyai
UK Authorized Representative: EcoComply, 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE, United Kingdom, info@ecocomplyai
United States Responsible Party: Better Distribution Inc., PMB #8007, 15615 Alton Parkway, Suite 450, Irvine, CA 92618, United States, support@betterdistribution.com



© 2026 BMX PTE. LTD. All Rights Reserved.

BMX PTE. LTD. 190 Clemenceau Ave #06-08
Singapore 239924 +65 8838 0008

support@heybmx.com
www.heybmx.com

Model B7-05 | Rev 1.0 | Jul 2026

PKG0074R12726