

User Manual

VIBROSA



HONEY[®]
PLAY BOX

Quality

Surpassing standards from Europe and America.

Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care will extend the product's lifespan. Please read the following safety instructions carefully.

Before Use:

- Clean product thoroughly and scrub with antibacterial soap.
- Rinse with clean, hot water.
- Gently wipe dry with a towel or soft cloth.

During Use:

- Do NOT use massage oil or hand cream as a lubricant.
- Do NOT use silicone-based lubricants, as they can damage the organosilicon surface.

Reminder: Avoid using cleaning agents that contain alcohol, gasoline, or acetone to wipe the product. Keep the product away from direct sunlight and prolonged exposure to high.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries, which reach full effectiveness after two or three charging and discharging cycles.
- The battery can be charged and discharged over 100 times and will mature over time. Once fully charged, it should be disconnected from the charger to prevent overcharging, which may reduce battery life.
- When the product is idle, the battery will gradually lose charge.
- Exposure to extreme hot or cold temperatures can decrease battery capacity and shorten its lifespan. Even if fully charged, a battery exposed to extreme temperatures will have a reduced lifespan.

Battery Warning:

- If the battery is damaged or tampered with, it may cause fire or chemical burns. There is also a risk of explosion.
- Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations. If possible, recycle it. Users should not attempt to remove or replace the battery themselves, as improper handling may damage the product.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Package Includes:



- VIBROSA × 1



- USB Charging Cable × 1



- User Manual × 1




- Storage Bag × 1

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Material	Medical-grade Silicone
Size	4.64 x 1.45 in / 11.8 x 3.7 cm
Net Weight	0.20lb / 90.72g
Battery	Li-ion Rechargeable
Charging Time	≤ 60 Minutes
Using Time	83 - 350 Minutes
Noise level	≤ 50 dB
Modes	10 Alternating & Simultaneous Vibration Modes
Waterproof	IPX7

Size




Buttons Display

○ On/Off & Mode Switching Button

○○ Magnetic Charging Port

Instructions



- Press and hold the ○ button for 1.5 seconds to turn the device on or off.
- Press the button again to cycle through **10 vibration patterns.**

Light Indicator


Charging:

Red light
flashes slowly



Fully charged:

Green light stays
on permanently



Level 1

Light pink light



Level 2

Medium pink light



Level 3

Deep pink light



Level 4

Red light



Level 5

Orange light



Level 6

Yellow light



Level 7

Green light



Level 8

Cyan light



Level 9


Blue light




Level 10

Purple light


Maintenance



1 Rinse thoroughly with clean water.





2 Clean using Honey Play Box Toy Cleaner.



3 Dry completely.


How To Use



- 1 Apply lubricant generously.
- 2 Insert gently.

Pressure Sensing

- The toy features a **built-in pressure sensor**—the more pressure applied, the stronger the vibration.
- Once the toy is on, vibration intensity adjusts automatically based on the pressure detected.




APP Control

- This product is **APP-enabled**. Please search for "**HoneyPlayBox**" on your **Apple Store** or **Google Play** to download it.



- **Sign Up & Login:** After installing the "HoneyPlayBox" app, complete the registration process and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** Click on "Bluetooth Connect". The app will recognize nearby devices. Select your toy, then click on "Connect". Wait for the connection; the app will automatically go to the "Presets" page.



- Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention

- This product is for **adult use only**; keep out of reach of children.
- It's **recommended to use with water-based lubricants**.
- Please stop using it immediately if you feel uncomfortable during use.


Warm Tips

- If you encounter problems in the process of use, login to the official website address to get:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions avant d'utiliser le produit. Veuillez charger et nettoyer le produit avant la première utilisation. Il est recommandé d'utiliser uniquement le câble de chargement d'origine.

Matériau	Silicone de qualité médicale
Dimensions	11,8 x 3,7 cm / 4,64 x 1,45 po
Poids net	0.20lb / 90.72g
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Temps de charge	≤ 60 Minutes
Temps d'utilisation	83 à 350 minutes
Niveau sonore	≤ 50 dB
Modes	10 modes de vibration alternée et synchronisée
Étanchéité	IPX7


TAILLE



Affichage des boutons

- Bouton Marche/Arrêt & Changement de mode
- oo Port de charge magnétique

Mode d'emploi



- Appuyez et maintenez le bouton ○ pendant 1,5 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour parcourir les **10 modes de vibration.**


Indicateur lumineux

En charge:

Lumière rouge
clignote lentement

Charge complète:

Lumière verte reste
allumée en continu



Niveau 1

Lumière rose
clair



Niveau 2

Lumière rose
moyen



Niveau 3

Lumière rose
foncé



Niveau 4

Lumière rouge



Niveau 5

Lumière orange



Niveau 6

Lumière jaune



Niveau 7

Lumière verte



Niveau 8

Lumière cyan



Niveau 9


Lumière bleue




Niveau 10

Lumière
violette


Entretien



1 Rincer abondamment à l'eau claire.



2 Nettoyer avec le nettoyant pour jouets Honey Play Box.




3 Sécher complètement.

Mode d'emploi




1 Appliquez généreusement du lubrifiant.



2 Insérez doucement.

Détection de pression

- Le jouet est équipé d'un capteur de pression intégré : plus la pression exercée est forte, plus les vibrations sont intenses.
- Une fois le jouet allumé, l'intensité des vibrations s'ajuste automatiquement en fonction de la pression détectée.




Contrôle via application

- Ce produit est compatible avec une application. Veuillez rechercher «**HoneyPlayBox**» sur l'**App Store** ou **Google Play** pour la télécharger.



- **Inscription et connexion** : Après avoir installé l'application «**HoneyPlayBox**», complétez le processus d'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activation** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connexion** : Cliquez sur «Connexion Bluetooth». L'application détectera les appareils à proximité. Sélectionnez votre jouet, puis cliquez sur «Connecter». Attendez que la connexion s'établisse ; l'application ouvrira automatiquement la page «Préréglages».



Notre application est régulièrement mise à jour. Scannez le

- code QR ci-dessous pour consulter notre dernier guide détaillé de l'application, ou visitez ce lien :

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention

- Ce produit est réservé à un usage adulte uniquement ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.

Conseils utiles


- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez consulter notre site officiel à l'adresse suivante :

<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Por favor, tómese unos minutos para leer las instrucciones antes de usar el producto. Cárguelo y límpielo antes de usarlo. Se recomienda utilizar únicamente el cable de carga original.

Material	Silicona de grado médico
Tamaño	11,8 x 3,7 cm / 4,64 x 1,45 in
Peso neto	0.20lb / 90.72g
Batería	Recargable de ion de litio
Tiempo de carga	≤ 60 minutos
Tiempo de uso	83 - 350 minutos
Nivel de ruido	≤ 50 dB
Modos	10 modos de vibración alterna y simultánea
Resistencia al agua	IPX7


Tamaño



Visualización de Botones

- Botón de encendido / cambio de modo
- oo Puerto de carga magnético

Instrucciones



- Mantén presionado el botón ○ durante 1.5 segundos para encender o apagar el dispositivo.
- Presiona el botón nuevamente para cambiar entre los **10 modos de vibración.**

Indicador Luminoso

Cargando:

Luz roja parpadea lentamente



Carga completa:

Luz verde permanece encendida



Nivel 1

Luz rosa clara



Nivel 2

Luz rosa media



Nivel 3

Luz rosa intensa



Nivel 4

Luz roja



Nivel 5

Luz naranja



Nivel 6

Luz amarilla



Nivel 7

Luz verde



Nivel 8

Luz cian



Nivel 9


Luz azul




Nivel 10

Luz púrpura


Mantenimiento



1 Enjuagar bien con agua limpia.




2 Limpiar con el limpiador de juguetes de Honey Play Box.




3 Secar completamente.

Modo de uso




1 Aplicar lubricante en abundancia.



2 Insertar suavemente.

Detección de Presión

- El juguete cuenta con un sensor de presión incorporado: cuanto más presión se aplique, más intensa será la vibración.
- Una vez encendido, la intensidad de la vibración se ajusta automáticamente según la presión detectada.



Control por APP


- Este producto es compatible con la APP. Busca **"HoneyPlayBox"** en la **App Store** o **Google Play** para descargarla.



- **Registro e inicio de sesión:** Después de instalar la app "HoneyPlayBox", completa el proceso de registro e inicia sesión en tu cuenta.

- **Activación:** Enciende tu producto y activa el Bluetooth en tu teléfono.

Conexión: Haz clic en "Conexión Bluetooth". La app reconocerá los dispositivos cercanos. Selecciona tu juguete y luego haz clic en "Conectar". Espera la conexión; la app pasará automáticamente a la página de "Preajustes".



- Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanea el código QR a continuación para explorar nuestra guía de la aplicación más reciente o visita este enlace:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atención

- Este producto es solo para uso adulto; manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usarlo con lubricantes a base de agua.
- Suspenda su uso de inmediato si siente alguna molestia durante el uso.

Consejos útiles


- Si encuentra problemas durante el uso, visite nuestro sitio web oficial:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Anleitung vor der Verwendung des Produkts zu lesen. Bitte laden und reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladekabel zu verwenden.

Materialien	Medizinisches Silikon
Größe	11,8 × 3,7 cm / 4,64 × 1,45 Zoll
Nettogewicht	0.20lb / 90.72g
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	≤ 60 Minuten
Verwendungsdauer	83 – 350 Minuten
Geräuschpegel	≤ 50 dB
Modi	10 Vibrationsmodi: abwechselnd & synchron
Wasserdichtigkeit	IPX7


Größe



Tastenanzeige

- Ein-/Ausschalt- & Moduswahl Taste
- ∞ Magnetischer Ladeanschluss

Anleitung



- Halten Sie die Taste ○ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen **10 Vibrationsmodi** zu wechseln.

Lichtanzeige


Ladevorgang:

Rotes Licht blinkt langsam



Vollständig geladen:

Grünes Licht leuchtet dauerhaft



Stufe 1

Hellrosa Licht



Stufe 2

Mittelrosa Licht



Stufe 3

Dunkelrosa Licht



Stufe 4

Rotes Licht



Stufe 5

Orangenes Licht



Stufe 6

Gelbes Licht



Stufe 7

Grünes Licht



Stufe 8

Cyanfarbenes Licht



Stufe 9


Blaues Licht




Stufe 10

Violettes Licht


Pflege



1 Gründlich mit klarem Wasser abspülen.



2 Mit dem Toy Cleaner von Honey Play Box reinigen.




3 Vollständig trocknen lassen.

Anwendung




1 Großzügig Gleitmittel auftragen.



2 Vorsichtig einführen.

Druckempfindlichkeit

- Das Toy verfügt über einen integrierten Drucksensor – je mehr Druck ausgeübt wird, desto stärker ist die Vibration.
- Sobald das Toy eingeschaltet ist, passt sich die Vibrationsintensität automatisch an den erkannten Druck an.




App-Steuerung

- Dieses Produkt ist **App-kompatibel**. Suchen Sie im **Apple Store** oder bei **Google Play** nach „HoneyPlayBox“, um die App herunterzuladen.



- **Registrierung & Anmeldung:** Installieren Sie die „HoneyPlayBox“-App, schließen Sie den Registrierungsprozess ab und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivierung:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- **Verbindung:** Tippen Sie auf „Bluetooth verbinden“. Die App erkennt in der Nähe befindliche Geräte. Wählen Sie Ihr Toy aus und tippen Sie auf „Verbinden“. Warten Sie auf die Verbindung – die App wechselt automatisch zur Seite



- Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unseren neuesten ausführlichen App-Leitfaden zu entdecken, oder besuchen Sie diesen Link: <https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Achtung

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Es wird empfohlen, nur Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- Bitte beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie während der Nutzung Unbehagen verspüren.


Hinweis

- Wenn Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Website: <https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Por favor, reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Carregue e limpe o produto antes de utilizá-lo. É recomendável usar apenas o cabo de carregamento original.

Material	Silicone de grau médico
Tamanho	4,64 x 1,45 pol / 11,8 x 3,7 cm
Peso líquido	0.20lb / 90.72g
Bateria	Recarregável de íon de lítio
Tempo de carregamento	≤ 60 minutos
Tempo de uso	83 - 350 minutos
Nível de ruído	≤ 50 dB
Modos	10 modos de vibração alternada e simultânea
À prova d'água	IPX7


Tamanho



Exibição dos Botões

- Botão Liga/Desliga e de Troca de Modos
- Porta de Carregamento Magnético

Instruções



- Pressione e segure o botão ○ por 1,5 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
- Pressione o botão novamente para alternar entre os **10 padrões de vibração**.

Indicador de Luz


Carregando:

Luz vermelha
pisca lentamente



Totalmente carregado:

Luz verde
permanece acesa



Nível 1

Luz rosa clara



Nível 2

Luz rosa média



Nível 3

Luz rosa escura



Nível 4

Luz vermelha



Nível 5

Luz laranja



Nível 6

Luz amarela



Nível 7

Luz verde



Nível 8

Luz ciano



Nível 9


Luz azul




Nível 10

Luz roxa


Manutenção



- 1** Enxágue completamente com água limpa.




- 2** Limpe usando o Honey Play Box Toy Cleaner.




- 3** Seque completamente.

Como Usar




1 Aplique lubrificante generosamente.



2 Insira suavemente.

Sensor de Pressão

- O brinquedo possui um sensor de pressão integrado — quanto maior a pressão aplicada, mais intensa será a vibração.
- Uma vez ligado, a intensidade da vibração se ajusta automaticamente com base na pressão detectada.




Controle via APP

- Este produto é compatível com aplicativo. Procure por "**HoneyPlayBox**" na **App Store** ou no **Google Play** para baixá-lo.



- **Cadastro e Login:** Após instalar o aplicativo "HoneyPlayBox", conclua o processo de registro e faça login na sua conta.
- **Ativação:** Ligue o produto e ative o Bluetooth do seu celular.
- **Conexão:** Clique em "Bluetooth Connect". O aplicativo reconhecerá os dispositivos próximos. Selecione o seu brinquedo e clique em "Conectar". Aguarde a conexão; o aplicativo irá automaticamente para a página de "Predefinições".



- Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para acessar o nosso guia detalhado mais recente ou visite este link:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atenção

- Este produto é destinado apenas para uso adulto; mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Interrompa o uso imediatamente se sentir qualquer desconforto.

Dicas úteis


- Se você encontrar algum problema durante o uso, acesse nosso site oficial para obter ajuda:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкцию перед использованием изделия. Перед первым использованием зарядите и очистите продукт. Рекомендуется использовать только оригинальный зарядный кабель.

Материал	Медицинский силикон
Размер	11,8 x 3,7 см / 4,64 x 1,45 дюйма
Вес нетто	0,20 фунта (около 90 г)
Батарея	Перезаряжаемая литий-ионная
Время зарядки	≤ 60 минут
Время использования	От 83 до 350 минут
Уровень шума	≤ 50 дБ
Режимы	10 режимов чередующейся и синхронной вибрации
Водонепроницаемость	IPX7


Размер



Отображение кнопок

- Кнопка Включения/Выключения и Переключения Режимов
- ⦿ Магнитный Порт Зарядки

Инструкция




- Нажмите и удерживайте кнопку ○ в течение 1,5 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключаться между **10 режимами вибрации.**

Световой индикатор

Зарядка:
Красный свет
мигает медленно

**Полностью
заряжено:**
Зеленый свет
горит постоянно



Уровень 1
Светло-розовый
свет



Уровень 2
Средне-розовый
свет



Уровень 3
Темно-розовый
свет



Уровень 4
Красный свет



Уровень 5
Оранжевый свет



Уровень 6
Желтый свет



Уровень 7
Зеленый свет



Уровень 8
Бирюзовый свет




Уровень 9
Синий свет




Уровень 10
Фиолетовый свет


Уход



1 Тщательно промойте чистой водой.




2 Очистите с помощью средства Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Полностью высушите.

Как использовать




1 Обильно нанесите лубрикант.



2 Аккуратно введите.

Чувствительность к давлению

- Игрушка оснащена встроенным датчиком давления — чем больше давление, тем сильнее вибрация.
- После включения устройства интенсивность вибрации автоматически подстраивается в зависимости от уровня давления.




Управление через приложение

- Это устройство поддерживает управление через приложение. Найдите **«HoneyPlayBox»** в **App Store** или **Google Play** и скачайте его.



- **Регистрация и вход:** После установки приложения «HoneyPlayBox» завершите процесс регистрации и войдите в свою учетную запись.
- **Активация:** Включите устройство и активируйте Bluetooth на своём телефоне.
- **Подключение:** Нажмите «Bluetooth Connect». Приложение распознает ближайшие устройства. Выберите свою игрушку и нажмите «Подключить». Подождите завершения подключения — приложение автоматически перейдёт на страницу «Presets».



Наше приложение постоянно обновляется. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы ознакомиться с актуальным подробным руководством по приложению, или перейдите по ссылке:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Внимание

- Этот продукт предназначен только для взрослых; держите его вне досягаемости детей.
- Рекомендуется использовать с лубрикантами на водной основе.
- При появлении дискомфорта немедленно прекратите использование.

Полезные советы

- Если у вас возникнут проблемы при использовании, посетите наш официальный сайт по адресу:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

