

HONEY[®]
PLAY BOX

User Manual

TEMPO



Quality

Surpassing standards from Europe and America.

Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are “Green” meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the “Twin Directives for Environmental Protection” or “Double Green Directives” and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for “Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances”; and WEEE stands for “Waste Electrical and Electronic Equipment”. Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as “Green Products”.

EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care will extend the product's lifespan. Please read the following safety instructions carefully.

Before Use:

- Clean product thoroughly and scrub with antibacterial soap.
- Rinse with clean, hot water.
- Gently wipe dry with a towel or soft cloth.

During Use:

- Do NOT use massage oil or hand cream as a lubricant.
- Do NOT use silicone-based lubricants, as they can damage the organosilicon surface.

Reminder: Avoid using cleaning agents that contain alcohol, gasoline, or acetone to wipe the product. Keep the product away from direct sunlight and prolonged exposure to high.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries, which reach full effectiveness after two or three charging and discharging cycles.
- The battery can be charged and discharged over 100 times and will mature over time. Once fully charged, it should be disconnected from the charger to prevent overcharging, which may reduce battery life.
- When the product is idle, the battery will gradually lose charge.
- Exposure to extreme hot or cold temperatures can decrease battery capacity and shorten its lifespan. Even if fully charged, a battery exposed to extreme temperatures will have a reduced lifespan.

Battery Warning:

- If the battery is damaged or tampered with, it may cause fire or chemical burns. There is also a risk of explosion.
- Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations. If possible, recycle it. Users should not attempt to remove or replace the battery themselves, as improper handling may damage the product.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN

Package Includes:



- TEMPO × 1



- Magnetic Charging Cable × 1



- User Manual × 1




- Storage Bag × 1

Before first use, please take a few minutes to read the instructions carefully. Charge and clean the product prior to use, and for best performance, use only the original charging cable.

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-ion Rechargeable
Using Time	1.5 Hours
Charging Time	2 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.48 lb / 217.72 g
Size	Item Size: 7.87 x 1.42 x 1.5 in / 200 x 36 x 38 mm Insertable Size: 4.72 x 1.42 x 1.5 in / 120 x 36 x 38 mm

Size



Buttons Display

 On/Off & Tapping Mode Switch Button


 Vibrating Mode Switch Button

 Magnetic Charging Port

Instructions

- When the device is on, short press the button  to switch between 9 vibration modes. Long press to deactivate the vibration mode.

- Press and hold the button  for 2 seconds to power the device on or off. Press it again to switch between 9 tapping modes.



Light Indicator

- **Charging:**
Light flashes

• -----



- **Fully charged:**
Steady light


• -----




- **In Use:**
Light on

• -----


How To Use



- 1 Apply a water-based lubricant for added comfort.




- 2 Gently insert – the tapping module aligns for targeted G-spot stimulation.




- 3 Engage pelvic muscles during use – the pressure sensor will automatically increase intensity in response.


Maintenance



1 Rinse thoroughly with clean water.



2 Clean using Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Dry completely.

App Setup & Connection

- **Download the App:** Search “**HoneyPlayBox**” in the **Apple App Store** or **Google Play** and install it.



- **Sign Up & Log In:** Open the app, complete registration, and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** In the app, tap “**Bluetooth Connect.**” Nearby devices will appear. Select your toy and tap “**Connect.**” Once paired, you’ll be taken directly to the “**Presets**” page.



- Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention


- This product is for **adult use only**; keep out of reach of children.
- It's **recommended to use with water-based lubricants**.
- Please stop using it immediately if you feel uncomfortable during use.

Warm Tips


- If you encounter any issues while using the product, please visit our official Help Center:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

FR

Contenu du colis:



- TEMPO × 1



- Câble de charge magnétique × 1



- Manuel d'utilisation × 1




- Sac de rangement × 1

Avant la première utilisation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les instructions. Chargez et nettoyez le produit avant utilisation et, pour de meilleures performances, utilisez uniquement le câble de chargement d'origine.

Matériaux du produit	ABS, silicone
Batterie	Li-ion rechargeable
Autonomie d'utilisation	1,5 heures
Temps de charge	2 heures
Indice d'étanchéité	IPX7
Poids net	0,48 lb / 217,72 g
Dimensions	Dimensions du produit : 7,87 × 1,42 × 1,50 po / 200 × 36 × 38 mm Partie insérable : 4,72 × 1,42 × 1,50 po / 120 × 36 × 38 mm

Taille



FR


Affichage des boutons

-  On/Off et bouton de changement de mode de tapotement
-  Bouton de changement de mode de vibration
-  Port de charge magnétique

Instructions

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour  pour passer entre 9 modes de vibration. Un appui long désactive la vibration.


- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez de nouveau pour passer entre 9 modes de tapotement.




Indicateur lumineux

- **En charge:**
Voyant clignotant
 - **Complètement chargé:**
Voyant fixe
 - **En utilisation:**
Voyant allumé
-
- The diagram illustrates the three states of a battery indicator light. It features a vertical dashed line on the left with three dots corresponding to the text labels. To the right of this line are three circular icons representing the light's states. The top icon shows a battery symbol with two wavy lines above it, flanked by two small triangles pointing outwards, indicating a flashing light. The middle icon shows a battery symbol with two wavy lines above it, indicating a steady light. The bottom icon shows a battery symbol with two wavy lines above it, indicating a lit light. Dashed lines connect the dots on the left to their respective icons on the right.


Mode d'emploi



- 1 Appliquez un lubrifiant à base d'eau pour plus de confort.




- 2 Insérez délicatement – le module de tapotement se positionne pour stimuler le point G.




- 3 Contractez les muscles pelviens pendant l'utilisation – le capteur de pression augmentera automatiquement l'intensité.


Entretien



1 Rincer abondamment à l'eau claire.



2 Nettoyer avec le nettoyant pour jouets Honey Play Box.




3 Sécher complètement.

Configuration de l'application et connexion

- **Téléchargez l'application** : Recherchez « **HoneyPlayBox** » dans l'**App Store d'Apple** ou sur **Google Play** et installez-la.



- **Inscrivez-vous et connectez-vous** : Ouvrez l'application, complétez l'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activez** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connectez** : Dans l'application, touchez « Connexion Bluetooth ». Les appareils à proximité apparaîtront. Sélectionnez votre jouet et touchez « Connecter ». Une fois l'appairage effectué, vous serez directement dirigé vers la page « Préréglages ».



- Notre application est régulièrement mise à jour. Scannez le code QR ci-dessous pour consulter notre dernier guide détaillé de l'application, ou visitez ce lien :

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention

- Ce produit est réservé à un usage adulte uniquement ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.


Conseils utiles

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez visiter notre centre d'aide officiel :


<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

ES

Contenido del paquete:



- TEMPO × 1



- Cable de carga magnético × 1



- Manual de usuario × 1




- Bolsa de almacenamiento × 1

Antes del primer uso, tómese unos minutos para leer atentamente las instrucciones. Cargue y limpie el producto antes de usarlo y, para un mejor rendimiento, utilice únicamente el cable de carga original.

Materiales del producto	ABS, silicona
Batería	Recargable de iones de litio (Li-ion)
Tiempo de uso	1,5 horas
Tiempo de carga	2 horas
Resistencia al agua	IPX7
Peso neto	0,48 lb / 217,72 g
Tamaño	Tamaño del producto: 7,87 × 1,42 × 1,50 in / 200 × 36 × 38 mm Parte insertable: 4,72 × 1,42 × 1,50 in / 120 × 36 × 38 mm

Tamaño



ES

Visualización de Botones

 Botón de encendido/apagado y cambio del modo de golpeteo

 Botón de cambio de modo de vibración

OO Puerto de carga magnético

Instrucciones

- Con el dispositivo encendido, presione  brevemente para alternar entre 9 modos de vibración. Una pulsación prolongada desactiva la vibración.

- Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. Presiónelo nuevamente para alternar entre 9 modos de golpeteo.



Indicador Luminoso

- **Cargando:**
Luz intermitente




- **Completamente cargado:**
Luz fija




- **En uso:**
Luz encendida

ES


Modo de uso



- 1 Aplique un lubricante a base de agua para mayor comodidad.




- 2 Inserte suavemente — el módulo de golpeteo se alinea para estimular el punto G.




- 3 Active los músculos pélvicos durante el uso — el sensor de presión aumentará automáticamente la intensidad.


Mantenimiento



1 Enjuagar bien con agua limpia.



2 Limpiar con el limpiador de juguetes de Honey Play Box.




3 Secar completamente.

Configuración de la aplicación y conexión

- **Descargue la aplicación:** Busque “HoneyPlayBox” en la **App Store de Apple** o en **Google Play** e instálela.



- **Regístrese e inicie sesión:** Abra la aplicación, complete el registro e inicie sesión en su cuenta.
- **Active:** Encienda su producto y habilite el Bluetooth en su teléfono.
- **Conéctese:** En la aplicación, toque “Conexión Bluetooth”. Los dispositivos cercanos aparecerán. Seleccione su juguete y toque “Conectar”. Una vez emparejado, será llevado directamente a la página de “Preajustes”.



- Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanea el código QR a continuación para explorar nuestra guía de la aplicación más reciente o visita este enlace:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atención


- Este producto es solo para uso adulto; manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usarlo con lubricantes a base de agua.
- Suspenda su uso de inmediato si siente alguna molestia durante el uso.

Consejos útiles


- Si encuentra algún problema mientras usa el producto, visite nuestro Centro de Ayuda oficial:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

DE

Lieferumfang:



- TEMPO × 1



- Magnetisches Ladekabel × 1



- Benutzerhandbuch × 1




- Aufbewahrungsbeutel × 1

Bitte nehmen Sie sich vor der ersten Verwendung einige Minuten Zeit, um die Anleitung sorgfältig zu lesen. Laden und reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung und verwenden Sie für beste Leistung nur das originale Ladekabel.

Produktmaterialien	ABS, Silikon
Batterie	Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie
Betriebszeit	1,5 Stunden
Ladezeit	2 Stunden
Wasserdicht	IPX7
Nettogewicht	0,48 lb / 217,72 g
Größe	Produktgröße: 7,87 × 1,42 × 1,50 Zoll / 200 × 36 × 38 mm Einführbare Länge: 4,72 × 1,42 × 1,50 Zoll / 120 × 36 × 38 mm

Größe




DE

Tastenanzeige

-  Ein-/Ausschalt- und Klopffmodustaste
-  Taste zum Umschalten des Vibrationsmodus
-  Magnetischer Ladeanschluss

Anleitung

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken  Sie kurz, um zwischen 9 Vibrationsmodi zu wechseln. Langes Drücken deaktiviert die Vibration.



- Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen 9 Klopffmodi zu wechseln.

Lichtanzeige

- **Wird geladen:**
Leuchtet blinkend




- **Vollständig geladen:**
Dauerlicht




- **In Betrieb:**
Licht an


Anwendung



- 1 Tragen Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis für höheren Komfort auf.




- 2 Führen Sie das Gerät vorsichtig ein – das Klopfmodul richtet sich für die gezielte G-Punkt-Stimulation aus.




- 3 Spannen Sie während der Nutzung die Beckenmuskulatur an – der Drucksensor erhöht automatisch die Intensität.


Pflege



1 Gründlich mit klarem Wasser abspülen.



2 Mit dem Toy Cleaner von Honey Play Box reinigen.




3 Vollständig trocknen lassen.

App-Einrichtung & Verbindung

- **App herunterladen:** Suchen Sie „HoneyPlayBox“ im **Apple App Store** oder bei **Google Play** und installieren Sie die App.



- **Registrieren & Anmelden:** Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivieren:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- **Verbinden:** Tippen Sie in der App auf „Bluetooth verbinden“. Nahegelegene Geräte werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Toy aus und tippen Sie auf „Verbinden“. Nach dem Koppeln werden Sie direkt zur Seite „Voreinstellungen“ weitergeleitet.



- Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unseren neuesten ausführlichen App-Leitfaden zu entdecken, oder besuchen Sie diesen Link:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Achtung


- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Es wird empfohlen, nur Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- Bitte beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie während der Nutzung Unbehagen verspüren.

Hilfreiche Tipps


- Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte unser offizielles Hilfe-Center:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

PT

Conteúdo da embalagem:



- TEMPO × 1



- Cabo de carregamento magnético × 1



- Manual do utilizador × 1




- Bolsa de armazenamento × 1

Antes do primeiro uso, reserve alguns minutos para ler atentamente as instruções. Carregue e limpe o produto antes de utilizá-lo e, para melhor desempenho, utilize apenas o cabo de carregamento original.

Materiais do produto	ABS, silicone
Bateria	Recarregável de íons de lítio (Li-ion)
Tempo de uso	1,5 horas
Tempo de carregamento	2 horas
Resistência à água	IPX7
Peso líquido	0,48 lb / 217,72 g
Dimensões	Tamanho do produto: 7,87 × 1,42 × 1,50 pol. / 200 × 36 × 38 mm Parte inserível: 4,72 × 1,42 × 1,50 pol. / 120 × 36 × 38 mm

Tamanho



Exibição dos Botões

-  Botão de ligar/desligar e modo de toques
-  Botão para alternar o modo de vibração
-  Porta de carregamento magnética


Instruções

- Com o dispositivo ligado, pressione  brevemente para alternar entre 9 modos de vibração. Pressione e segure para desativar a vibração.


- Pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Pressione novamente para alternar entre 9 modos de toques.




Indicador de Luz

- **A carregar:**
Luz intermitente
 - **Totalmente carregado:**
Luz fixa
 - **Em uso:**
Luz acesa
- 


Como Usar



- 1 Aplique um lubrificante à base de água para maior conforto.




- 2 Insira suavemente — o módulo de toques alinha-se para estimular o ponto G.




- 3 Ative os músculos pélvicos durante o uso — o sensor de pressão aumentará automaticamente a intensidade.


Manutenção



1 Enxágue completamente com água limpa.



2 Limpe usando o Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Seque completamente.

Configuração do aplicativo e conexão

- **Baixe o aplicativo:** Procure “**HoneyPlayBox**” na **Apple App Store** ou no **Google Play** e instale-o.



- **Cadastre-se e faça login:** Abra o aplicativo, conclua o registro e faça login na sua conta.
- **Ative:** Ligue seu produto e ative o Bluetooth no seu telefone.
- **Conecte:** No aplicativo, toque em “Conexão Bluetooth”. Os dispositivos próximos aparecerão. Selecione seu brinquedo e toque em “Conectar”. Uma vez emparelhado, você será direcionado diretamente para a página de “Predefinições”.



- Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para acessar o nosso guia detalhado mais recente ou visite este link:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atenção

- Este produto é destinado apenas para uso adulto; mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Interrompa o uso imediatamente se sentir qualquer desconforto.


Dicas úteis

- Se você encontrar algum problema ao usar o produto, visite nosso Centro de Ajuda oficial:


<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

RU

Комплектация:



- TEMPO × 1



- Магнитный кабель для зарядки × 1



- Руководство пользователя × 1




- Сумка для хранения × 1

Перед первым использованием уделите несколько минут внимательному прочтению инструкции. Зарядите и очистите изделие перед использованием и, для достижения наилучших результатов, используйте только оригинальный кабель для зарядки.

Материалы изделия:	ABS, силикон
Батарея:	Перезаряжаемая Li-ion
Время работы:	1,5 часа
Время зарядки:	2 часа
Степень водонепроницаемости:	IPX7
Масса нетто:	0,48 фунта / 217,72 г
Размер:	Размер изделия: 7,87 × 1,42 × 1,50 дюйма / 200 × 36 × 38 мм Вставляемая часть: 4,72 × 1,42 × 1,50 дюйма / 120 × 36 × 38 мм

Размер



RU

Отображение кнопок

-  Кнопка питания и переключения режимов постукивания
-  Кнопка переключения режима вибрации
-  Магнитный разъём для зарядки

Инструкция

- Когда устройство включено, коротко нажмите  кнопку, чтобы переключать 9 режимов вибрации. Долгое нажатие отключает вибрацию.

- Нажмите и удерживайте кнопку  2 секунды, чтобы включить или выключить устройство. Нажмите снова, чтобы переключать 9 режимов постукивания.



Световой индикатор

- **Зарядка:**

Индикатор мигает



- **Полностью заряжен:**

Индикатор горит постоянно




- **Во время использования:**


Индикатор остается включённым




Как использовать



- 1 Нанесите лубрикант на водной основе для повышения комфорта.




- 2 Введите устройство аккуратно — модуль постукивания выравнивается для точечной стимуляции точки G.




- 3 Напрягайте тазовые мышцы во время использования — датчик давления автоматически увеличивает интенсивность.


Уход



1 Тщательно промойте чистой водой.



2 Очистите с помощью средства Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Полностью высушите.

Настройка приложения и подключение

- **Скачайте приложение:** Найдите «HoneyPlayBox» в **Apple App Store** или **Google Play** и установите его.



- **Зарегистрируйтесь и войдите:** Откройте приложение, пройдите регистрацию и войдите в свой аккаунт.
- **Активируйте:** Включите устройство и активируйте Bluetooth на телефоне.
- **Подключите:** В приложении нажмите «Подключение Bluetooth». Появятся ближайшие устройства. Выберите вашу игрушку и нажмите «Подключить». После сопряжения вы будете автоматически перенаправлены на страницу «Предустановки».



- Наше приложение постоянно обновляется. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы ознакомиться с актуальным подробным руководством по приложению, или перейдите по ссылке: <https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Внимание

- Этот продукт предназначен только для взрослых; держите его вне досягаемости детей.
- Рекомендуется использовать с лубрикантами на водной основе.
- При появлении дискомфорта немедленно прекратите использование.

Полезные советы

- Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, пожалуйста, посетите наш официальный Центр помощи: <https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>



Snap this code

to delve into a comprehensive online product manual, insightful tips, and a wealth of knowledge surrounding sexual health.



Discover The Next-Gen Of Pleasure

Download the "HoneyPlayBox" app from Google Play or the App Store to unlock dynamic app functions and step into a new world of intimacy.

HONEY PLAY BOX

Honey Play Box[®] is a registered trademark of UC GLOBAL TRADE INC.

+1 (909) 364-9922

honeyplaybox.com

info@honeyplaybox.com

14225 Telephone Ave, Unit D-E,
Chino, CA 91710, United States