



# ATMOS 87

HYBRID TKL LAYOUT WIRELESS MECHANICAL  
KEYBOARD WITH PIXEL + DYNAMIC SCREEN


POWERED BY  
aether



 voxsky



## Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 鍵盤概览 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด



1 Main Keys  
Kekunci Utama  
Tombol Utama  
主鍵  
メインキー  
메인 키  
ปุ่มหลัก

2 Dynamic Knob  
Kenop Dinamik  
Kenop Dinamis  
动态旋钮  
ダイナミックノブ  
다이내믹 노브  
ปุ่มหมุนแบบไดนามิก

3 Dynamic Screen  
Skrin Dinamik  
Layar Dinamis  
动态屏幕  
ダイナミックスクリーン  
다이내믹 스크린  
หน้าจอแบบไดนามิก

4 USB Type-C Port  
Port USB Type-C  
Port USB Type-C  
USB Type-C 接口  
USB Type-C พอร์ต  
พอร์ต USB Type-C


5 Pixel Screen / FN Function (Detached)  
Skrin Pksel / Fungsi FN (Ditanggalkan)  
Layar Pksel / Fungsi FN (Dilepas)  
像素屏幕 / FN 功能 (分离状态)  
픽셀스크린 / FN 기능 ( 분리 상태)  
หน้าจอพิกเซล / ฟังก์ชัน FN (ถอดออก)

6 Status Indicator  
Penunjuk Status  
Indikator Status  
状态指示灯  
状態表示  
상태 표시등  
ไฟแสดงสถานะ

7 Wireless Mode Toggle  
Suis Mod Tanpa Wayar  
Sakelar Mode Nirkabel  
无线模式切换  
ワイヤレスモード切替  
무선 모드 전환  
สวิตช์โหมดไร้สาย



## Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 鍵盤概覧 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด



**7** Keyboard Feet  
Kaki Papan Kekunci  
Kaki Keyboard  
鍵盤支架  
キーボード脚  
키보드 받침대  
ขาตั้งคีย์บอร์ด

**8** 2.4GHz Wireless USB Receiver  
Penerima USB Wayarles 2.4GHz  
Penerima USB Nirkabel 2.4GHz  
2.4GHz 无线 USB 接收器  
2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー  
2.4GHz 무선 USB 리시버  
ตัวรับสัญญาณ USB ไร้สาย 2.4GHz

**9** Product Information Label  
Label Maklumat Produk  
Label Informasi Produk  
产品信息标签  
製品情報ラベル  
제품 정보 라벨  
ป้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์



## Key Combination / Gabungan Kekunci / Kombinasi Tombol 按键组合 / キーの組み合わせ / 키 조합 / การผสมคีย์ / การกดปุ่มร่วมกัน

### FN + 1

Decrease Screen Brightness  
Kurangkan Kecerahan Skrin  
Kurangi Kecerahan Layar  
降低屏幕亮度  
画面の明るさを下げる  
화면 밝기 낮추기  
ลดความสว่างหน้าจอ

### FN + 2

Increase Screen Brightness  
Tingkatkan Kecerahan Skrin  
Tingkatkan Kecerahan Layar  
提高屏幕亮度  
画面の明るさを上げる  
화면 밝기 높이기  
เพิ่มความสว่างหน้าจอ

### FN + 3

Windows Task View  
Pandangan Tugas Windows  
Tampilan Tugas Windows  
Windows 任务视图  
Windows タスクビュー  
Windows 작업 보기  
มุมมองงาน Windows

### FN + 4

Open File Explorer  
Buka Penjelajah Fail  
Buka File Explorer  
打开文件资源管理器  
ファイルエクスプローラーを開く  
파일 탐색기 열기  
เปิด File Explorer

### FN + 5

Decrease LED Brightness  
Kurangkan Kecerahan LED  
Kurangi Kecerahan LED  
降低 LED 亮度  
LED 明るさを下げる  
LED 밝기 낮추기  
ลดความสว่าง LED

### FN + 6

Increase LED Brightness  
Tingkatkan Kecerahan LED  
Tingkatkan Kecerahan LED  
提高 LED 亮度  
LED 明るさを上げる  
LED 밝기 높이기  
เพิ่มความสว่าง LED

### FN + 7

Previous Media  
Media Sebelumnya  
Media Sebelumnya  
上一个媒体  
前のメディア  
이전 미디어  
สื่อก่อนหน้า

### FN + 8

Play / Pause  
Main / Jeda  
Putar / Jeda  
播放 / 暂停  
再生 / 一時停止  
재생 / 일시정지  
เล่น / หยุดชั่วคราว

### FN + 9

Next Media  
Media Seterusnya  
Media Berikutnya  
下一个媒体  
次のメディア  
다음 미디어  
ถัดไป

### FN + 0

Mute Volume  
Senyapkan Bunyi  
Diamkan Suara  
静音  
音量ミュート  
볼륨 음스거  
ปิดเสียง

### FN + -

Decrease Volume  
Kurangkan Bunyi  
Kurangi Suara  
降低音量  
音量を下げる  
볼륨 낮추기  
ลดเสียง

### FN + +

Increase Volume  
Tingkatkan Bunyi  
Tingkatkan Suara  
提高音量  
音量を上げる  
볼륨 높이기  
เพิ่มระดับเสียง

### FN + T (3 SEC)

Restore Factory Settings  
Pulihkan Tetapan Kilang  
Kembalikan Pengaturan Pabrik  
恢复出厂设置  
工場出荷時設定に戻す  
공장 초기화  
คืนค่าโรงงาน

### FN + WIN

Windows Lock  
Kunci Windows  
Kunci Windows  
Windows 锁定  
Windows キーロック  
Windows 잠금  
ล็อก Windows

### FN + SPACE

Turn Off Dynamic Screen  
Matikan Skrin Dinamik  
Matikan Layar Dinamis  
关闭动态屏幕  
ダイナミックスクリーンをオフ  
다이나믹 스크린 끄기  
ปิดหน้าจอไดนามิก


### FN + ESC

~ Symbol  
~ Simbol  
~ Simbol  
~ 符号  
~ 記号  
~ 기호  
~ สัญลักษณ์



## Pixel Screen Control / Kawalan Skrin Pksel / Kontrol Layar Pksel

像素屏幕控制 / ピクセルスクリーン制御 / 픽셀 스크린 제어 / การควบคุมหน้าจอพิกเซล



### FN + Print

Switch Pixel Screen Effect

Tukar Kesan Skrin Pksel

Ganti Efek Layar Pksel

切换像素屏幕效果

ピクセルスクリーン効果を切り替え

픽셀 스크린 효과 전환

สลับเอฟเฟกต์หน้าจอพิกเซล

### FN + Scroll Lock

Switch Pixel Screen Color

Tukar Warna Skrin Pksel

Ganti Warna Layar Pksel

切换像素屏幕颜色

ピクセルスクリーンの色を切り替え

픽셀 스크린 색상 전환

สลับสีหน้าจอพิกเซล

### FN + ↑

Increase Pixel Screen Brightness

Tukar Warna Skrin Pksel

Tingkatkan Kecerahan Layar Pksel

提高像素屏幕亮度

ピクセルスクリーンの明るさを上げる

픽셀 스크린 밝기 증가

เพิ่มความสว่างหน้าจอพิกเซล

### FN + ↓

Decrease Pixel Screen Brightness

Kurangkan Kecerahan Skrin Pixel

Kurangi Kecerahan Layar Pixel

提高像素屏幕亮度

ピクセルスクリーンの明るさを下げる

픽셀 스크린 밝기 감소

ลดความสว่างหน้าจอพิกเซล

### FN + ←

Increase Pixel Effect Speed

Tingkatkan Kelajuan Efek Pksel

Tingkatkan Kecepatan Efek Pksel

提高像素效果速度

ピクセル効果速度を上げる

픽셀 효과 속도 증가

เพิ่มความเร็วเอฟเฟกต์พิกเซล

### FN + →

Decrease Pixel Effect Speed

Kurangkan Kelajuan Efek Pksel

Kurangi Kecepatan Efek Pksel

降低像素效果速度

ピクセル効果速度を下げる

픽셀 효과 속도 감소

ลดความเร็วเอฟเฟกต์พิกเซล

## FN + Knob Control

Switch from Dynamic Screen Control to Volume Knob

Tukar daripada Kawalan Skrin Dinamik ke Tombol Volume

Ganti dari Kontrol Layar Dinamis ke Knob Volume

从动态屏幕控制切换至音量旋钮

ダイナミックスクリーン制御から音量ノブへ切り替え

다이나믹 스크린 제어에서 볼륨 노브로 전환


สลับจากการควบคุมหน้าจอไดนามิกเป็นปุ่มหมุนปรับเสียง

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



## Dynamic Screen / Skrin Dinamik / Layar Dinamis

动态屏幕 / ダイナミックスクリーン / 다이내믹 스크린 / หน้าจอแบบไดนามิก



### FN + Caps Lock

Turn On / Turn Off Indicator Light  
Hidupkan / Matikan Lampu Penunjuk  
Nyalakan / Matikan Lampu Indikator  
开启 / 关闭指示灯

インジケータライトをオン / オフ  
표시등 켜기 / 끄기  
เปิด / ปิด ไฟแสดงสถานะ


———— Caps Lock 大写锁定 / キャブスロック

———— Non-Caps Lock 解除大写锁定 / キャブスロック OFF

Date / Tarikh / Tanggal  
日期 / 日付 / 날짜 / วัน

Time / Masa / Waktu  
时间 / 時間 / 시간 / เวลา

Status / Status / Status  
状态 / ステータス  
상태 / สถานะ



Battery / Bateri / Baterai  
电量 / バッテリー / 배터리  
แบตเตอรี่

### Menu Information

- 1 Main Page / Halaman Utama / Halaman Utama  
主页 / 메인페이지 / 메인 페이지 / หน้าหลัก
- 2 RGB Effect Setting / Tetapan Kesan RGB  
Pengaturan Efek RGB / RGB 灯效设置  
RGBエフェクト設定 / RGB 효과 설정  
การตั้งค่าเอฟเฟกต์ RGB
- 3 Volume / Isipadu / Volume / 音量 / ボリューム  
볼륨 / ระดับเสียง
- 4 OS Mapping / Pemetaan OS / Pemetaan OS  
操作系统映射 / OS마ッピング / OS 매핑  
การแมป OS



# AETHER Web Driver / Pemacu Web / Pengandar Web 网页驱动 / ウェブドライバー / 웹 드라이버 / โปรแกรมควบคุมเว็บ

POWERED BY  
aether



aether

Devices



VOICSKY ATMOS 87




VOICSKY ATMOS 87

Connected

Character Settings  
Lighting Settings  
Macro Manager  
Settings

Keyboard Config



AETHER - The Control Panel for VOICSKY Peripherals

AETHER - Panel Kawalan untuk Periferal VOICSKY

AETHER - Panel Kontrol untuk Periferal VOICSKY

AETHER - VOICSKY 外设控制面板

AETHER - VOICSKY 周辺機器用コントロールパネル

AETHER - VOICSKY 주변기기용 제어 패널

AETHER - แผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริม VOICSKY

AETHER Website Address



[aether.voicsky.com](https://aether.voicsky.com)

Compatible with both Windows and Mac.  
For the best experience, use Chrome or  
any Chromium-based browser.

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ไทย



## Full Specification / Spesifikasi Penuh / Spesifikasi Lengkap 完整规格 / 完全仕様 / 전체 사양 / สเปคเต็ม

**Model / 型号 / モデル / 모델 / ຊຸມ**

ATMOS 87 / ANSI

**Key Quantity / Bilangan Kekunci / Jumlah Tombol**  
键数量 / 키 수 / จำนวนปุ่ม

74 Keys / 74 Kekunci / 74 Tombol / 74 键 / 74 키 / 74 키 / 74 ปุ่ม  
(With Pixel Screen / Dengan Skrin Pikel / Dengan Layar Pikel / 带像素屏幕  
픽셀스크린付き / 픽셀 스크린 포함 / พร้อมหน้าจอพิกเซล)

86 Keys / 86 Kekunci / 86 Tombol / 86 键 / 86 키 / 86 키 / 86 ปุ่ม  
(Without Pixel Screen / Tanpa Skrin Pikel / Tanpa Layar Pikel / 无像素屏幕  
픽셀스크린なし / 픽셀 스크린 없음 / ไม่มีหน้าจอพิกเซล)

**Connection / Sambungan / Koneksi**  
连接 / 接続 / 연결 / การเชื่อมต่อ

BT / 2.4GHz / USB Type-C

**Battery Size / Saiz Bateri / Ukuran Baterai**  
电池尺寸 / แบตเตอรี่サイズ / 배터리 크기  
ขนาดแบตเตอรี่

4,000mAh Li-Ion Battery / Bateri Li-Ion 4,000mAh / Baterai Li-Ion 4.000mAh  
4,000mAh 锂离子电池 / 4,000mAh 리튬이온배터리 / 4,000mAh  
4,000mAh 리튬이온 배터리 / แบตเตอรี่ Li-Ion 4,000mAh

**Dimensions / Dimensi / Dimensi**  
尺寸 / 寸法 / 크기 / ขนาด

366.5 x 139.2 x 40mm (14.4 x 5.48 x 1.57 in)

**Weight / Berat / Berat**  
重量 / 重量 / 무게 / น้ำหนัก

± 0.96kg (33.86oz)

**Manufacturer / Pengilang / Produsen**  
制造商 / 製造元 / 제조사 / ผู้ผลิต

VOICSKY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.  
MADE IN CHINA

**Executive Standard Number**  
**Nombor Standard Eksekutif / Nomor Standar Eksekutif**  
执行标准编号 / 実行標準番号 / 실행 표준 번호  
เลขมาตรฐานปฏิบัติการ

GB4943.1-2022



**FCC Statement (EN) / FCC Kenyataan (EN)/ FCC Pernyataan (EN)  
FCC 声明 (EN) / FCC 声明 (EN) / FCC 성명 (EN) / FCC คำแถลง (EN)**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- a. This device may not cause harmful interference, and
- b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**RF Warning Statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Visit [www.voicsky.com/information](http://www.voicsky.com/information) for more support and regulation information

 voxsky




Warranty Information / Maklumat Waranti / Informasi Garansi  
保修信息 / 保証情報 / 보증 정보 / ข้อมูลการรับประกัน

## NEED HELP?

Visit [www.voicsky.com/information](http://www.voicsky.com/information)  
or contact [support@voicsky.com](mailto:support@voicsky.com) for more support.

---

For all VOICSKY products. Visit [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) for warranty info.  
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) untuk maklumat waranti.  
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) untuk info garansi.  
适用于所有VOICSKY产品。请访问 [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) 获取保修信息。  
すべてのVOICSKY製品に適用。保証情報は [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) をご覧ください。  
모든 VOICSKY 제품에 해당. 보증 정보는 [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) 를 방문하세요.  
สำหรับผลิตภัณฑ์ VOICSKY ทั้งหมด เยี่ยมชม [www.voicsky.com/support](http://www.voicsky.com/support) สำหรับข้อมูลการรับประกัน

 **voicsky** SPEAK THRU VOICE.

© 2025 VOICSKY Inc. All Rights Reserved. VOICSKY and its logo are registered trademarks. Other trademarks belong to their respective owners.  
Product appearance may vary.