

ansluta till internet efter att konfigurationen är klar?

I detta fall har konfigurationen misslyckats eller är lösenordet till huvudroutern felaktigt. Tryck på knappen för att återställa fabriksinställningarna och gör om konfigurationen.