


androidtv

Quick Guide to Android TV Box

What's in the Box


Before starting the installation of the equipment, please check if all the accessories in the package are complete.

(*The power adapter is not included as standard. Please refer to the actual model for details.)




1

TV BOX




2

Remote Control



3

HDTV Cable



4


Power Adapter



5

User Manual

Let's Get Start





- 1 Connect the TV Box with the power supply
- 2 Connect the TV Box to your TV with HDTV cable
- 3 Connect the TV Box to internet
(For wired connection, plug in Ethernet cable from TV Box to your modem or router)

*The network port and power adapter are not included as standard.
Please refer to the actual model for details.

Remote Control Pairing

- 1 Please put the remote control within 1m of the box, install the battery on the remote control, press the "voice button"  on the remote control, will enter a high-frequency flickering state, wait for a few seconds, and the pairing is completed.
- 2 For the second pairing (reconnecting via BT), press any button on the remote control to reconnect.




Quick Pairing Method:

For the first pairing, press the voice "  " button once to quickly pair.

WiFi Connection

- 1 Go to the main screen → Settings
→ Network → Select "Wi-Fi" to turn
on WIFI function select "WiFi- Enter password
→ Connect to network"
- 2 After the network connection is successful, you
can use it normally.



Voice Remote Control

Press and hold the voice button to say what you want.



More Functions

OTA Online Upgrade

We will release new firmware to server. When the box has bugs or new function. you can choose to update online if necessary.

- Connect to Internet by ethernet or wifi.
- Enter Setting-System Update.
- Click the APP, select the OTA icon, and enter the update interface
- When Download finished.
- Click "Upgrade Now".
- When Upgraded Successfully.
- Box will restar and enter Main Menu.



Warning

- Place the device in a well-ventilated location to prevent accumulation of internal heat.
- Protect the device from high temperatures, humidity, water and dust.
- Do not place any objects that might damage your unit near it (e.g. liquidfilled objects or candles).



WARNING!

Notice: To prevent fire and electric shock, do not expose this device to rain or moisture. In order to avoid any possible risk of electric shock, never attempt to open the unit. In case of the unit breaking down, repair of the unit should be carried out by qualified technicians. No part of this unit should be repaired by users.



**UK
CA**



**MADE IN CHINA
OVERSEAS USE ONLY**


androidtv

GGuide rapide de la box Android TV

Contenu de la boîte


Avant de commencer l'installation de l'équipement, veuillez vérifier que tous les accessoires du colis sont complets.

(*L'adaptateur secteur n'est pas fourni en standard. Pour plus de détails, veuillez vous référer au modèle réel.)




1

Boîtier TV




2

Télécommande



3

Câble HDTV



4


Adaptateur secteur



5

Manuel d'utilisation

Pour commencer





- 1 Branchez le boîtier TV sur l'alimentation secteur
- 2 Connectez le boîtier TV à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDTV
- 3 Connectez le boîtier TV à Internet
(Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet entre le boîtier TV et votre modem ou routeur)

*Le port réseau et l'adaptateur secteur ne sont pas fournis en standard.
Veuillez vous référer au modèle réel pour plus de détails

Appairage de la télécommande

- 1 Placez la télécommande à moins de 1 mètre du boîtier, insérez les piles dans la télécommande. Appuyez sur la « touche vocale »  de la télécommande : le voyant d'état clignotera à haute fréquence. Attendez quelques secondes, l'appairage est terminé.
- 2 Pour la deuxième association (reconnexion via BT), appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour rétablir la connexion.




Méthode d'appairage rapide :

Pour le premier appairage, appuyez une fois sur la touche vocale  pour un appairage instantané.

Connexion Wi-Fi

- 1 Accédez à l'écran d'accueil → Paramètres
→ Réseau → Sélectionnez « Wi-Fi » pour
activer la fonction Wi-Fi, choisissez votre réseau Wi-Fi,
saisissez le mot de passe → Connectez-vous au réseau
- 2 Une fois la connexion au réseau établie avec succès,
vous pouvez utiliser l'appareil normalement.



Télécommande vocale

Maintenez enfoncée la touche vocale pour dire ce que vous souhaitez.



Fonctions supplémentaires

Mise à jour en ligne OTA

Nous publions de nouveaux firmwares sur le serveur. Si le boîtier présente des bugs ou si de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, vous pouvez choisir de le mettre à jour en ligne si nécessaire.

- Connect to Internet by ethernet or wifi.
- Enter Setting-System Update.
- Click the APP, select the OTA icon, and enter the update interface
- When Download finished.
- Click "Upgrade Now".
- When Upgraded Successfully.
- Box will restart and enter Main Menu.



Avertissement

- Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de chaleur interne.
- Protégez l'appareil contre les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière.
- Ne placez aucun objet susceptible d'endommager votre appareil à proximité (par exemple des objets remplis de liquide ou des bougies).



WARNING!

Notice: Pour prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. En cas de panne de l'appareil, sa réparation doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Aucune partie de cet appareil ne doit être réparée par l'utilisateur.



**UK
CA**



FABRIQUÉ EN CHINE
Usage exclusivement à l'étranger


androidtv

Kurzanleitung für die Android TV-Box

Was ist in der Verpackung?


Vor Beginn der Installation des Geräts überprüfen Sie bitte, ob alle im Paket enthaltenen Zubehörteile vollständig vorhanden sind.

(*Das Netzteil ist nicht im Standardumfang enthalten. Details entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Modell.)




1

TV-Box




2

Fernbedienung



3

HDTV-Kabel



4


Netzteil



5

Bedienungsanleitung

Erste Schritte





- 1 Schließen Sie die TV-Box an die Stromversorgung an.
- 2 Verbinden Sie die TV-Box mit Ihrem Fernseher über ein HDTV-Kabel.
- 3 Verbinden Sie die TV-Box mit dem Internet.
(Für eine kabelgebundene Verbindung schließen Sie das Ethernet-Kabel von der TV-Box an Ihr Modem oder Ihren Router an.)

*Der Netzwerkanschluss und das Netzteil sind nicht im Standardumfang enthalten. Details entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Modell.

Kopplung der Fernbedienung

- 1 Bringen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 1 Meter zur Box an, legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Drücken Sie die Sprachtaste  auf der Fernbedienung – diese wechselt in einen hochfrequenten Blinkzustand. Warten Sie einige Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
- 2 Für die zweite Kopplung (Wiederverbindung via BT), drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Verbindung wiederherzustellen.




Schnelle Kopplungsmethode:

Bei der ersten Kopplung drücken Sie die Sprachtaste einmal, um die schnelle Kopplung durchzuführen.

WLAN-Verbindung

- 1 Gehen Sie zum Startbildschirm → Einstellungen
→ Netzwerk → Wählen Sie „WLAN“,
um die WLAN-Funktion zu aktivieren →
Wählen Sie das gewünschte „WLAN“-Netzwerk aus
→ Geben Sie das Passwort ein → Verbinden Sie
sich mit dem Netzwerk.
- 2 Sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt
wurde, können Sie das Gerät normal nutzen.



Sprachfernbedienung

Halten Sie die Sprachtaste gedrückt, um Ihre Anfrage zu sprechen.



Weitere Funktionen

OTA-Online-Aktualisierung

Wir veröffentlichen neue Firmware auf dem Server. Wenn die Box Fehler aufweist oder neue Funktionen verfügbar sind, können Sie bei Bedarf ein Online-Update durchführen.

- Verbinden Sie sich per Ethernet oder WLAN mit dem Internet.
- Gehen Sie zu Einstellungen - Systemaktualisierung.
- Öffnen Sie die App, wählen Sie das OTA-Symbol und rufen Sie die Aktualisierungsoberfläche auf.
- Sobald der Download abgeschlossen ist.
- Klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“.
- Nach erfolgreicher Aktualisierung.
- Die Box startet neu und kehrt zum Hauptmenü zurück.



Warnung

- Platzieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, um die Ansammlung von innerer Hitze zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, die Ihr Gerät beschädigen könnten, in dessen Nähe (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Objekte oder Kerzen).



WARNING!

Hinweis: Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Um jegliches Risiko eines Stromschlags auszuschließen, versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Bei einem Ausfall des Geräts darf die Reparatur nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Kein Teil dieses Geräts darf von Benutzern repariert werden.



**UK
CA**



EAC



HERGESTELLT IN CHINA
NUR FÜR DEN AUSLANDSGEBRAUCH


androidtv

Guía rápida para el decodificador Android TV

¿Qué hay en la caja?


Antes de comenzar la instalación del equipo, verifique que todos los accesorios del paquete estén completos.

(*El adaptador de corriente no se incluye de serie. Para más detalles, consulte el modelo real.)




1

Dispositivo TV Box




2

Mando a distancia



3

Cable HDTV



4


Adaptador de corriente



5

Manual de usuario

Empezar





- 1 Conecte el decodificador Android TV a la fuente de alimentación.
- 2 Conecte el decodificador Android TV a su televisor con un cable HDTV.
- 3 Conecte el decodificador Android TV a Internet (Para conexión por cable, enchufe el cable Ethernet desde el decodificador a su módem o router)

*El puerto de red y el adaptador de corriente no se incluyen de serie. Consulte el modelo real para más detalles.

Vinculación del mando a distancia

- 1 Coloque el mando a distancia a menos de 1 metro del decodificador, instale las pilas en el mando. Pulse el botón de voz  del mando: entrará en un estado de parpadeo de alta frecuencia. Espere unos segundos y la vinculación se completará.

- 2 Para la segunda vinculación (reconexión por BT), pulsa cualquier botón del mando a distancia para volver a conectarte.




Método de vinculación rápida:

Para la primera vinculación, pulse el botón de voz una vez para realizar la vinculación rápida.

Conexión Wi-Fi

- 1 Vaya a la pantalla principal → Configuración
→ Red → Seleccione "Wi-Fi" para activar
la función Wi-Fi → Seleccione su red Wi-Fi,
introduzca la contraseña → Conéctese a la red
- 2 Una vez que la conexión de red se haya realizado
correctamente, podrá utilizar el dispositivo con
normalidad.



Mando a distancia por voz

Mantenga pulsado el botón de voz para decir lo que desee.



Más funciones

Actualización online OTA

Publicamos nuevas versiones de firmware en el servidor. Si el decodificador presenta errores o hay nuevas funciones disponibles, puede realizar una actualización online si es necesario.

- Conéctese a Internet por Ethernet o Wi-Fi.
- Acceda a Configuración > Actualización del sistema.
- Abra la aplicación, seleccione el icono OTA y acceda a la interfaz de actualización.
- Una vez finalizada la descarga.
- Pulse "Actualizar ahora".
- Tras una actualización exitosa.
- El decodificador se reiniciará y accederá al menú principal.



Advertencia

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado para evitar la acumulación de calor interno.
- Proteja el dispositivo de altas temperaturas, humedad, agua y polvo.
- No coloque ningún objeto que pueda dañar su unidad cerca de ella (por ejemplo, objetos con líquido o velas).



WARNING!

Aviso: Para prevenir incendios y descargas eléctricas, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Para evitar cualquier riesgo posible de descarga eléctrica, nunca intente abrir la unidad. En caso de avería de la unidad, la reparación debe ser realizada por técnicos cualificados. Ninguna parte de esta unidad debe ser reparada por los usuarios.



**UK
CA**



RoHS



HECHO EN CHINA
NUR FÜR DEN AUSLANDSGEBRAUCH


androidtv

Guida rapida per Android TV Box

Contenuto della confezione


Prima di iniziare l'installazione dell'apparecchiatura, verificare che tutti gli accessori nella confezione siano completi.

(*L'alimentatore non è incluso nella dotazione standard. Per maggiori dettagli, fare riferimento al modello effettivo.)




1

TV Box




2

Telecomando



3

Cavo HDTV



4


Adattatore di alimentazione



5

Manuale utente

Iniziamo





- 1 Collega la TV Box all'alimentazione
- 2 Collega la TV Box alla TV con un cavo HDTV
- 3 Collega la TV Box a Internet
(Per la connessione cablata, inserisci il cavo Ethernet dalla TV Box al tuo modem o router)

*La porta di rete e l'alimentatore non sono inclusi nella dotazione standard.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al modello effettivo.

Accoppiamento del telecomando


- 1 Posizionare il telecomando entro 1 m dal box, installare le batterie nel telecomando. Premere il pulsante vocale  sul telecomando: entrerà in stato di lampeggio ad alta frequenza. Attendere alcuni secondi e l'accoppiamento sarà completato.
- 2 Per la seconda associazione (riconnessione tramite BT), premi un qualsiasi pulsante sul telecomando per riconnetterti.



Metodo di accoppiamento rapido:
Per il primo accoppiamento, premere  una volta il pulsante vocale per effettuare l'accoppiamento veloce.

Connessione Wi-Fi

- 1 Vai alla schermata principale → Impostazioni
→ Rete → Seleziona "Wi-Fi" per attivare la
funzione Wi-Fi, scegli la rete Wi-Fi desiderata,
inserisci la password → Connettiti alla rete.
- 2 Dopo che la connessione di rete è andata a buon
fine, puoi utilizzare il dispositivo normalmente.



Telecomando Vocale

Tieni premuto il pulsante vocale per dire ciò che desideri.



Altre Funzioni

Aggiornamento Online OTA

Pubblicheremo nuovo firmware sul server. Se il box presenta bug o sono disponibili nuove funzioni, puoi scegliere di aggiornare online se necessario.

- Connettiti a Internet tramite cavo Ethernet o Wi-Fi.
- Accedi a Impostazioni - Aggiornamento di Sistema.
- Apri l'APP, seleziona l'icona OTA e accedi all'interfaccia di aggiornamento.
- Al termine del download.
- Clicca su "Aggiorna Ora".
- Al completamento dell'aggiornamento.
- Il box si riavvierà e accederà al Menu Principale.



Avvertenza

- Posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato per evitare l'accumulo di calore interno.
- Proteggere il dispositivo da temperature elevate, umidità, acqua e polvere.
- Non collocare oggetti che potrebbero danneggiare l'unità nelle sue vicinanze (ad es. oggetti contenenti liquidi o candele).



WARNING!

Avviso: Per prevenire incendi e scosse elettriche, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità. Per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica, non tentare mai di aprire l'unità. In caso di guasto dell'unità, le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati. Nessuna parte di questa unità deve essere riparata dagli utenti.



**UK
CA**



RoHS



FABBRICATO IN CINA
SOLO PER USO ALL'ESTERO


androidtv

Android TV Box クイックガイド

箱の中身は


機器の設置を始める前に、
パッケージ内の付属品がすべて揃っているかどうかを確認してください。

(※電源アダプターは標準付属ではありません。詳細は実際の製品モデルをご確認ください。)




①

TV ボックス




②

リモコン



③

HDTV ケーブル



④


電源アダプター



⑤

取扱説明書

始めましょう





- ① TVボックスを電源に接続します
- ② TV Box をテレビに接続するにはHDTVケーブル
- ③ TVボックスをインターネットに接続する
(有線接続の場合は、イーサネット ケーブルを次の場所に差し込みます。TV Box をモデムまたはルーターに接続)

※ネットワークポートおよび電源アダプターは標準付属ではありません。詳細は実際の製品モデルをご確認ください。

リモコンのペアリング

- ① リモコンを箱から1m以内に置き、リモコンにバッテリーを取り付け、リモコンの「音声ボタン」  を押すと、高周波点滅状態になり、数秒待つとペアリングが完了します。


- ② 2回目のペアリング (BTによる再接続) の場合は、リモコンの任意のボタンを押して再接続してください。



クイックペアリング方法:
初めてのペアリングの場合は、音声  を押します
ボタンを 1 回押すとすぐにペアリングできます。

WiFi接続

- ① メイン画面に移動します → 設定
→ ネットワーク → 「Wi-Fi」を選択してWiFi機能
をオンにします「WiFi - パスワードを入力してください」
「を選択します → ネットワークに接続する
- ② ネットワーク接続に成功すると、通常どおり使用
できるようになります。



音声リモコン

音声ボタンを長押しして、言いたいことを言います。



さらなる機能

OTAオンラインアップグレード

新しいファームウェアをサーバーにリリースします。ボックスにバグや新しい機能がある場合。必要に応じてオンラインで更新することもできます。

- イーサネットまたは Wi-Fi でインターネットに接続し.
- 設定-システムアップデートに入り.
- APPをクリックし、OTAアイコンを選択して、アップデートインターフェイスに入ります
- ダウンロードが完了したら.
- 今すぐアップグレード」をクリックします.
- 正常にアップグレードされた場合.
- Box が再起動し、メインメニューに入ります.



警告

- 内部の熱の蓄積を防ぐために、デバイスを換気の良い場所に置きます。
- デバイスを高温、湿気、水、ほこりから保護してください。
- ユニットに損傷を与える可能性のある物体（液体の入った物体やキャンドルなど）を近くに置かないでください。



WARNING!

注意: 火災や感電を防ぐため、このデバイスを雨や湿気にさらさないでください。感電の危険を避けるため、ユニットを開けないでください。ユニットが故障した場合、ユニットの修理は資格のある技術者が行う必要があります。このユニットのどの部分もユーザーが修理する必要はありません。



UK
CA



RoHS



中国製
海外でのみ使用可能

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.