Karaoke machine with stand

Operation manual

C12 Speaker + V5 Microphone

Product Name	Karaoke machine with stand	Model	C12
Manufacturer	Dongguan Quandingsheng Technology Co., Ltd.		
Address	No. 11, Yinyang Road, Zhangyang Community, Zhangmutou Town, Dongguan City		
Produktname	Karaoke machine mit Ständer	Model	C12
Hersteller	Dongguan Quandingsheng Technology Co., Ltd.		
Address	No. 11, Yinyang Road, Zhangyang Community, Zhangmutou Town, Dongguan City		
Date of manufacture: 2026/8/15			
Batch number: 20260915I00A			
Age Group:3+			

US IMPORTER:

TRANS-PAC CHINA LLC

1711 S 182nd Street,C120 Seatac,WA 9818-9993 US

UK IMPORTER:

UK REP

OVERSEA WALKERS LIMITED

Oversea Walkers,7 Bell Yard London, WC2A 2JR

cs@overseawalker.com

+44 7809715841

EU IMPORTER:

EU REP

EC REP SERVICES SL

CALLE GRAN VIA 46, 7 DCH,MADRID 28013 SPAIN

ECREPSERVICE@HOTMAIL.COM

ECREPSERVICE@HOTMAIL.COM

34 682797075

If you encounter any issues with this product, please don't hesitate to reach out to us. You can contact us through Amazon or directly via the email below. We are always ready to assist you and will do our best to provide you with the best possible support.

After-sales Email: yjxservice@163.com

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT
FABRIQUÉ EN CHINE

1

Contents

English.....P1

Germany.....P6

French.....P11

Italian.....P16

Spanish.....P21

2

US/UK

Operating Instructions



① Power Rotary Switch: Turn clockwise to power on (volume increases gradually) and counterclockwise to power off(volume decreases gradually).

② USB Port: Compatible with colorful light accessories for lighting effects. It also supports USB flash drives storing MP3 files for automatic audio playback in USB mode.

③ Microphone Stand Mounting Position: Reserved position for microphone stand installation.

④ Previous track: Short press to switch to the previous track.

⑤ RGB light button: Short press to cycle through RGB lighting effects; long press to toggle the RGB light on or off.

⑥ Play/Pause button: Short press to play or pause audio.

⑦ Mode button: Short press to switch between working modes (Bluetooth / TF Card / USB / AUX Audio Input).

⑧ Next track: Short press to switch to the next track.

⑨ Microphone power button: Long press for 3 seconds to turn the microphone on or off; short press to toggle mute function.

⑩ Volume up button: Short press to increase microphone volume; double press to boost reverb effect.

⑪ Volume down button: Short press to decrease microphone volume; double press to reduce reverb effect.

⑫ Magic Voice button: Short press to enable or disable vocal cancellation; long press to switch between magic voice effects.

⑬ Microphone indicator light: The blue light flashes when the microphone is powered on but not connected to an audio device, and remains solid after successful connection. The red light is on during charging and turns offautomatically when fully charged.

⑭ Microphone Type-C 5V charging port: Dedicated DC 5V charging port for the microphone.

⑮ Audio indicator light: The blue light flashes rapidly when the device is powered on but not paired with Bluetooth devices, and stays solid after Bluetooth connection. The blue light flashes slowly during music playback. The red light stays on during charging and turns o ffwhen fully charged.

⑯ TF card slot: The device automatically switches to TF card mode and plays MP3 audio files when a TF card with MP3 files is inserted.

⑰ Audio Type-C 5V charging port: Dedicated DC 5V charging port for the main audio device.

⑱ USB port: Compatible with colorful light accessories for lighting effects, or USB flash drives with MP3 files for automatic playback in USB mode.

⑲ AUX jack: Wired audio input interface for external audio sources.

3

Use the assembly instructions



1. Insert the bottom of the microphone stand into the audio fixing hole.

2. Pull the telescopic rod of the microphone stand to the appropriate position and secure it.

4



3. Place the microphone into the designated position on the stand.

Specifications

- Output Power: 5W
- Input Signal: 42dB
- Battery: High-capacity, high-performance lithium battery
- Charging Voltage: DC 5V
- Frequency Range: 90Hz-18kHz
- Power Supply Mode: DC charging and built-in battery power supply

Key Features

- High-fidelity electroacoustic system
- 3.7V high-performance battery
- Strong sound penetration and wide sound coverage
- Advanced MP3 audio decoding capability
- Full digital audio processing, clear sound quality and high sensitivity

5

DE

Bedienungsanleitung



6

① Netzschalter: Im Uhrzeigersinn drehen, um das Gerät einzuschalten (Lautstärke erhöht sich allmählich); gegen den Uhrzeigersinn drehen, um auszuschalten (Lautstärke verringert sich allmählich).

② USB-Anschluss: Kompatibel mit Farblicht-Zubehör für Lichteffekte. Unterstützt zudem USB-Sticks mit MP3-Dateien für die automatische Wiedergabe im USB-Modus.

③ Mikrofonständer-Befestigungspunkt: Vorgesehener Platz für die Installation eines Mikrofonständers.

④ Vorheriger Titel: Kurzer Tastendruck zum Wechseln zum vorherigen Titel.

⑤ RGB-Licht-Taste: Kurzer Tastendruck zum Durchschalten der RGB-Lichteffekte; langer Tastendruck zum Ein- oder Ausschalten des RGB-Lichts.

⑥ Wiedergabe/Pause-Taste: Kurzer Tastendruck zum Abspielen oder Pausieren der Audiowiedergabe.

⑦ Modus-Taste: Kurzer Tastendruck zum Umschalten der Betriebsmodi (Bluetooth / TF-Karte / USB / AUX-Audioeingang).

⑧ Nächster Titel: Kurzer Tastendruck zum Wechseln zum nächsten Titel.

⑨ Mikrofon-Netzschalter: Langer Tastendruck (3 Sekunden) zum Ein- oder Ausschalten des Mikrofons; kurzer Tastendruck zum Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltfunktion.

⑩ Lauter-Taste: Kurzer Tastendruck zum Erhöhen der Mikrofonlautstärke; doppelter Tastendruck zur Verstärkung des Halleffekts.

⑪ Leiser-Taste: Kurzer Tastendruck zum Verringern der Mikrofonlautstärke; doppelter Tastendruck zur Reduzierung des Halleffekts.

⑫ Magic-Voice-Taste: Kurzer Tastendruck zum Aktivieren oder Deaktivieren der Gesangsunterdrückung; langer Tastendruck zum Umschalten der Magic-Voice-Effekte.

⑬ Mikrofon-Kontrollleuchte: Die blaue Leuchte blinkt, wenn das Mikrofon eingeschaltet, aber nicht mit einem Audiogerät verbunden ist, und leuchtet dauerhaft, nachdem die Verbindung hergestellt wurde. Die rote Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt automatisch bei vollständiger Ladung.

⑭ Mikrofon-Type-C-5V-Ladebuchse: Dedizierte DC-5V-Ladebuchse für das Mikrofon.

⑮ Audio-Kontrollleuchte: Die blaue Leuchte blinkt schnell, wenn das Gerät eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, und leuchtet dauerhaft nach der Bluetooth-Verbindung. Die blaue Leuchte blinkt langsam während der Musikwiedergabe. Die rote Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt bei vollständiger Ladung.

⑯ TF-Kartensteckplatz: Das Gerät wechselt automatisch in den TF-Karten-Modus und gibt MP3-Audiodateien wieder, sobald eine TF-Karte mit MP3-Dateien eingesteckt wird.

⑰ Audio-Type-C-5V-Ladebuchse: Dedizierte DC-5V-Ladebuchse für das Haupt-Audiogerät.

⑱ USB-Anschluss: Kompatibel mit Farblicht-Zubehör für Lichteffekte oder USB-Sticks mit MP3-Dateien für die automatische Wiedergabe im USB-Modus.

⑲ AUX-Buchse: Kabelgebundener Audioeingang für externe Audioquellen.

7

Montageanleitung



1. Setzen Sie das untere Ende des Mikrofonständers in die dafür vorgesehene Befestigungsöffnung des Audiogeräts ein.

2. Ziehen Sie die Teleskopstange des Mikrofonständers auf die gewünschte Länge und arretieren Sie sie.

8



3. Setzen Sie das Mikrofon in die dafür vorgesehene Halterung am Ständer ein.

9

Technische Daten

- Ausgangsleistung: 5W
- Eingangssignal: 42dB
- Akku: Hochleistungs-Lithium-Akku mit hoher Kapazität
- Ladespannung: DC 5V
- Frequenzbereich: 90Hz–18kHz
- Stromversorgung: DC-Ladung und integrierte Akkustromversorgung

Wichtigste Merkmale

- Hochwertiges elektroakustisches System
- 3,7-V-Hochleistungsakku
- Starke Schalldurchdringung und große Schallabdeckung
- Fortschrittliche MP3-Audio-Dekodierungsfunktion
- Volldigitale Audioverarbeitung, klare Klangqualität und hohe Empfindlichkeit

10

FR

Mode d'emploi



11

① Interrupteur rotatif : Tournez dans le sens horaire pour mettre l'appareil sous tension (le volume augmente progressivement) et dans le sens antihoraire pour l'éteindre (le volume diminue progressivement).

② Port USB : Compatible avec les accessoires lumineux colorés pour des effets d'éclairage. Prend également en charge les clés USB contenant des fichiers MP3 pour une lecture audio automatique en mode USB.

③ Emplacement pour pied de microphone : Position réservée pour l'installation d'un pied de microphone.

④ Piste précédente : Appui court pour passer à la piste précédente.

⑤ Touche RVB : Appui court pour parcourir les effets d'éclairage RVB ; appui long pour activer ou désactiver l'éclairage RVB.

⑥ Touche Lecture/Pause : Appui court pour lire ou mettre en pause l'audio.

⑦ Touche Mode : Appui court pour basculer entre les modes de fonctionnement (Bluetooth / Carte TF / USB / Entrée audio AUX).

⑧ Piste suivante : Appui court pour passer à la piste suivante.

⑨ Interrupteur d'alimentation du microphone : Appui long (3 secondes) pour allumer ou éteindre le microphone ; appui court pour activer/désactiver la fonction muet.

⑩ Touche Volume + : Appui court pour augmenter le volume du microphone ; double appui pour renforcer l'effet de réverbération.

⑪ Touche Volume – : Appui court pour diminuer le volume du microphone ; double appui pour réduire l'effet de réverbération.

⑫ Touche Magic Voice : Appui court pour activer ou désactiver la suppression vocale ; appui long pour basculer entre les effets Magic Voice.

⑬ Voyant du microphone : Le voyant bleu clignote lorsque le microphone est sous tension mais non connecté à un périphérique audio, et reste fixe après une connexion réussie. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.

⑭ Port de charge Type-C 5V du microphone : Port de charge dédié DC 5V pour le microphone.

⑮ Voyant de l'audio : Le voyant bleu clignote rapidement lorsque l'appareil est sous tension mais non appairé avec un périphérique Bluetooth, et reste fixe après la connexion Bluetooth. Le voyant bleu clignote lentement pendant la lecture musicale. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

⑯ Logement pour carte TF : L'appareil bascule automatiquement en mode carte TF et lit les fichiers audio MP3 dès qu'une carte TF contenant des fichiers MP3 est insérée.

⑰ Port de charge Type-C 5V de l'audio : Port de charge dédié DC 5V pour le dispositif audio principal.

⑱ Port USB : Compatible avec les accessoires lumineux colorés pour des effets d'éclairage, ou avec les clés USB contenant des fichiers MP3 pour une lecture automatique en mode USB.

⑲ Prise AUX : Interface d'entrée audio filaire pour sources audio externes.

12

Instructions d'assemblage

1. Insérez la base du pied de microphone dans l'orifice de fixation prévu à cet effet sur l'appareil audio.

2. Tirez la tige télescopique du pied de microphone à la hauteur souhaitée et bloquez-la.

13



3. Placez le microphone dans la position prévue à cet effet sur le pied.

14

Spécifications techniques

- Puissance de sortie : 5W
- Signal d'entrée : 42dB
- Batterie : Batterie lithium haute capacité et hautes performances
- Tension de charge : DC 5V
- Plage de fréquences : 90Hz–18kHz
- Mode d'alimentation : Charge DC et alimentation par batterie intégrée

Caractéristiques principales

- Système électroacoustique haute fidélité
- Batterie haute performance 3,7V
- Forte pénétration sonore et large couverture acoustique
- Capacité de décodage audio MP3 avancée
- Traitement audio entièrement numérique, qualité sonore claire et haute sensibilité

15

IT

Istruzioni per l'uso



① Interruttore rotativo di accensione: Ruotare in senso orario per accendere (il volume aumenta gradualmente) e in senso antiorario per spegnere (il volume diminuisce gradualmente).

② Porta USB: Compatibile con accessori luce colorata per effetti luminosi. Supporta anche chiavette USB con file MP3 per la riproduzione automatica in modalità USB.

③ Alloggiamento per piedistallo microfono: Posizione predisposta per l'installazione del piedistallo del microfono.

④ Traccia precedente: Premere brevemente per passare alla traccia precedente.

⑤ Pulsante luce RGB: Premere brevemente per scorrere gli effetti luce RGB; tenere premuto per attivare/disattivare la luce RGB.

⑥ Pulsante Play/Pausa: Premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa l'audio.

⑦ Pulsante Modalità: Premere brevemente per commutare tra le modalità operative (Bluetooth / Scheda TF / USB / Ingresso audio AUX).

⑧ Traccia successiva: Premere brevemente per passare alla traccia successiva.

⑨ Pulsante di accensione microfono: Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il microfono; premere brevemente per attivare/disattivare la funzione muto.

⑩ Pulsante Volume +: Premere brevemente per aumentare il volume del microfono; premere due volte per potenziare l'effetto riverbero.

⑪ Pulsante Volume –: Premere brevemente per diminuire il volume del microfono; premere due volte per ridurre l'effetto riverbero.

⑫ Pulsante Magic Voice: Premere brevemente per attivare o disattivare la cancellazione vocale; tenere premuto per commutare tra gli effetti Magic Voice.

⑬ Spia del microfono: La spia blu lampeggia quando il microfono è acceso ma non connesso a un dispositivo audio e rimane fissa dopo la connessione riuscita. La spia rossa è accesa durante la ricarica e si spegne automaticamente a carica completa.

⑭ Porta di ricarica Type-C 5V del microfono: Porta di ricarica dedicata DC 5V per il microfono.

⑮ Spia dell'audio: La spia blu lampeggia rapidamente quando il dispositivo è acceso ma non associato a dispositivi Bluetooth e rimane fissa dopo la connessione Bluetooth. La spia blu lampeggia lentamente durante la riproduzione musicale. La spia rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne a carica completa.

⑯ Slot per scheda TF: Il dispositivo commuta automaticamente in modalità scheda TF e riproduce file audio MP3 quando viene inserita una scheda TF con file Mp3.

⑰ Porta di ricarica Type-C 5V dell'audio: Porta di ricarica dedicata DC 5V per il dispositivo audio principale.

⑱ Porta USB: Compatibile con accessori luce colorata per effetti luminosi o chiavette USB con file MP3 per la riproduzione automatica in modalità USB.

⑲ Jack AUX: Interfaccia di ingresso audio cablata per fonti audio esterne.

17

Istruzioni di montaggio

1. Inserire la base del piedistallo del microfono nell'apposito foro di fissaggio sul dispositivo audio.

2. Estrarre l'asta telescopica del piedistallo del microfono fino alla posizione desiderata e bloccarla.

18



3. Posizionare il microfono nell'alloggiamento previsto sul piedistallo.

19

Specifiche tecniche

- Potenza in uscita: 5W
- Segnale in ingresso: 42dB
- Batteria: Batteria al litio ad alta capacità e alte prestazioni
- Tensione di ricarica: DC 5V
- Risposta in frequenza: 90Hz – 18kHz
- Alimentazione: Ricarica DC e alimentazione a batteria integrata

Caratteristiche principali

- Sistema elettroacustico ad alta fedeltà
- Batteria ad alte prestazioni da 3,7V
- Elevata penetrazione del suono e ampia copertura acustica
- Avanzata capacità di decodifica audio Mp3
- Elaborazione audio completamente digitale, qualità del suono chiara e elevata sensibilità

20

ES

Instrucciones de uso



① Interruptor giratorio de encendido: Gire en el sentido de las agujas del reloj para encender (el volumen aumenta gradualmente) y en el sentido contrario para apagar (el volumen disminuye gradualmente).

② Puerto USB: Compatible con accesorios de luz colorida para efectos de iluminación. También admite unidades USB con archivos MP3 para reproducción automática en modo USB.

③ Posición de montaje del soporte para micrófono: Posición reservada para la instalación del soporte del micrófono.

④ Pista anterior: Pulse brevemente para pasar a la pista anterior.

⑤ Botón de luz RGB: Pulse brevemente para recorrer los efectos de iluminación RGB; mantenga pulsado para activar o desactivar la luz RGB.

⑥ Botón Reproducir/Pausa: Pulse brevemente para reproducir o pausar el audio.

⑦ Botón Modo: Pulse brevemente para cambiar entre los modos de funcionamiento (Bluetooth / Tarjeta TF / USB / Entrada de audio AUX).

⑧ Pista siguiente: Pulse brevemente para pasar a la pista siguiente.

⑨ Botón de encendido del micrófono: Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el micrófono; pulse brevemente para activar o desactivar la función de silencio.

⑩ Botón de volumen +: Pulse brevemente para aumentar el volumen del micrófono; pulse dos veces para potenciar el efecto de reverberación.

⑪ Botón de volumen –: Pulse brevemente para disminuir el volumen del micrófono; pulse dos veces para reducir el efecto de reverberación.

⑫ Botón Magic Voice: Pulse brevemente para activar o desactivar la cancelación vocal; mantenga pulsado para cambiar entre los efectos Magic Voice.

⑬ Indicador luminoso del micrófono: La luz azul parpadea cuando el micrófono está encendido pero no conectado a un dispositivo de audio, y permanece fija después de una conexión exitosa. La luz roja se enciende durante la carga y se apaga automáticamente cuando la batería está completamente cargada.

⑭ Puerto de carga Type-C 5V del micrófono: Puerto de carga dedicado DC 5V para el micrófono.

⑮ Indicador luminoso del audio: La luz azul parpadea rápidamente cuando el dispositivo está encendido pero no emparejado con dispositivos Bluetooth, y permanece fija después de la conexión Bluetooth. La luz azul parpadea lentamente durante la reproducción de música. La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

⑯ Ranura para tarjeta TF: El dispositivo cambia automáticamente al modo tarjeta TF y reproduce archivos de audio MP3 cuando se inserta una tarjeta TF con archivos Mp3.

⑰ Puerto de carga Type-C 5V del audio: Puerto de carga dedicado DC 5V para el dispositivo de audio principal.

⑱ Puerto USB: Compatible con accesorios de luz colorida para efectos de iluminación, o con unidades USB con archivos MP3 para reproducción automática en modo USB.

⑲ Toma AUX: Interfaz de entrada de audio cableada para fuentes de audio externas.

21

22

Instrucciones de montaje

1.Inserte la base del soporte del micrófono en el orificio de fijación del dispositivo de audio.

2. Extienda la varilla telescopica del soporte del micrófono hasta la posición adecuada y asegúrela.

23



3. Coloque el micrófono en la posición designada en el soporte.

24

Especificaciones técnicas

- Potencia de salida: 5W
- Señal de entrada: 42dB
- Batería: Batería de litio de alta capacidad y alto rendimiento
- Tensión de carga: DC 5V
- Rango de frecuencia: 90Hz–18kHz
- Modo de alimentación: Carga DC y alimentación mediante batería integrada

Características principales

- Sistema electroacústico de alta fidelidad
- Batería de alto rendimiento de 3,7V
- Fuerte penetración del sonido y amplia cobertura acústica
- Capacidad avanzada de decodificación de audio Mp3
- Procesamiento de audio totalmente digital, calidad de sonido clara y alta sensibilidad

25

FCC Warming:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.