








VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO

1 	2 	3 
Cuando el polvo llegue hasta la marca que indica que la aspiradora está llena, vacíe el depósito de polvo.	Extraiga el depósito de polvo presionando el botón.	Separe la tapa del depósito de polvo.
4 	5 	6 
Deseche el polvo del depósito.	Cierre la tapa del depósito de polvo.	Antes de utilizar la aspiradora nuevamente, inserte el depósito de polvo en el cuerpo principal de la aspiradora hasta escuchar un clic.

- Vacíe en una bolsa de plástico. (recomendado para asmáticos/alérgicos)




- ★ Puede enjuagar el depósito de polvo con agua fría.

herramientas de mantenimiento y filtro


LIMPIEZA DEL FILTRO DEL POLVO

Cuándo limpiar el filtro del polvo


- Cuando la potencia de succión se reduzca, la lámpara se pondrá roja. Si la luz se enciende, limpie el filtro del polvo.



- Suba la potencia de la aspiradora a 'MÁX'.










- Si en un piso plano el indicador de verificación del filtro se pone rojo cuando la entrada se encuentra a 10 cm, limpie la caja para polvo.



Si la potencia de succión disminuye considerablemente de forma continua o la aspiradora se recalienta de manera anormal, limpie la caja para polvo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL POLVO

1  Extraiga el depósito de polvo.	2  Tire de la tapa del depósito de polvo para abrirla.	3  Extraiga el filtro del depósito de polvo.
4  Sacuda el filtro sobre el bote de la basura para eliminar el polvo suelto; luego, lave el filtro con agua.	5  Deje secar el filtro a la sombra por más de 12 horas.	6  Ponga el filtro en el depósito de polvo.
7  Cierre la tapa del depósito de polvo.	Antes de cerrar la tapa del depósito de polvo se debe montar el filtro.	8  Antes de utilizar la aspiradora nuevamente, inserte el depósito de polvo en el cuerpo principal de la aspiradora hasta escuchar un clic.



Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la aspiradora. Espere 12 horas para que se seque.

