

Portugals

Instruções importantes sobre segurança

Reserve um tempo para ler com atenção e seguir estas instruções importantes sobre segurança.

O símbolo de risco na ponta de flecha dentro de um triângulo indica alerta de usuário para a presença de tensão no produto e perigos no compartimento do sistema que o ponto de exatidão no triângulo equilateral alerta o usuário para a presença de instruções importantes de manutenção e operação do produto no manual do proprietário.

ADVERTÊNCIAS:

• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto a chuva ou à umidade.

• Não coloque flos de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.

• Não exponha este produto a gotas ou respingos, nem coque qualquer objeto contendo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não deixar líquidos ou qualquer componente do produto a seco. A exposição a líquidos pode provocar falhas ou um perigo de incêndio.

ADVERTÊNCIA: contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.

CUIDADOS:

• Não faça alterações não autorizadas neste produto para não comprometer a segurança, a conformidade com regulamentos e o desempenho do sistema, podendo também anular a garantia.

• A exposição prolongada a música alta pode provocar danos auditivos. E melhor evitar o volume máximo ou uso sonore de ouvido, especialmente durante longos períodos.

• O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.

• Quando o plugue do cabo de força ou o conector do aparelho for utilizado como dispositivo de desconexão, tal dispositivo deve permanecer prontamente operante.

• Este produto deve ser utilizado em ambientes internos. Ele não foi projetado nem testado para uso em ambientes externos.

• Não obtenha as alturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

• Este produto deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.

• Não deslize o produto e instalação incluídos com o sistema não estão aprovados para instalação por dentro das paredes. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de instalação para este produto.

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1995/5/CE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em [www.Bose.com/compliance](#)

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Obedeça todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não use este equipamento perto da água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não obtenha as alturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Somente utilize conexões/acessórios especificados pelo fabricante.

10. Deslize este equipamento da tonaada durante trovoadas ou quando não for usado-o durante muito tempo.

11. Deve todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Informações sobre produtos que geram ruídos elétricos

Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites de emissão de equipamento digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência, o que não foi testado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência com comunicações de rádio. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado diagnosticando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

• Mudar a orientação ou posição da antena receptora.

• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

• Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

• Consultar o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

ALERTA DA FCC

Operações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC. O funcionamento deste sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os padrões RSS Sentes de licença da Indústria Canadá. O funcionamento deste sujeito a estas duas condições: (1) Este dispositivo não causa interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Este dispositivo (de classe B) está em conformidade com a norma canadense ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este(s) dispositio(s) está(ão) de acordo com os limites de exposição de radiação de RF que a FCC e a Indústria Canada estabeleceram para a população geral.

DenDe (s) este kopplas samman med annan produkt eller annan utrustning (sammans med annan antenn eller sändare. Effekt mindre än 6,3 mW (0,8 dBm).

Andra märkningar

FCC ID: A94148048

IC: 3232A-418048

MAFCA: A94148048

Atende aos requisitos da ANATEL

FCC WARNING

Use of this equipment without express approval by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC. O funcionamento deste sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os padrões RSS Sentes de licença da Indústria Canadá. O funcionamento deste sujeito a estas duas condições: (1) Este dispositivo não causa interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Este dispositivo (de classe B) está em conformidade com a norma canadense ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este(s) dispositio(s) está(ão) de acordo com os limites de exposição de radiação de RF que a FCC e a Indústria Canada estabeleceram para a população geral.

DenDe (s) este kopplas samman med annan produkt eller annan utrustning (sammans med annan antenn eller sändare. Effekt mindre än 6,3 mW (0,8 dBm).

Andra märkningar

FCC ID: A94148048

IC: 3232A-418048

Tilvekkad i Kina

Uppfyller IDA's krav

15

Den garantiförklaring som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen [www.bose.com.au/warranty](#) och [www.bose.com/nz/warranty](#) finns ytterligare information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Potência nominal de CA: 5V

Solução de problemas

Se o adaptador não estiver ligado:

• Prenda o cabo de alimentação nas duas extremidades.

• Conecte a fonte de alimentação a uma tomada de energia CA.

Se o adaptador não conectar ou não tocar música:

• Reprodza músicas. Aumente o volume em seu dispositivo e o sistema de áudio.

• Reconecte o dispositivo e o adaptador.

• Remova o adaptador da lista de dispositivos Bluetooth®. Emparelhe o adaptador novamente.

• Afaste o dispositivo e o adaptador de possíveis interferências.

• Apague a memória do adaptador. Pressione **▶** por cinco segundos. Emparelhe o adaptador novamente.

• Consulte a documentação do dispositivo para saber como ele se conecta/emparelha.

Para obter mais informações sobre solução de problemas, consulte o manual do proprietário on-line do adaptador.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

© 2014 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Svenska

Viktiga säkerhetsanvisningar

Las igenom och följ det som står i säkerhetsinstruktionerna.

Blytsymbolen med pilvinklad i en likbent triangel vill uppmärksamma dig på att det system finns identifierat som ett utsläppande av energi som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Symbolen med ett utstoppstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för användning på en trygg och säker sätt.

ADVERTENSER:

• För att undvika risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller vatten.

• Tänk på att denna produkt inte har några lågögar för att placeras på ett i närheten av produkten.

• Utsätt inte produkten för väta och placera inga föremål som exempelvis väska fyllda med vatten på den östra närb. Previews som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig på att inte låta spillare vätska i någon del av produkten. För och efter eldsväda kan uppstå om vätska spillas på produkten.

ADVERTENSER: innehåller små delar som kan komma att kvävas. Inte lämplig för barn under 3 år.

TÄNK PÅ:

• Gör inga ändringar ändringar av produkten eftersom sådana kan äventyra säkerheten, efterlevnad av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.

• Långvarig exponering för ljud musik kan ge hörselrubbning. Vi avråder dig från att använda en extrem högt volym i hörluren, särskilt under långa perioder.

OBS!

• Undersöker finen en etikett med information om produkten.

• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabeln eller produktens kontakt ska den vara tät att komma i kontakt med denna kontakt.

• Den här produkten har testats utomhusbruk. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båt eller i husvagnar.

• Den här produkt ska användas endast avsedd att användas med den följande nätdäslaren.

• Högljådersaddarna och kabelarna mellan högljåarna som medföljer systemet är inte godkända för att installera i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt alla väsentliga uppgifter utfyller de krav och föreskrifter som gäller för utrustning enligt EMC-direktiv 1995/5/CE och alla tillämpliga EG-direktiv. En fullständig förklaring om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](#)

1. Läs de här anvisningarna.

2. Behåll anvisningarna.

3. Ge akt på alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Engör endast med en torr trasa.

7. När du observeras altures de ventilação. Installe de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Somente utilize conexões/acessórios especificados pelo fabricante.

10. Deslize este equipamento da tonaada durante trovoadas ou quando não for usado-o durante muito tempo.

11. Deve todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Information om produkter som genererar elektriska stöningar

Den här utrustningen har testats och bekräftats överensstämma med gränsvärdena för utrustning enligt klass B, enligt med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga stöningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan ge ut radiofrekvensenergi, och den utrustningen inte testades och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga stöningar i samband med radiokommunikation. Det ges också ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga stöningar i en ves installation. Om den här utrustningen skapar stöningar i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen slängs på och släps på) rekommenderar vi att du försöker motverka stöningarna genom att vrida in eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller bytta motståndsanslutningen.

• Åtta avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-TV-reparatör för att få hjälp.

FCC WARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Den här enheten överensstämmer med del 15 av FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga stöningar och (2) enheten måste mla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarderna i Industry Canada-licensutgåvan. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Den här enheten får inte orsaka stöningar och (2) enheten måste mla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denma klass [B]-produkter uppfyller villkoren enligt ICES-003 / CANADA, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Denma/Dessa enheter (uppfyller) FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensenergi gällande produkter för generella användningsområden.

DenDe (s) inte kopplas samman med annan produkt eller annan utrustning (sammans med annan antenn eller sändare. Effekt mindre än 6,3 mW (0,8 dBm).

Andra märkningar

FCC ID: A94148048

IC: 3232A-418048

Tilvekkad i Kina

Uppfyller IDA's krav

15

Den garantiförklaring som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen [www.bose.com.au/warranty](#) och [www.bose.com/nz/warranty](#) finns ytterligare information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Potência nominal de CA: 5V

Växelström: 5V

Felsökning

Om adaptren saknar ström

• Kontrollera att elkabeln är släppt i båda ändarna.

• Anslut nădadaptern till ett fungerande vägguttag.

Om adaptren inte ansluts eller om ingen musik hörs:

• Spela musik. Öka volymen på enheten och i ljudsystemet.

• Reconecte o dispositivo e o adaptador.

• Ta bort adaptaren från lista med Bluetooth®-enheter. Gör om synkriseringen för adaptern.

• Flytta enheten och adaptern bort från eventuella störningskällor.

• Rensa adaptrens minne. Tryck på **▶** i fem sekunder. Gör om synkriseringen för adaptern.

• Läs i dokumentationen för produktens enheten hur den ska synkriseras/anslutas.

Mer felsökningsinformation finns i adaptrens bruksanvisning online.

Ordet Bluetooth® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensavtal.

© 2014 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

ไทย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำ

เครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

สัญลักษณ์เตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

เครื่องหมายเตือนภัยที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายเตือนภัยที่สำคัญ

한국어

중요 안전 지침

시간을 내어 중요 안전 지침을 주의 깊게 읽고 따르십시오.

경고

정전기 안전의 화상과 번개 모양의 표시는 시스템에 안전을 잃을 수 있으므로 대량의 방전 위험을 나타내는 경고입니다.

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

기타 경고

重要安全指示

请花时间认真阅读并遵守重要安全指示。

警告

等边三角形内的箭头状闪电标志警示用户：系统外壳内存在未绝缘的危险电压，可能足以构成触电危险。

警告

等边三角形内的感应电标志警示用户：本用户指南中所有相应的警告操作和维护指示。

警告

为减少着火或触电的危险，请勿使本产品受潮或淋湿。

警告

请勿将明火靠近（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。

警告

本产品不能接受液体溅洒或喷淋。不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如任何何电子产品，谨防将液体滴入本产品的任何部分。接触液体可能导致故障和火灾危险。

警告

包含可能導致窒息危險的小部件。不适合3岁以下的兒童使用。

小心

请勿对产品做出未经授权的操作：这样做可能会导致安全性、合规性、系统性能，并可能使质保失效。

小心

长时间听音高音量可能会导致听力损伤。使用耳机，尤其是长时间较长时，应避免音量过高。

备注

本产品的标志位于产品底部。

备注

如果将电源插头或设备插头插入电源插座，那么此电源插座必须保持可用以确保工作正常。

备注

必须安装在室内使用本产品。在室外，旅游汽车或船上使用本产品不符合本产品的设计或测试初衷。