

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Input power rating	Wireless speakers: 5 V $\overline{\text{m}}$ 3 A Charging docks: 5 V $\overline{\text{m}}$ 3 A PlayStation Link™ USB adapter: 5 V $\overline{\text{m}}$ 0.1 A
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.6 V $\overline{\text{m}}$
Battery capacity	2400 mAh
External dimensions (width × height × depth)	Wireless speakers: Approx. 158 × 212 × 128 mm (6.2 × 8.3 × 5 in) Charging docks: Approx. 83 × 16 × 71 mm (3.2 × 0.6 × 2.8 in) PlayStation Link USB adapter: Approx. 49 × 16 × 8 mm (1.9 × 0.6 × 0.3 in)
Weight	Wireless speakers: Approx. 1.3 kg (2.9 lbs) × 2 Charging docks: Approx. 35.8 g (1.4 oz) × 2 PlayStation Link USB adapter: Approx. 4 g (0.14 oz)
Communication system	PlayStation Link (2.4 GHz), Bluetooth®
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Included USB cables

Company: SONY / Part No.: 1-018-350-**

*represents a number between 0 and 9.

System and device software

- The device software of this product is licensed to you under the terms of a separate end user license agreement. For details, visit playstation.com/legal/product-ssla/.
- Always update the system software of your PlayStation®5 console and the device software of this product to the latest version.

Limited warranty

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC’s option. For the purpose of this Limited Warranty, “factory recertified” means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/help/ or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. This warranty is valid only in the United States and Canada.

Copyright and trademarks

Ⓜ️, “PlayStation”, “PSS”, “PULSE Elevate” and “PlayStation Link” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Information about open source software is available at doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Wireless speakers / Haut-parleurs sans fil

Safety Guide / Guide de sécurité



playstation.com/speakers-help/

CFI-ZWS1
CFI-ZPD1
CFI-ZWA3

EN

Health and Safety

Before using the product and accessories, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use. The product and accessories have been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock, or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.

⚠️ WARNING

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and PlayStation Link™).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the product on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

LITHIUM-ION BATTERY

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the material comes into contact with the skin, eyes or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

CHOKING HAZARD – Small parts. Keep the product and accessories out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, or may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

unless you are authorized to do so in SIE-published product document, support guide or similar tutorial. There is a risk of fire, electric shock, or injury.

⚠️ Precautions

Set up and handling

- Always ensure the product, accessories, or its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not expose the product, accessories, or battery to high temperatures, high humidity, dust or cigarette smoke, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not leave the product or accessories in direct sunlight for extended periods (such as in a car during summer).
- Do not touch the connectors or insert anything into the product.
- Do not use the product, accessories, cables, or connectors if they are damaged or modified.
- Do not pull or bend the cables with excessive force.
- Do not walk on the cables or pinch them, particularly near to the connectors.
- Do not leave the product or accessories on the floor, in a place where they may cause someone to trip or stumble, or surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not place heavy items on the product, accessories, or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Be careful not to drop the product when carrying it. If you carry the product in an unstable condition, it may fall and cause injury or malfunction.
- Unplug the cables if you want to clean or move the product or do not intend to use it for an extended period of time.
- Do not touch the product or connected cables or accessories during an electrical storm.

Use and handling

Use the product and accessories according to the instructions in this manual. Other than as authorized by SIE, no authorization for the modification of the product or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided.

Moisture condensation

If the product is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the product, causing it to malfunction. Should this occur, turn off the product and leave it until the moisture evaporates (this may take several hours). If the product still does not operate properly, please contact customer support.

Charging notices

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment, and other factors.
- When the product is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Wipe with a soft, dry cloth.
- Do not use thinner, benzine, alcohol, or highly volatile cleaning agents. Avoid using wipes, chemical cloths, and other products that contain such substances.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit <https://www.sony.com/ecotrade/> for details.

Compliance information

FCC and ISED Canada notice

This equipment complies with FCC and ISED Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED Canada radio frequency (RF) Exposure rules. The equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm (8 in) or more away from person’s body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. For assistance with this product, visit playstation.com/help/. The phone number in the supplier’s declaration of conformity is only for FCC electrical interference inquiries.

Supplier’s declaration of conformity

Trade Name : SONY
Model No. : CFI-ZWS1, CFI-ZPD1, CFI-ZWA3
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No. : 858-942-2230
(Only for FCC electrical interference inquiries)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The rating and certification information is located on the bottom of the product.

Santé et sécurité

Avant d'utiliser le produit et les accessoires, lisez attentivement ce mode d'emploi et les autres modes d'emploi de l'équipement compatible. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Les parents ou tuteurs d'enfants doivent lire ce manuel pour une utilisation sécuritaire. Le produit et les accessoires sont conçus de façon à réduire au minimum les risques de sécurité. Toutefois, tout appareil électrique mal utilisé peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.

Respectez tous les avertissements, précautions et instructions.

AVERTISSEMENT

ONDES RADIO

Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures.

- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical avant d'utiliser la fonction de réseautage sans fil (Bluetooth® et PlayStation Link™).
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les cas suivants :
 - Endroits où l'utilisation de réseaux sans fil est interdite, par exemple dans des hôpitaux. Respectez les règlements de l'établissement médical lorsque vous utilisez le produit dans ses locaux.
 - Les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

AIMANTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Ces produits sont dotés d'aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des robinets de dérivation programmables ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ces produits près de ces appareils médicaux ou des personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ces produits si vous utilisez de tels appareils médicaux.

BATTERIE AU LITHIUM-ION

Évitez de manipuler les batteries au lithium-ion si elles sont endommagées ou si elles fuient. En cas de contact de la substance avec la peau, les yeux ou les vêtements, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre et consultez votre médecin. La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvais traitement. Ne laissez pas la batterie en charge pendant une longue période lorsque le produit n'est pas utilisé.

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.

Gardez le produit et les accessoires hors de la portée de jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces ou enrouler les câbles autour d'eux, ce qui peut causer des blessures ou un accident.

NE DÉMONTÉZ OU NE MODIFIEZ JAMAIS LE PRODUIT OU LES ACCESSOIRES

à moins d'y être autorisé dans le document du produit, le guide d'assistance ou un tutoriel publié par SIE.

Il y a un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

Précautions

Utilisation et manipulation

- Assurez-vous toujours que le produit, les accessoires et ses connecteurs sont exempts de liquide, de poussière excessive et de petites particules.
- N'exposez pas le produit, les accessoires ou la batterie à des températures élevées, à une humidité élevée, à la poussière, à de la fumée de cigarette ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et l'entreposage.
- N'exposez pas le produit ou les accessoires à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes (comme dans une voiture en été).
- Ne touchez pas aux connecteurs ou n'insérez rien dans le produit.
- N'utilisez pas le produit, les accessoires, les câbles ou les connecteurs s'ils sont endommagés ou modifiés.
- Ne tirez pas et ne pliez pas les câbles avec une force excessive.
- Ne marchez pas sur les câbles et ne les pincez pas, surtout près des connecteurs.
- Ne laissez pas le produit ou les accessoires sur le sol, dans un endroit où ils pourraient faire trébucher quelqu'un, ou sur des surfaces instables, inclinées ou sujettes aux vibrations.
- Ne placez pas d'articles lourds sur le produit, les accessoires ou les câbles, ne jetez pas ou ne laissez pas tomber le produit ou ne l'exposez pas autrement à un impact physique important.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lorsque vous le transportez. Si vous le transportez dans des conditions instables, il risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dysfonctionnements.
- Débranchez les câbles si vous voulez nettoyer ou déplacer le produit ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Ne touchez ni le produit, ni les câbles et les accessoires qui y sont connectés pendant un orage.

Utilisation et manipulation

Utilisez le produit et les accessoires conformément aux instructions de ce manuel. Sauf si SIE y consent, aucune autorisation n'est accordée pour la modification du produit ou des accessoires, ni pour l'analyse et l'utilisation de ses configurations de circuits.

Condensation d'humidité

Si le produit passe directement d'un endroit froid à un endroit chaud, l'humidité peut se condenser à l'intérieur et entraîner des dysfonctionnements. Dans ce cas, éteignez le produit et laissez-le ainsi jusqu'à ce que l'humidité s'évapore (cela peut prendre plusieurs heures). Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec l'assistance clientèle.

Avis concernant le chargement

- Chargez le produit dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Le chargement peut être moins efficace lorsqu'il est effectué dans d'autres environnements.
- La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera graduellement avec le temps et l'usage répété. L'autonomie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, de l'état d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le charger complètement au moins une fois par an pour préserver le fonctionnement de la batterie.

Entretien et nettoyage

Suivez les précautions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l'extérieur du produit.

- Essayez le produit avec un linge doux et sec.
- N'utilisez pas de diluant, de benzine, d'alcool ou de produits de nettoyage hautement volatils. Évitez d'utiliser des lingettes, des tissus chimiques et d'autres produits qui contiennent de telles substances.

Recyclage des produits en fin de vie

Le produit est fait de nombreux matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez jeter ce produit. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Visitez le site https://www.sony.com/ecotrade/ pour plus de détails.

Renseignements sur la conformité

Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio FCC et ISDE Canada établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio telles que définies par la FCC et le Règlement d'exposition aux hautes fréquences (RF) CNR-102 d'ISDE Canada. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (8 po.) ou plus entre le radiateur et le corps humain. Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque:

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par l'organisation responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Pour toute assistance avec ce produit, visitez playstation.com/help/. Le numéro de téléphone apparaissant dans la déclaration de conformité du fournisseur est destiné uniquement aux demandes de renseignements sur les brouillages électriques de la FCC.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY
N° de modèle : CFI-ZWS1, CFI-ZPD1, CFI-ZWA3
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
N° de téléphone : 858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et des CNR des appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ce périphérique ne doit pas provoquer un brouillage préjudiciable, et
 - il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les informations relatives à la classification et à la certification se trouvent sous le produit.

Specifications

Le design et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

Puissance nominale d'entrée	Haut-parleurs sans fil : 5 V ⎓ 3 A Socles de chargement : 5 V ⎓ 3 A Adaptateur USB PlayStation Link™ : 5 V ⎓ 0,1 A
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension	3,6 V ⎓
Capacité de la batterie	2400 mAh
Dimensions externes (largeur × hauteur × profondeur)	Haut-parleurs sans fil : Environ 158 × 212 × 128 mm (6,2 × 8,3 × 5 po.) Socles de chargement : Environ 83 × 16 × 71 mm (3,2 × 0,6 × 2,8 po.) Adaptateur USB PlayStation Link : Environ 49 × 16 × 8 mm (1,9 × 0,6 × 0,3 po.)
Poids	Haut-parleurs sans fil : Environ 1,3 kg (2,9 lb) × 2 Socles de chargement : Environ 35,8 g (1,4 oz) × 2 Adaptateur USB PlayStation Link : Environ 4 g (0,14 oz)
Système de communication	PlayStation Link (2,4 GHz), Bluetooth®
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Câbles USB inclus

Société : SONY / Référence : 1-018-350-**

*représente un nombre entre 0 et 9.

Logiciel du système et du périphérique

- Le logiciel de périphérique du produit vous est concédé sous licence en vertu d'un contrat de licence d'utilisateur final distinct. Pour obtenir plus de détails, visitez le site playstation.com/legal/product-ssla/.
- Mettez toujours à jour le logiciel système de votre console PlayStation®5 et le logiciel de périphérique de ce produit à la version la plus récente.

Garantie limitée

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help/ ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. En tant qu'acheteur initial, vous serez responsable des frais d'expédition pour le retour et de tout matériel d'emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d'expédition de renvoi. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province. Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

Droits d'auteur et marques commerciales

« **PS** », «PlayStation», «PSS», «PULSE Elevate» et «PlayStation Link» sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

«SONY» et « **PS** » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Des renseignements sur les logiciels libres sont disponibles à l'adresse doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.



**Sony
Interactive
Entertainment**