

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

PL

1

Zawartość zestawu

- Głośnik główny x 1
- Głośnik pomocniczy x 1
- Przewód zasilający (1,5 m) x 2

2

Panel górny - Głośnik główny

3

Panel tylny

- Głośnik główny
- 1. Stan sieci Wi-Fi
- 2. Resetuj
- 3. AUX-IN
- 4. Gniazdo zasilania AC
- 5. Przełącznik głośnika lewy/prawy
- 6. Korektor dźwięku - instalacja naścienna/inna (zależy od wybranej)
- 7. Parowanie
- 8. Gwintowana wkładka*

- Głośnik pomocniczy
- 9. Korektor dźwięku - instalacja naścienna/inna (zależy od wybranej)
- 10. Parowanie
- 11. Gniazdo zasilania AC
- 12. Gwintowana wkładka*

*Uchwyt ścienny nie jest dołączony do zestawu.
Każdy głośnik JBL Control Xstream jest wyposażony z tyłu w gwintowaną wkładkę 3/8"-16, która ułatwia wykorzystanie uchwytów ściennych innych producentów.

4

Parowanie głośników

Głośniki JBL Control Xstream są automatycznie parowane ze sobą.

Jeśli system nie nawiąże połączenia od razu, użyj spinacza lub podobnego przedmiotu, aby w ciągu 3 minut nacisnąć przycisk parowania na obu jednostkach.

Jednostki nawiążą ze sobą komunikację.

Przednia dioda przestanie migać i będzie świecić białym światłem po sparowaniu

Dioda przednia

Stan diody przedniej (dla parowania głośników)	Głośnik główny	Głośnik pomocniczy
Podłączono głośnik (wł. zasilanie)	● Białe, stałe	● Białe, stałe
Odłączono głośnik	● Białe, stałe	☀ Białe, wolno migające
Tryb parowania	☀ Szybko migające, jeśli naciśnięto przycisk parowania	☀ Szybko migające, jeśli naciśnięto przycisk parowania
Czuwanie	● Bursztynowy	● Bursztynowy

5

Konfiguracja Wi-Fi

Krok 1: Pobierz aplikację Google Home.

Krok 2: Włącz głośnik.

Jeśli głośnik jest odłączony od sieci Wi-Fi, automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji Wi-Fi.

Krok 3: Wyszukaj JBL Control Xstream w aplikacji i wykonaj polecenia konfiguracji.

	Działanie diody	
Brak połączenia Wi-Fi	Off (Wył.)	○
Gotowy do skonfigurowania	Białe, wolno migające	☀
Łączenie z Wi-Fi	Białe, szybko migające	☀
Połączono z Wi-Fi (zalecana siła sygnału)	Białe, stałe	●
Połączono z Wi-Fi (słaby sygnał)	Bursztynowy	●

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6 Instrukcja odtwarzania muzyki w usłudze Chromecast

Krok 1: Otwórz aplikację Chromecast

Krok 2: Odtwarzaj muzykę

Krok 3: Stuknij ikonę Cast i wybierz JBL Control Xstream

*Użytkownik może włączyć źródło Chromecast, używając powyższej instrukcji, za pośrednictwem Bluetooth lub Aux-in

**JBL Control Xstream może obsługiwać wiele pomieszczeń dzięki wbudowanej usłudze Chromecast; więcej szczegółów w aplikacji Google Home.

7 Instrukcja odtwarzania muzyki w usłudze Spotify

Prezentujemy usługę Spotify Premium

Dzięki usłudze Spotify Premium można słuchać milionów utworów bez opłat – znanych wykonawców, najnowsze hity i nie odkryte jeszcze przeboje. Do posłuchania dowolnej piosenki w najwyższej jakości audio wystarczy nacisnąć przycisk.

Wypróbuj wersję Premium przez 30 dni, rejestrując się w witrynie spotify.com/freetrial

Twój nowy głośnik ma wbudowaną funkcję Spotify Connect

Dzięki usłudze Spotify Connect można sterować odtwarzaniem muzyki na głośniku, korzystając z aplikacji Spotify na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Słuchanie bez zakłóceń. Można odbierać połączenia, grać w gry, a nawet wyłączyć telefon – bez przerywania odsłuchu.

Więcej informacji na stronie spotify.com/connect

Jak używać funkcji Connect

Do obsługi funkcji Connect wymagana jest usługa Spotify Premium (więcej informacji na odwrocie)

Krok 1: Dodaj głośniki do sieci Wi-Fi (patrz szczegóły w instrukcji obsługi).

Krok 2: Włącz aplikację Spotify na smartfonie, tablecie lub komputerze, używając tej samej sieci Wi-Fi.

Krok 3: Odtwórz utwór w Spotify i stuknij pozycję DOSTĘPNE URZĄDZENIA.

Krok 4: Po wybraniu głośników urządzenie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

Miłego słuchania.

Funkcja One-Touch Play – kontynuuj słuchanie muzyki z serwisu Spotify za pomocą głośnika JBL Control Xstream bez logowania się w aplikacji Spotify.

Funkcja One-Touch Play umożliwia kontynuowanie słuchania za pomocą głośnika JBL Control Xstream dowolnego utworu, który był odtwarzany na koncie Spotify Premium na innym urządzeniu – w tym celu wystarczy nacisnąć przycisk.

Krok 1: Należy użyć nowego głośnika JBL Control Xstream z kontem Spotify Connect, aby nauczyć go procesu.

Krok 2: Po zakończeniu korzystania z aplikacji Spotify na smartfonie lub komputerze i przerwaniu odtwarzania muzyki można kontynuować odsłuch, odtwarzanie listy lub utworów danego wykonawcy za pomocą głośnika JBL Control Xstream, naciskając przycisk. Nie ma potrzeby logowania się w aplikacji Spotify ponownie.

Krok 3: Aby zmienić wybór wykonawcy, albumu, listy odtwarzania itd., należy ponownie zalogować się w aplikacji Spotify na normalnie używanym urządzeniu.

Funkcja One Touch Play

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

8 Bluetooth

Przełącz na źródło Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth

Włącz tryb parowania Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s przycisk Bluetooth, aby włączyć tryb parowania

Wybierz "JBL Control Xstream", aby się połączyć

Sterowanie odtwarzaniem

Naciśnięcie - Odtwarzaj/Pauza

Dwukrotne naciśnięcie - Kolejny utwór

9 Specyfikacje techniczne

- Nazwa modelu: JBL Control Xstream
- Przetwornik niskotonowy: woofer 5,25" (133 mm)
- Przetwornik wysokotonowy: tweeter 1" (25 mm)
- Moc znamionowa: 30 W RMS na kanał
- Pasmo przenoszenia: 70Hz ~ 20kHz
- Stosunek sygnału do szumu: 80 dBA
- Złącza wejściowe: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 253,5 x 178 x 145,5 mm na głośnik
- Masa: 2,65 kg (głośnik główny); 2,63 kg (głośnik pomocniczy)
- Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 430 x 230 x 300 mm
- Masa brutto: 6,7 kg
- Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W
- Zużycie energii w trybie uśpienia: <2,0 W (dla głośnika głównego), <0,5 W (dla głośnika pomocniczego)
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402~2480 MHz
- Moc nadajnika Bluetooth: < 7dBm (EIRP)
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 5 GHz: 5,150~5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,745-5,825 GHz
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: < 16 dBm (EIRP)
- Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 5 GHz: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Zgodność ze standardem Wi-Fi dla 5 GHz: IEEE 802.11 n/ac
- Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 – 2472MHz (2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych)
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
- Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Zgodność ze standardem Wi-Fi 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n

DANE TECHNICZNE:

Zużycie energii w trybie uśpienia: 2,0 Wh

Uwaga:

Resetowanie głośników Control Xstream

Głośniki Control Xstream można przywrócić do ustawień fabrycznych, usuwając wszystkie zaprogramowane dane. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk RESET.

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

KO

1

구성품

- 기본 스피커 1개
- 보조 스피커 1개
- 전원 케이블(1.5m) 2개

2

상단 패널 - 기본 스피커

3

후면 패널

- 기본 스피커
- 1. Wi-Fi 상태
- 2. 재설정
- 3. 보조 입력
- 4. 전원 입력 AC
- 5. 왼쪽/오른쪽 스위치
- 6. 벽/기타 이퀄라이제이션 (설치에 따름)
- 7. 페어링
- 8. 나사형 인서트*

- 보조 스피커
- 9. 벽/기타 이퀄라이제이션 (설치에 따름)
- 10. 페어링
- 11. 전원 입력 AC
- 12. 나사형 인서트*

*벽 브래킷은 포함되어 있지 않습니다.
각 JBL Control Xstream 스피커의 뒷면에는 타사 벽 설치용 브래킷 사용 시 활용할 수 있는 3/8 인치-16 나사형 인서트가 포함되어 있습니다.

4

스피커 페어링

JBL Control Xstream 스피커는 서로 자동으로 "페어링"됩니다.

시스템에서 바로 연결되지 않는 경우 종이 클립이나 비슷한 물건을 사용해 양쪽 장치의 연결 버튼을 한쪽을 누른 후 3분 이내에 다른 쪽도 누릅니다.

장치가 서로 통신을 시작합니다.

페어링에 성공했을때 전면 LED는 깜박임을 멈추고 흰색 불빛으로 점등됩니다

전면 LED

전면 LED 상태 (스피커 페어링용)	기본 스피커	보조 스피커
스피커 연결됨 (전원 공급)	● 흰색, 켜진 상태 유지	● 흰색, 켜진 상태 유지
스피커 연결 해제	● 흰색, 켜진 상태 유지	☼ 흰색, 느리게 깜박임
페어링 모드	☼ 페어링 버튼을 누르면 빠르게 깜박임	☼ 페어링 버튼을 누르면 빠르게 깜박임
대기	● 주황색	● 주황색

5

Wi-Fi 설정

단계 1: Google Home 앱을 다운로드합니다

단계 2: 스피커 전원을 켭니다. 스피커가 Wi-Fi에서 분리되면 자동으로 Wi-Fi 설정 모드로 진입합니다.

단계 3: 앱에서 JBL Control Xstream 을 검색하고 설정 가이드를 따릅니다.

	LED의 상태
Wi-Fi 연결 없음	꺼짐 ○
설정 준비 완료	흰색, 느리게 깜박임 ☼
Wi-Fi 연결 중	흰색, 빠르게 깜박임 ☼
Wi-Fi 연결됨(권장 신호)	흰색, 켜진 상태 유지 ●
Wi-Fi 연결됨(신호 약함)	주황색 ●

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6 Chromecast 음악 재생 절차

1단계: Chromecast가 지원되는 앱을 엽니다

2단계: 음악을 재생합니다

3단계: 캐สติ콘을 누르고 “JBL Control Xstream”를 선택합니다

*위의 절차에 따라 Bluetooth 또는 보조 입력 소스에서 Chromecast 소스로 전환할 수 있습니다.

**JBL Control Xstream은 내장형 Chromecast가 제공하는 멀티룸 제어를 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 Google Home 앱에서 확인할 수 있습니다

7 Spotify 음악 재생 절차

Spotify 프리미엄을 시작합니다

"Spotify 프리미엄을 사용하면 광고 없이 좋아하는 아티스트, 최신 인기 음악, 맞춤형 곡 등 수백만 가지의 노래를 들을 수 있습니다. 재생 버튼을 눌러 최고급 사운드로 좋아하는 모든 음악을 즐겨 보십시오.

spotify.com/freetrial 에서 30일 무료 프리미엄 체험

Spotify 연결 기능을 갖춘 스피커 신제품

Spotify 연결을 통해 모바일, 태블릿 또는 PC의 Spotify 앱에서 재생되는 음악을 제어할 수 있습니다.

음악 감상이 원활합니다. 음악을 방해받지 않으면서 통화와 게임을 하고, 휴대폰 전원을 끌 수도 있습니다.

spotify.com/connect 에서 자세히 보기

연결 사용 방법

연결을 사용하려면 Spotify 프리미엄이 필요합니다. 다음 페이지의 상세 정보를 확인하십시오.

1단계: Wi-Fi 네트워크에 스피커를 추가합니다(자세한 내용은 제품 사용 설명서를 참조하십시오.).

2단계: 위와 같은 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 휴대폰, 태블릿, PC에서 Spotify 앱을 사용해 봅니다.

3단계: Spotify에서 곡을 재생하고 '장치 사용 가능'을 누릅니다.

4단계: 스피커를 선택하고 큰 소리로 음악을 재생합니다.

음악을 즐겨보세요.

원 터치 재생 기능 – Spotify 앱에 로그인하지 않고 JBL Control Xstream 스피커의 Spotify 음악을 계속 청취합니다.

원 터치 재생 기능을 사용하면 다른 장치의 Spotify Premium 계정에서 재생된 모든 음악을 계속 청취할 수 있습니다. 이제 JBL Control Xstream 스피커에서 간단히 버튼만 누르면 됩니다.

1단계: Spotify 연결 계정으로 경로를 한 번 학습한 후 새 JBL Control Xstream 스피커를 사용해야 합니다.

2단계: 휴대폰 또는 컴퓨터에서 Spotify를 사용하고 재생을 중지한 후 간단히 버튼을 누르면 Spotify 앱에 다시 로그인 할 필요없이 JBL Control Xstream 스피커의 앨범, 재생 목록 또는 아티스트를 계속 사용할 수 있습니다.

3단계: 아티스트, 앨범, 재생 목록 등을 변경하려는 경우 Spotify에 다시 로그인해야 합니다.

원 터치 플레이 기능

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

8 블루투스

Bluetooth 소스로 전환

블루투스 버튼을 누르십시오

Bluetooth 페어링 모드 진입

블루투스 버튼을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다

“JBL Control Xstream”를 선택하여 연결

재생 제어

재생/일시 - 중지 누르기

다음 트랙 - 두 번 누르기

9 기술 사양

- 모델명: JBL Control Xstream
- 저주파수 변환기: 5.25인치(133mm) 우퍼
- 고주파 변환기: 1인치(25mm) 트위터
- 정격 전력: 30W/채널 RMS
- 주파수 응답: 70Hz ~ 20kHz
- 신호대 잡음비: 80dBA
- 입력 결선: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 제품 치수(너비 x 깊이 x 높이): 스피커당 253.5 x 178 x 145.5mm
- 중량: 2.65kg(기본 스피커), 2.63kg(보조 스피커)
- 패키지 치수(너비 x 깊이 x 높이): 430 x 230 x 300 mm
- 총 중량: 6.7kg
- 전원 공급장치: 100-240VAC, 50/60Hz, 60 Watts
- 절전 모드에서 전력 소모량: <2.0W(기본 스피커의 경우), <0.5W(보조 스피커의 경우)
- 블루투스 버전 : 4.2
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2402~2480MHz
- Bluetooth 송신기 출력: ≤7dBm(EIRP)
- Bluetooth 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 송신기 출력: <16dBm(EIRP)
- 5G Wi-Fi 변조: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 밴드, 미국: 11개 채널, 유럽 및 기타 국가: 13개 채널)
- 2.4G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm(EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 변조: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11b/g/n

에너지 사양:

절전 모드에서 전력 소모량: 시간당 2.0W

참고:

Control Xstream 재설정

Control Xstream을 공장 초기 설정으로 재설정하고 모든 프로그래밍을 삭제할 수 있습니다.

재설정하려면 재설정 버튼을 5초간 길게 누릅니다.

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHS

1 产品清单

- 主扬声器 x 1
- 副扬声器 x 1
- 电源线 (1.5m) x 2

2 顶部面板 - 主扬声器

- 副扬声器
- 9. 墙壁/其他
(根据您的安装方式)
- 10. 配对
- 11. 交流电源输入
- 12. 螺纹嵌入件*

*壁挂支架不随附。
每一台JBL Control Xstream 扬声器的背面均内置有一个尺寸为 3/8"-16 的螺纹嵌入件，方便您使用第三方挂壁支架安装扬声器。

3 后面板

- 主扬声器
- 1. Wi-Fi 状态
- 2. 重设
- 3. AUX输入
- 4. 交流电源输入
- 5. 左/右开关
- 6. 墙壁/其他
(根据您的安装方式)
- 7. 配对
- 8. 螺纹嵌入件*

4 扬声器配对

JBL Control Xstream 扬声器已自动互相配对。

如果系统未连接，请使用一个回形针或类似物体在三分钟内按下两台设备上的关联按钮。设备将互相通信。

配对完成后，前面板 LED 指示灯将停止闪烁并以白色亮起

前面板 LED 指示灯

前面板 LED 状态 (用于扬声器配对)	主扬声器	副扬声器
扬声器已连接 (开启)	● 白色长亮	● 白色长亮
扬声器已断开连接	● 白色长亮	⦿ 白色缓慢闪烁
配对模式	⦿ 按下配对按钮会快速闪烁	⦿ 按下配对按钮会快速闪烁
待机	● 琥珀色	● 琥珀色

5 Wi-Fi 设置

第 1 步： 下载 Google Home 应用

第 2 步： 开启扬声器。

如果扬声器断开 Wi-Fi 连接，它将自动进入 Wi-Fi 设置模式。

第 3 步： 在应用程序中找到 JBL Control Xstream，并按设置向导操作。

	LED 变化模式
无 Wi-Fi 连接	Off 
已准备好设置	白色缓慢闪烁 
Wi-Fi 正在连接	白色快速闪烁 
Wi-Fi 已连接 (推荐的信号)	白色长亮 
Wi-Fi 已断开 (信号弱)	琥珀色 

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6 Chromecast 播放音乐步骤

第 1 步： 打开支持 Chromecast 的应用

第 2 步： 播放音乐

第 3 步： 轻按串流图标并选择 “JBL Control Xstream”

*您可以按照上述步骤从蓝牙或辅助输入源切换至 Chromecast 源

**JBL Control Xstream 可支持由 Chromecast built-in 提供的多房间控件，更多信息请参考 Google Home app

7 Spotify 播放音乐步骤

向 Spotify Premium 打招呼

通过 Spotify Premium 您可以获得数百万首去广告的歌曲 – 您喜爱的艺术家，最新热曲以及各种发现。只需点击播放以最高音质聆听任何您喜爱的歌曲。

在 spotify.com/freetrial 免费试用 Premium 30 天

您的新扬声器内置有 Spotify Connect

使用手机、平板电脑或 PC 上的 Spotify 应用 可以通过 Spotify Connect 控制扬声器中的音乐播放。

收听从不会间断。您可以接听电话、玩游戏，甚至关闭手机 – 音乐都不会中断。

有关更多信息，请浏览 spotify.com/connect

如何使用 Connect

您需要 Spotify Premium 以使用 Connect，请在背面了解详细信息。

第 1 步： 将您的扬声器添加到 wifi 网络中（详情请参见产品用户说明书）。

第 2 步： 使用与上述步骤相同的 wifi 网络，在您的手机、平板电脑或台式电脑上激活 Spotify 应用。

第 3 步： 使用 Spotify 播放一首歌曲并点击 ‘可用设备’ 。

第 4 步： 选择您的扬声器，音乐将会开始播放。

此时可开始愉快地收听。

一键播放功能 — 可在未登录 Spotify 应用的情况下，使用 JBL Control Xstream 扬声器继续收听 Spotify 音乐

一键播放功能方便您在其它设备上播放 Spotify Premium 账户上播放过的音乐，而使用 JBL Control Xstream 扬声器，按下该按钮即可播放。

第一步： 必须将全新 JBL Control Xstream 扬声器与您的 Spotify Connect 账户以配对。

第二步： 在手机或电脑上使用 Spotify 后并停止后，只需点击该键即可在 JBL Control Xstream 扬声器中继续按您的专辑、播放列表或艺术家来播放音乐。无需再次登录 Spotify 应用。

第三步： 若需改变艺术家、专辑、播放列表等内容，则必须在设备上重新登录 Spotify 应用。

One Touch Play 功能

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

8 蓝牙

切换至蓝牙源

按下蓝牙按钮

进入蓝牙配对模式

点按蓝牙按钮三秒可开启配对模式

选择“JBL Control Xstream”以连接

控制播放

点击 - 播放 / 暂停

双击 - 下一曲目

9 技术规格

- 型号名称：JBL Control Xstream
- 低频换能器：5.25" (133mm) 低音扬声器
- 高频换能器：1" (25mm) 高音扬声器
- 额定功率：每声道 30W RMS
- 频率响应：70Hz ~ 20kHz
- 信噪比：80dBA
- 输入连接：WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 产品尺寸（高 x 宽 x 长）：每台扬声器 253.5 x 178 x 145.5 mm
- 重量：2.65 kg（主扬声器）；2.63 kg（副扬声器）
- 包装尺寸（高 x 宽 x 长）：430 x 230 x 300 mm
- 总重量：6.7 kg
- 电源：100-240VAC, 50/60Hz, 60 瓦特
- 休眠模式下的功耗：<2.0W（主扬声器），<0.5W（副扬声器）
- Bluetooth 4.2 版本
- Bluetooth 蓝牙发射器频率范围：2402 – 2480MHz
- Bluetooth 蓝牙发射器功率：<7dBm (EIRP)
- Bluetooth 蓝牙发射器调制：GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 5G Wi-Fi 发射器频率范围：5.150~5.350GHz、5.470~5.700 GHz、5.745~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 发射器功率：<16dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 调制：OFDM、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM
- 5G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 发射器频率范围：2412 – 2472MHz（2.4GHz ISM 频段、美国 11 个信道、欧洲和其他国家/地区 13 个信道）
- 2.4G Wi-Fi 发射器功率：<20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 调制：OFDM、DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK、16QAM、64QAM
- 2.4G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11b/g/n

ENERGY SPECIFICATION

休眠模式下的功耗：2.0 W/小时

注意：

重新设置 Control Xstream

Control Xstream 可以重置为默认出厂设置并擦除所有编程。要重置设备，请长按 RESET 按钮 5 秒。

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHT

1

包裝盒內物品

主喇叭，1 個
次要喇叭，1 個
電源線（1.5 公尺），2 條

2

頂部面板 - 主喇叭

3

後面板

主喇叭
1. Wi-Fi 狀態
2. 重設
3. AUX 輸入
4. 交流電源輸入
5. 左/右開關
6. 牆壁/其他均衡
（基於您的安裝）
7. 配對中
8. 螺紋式插孔*

次要喇叭

9. 牆壁/其他均衡
（基於您的安裝）

10. 配對中

11. 交流電源輸入

12. 螺紋式插孔*

*未隨附掛牆托架。

每個 JBL Control Xstream 喇叭背面都設有
3/8"-16 螺紋式插孔，以便於使用第三方掛牆
托架。

4

喇叭配對中

JBL Control Xstream 喇叭將自動與彼此進行「配對」。

如果系統沒有立即連接，請使用迴紋針或類似物件在兩個裝置上分別按下關聯按鈕，兩次
點按操作間隔時間在 3 分鐘內。

兩個裝置將相互通訊。

配對後，前 LED 將停止閃爍並保持純白色

前 LED

前 LED 狀態 (用於喇叭配對)	主喇叭	次要喇叭
喇叭已連接（通電）	● 白色，恆定	● 白色，恆定
喇叭已斷開連接	● 白色，恆定	☼ 白色，緩慢
配對模式	☼ 按配對按鈕時快速 閃爍	☼ 按配對按鈕時快速 閃爍
待命	● 琥珀色	● 琥珀色

5

Wi-Fi 設定

第 1 步： 下載 Google Home 應用

第 2 步： 開啟喇叭電源。

如果喇叭與 Wi-Fi 斷開連接，則會自
動進入 Wi-Fi 設定模式。

第 3 步： 在應用中找到

JBL Control Xstream，然後遵循設定
指南進行操作。

	LED 行為
無 Wi-Fi 連接	關閉 ○
準備設定	白色，慢速閃光 ☼
Wi-Fi 連接中	白色，快速閃光 ☼
Wi-Fi 已連接（推薦訊號）	白色，恆定 ●
Wi-Fi 已連接（弱訊號）	琥珀色 ●

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6 Chromecast 播放音樂程序

第 1 步： 開啟 Chromecast 支援的應用

第 2 步： 播放音樂

第 3 步： 按投放按鈕，然後選擇「JBL Control Xstream」

*您可以透過上述步驟從 Bluetooth 或 Aux 輸入來源切換到 Chromecast 來源

**JBL Control Xstream 可以支援內建 Chromecast 提供的多房間控制，更多詳情可以參閱 Google Home 應用程式

7 Spotify 播放音樂程序

對著 Spotify Premium 說「你好」

利用 Spotify Premium，您可以在無廣告的情況下聆聽數百萬首歌曲 – 您喜愛的藝術家、最新熱門歌曲及搜尋適合您的歌曲。只需按播放即可以最高音質聆聽您喜歡的歌曲。

在 spotify.com/freetrial 免費試用 30 天 Premium

新喇叭內帶 Spotify Connect

利用 Spotify Connect，您可以使用手機、平板電腦或 PC 上的 Spotify 應用控制喇叭上播放的音樂。

無縫聆聽。您可以接聽來電、玩遊戲，甚至關閉手機 – 都不需要中斷音樂。

於 spotify.com/connect 瞭解更多

如何使用 Connect

您將需要 Spotify Premium 來使用 Connect，詳情見背面。

第 1 步： 將喇叭新增到您的 WiFi 網路（詳情請參閱產品使用者說明）。

第 2 步： 使用上述相同的 WiFi 網路，在手機、平板電腦或 PC 上啟動 Spotify 應用程式。

第 3 步： 播放 Spotify 上的歌曲，然後按一下 DEVICES AVAILABLE（可用裝置）。

第 4 步： 選擇您的喇叭，您的音樂將開始大聲播放。

快樂聆聽。

一鍵播放功能 – 無須登入 Spotify 應用，便可繼續在 JBL Control Xstream 喇叭上聆聽 Spotify 音樂

如今使用一鍵播放功能，只需要按此鍵，即可在 JBL Control Xstream 喇叭上聆聽其他裝置上的 Spotify Premium 帳戶播放的任何內容。

第 1 步： 您必須將新的 JBL Control Xstream 喇叭與 Spotify Connect 帳戶結合使用以告訴其路徑。

第 2 步： 隨後，在手機或電腦上使用 Spotify 並停止播放後，只需按此鍵，即可繼續在 JBL Control Xstream 喇叭上聆聽您的專輯、播放清單或藝術家。無須再登入 Spotify 應用。

第 3 步： 若您要變更所選的藝術家、專輯、播放清單等，必須在標準裝置上再次登入 Spotify 應用。

一鍵播放功能

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

8 Bluetooth

切換到 Bluetooth 來源

按下藍牙按鈕

進入 Bluetooth 配對模式

按住 Bluetooth 按鈕 2 秒，進入配對模式

選擇「JBL Control Xstream」以進行連接

控制播放

按 - 播放/暫停

按兩下 - 下一曲目

9 技術規格

- 機型名稱：JBL Control Xstream
- 低頻轉換器：5.25" (133mm) 低音喇叭
- 高頻轉換器：1" (25mm) 高音喇叭
- 額定功率：30W/聲道 RMS
- 頻率響應：70Hz ~ 20kHz
- 訊噪比：80dBA
- 輸入端連接：WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 尺寸（寬 x 深 x 高）：253.5 x 178 x 145.5 mm/喇叭
- 重量：2.65 kg（主喇叭），2.63 kg（次要喇叭）
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：430 x 230 x 300 mm
- 毛重：6.7 kg
- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz, 60 W
- 休眠模式下的功耗：<2.0W（主喇叭），<0.5W（次要喇叭）
- Bluetooth 4.2 版本
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器頻率範圍：2402 – 2480MHz
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器功率：<7dBm (EIRP)
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器調變：GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi 發射器頻率範圍：5,150-5,350GHz, 5,470-5,700GHz, 5,745-5,825GHz
- 5G Wi-Fi 發射器功率：<16dBm(EIRP)
- 5G Wi-Fi 調變：OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi 網路相容性：IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 發射器頻率範圍：2412 – 2472MHz（2.4GHz ISM 頻帶，美國為 11 個頻道、歐洲和其他國家/地區為 13 個頻道）
- 2.4G Wi-Fi 發射器功率：<20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 調變：OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi 網路相容性：IEEE 802.11b/g/n

能源規格：

休眠模式下的功耗：2.0 W/Hr

附註：

重設 Control Xstream

Control Xstream 可以重設為其預設出廠設定值 並清除所有程式設定。若要重設，請按住 RESET（重設）按鈕 5 秒。

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

ID

1

Isi kotak

Speaker primer x 1
Speaker sekunder x 1
Kabel daya (1,5 m) x 2

2

Panel atas - Speaker primer

3

Panel belakang

Speaker primer
1. Status Wi-Fi
2. Atur ulang
3. AUX-in
4. Input Daya AC
5. Sakelar Kiri / Kanan
6. Perimbangan Dinding/Lainnya
(berdasar pemasangan Anda)
7. Penyambungan
8. Sisipan berulir*

Speaker sekunder
9. Perimbangan Dinding/Lainnya
(berdasar pemasangan Anda)
10. Penyambungan
11. Input Daya AC
12. Sisipan berulir*

*Tidak termasuk braket dinding.
Tiap speaker JBL Control Xstream memiliki sebuah lubang berulir 3/8" - 16 di bagian belakang untuk mempermudah penggunaan braket dinding pihak ketiga.

4

Penyambungan speaker

Speaker JBL Control Xstream secara otomatis "tersambung" satu sama lain.

Jika sistem tidak segera terhubung, gunakan klip kertas atau objek serupa untuk menekan tombol asosiasi di kedua unit dalam 3 menit.

Unit akan berkomunikasi satu sama lain.

LED Depan akan berhenti berkedip dan tetap menyala putih polos saat disambungkan
LED Depan

Status LED Depan (untuk penyambungan speaker)	Speaker primer	Speaker sekunder
Speaker terhubung (Menyala)	● Putih, Konstan	● Putih, Konstan
Speaker tidak terhubung	● Putih, Konstan	☼ Putih, Lambat
Mode pemasangan	☼ Berkedip cepat jika tombol penyambungan ditekan	☼ Berkedip cepat jika tombol penyambungan ditekan
Siaga	● Kuning	● Kuning

5

Penyiapan Wi-Fi

Langkah 1: Unduh aplikasi Google Home

Langkah 2: Nyalakan speaker.
Jika speaker tidak terhubung dengan Wi-Fi, speaker akan otomatis masuk ke mode pengaturan Wi-Fi.

Langkah 3: Cari JBL Control Xstream di aplikasi, lalu ikuti panduan pengaturan.

	Pola LED
Tidak ada koneksi Wi-Fi	Mati ○
Siap untuk diatur	Putih, Berkedip lambat ☼
Menghubungkan ke Wi-Fi	Putih, Berkedip cepat ☼
Terhubung ke Wi-Fi (Sinyal yang disarankan)	Putih, Konstan ●
Terhubung ke Wi-Fi (Sinyal lemah)	Kuning ●

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6 Cara memutar musik melalui Chromecast

Langkah 1: Buka aplikasi yang didukung Chromecast

Langkah 2: Putar musik

Langkah 3: Sentuh ikon Cast (Jalurkan) dan pilih “JBL Control Xstream”

*Anda dapat beralih ke sumber Chromecast dengan langkah di atas dari sumber Bluetooth atau Aux-in

**JBL Control Xstream dapat mendukung kontrol multi-ruang yang terintegrasi dengan Chromecast, buka aplikasi Google Home untuk selengkapnya

7 Cara memutar musik melalui Spotify

Selamat datang di Spotify Premium

Spotify Premium membuat Anda dapat menyimak jutaan lagu tanpa iklan – Artis yang Anda sukai, hits terkini, dan penemuan terbaru, hanya untuk Anda. Cukup tekan play (putar) untuk mendengarkan lagu kesukaan Anda, dengan kualitas suara terbaik.

Coba gratis versi Premium selama 30 hari di spotify.com/freetrial

Speaker baru Anda telah dilengkapi Spotify Connect

Spotify Connect membuat Anda dapat mengontrol pemutaran musik di speaker, melalui aplikasi Spotify yang ada di ponsel, tablet, atau PC Anda.

Mendengarkan tanpa gangguan. Anda dapat menjawab panggilan, bermain game, bahkan mematikan telepon Anda – tanpa menghentikan pemutaran musik.

Ketahui selengkapnya di spotify.com/connect

Cara pemakaian Connect

Agar dapat menggunakan Connect, Anda harus memiliki Spotify versi Premium (lihat rincian di halaman berikut).

Langkah 1: Tambahkan speaker ke jaringan wifi (lihat instruksi pengguna produk untuk selengkapnya).

Langkah 2: Nyalakan aplikasi Spotify di ponsel, tablet, atau PC Anda menggunakan jaringan wifi yang sama seperti di atas.

Langkah 3: Putar lagu di Spotify dan klik ‘DEVICES AVAILABLE’ (PERANGKAT YANG TERSEDIA).

Langkah 4: Pilih speaker dan musik Anda akan mulai diputar secara keras.

Selamat mendengarkan.

Fitur One-Touch Play – terus dengarkan musik di Spotify menggunakan speaker JBL Control Xstream tanpa harus masuk ke Aplikasi Spotify\

Fitur One-Touch Play memungkinkan Anda untuk terus mendengarkan apa saja yang diputar di akun Spotify Premium pada perangkat lainnya, kini pada speaker JBL Control Xstream, hanya dengan menekan tombolnya.

Langkah 1: Gunakanlah speaker JBL Control Xstream baru Anda sekali saja dengan akun Spotify Connect untuk memperkenalkan jalurnya.

Langkah 2: Lalu, setelah menggunakan Spotify di ponsel atau komputer, dan berhenti memutar, Anda dapat melanjutkan pemutaran album, daftar lagu, atau artis di speaker JBL Control Xstream, hanya dengan menekan tombolnya. Tidak perlu masuk ke Aplikasi Spotify lagi.

Langkah 3: Jika ingin mengubah pilihan artis, album, daftar lagu, dsb., Anda harus masuk lagi ke Aplikasi Spotify menggunakan perangkat yang biasa digunakan.

Fitur One Touch Play

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

8 Bluetooth

Beralih ke Sumber Bluetooth

Tekan tombol Bluetooth

Masuk ke mode penyambungan Bluetooth

Tekan & Tahan tombol Bluetooth selama 2 detik, masuki mode penyelarasan

Pilih "JBL Control Xstream" untuk menyambung

Kontrol pemutaran

Tekan - Play (Putar)/Pause (Jeda)

Tekan Dua Kali - Trek Berikutnya

9 Spesifikasi Teknis

- Nama Model: JBL Control Xstream
- Transduser Frekuensi Rendah: Woofer 5,25" (133 mm)
- Transduser Frekuensi Tinggi: Tweeter 1" (25 mm)
- Peringkat daya: 30 W per saluran RMS
- Respons frekuensi: 70Hz ~ 20kHz
- Rasio signal-to-noise (sinyal dibanding derau): 80dBA
- Koneksi input: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensi Produk (P x L x T): 253,5 x 178 x 145,5 mm per speaker
- Berat: 2,65 kg (Speaker primer) ; 2,63 kg (Speaker sekunder)
- Dimensi Kemasan (P x L x T) : 430 x 230 x 300 mm
- Berat Kotor: 6,7 kg
- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz, 60Watt
- Konsumsi daya dalam mode tidur: <2,0 W (untuk speaker primer), <0,5 W (untuk speaker sekunder)
- Bluetooth versi 4.2
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 2402 – 2480MHz
- Daya pemancar **Bluetooth:<7dBm (EIRP)**
- Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- **Rebtang frekuensi pemancar Wi-Fi 5G: 5,150-5,350,5,470-5,700GHz**
5,700-5,825GHz
- Daya pemancar Wi-Fi 5G:<16dBm (EIRP)
- Modulasi Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 5G: IEEE 802.11 n/ac
- Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 2,4G: 2412 – 2.472MHz
(2,4GHz ISM Band, AS 11 Channel, Eropa dan lainnya 13 Channel)
- Daya pemancar Wi-Fi 2,4G: <20dBm (EIRP)
- Modulasi Wi-Fi 2,4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 2,4G: IEEE 802.11b/g/n

SPESIFIKASI ENERGI:

Konsumsi daya dalam mode tidur: 2,0 Watt/Jam

Catatan:

Mengatur Ulang Control Xstream

Control Xstream dapat diatur ulang ke pengaturan default pabrik dan menghapus semua program. Untuk mengatur ulang, tekan dan tahan tombol RESET selama 5 detik.

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

AR

1 محتويات العبوة

- عدد 1 مكبر رئيسي
- عدد 1 مكبر ثانوي
- عدد 2 كبل طاقة (1.5 متر)

2 لوحة علوية - مكبر رئيسي

3 لوحة خلفية

- مكبر رئيسي
- 1. حالة Wi-Fi
- 2. إعادة تعيين
- 3. مدخل AUX
- 4. تيار دخل الطاقة المتردد:
- 5. مفتاح أيسر/أيمن
- 6. معادلة حائط/تسوية أخرى (اعتماداً على تركيبك)
- 7. اقتران
- 8. * وليجة ملولبة
- مكبر ثانوي
- 9. معادلة حائط/تسوية أخرى (اعتماداً على تركيبك)
- 10. اقتران
- 11. تيار دخل الطاقة المتردد:
- 12. * وليجة ملولبة
- كتيفة الحائط غير مضمّنة*

يحتوي كل مكبر صوت JBL Control Xstream على وليجة ملولبة مقاس 3/8 بوصة-16 في الجزء الخلفي لتسهيل استخدام كتائف حائط الجهة الأخرى.

4 اقتران المكبر

يتم إجراء "اقتران" مكبرات صوت JBL Control Xstream تلقائياً مع بعضها بعضاً.

إذا لم يتصل النظام في الحال، استخدم دبوس ورقي أو جسم مماثل للضغط على زر الاقتران في كلا الوحدتين في غضون 3 دقائق لبعضهما بعضاً.

سوف تتصل الوحدتان مع بعضهما بعضاً.

سوف يتوقف مصباح LED عن الوميض ويظل في لون أبيض ثابت عند الاقتران

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

حالة LED الأمامي (لاقتران مكبر الصوت)	مكبر رئيسي	مكبر ثانوي
مكبر الصوت موصل (تشغيل)	أبيض، مستمر	أبيض، مستمر
مكبر الصوت مفصول	أبيض، مستمر	أبيض، بطيء
وضع الاقتران	وميض سريع عند الضغط على زر الاقتران	وميض سريع عند الضغط على زر الاقتران
وضع الاستعداد	اللون الكهرماني	اللون الكهرماني

5 إعداد الـ Wi-Fi

الخطوة الأولى: نزل تطبيق Google Home

الخطوة الثانية: تشغيل مكبر الصوت.

إذا تم فصل مكبر الصوت من خاصية Wi-Fi، سوف يدخل وضع إعداد خاصية Wi-Fi تلقائيًا.

الخطوة الثالثة: ائثر على JBL Control Xstream في التطبيق، واتبع دليل الإعداد.

سلوك مصباح LED	
إيقاف تشغيل	لا يوجد اتصال Wi-Fi
أبيض، وميض بطيء	جاهز للإعداد
أبيض، وميض سريع	اتصال Wi-Fi
أبيض، مستمر	Wi-Fi متصل (إشارة موصى بها)
اللون الكهرماني	Wi-Fi متصل (إشارة ضعيفة)

6 إجراء تشغيل موسيقى Chromecast

الخطوة الأولى: افتح تطبيق Chromecast المدعوم

الخطوة الثانية: شغل الموسيقى

الخطوة الثالثة: المس أيقونة البث وحدد "JBL Control Xstream"

بالإجراء الوارد أعلاه من مصدر Chromecast يمكنك الانتقال إلى مصدر *
Aux أو مدخل Bluetooth

دعم وحدة التحكم بالغرفة المتعددة الذي JBL Control Xstream يمكن لـ **
ولمزيد من التفاصيل يمكنك الرجوع إلى، Chromecast built-in يقدمه جهاز
Google Home app تطبيق

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

7 إجراء تشغيل موسيقى Spotify

قل مرحباً لـ Spotify Premium يتيح لك تطبيق Spotify Premium الاستماع إلى ملايين الأغاني – للفنانين الذين تفضلهم وأحدث الأغاني والمقطوعات الموسيقية لأجلك فقط. ما عليك سوى التشغيل للاستماع إلى أي أغنية تفضلها، بأعلى جودة صوت. جَرِّب إصدار Premium لمدة 30 مجاناً على spotify.com/freetrial

يُزوّد جهازك الجديد بتطبيق Spotify Connect مدمج.

يتيح لك تطبيق Spotify Connect التحكم في الموسيقى التي تشغيلها على جهازك، باستخدام تطبيق Spotify على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

استمتع بتجربة سماع متواصلة. يمكنك استقبال المكالمات ولعب الألعاب، حتى إيقاف تشغيل هاتفك - كل ذلك بدون مقاطعة الأغاني.

اعرف المزيد على spotify.com/connect

كيفية استخدام Connect

أنت بحاجة إلى تطبيق Spotify Premium لاستخدام Connect، راجع التفاصيل في الصفحة التالية.

الخطوة الأولى: أضف مكبرات الصوت الخاصة بك إلى شبكة Wi-Fi

(راجع تعليمات مستخدم المنتج للحصول على التفاصيل).

الخطوة الثانية: شغل تطبيق Spotify في هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام شبكة Wi-Fi نفسها على النحو الوارد أعلاه.

الخطوة الثالثة: شغل أغنية على Spotify وانقر فوق "DEVICES AVAILABLE" (أجهزة متاحة).

الخطوة الرابعة: اختر مكبرات الصوت الخاصة بك وستبدأ الموسيقى في العمل بصوت مرتفع.

استماع مفرح.

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

خاصية One-Touch Play - واصل الاستماع إلى الموسيقى على Spotify عبر مكبر صوت JBL Control Xstream دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى تطبيق Spotify

تتيح لك خاصية One-Touch Play مواصلة الاستماع إلى كل ما تشغله على حساب Spotify Premium على جهاز آخر، الآن عبر مكبر صوت JBL Control Xstream، فقط من خلال الضغط على الزر.

الخطوة الأولى: يجب عليك استخدام مكبر صوت JBL Control Xstream مرة واحدة على حساب Spotify Connect لتلقين المسار.

الخطوة الثانية: فيما بعد، بعد استخدام Spotify على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأوقفت التشغيل، يمكنك مواصلة الألبوم أو قائمة التشغيل أو الفنان على مكبر صوت JBL Control Xstream، فقط من خلال الضغط على الزر. ليست هناك حاجة لتسجيل الدخول إلى تطبيق Spotify مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: إذا أردت تغيير تحديدك للفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل وما إلى ذلك، يجب عليك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى تطبيق Spotify على جهازك العادي. خاصية One Touch Play

8 Bluetooth

الانتقال إلى مصدر Bluetooth

اضغط على زر Bluetooth

أدخل وضع اقتران Bluetooth

اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين، للدخول في وضع الاقتران اختر "JBL Control Xstream" للتوصيل.

التحكم في التشغيل

اضغط على Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)

اضغط ضغطاً مزدوجاً للانتقال إلى المقطع الصوتي التالي

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

المواصفات الفنية 9

- اسم الطراز: JBL Control Xstream
- محول منخفض التردد: مكبر صوت 5.25 بوصة (133 مم)
- محول عالي التردد: مجهر عالي التردد 1 بوصة (25 مم)
- الطاقة المقدرة: 30 وات لكل RMS قناة
- استجابة التردد: 70 هرتز - 20 كيلوهرتز
- نسبة الإشارة إلى التشويش: 80 ديسيبل أمبير
- وصلات الدخل: Wi-Fi و Bluetooth و Aux-in
- أبعاد المنتج (العرض × العمق × الارتفاع): 145.5 × 178 × 253.5 مم لكل مكبر
- الوزن: 2.65 كجم (مكبر صوت رئيسي); 2.63 كجم (مكبر صوت ثانوي)
- أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع): 430 × 230 × 300 مم
- الوزن الإجمالي: 6.7 كجم
- مصدر الإمداد بالطاقة: 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، 60 وات
- استهلاك الطاقة في وضع السكون: <2.0 وات (لمكبر الصوت الرئيسي)، <0.5 وات (لمكبر الصوت الثانوي)
- الإصدار Bluetooth 4.2
- النطاق الترددي لمعدل Bluetooth: 2402 – 2480 ميغاهرتز
- قدرة مرسل Bluetooth: <7 ديسيبل مللي
- ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- النطاق الترددي لمعدل 5G Wi-Fi: 5.150~5.350 جيجاهرتز، 5.725~5.470 جيجاهرتز، 5.825~5.725 جيجاهرتز
- قدرة مرسل 5G Wi-Fi: <16 ديسيبل (EIRP)
- تعديل 5G Wi-Fi: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- توافق شبكة 5G Wi-Fi: IEEE 802.11 n/ac
- النطاق الترددي لمعدل 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 ميغاهرتز
- (2.4 جيجاهرتز في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية، الولايات المتحدة 11 قناة، أوروبا وغيرها 13 قناة)
- قدرة مرسل 2.4G Wi-Fi: <20 ديسيبل (EIRP)
- تعديل 2.4G Wi-Fi: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- توافق شبكة 2.4G Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

مواصفات الطاقة:

استهلاك الطاقة في وضع السكون: 2.0 وات/ساعة

ملاحظة:

إعادة تعيين Control Xstream

يمكن إعادة تعيين Control Xstream على إعدادات المصنع الافتراضية وإزالة جميع البرامج. لإعادة التعيين، اضغط مع الاستمرار على زر RESET (إعادة تعيين) لمدة 5 ثوانٍ.

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

HE

1 מה באריזה

רמקול ראשי 1x

רמקול משני 1x

כבל חשמל (1.5 מ') 2x

2 פאנל עליון - רמקול ראשי

3 פאנל אחורי

רמקול ראשי

1. מצב Wi-Fi

2. איתחול

3. AUX-in

4. חיבור חשמל AC

5. מתג שמאל / ימין

6. אקולייזר קיר/אחר (מבוסס על ההתקנה שלך)

7. קישור

8. *שקע תברג

רמקול משני

9. אקולייזר קיר/אחר (מבוסס על ההתקנה שלך)

10. קישור

11. חיבור חשמל AC

12. *שקע תברג

*תופסן קיר אינו כלול.

כל רמקול JBL Control Xstream מכיל שקע תברג של 16"-3/8"

בצידו האחורי כדי להקל על השימוש בתופסני צד שלישי.

4 קישור רמקולים

רמקולים של JBL Control Xstream מקושרים אוטומטית זה עם זה.

אם המערכת אינה מתחברת מיד, השתמש במהדק משרדי או חפץ דומה כדי ללחוץ על לחצן הקישור בשתי היחידות בטווח של 3 דקות.

היחידות יתקשרו זו עם זו.

נורית החיווי הקדמית תפסיק להבהב ותאיר קבוע בצבע לבן לאחר

שבוע קישור

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

מצב נורית החיווי הקדמית (עבור קישור הרמקול)	רמקול ראשי	רמקול משני
רמקול מחובר (הפעלה)	לבן, אור קבוע	לבן, אור קבוע
רמקול מנותק	לבן, אור קבוע	לבן, היבהוב איטי
מצב קישור	הבהוב מהיר אם נלחץ לחצן הקישור	הבהוב מהיר אם נלחץ לחצן הקישור
מצב המתנה	ענבר	ענבר

5 הגדרת Wi-Fi

שלב 1: הורד את אפליקציית Google Home

שלב 2: הפעל את הרמקול.

אם הרמקול מנותק מחיבור Wi-Fi, הוא יכנס למצב הגדרת Wi-Fi באופן אוטומטי.

שלב 3: מצא את JBL Control Xstream באפליקציה שלך, ופעל לפי מדריך ההתקנה.

מצב נורית החיווי	
כבוי	אין חיבור Wi-Fi
לבן, היבהוב איטי	מוכן להגדרה
לבן, היבהוב מהיר	חיבור Wi-Fi מתבצע
לבן, אור קבוע	Wi-Fi מחובר (אות בעוצמה מומלצת)
ענבר	Wi-Fi מחובר (אות בעוצמה חלשה)

6 Chromecast מפעיל את אפשרויות המוסיקה

שלב 1: פתח את האפליקציה הנתמכת Chromecast

שלב 2: נגן מוסיקה

שלב 3: הקש על הסמל cast ובחר "JBL Control Xstream"

* ניתן לעבור ממקור Bluetooth או Aux-in למקור Chrome-cast לפי השלבים שתוארו לעיל

** JBL Control Xstream תומך בבקרה מרובת-חדרים המסופקת על ידי Chromecast באופן מובנה. לפרטים נוספים עיין באפליקציית Google Home

7 תהליך השמעת מוסיקה ב-Spotify

בוא להכיר את Spotify Premium

Spotify Premium מאפשר לך להאזין למיליוני שירים ללא פרסומות - האמנים שאתה אוהב, הלהיטים והתגליות האחרונות - במיוחד בשבילך. פשוט לחץ על "נגן" כדי לשמוע את השיר שאתה אוהב, באיכות הצליל הגבוהה ביותר. נסה את Premium בחינם במשך 30 יום בכתובת spotify.com/freetrial