




OMNI ADAPT+AMP

App

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide



Setup video



Download the Harman Kardon Controller app to setup and control your Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Téléchargez l'application Harman Kardon Controller pour configurer et commander votre Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Descargue la aplicación Harman Kardon Controller para configurar y controlar su Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Baixe o app de controle da Harman Kardon para configurar e controlar o Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Laden Sie die Harman Kardon Controller-App herunter, um Ihren Harman Kardon Omni Adapt+AMP konfigurieren und bedienen zu können.

Scarica l'app Harman Kardon Controller per impostare e controllare il tuo Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Download de Harman Kardon Controller app om uw Harman Kardon Omni Adapt+AMP te installeren en te bedienen.

Last ned Harman Kardon Kontroll-appen for å sette opp og kontrollere Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Lataa Harman Kardon Controller-sovellus, jotta voit määrittää Harman Kardon Omni Adapt+AMP -laitteen asetukset ja hallita sitä.

Загрузите приложение Harman Kardon Controller, чтобы настроить свой продукт Harman Kardon Omni Adapt+AMP и управлять им.

Hämta appen Harman Kardon Controller för att ställa in och styra din Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Hent applikationen Harman Kardon Controller, så du kan konfigurere og styre din Harman Kardon Omni Adapt+AMP.

Harman Kardon Controller (ハーマンカードン・コントローラー)アプリをダウンロードしてセットアップし、お持ちの Harman Kardon Omni Adapt+AMP (ハーマンカードン・オムニ10) をコントロールしてください。

Harman Kardon Controller 앱을 다운로드하여 Harman Kardon Omni Adapt+AMP 을 설정하고 제어합니다.

下載 Harman Kardon Controller 應用以設置和控制您的 Harman Kardon Omni Adapt+AMP。


下載 Harman Kardon Controller 應用程式以設定並控制您的 Harman Kardon Omni Adapt+AMP。

Unduh aplikasi Harman Kardon Controller untuk persiapan dan mengontrol Harman Kardon Omni Adapt+AMP Anda.


Pobierz aplikację Harman Kardon Controller, aby skonfigurować głośnik Harman Kardon Omni Adapt+AMP i móc nim sterować.

حمل تطبيق هارمان كاردون و تحكم في مجموعة سماعات Harman Kardon Omni Adapt+AMP


What's in the box




Buttons



Connections



Bluetooth® Pairing



Chromecast built-in

- e.g.
- Pandora
- TuneIn
- Deezer
- iHeartRadio
- Google Play Music
- Rhapsody
- Musikmatch

Cast your favorite music to your speakers via WiFi with Chromecast built-in

Diffusez votre musique préférée en Wi-Fi sur vos enceintes grâce au Chromecast intégré.

Reproduz tu música favorita a través de los altavoces mediante Wi-Fi con Chromecast.

Envie sua música preferida para os caixas de som via Wi-Fi com o Chromecast integrado.

Übertragen Sie mit dem integrierten Chromecast für Audio Ihre Lieblingsmusik über WLAN auf Ihre Lautsprecher.

Trasmetti la tua musica preferita ai diffusori tramite Wi-Fi con Chromecast integrato.

Cast uw favoriete muziek naar uw luidsprekers via Wi-Fi met ingebouwd Chromecast.

Sänd favoritmusik till dina höttare via Wi-Fi med det inbyggda Chromecast.


Lähetä suosikimusiikkisi kauttimiesi Wi-Fi:n kautta sisällytetyllä Chromecastillä.

Перезааіте любимую музыку на колонки через Wi-Fi благодаря поддержке технологии Chromecast.

Använd Chromecast som färdig förinstallerat för att sända din favoritmusik till dina högtalare via Wi-Fi.

Send din yndlingsmusik till dine høttelere via Wi-Fi med det indbyggede Chromecast.

内蔵のChromecastを使って、Wi-Fi経由でお気に入りの音楽をスピーカーにキャスト



시작
내장형 Chromecast로 스키커를 Wi-Fi에 연결하면 음악을 감상할 수 있습니다.
使用内置的 Chromecast 通过 Wi-Fi 将您喜爱的音乐传送到您的扬声器。
Alkan musik favorit ke speaker Anda melalui Wi-Fi dengan Chromecast bawaan.
Odbierz ulubioną muzykę na domowych głośnikach przez Wi-Fi dzięki technologii Chromecast.
إرسل مفضلك للمفضلة إلى السماعات عبر Wi-Fi من خلال Chromecast المدمج

Spotify

Say hello to Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free – the artists you love, the latest hits and discoveries just for you. Simply hit play to hear any song you like, at the highest sound quality.

Try Premium free for 30 days at [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Your new speaker has Spotify Connect built in

Spotify Connect lets you control the music playing on your speaker, using the Spotify app on your mobile, tablet or PC.

Listening is seamless. You can take calls, play games, even switch your phone off – all without interrupting the music.

Learn more at [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

How to use Connect

You'll need Spotify Premium to use Connect, see details overleaf.

Step 1 Add your new speaker to the same wifi network as your phone, tablet or PC (see product use instructions for details).


Step 2 Open the Spotify app on your phone, tablet or PC, and play any song.

Step 3 If you're using the app on a phone – tap the song image in the bottom left of the screen. For tablet and PC move to step 4.

Step 4 Tap the Connect icon.

Step 5 Pick your speaker from the list. If you can't see it, just check it's connected to the same wifi network as your phone, tablet or PC.

All done! Happy listening.



Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available.

Spotify

Begrüße mit uns Spotify Premium

Mit Spotify Premium kannst du dir Millionen von Songs ohne Werbung anhören. Deine Lieblingskünstler, die aktuellsten Hits und neue Entdeckungen – nur für dich! Einfach auf 'Play' drücken und du hörst jeden Song, der dir gefällt, bei höchster Soundqualität.

Teste Premium 30 Tage lang gratis unter [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Dein neuer Lautsprecher hat Spotify Connect

Mit Spotify Connect kannst du über die Spotify-App auf deinem Handy, Tablet oder PC die Musik steuern, die auf deinem Lautsprecher abgespielt wird.

Du kannst telefonieren, Spiele spielen und sogar dein Handy ausschalten – die Musik läuft ununterbrochen weiter.

Erfahre mehr unter [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieterlizenzen. Details finden Sie hier: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

So nutzt du Connect

Du brauchst Spotify Premium, um Connect nutzen zu können. Details findest du auf der Rückseite.

Schritt 1 Stell mit deinem neuen Lautsprecher eine Verbindung zu demselben WLAN-Netzwerk her, mit dem auch dein Handy, Tablet oder PC verbunden ist (weitere Informationen findest du in der Gebrauchsanweisung).

Schritt 2 Öffne die Spotify-App auf deinem Handy, Tablet oder PC und spiele einen Song ab.

Schritt 3 Wenn du die App auf deinem Handy nutzt, tippe links unten im Bildschirm auf das Bild zum Song. Tablet- und PC-Benutzer fahren bitte mit Schritt 4 fort.

Schritt 4 Tippe auf das Connect-Symbol.

Schritt 5 Wähle deinen Lautsprecher aus der Liste aus. Wenn er dir nicht angezeigt wird, stell sicher, dass er mit demselben WLAN-Netzwerk wie dein Handy, Tablet oder PC verbunden ist.

Fertig! Viel Spaß beim Musikhören!



Die Funktion „Spotify Connect“ kann nicht in Ländern verwendet werden, in denen der Spotify-Dienst nicht verfügbar ist.

Spotify

Te presentamos Spotify Premium

Con Spotify Premium puedes escuchar sin publicidad millones de canciones, con los artistas que te encantan, los últimos éxitos y descubrimientos musicales solo para ti. No tienes más que darle al play para escuchar la canción que quieras, con la mayor calidad de sonido.

Prueba Premium gratis durante 30 días en [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Tu nuevo altavoz trae Spotify Connect incorporado

Spotify Connect te permite controlar la música que suena en tu altavoz a través de la app de Spotify en tu móvil, tablet u ordenador. Y la música fluye sin cortes: puedes atender llamadas, jugar a juegos o incluso apagar el teléfono sin que se interrumpa lo que escuchas.

Tienes más información en [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros, que se pueden encontrar aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Cómo se usa Connect

Para usar Connect necesitas Spotify Premium (ver detalles en la otra cara).

Paso 1 Añade tu nuevo altavoz a la misma red Wi-Fi que tu teléfono, tablet u ordenador (consulta las instrucciones del producto).

Paso 2 Abre la app de Spotify en el teléfono, tablet u ordenador y dale a reproducir la canción que quieras.

Paso 3 Si usas la app en un teléfono, toca en la imagen de la canción, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Para tablet u ordenador, pasa al paso 4.

Paso 4 Toca en el icono de Connect.

Paso 5 Selecciona tu altavoz en la lista. Si no aparece, comprueba que tenga conexión a la misma red Wi-Fi que el teléfono, tablet u ordenador.

¡Todo listo! ¡Que disfrutes con la música!



Es posible que la función Spotify Connect no pueda utilizarse en los países en los que Spotify no está disponible.

Spotify

Découvrez Spotify Premium

Avec Spotify Premium, vous pouvez écouter des millions de titres sans pub. Les artistes que vous aimez, les derniers hits et de nouvelles découvertes rien que pour vous. Écoutez en un clic les titres de votre choix et profitez d'une qualité sonore supérieure.

Essayez Spotify Premium gratuitement pendant 30 jours sur [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Spotify Connect est intégré à votre nouvelle enceinte

Avec Spotify Connect, vous pouvez contrôler la diffusion de musique sur votre enceinte à l'aide de l'appli Spotify installée sur votre mobile, tablette ou PC.

L'écoute se fait en continu. Vous pouvez répondre à des appels, jouer à des jeux, même éteindre votre téléphone, sans interrompre la musique.

Pour en savoir plus, consultez la page [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Fonctionnement de Spotify Connect

Spotify Connect ne fonctionne qu'avec Spotify Premium (voir détails au verso).

Étape 1 Ajoutez votre nouvelle enceinte au même réseau wi-fi que votre téléphone, tablette ou PC (pour plus d'informations, consultez les instructions d'utilisation).

Étape 2 Ouvrez l'appli Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC, puis écoutez le titre de votre choix.

Étape 3 Si vous utilisez l'appli sur un téléphone, appuyez sur l'image du titre dans le coin inférieur gauche de l'écran. Sur tablette et PC, passez à l'étape 4.

Étape 4 Appuyez sur l'icône Connect.

Étape 5 Choisissez votre enceinte dans la liste. Si elle n'y figure pas, il vous suffit de vérifier qu'elle est bien connectée au même réseau wi-fi que celui de votre téléphone, tablette ou PC.

Terminé ! Bonne écoute !



La fonctionnalité Spotify Connect ne peut être utilisée dans les pays où le service Spotify n'est pas disponible.

Download the full Owner's Manual from [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Téléchargez le mode d'emploi complet sur [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Descárgate el Manual de usuario completo en: [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Baixe o Manual do proprietário completo em [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung von [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless) herunter

Scarica il manuale dell'utente integrale da [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Download de complete gebruikershandleiding van [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Last ned hele bruksanvisningen fra [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

『Owner's Manual』(取扱説明書) (全文)を [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)からダウンロードしてください

harmankardon.com/wireless에서 사용자 매뉴얼 전체를 다운로드하십시오.

请访问 [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless) 下载完整的使用者手册

在 [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless) 下载完整的使用者手册

Unduh Buku Petunjuk Pemilik yang lengkap dari [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

Pobierz pełną wersję instrukcji obsługi ze strony [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)

قم بتحميل دليل المالك الكامل من [harmankardon.com/wireless](https://www.harmankardon.com/wireless)



- EN
- Model Name: HK OMNI 10+
- Transducers: 1 x 25W woofer; 1 x 19mm tweeter
- Rated power: 1 x 25W for woofer; 1 x 25W for tweeter
- Frequency response: 52Hz–20kHz –3dB
- Signal-to-noise ratio: >80dB
- Input connections: Bluetooth, Aux-in, Wi-Fi, Ethernet
- Dimensions (W x D x H): 181mm x 159mm x 166mm
- Weight: 1333g
- Power supply: 19VDC, 3.0A
- Power consumption in sleep mode: <3.0 Watts
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480MHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15–5.35GHz, 5.470–5.725GHz, 5.725–5.825GHz
- 5G Wi-Fi modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11b/g/n