



QUICK START GUIDE

harman/kardon
HARMAN


LUNA



WHAT'S IN THE BOX




BLUETOOTH PAIRING




MUSIC STREAMING

To reboot, press **Power** for more than 10 seconds.




MULTI-POINT CONNECTION




* Maximum 2 devices.



STEREO BOOST PAIRING




STEREO BOOST CONTROL




CHARGING

If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the battery at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.




IP67 WATERPROOF & DUSTPROOF



WARNING!

With USB-C charging protection, a reminder sound will alert you to unplug the cable if the connector detects water, salt, or any other chemicals. Charge your speaker after it is completely dry and clean.



TECH SPEC

- Transducers: - Rated output power: - Frequency response: - Signal-to-noise ratio: - Battery type: - Bluetooth® transmitter frequency range: - Bluetooth® transmitter power: - Bluetooth® transmitter modulation: - Dimensions (W x H x D): - Weight: - Maximum operation temperature:	48 x 90 mm woofer, 20 mm tweeter 1 x 25 W RMS + 1 x 15 W RMS 60 Hz – 20 kHz (-6 dB) > 80 dB - Li-Ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6 V / 4800 mAh) 2.5 hours (5 V / 3 A) - up to 12 hours (dependent on volume level and audio content) 2400 MHz – 2483.5 MHz ≤ 15 dBm (EIRP) - GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 210 x 78 x 80 mm / 8.3" x 3.1" x 3.2" 0.71 kg / 1.56 lbs 45 °C
---	--

FR CONTENU DE LA BOÎTE JUMELAGE BLUETOOTH Connexion Connectée DIFFUSION DE MUSIQUE Appuyez sur Power pendant plus de 10 secondes pour redémarrer. CONNEXION MULTIPONT * 2 appareils maximum. JUMELAGE D'AMPLIFICATION STÉRÉO Jumelage (L) Canal gauche (L) Canal droit (R) Jumelé	COMMANDE D'AMPLIFICATION STÉRÉO Permutation des canaux gauche et droit Dissocier CHARGE Batterie faible Charge en cours Si l'enceinte n'est pas utilisée sur une longue période, rechargez la batterie au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie dépend du comportement	d'utilisation et des conditions environnementales. ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP67 AVERTISSEMENT ! La protection de charge USB-C émet un avertissement sonore pour que vous débranchiez le câble si le connecteur détecte de l'eau, du sel ou tout autre produit chimique. Chargez votre enceinte lorsqu'elle est parfaitement sèche et propre.	DA HVAD ER DER I ÆSKEN PARRING MED BLUETOOTH Forbinder Forbundet STREAMING AF MUSIK Tryk på Power mere end 10 sekunder for at genstarte. FLERPUNKTSFORBINDELSE * Højest 2 enheder. STEREO BOOST PARRING Parret Venstre kanal (V) Højre kanal (H) Parret	STEREO BOOST KONTROL Skift mellem venstre og højre kanal Ophævet parringen OPLADNING Lavt batteri Opladning i gang Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned. Batteritiden varierer	afhængig af brugs mønster og omgivelser. IP67 VANDTÆT OG STØVTÆT ADVARSEL! Med USB-C opladningsbeskyttelse advarer en påmindelseslyd dig om at frakoble kablet, hvis stikket registrerer vand, salt eller andre kemikalier. Oplad din højttaler, når den er helt tørt og ren.
--	--	--	---	--	--

