



Synchros S400BT+




Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1



2



Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

3



Clear Previously Paired Devices

Effacer un appareil associé

Borrar los dispositivos emparejados anteriormente

Limpar dispositivos emparelhados anteriormente

Bereits abgestimmte Geräte löschen

Cancella dispositivi precedentemente accoppiati

Wis eerder gekoppelde apparaten

Fjertidligereparedeenheter

Tyhjennä aiemmat laiteparit

Удалить ранее сопряженные устройства


Rensa tidigare parkopplade enheter

Slet tidligere parrede enheder

ペアリング済みデバイスの消去

장치 페어링 전에 지우기

清除已配对的设备



LED Status	LED behaviors
Pairing mode	Fast
Bluetooth connected	Slow
Low battery	

État de la DEL	Activité de la DEL
Mode association	Rapide
Bluetooth connecté	Lent
Batterie faible	

Estado del LED	Comportamientos del LED
Modo de emparejamiento	Rápido
Bluetooth conectado	Lento
Batería baja	

Estado do LED	Comportamentos do LED
Modo de emparelhamento	Rápido
Bluetooth ligado	Lento
Pouca bateria	

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

LED-Status	LED Verhalten
Abstimmmodus	  Schnell
Bluetooth verbunden	  Langsam
Schwacher Akku	 

Stato LED	Comportamenti LED
Modalità di accoppiamento	  Veloce
Bluetooth connesso	  Lento
Batteria quasi scarica	 

LED-status	LED gedrag
Verbinden-modus	  Snel
Bluetooth aangesloten	  Langzaam
Accu bijna leeg	 

LED-status	LED virkemåter
Paringsmodus	  Rask
Bluetooth tilkoblet	  Langsom
Lavtbatterinivå	 

Merkkivalon tila	Merkkivalon toiminnot
Paritustila	  Nopea
Bluetooth kytketty	  Hidas
Alhainen akkuvirta	 

Состояние индикатора	Сигналы индикаторов
Режим сопряжения	  Быстрый
Bluetooth подключен	  Медленный
Аккумулятор разряжен	 

LED-status	LED visar
Parkopplingsläge	  Snabbt
Bluetooth-anslutning	  Långsamt
Låg batteriladdning	 

LED-status	LED adfærd
Parringstilstand	  Hurtig
Bluetooth-forbindelse oprettet	  Langsom
Lavt batteriniveau	 

LEDの状態	LEDの動作
ペアリングモード	  速い
Bluetooth接続	  遅い
バッテリー残量少	 

LED 상태	LED 동작
페어링 모드	  빠르게
Bluetooth 연결됨	  느리게
배터리 부족	 

LED 指示灯状态	LED 变化模式
配对模式	  快速
蓝牙已连接	  慢速
低电量	 

Synchros S400BT+


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

4



5



Next track

Previous track

Piste suivante
Pista siguiente
Faixa seguinte
Nächster Track
Brano successivo
Volgende track
Lite batteri
Seuraava kappale

Следующая дорожка
Nästa spår
Næste nummer
次のトラック
다음 트랙
下一曲目

> Piste précédente
> Pista anterior
> Faixa anterior
> Vorheriger Track
> Brano precedente
> Vorige track
> Forrigelydspar
> Edellinen kappale



> Предыдущая дорожка
> Föregående spår
> Forrige nummer
> 前のトラック
> 이전 트랙
> 上一曲目

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6



Augmente le volume d'un pas
Aumentar el volumen en 1 paso
Aumentar o volume em 1 passo
Lautstärke um 1 Schritt erhöhen
Aumenta volume di 1 punto
Het volume met 1 stap verhogen
Økvolumet med 1 steg
suurenda äänevõimakkkuutta 1 askelga
Увеличить громкость на 1 шаг
Höj volymen ett steg
Forøg lydstyrken med 1 trin
1段階ボリューム増加
볼륨이 1단계씩 증가
调高音量・毎次 1 格

* Diminue le volume
* d'un pas
* Reducir el volumen en 1 paso
* Diminuir o volume em 1 passo
* Lautstärke um 1 Schritt verringern
* Abbassa volume di 1 punto
* Volume met 1 stap verlagen
* Senkvolumet med 1 steg
* Pienennä äänevõimakkkuutta 1 askelga
* Уменьшить громкость на 1 шаг
* Sänk volymen ett steg
* Reducer lydstyrken med 1 trin
* 1段階ボリューム減少
* 볼륨이 1단계씩 감소
* 调低音量・毎次 1 格

< Augmente le volume en continu
< Aumentar el volumen continuamente
< Aumentar o volume continuamente
< Lautstärke kontinuierlich erhöhen
< Aumenta volume continuamente
< Volume continu verhogen
< Økvolumetkontinuerlig
< suurenda äänevõimakkkuutta jätkuvalt
< Увеличивать громкость постепенно
< Höj volymen löpande
< Forøg lydstyrken løbende
< 連続ボリューム増加
< 계속 볼륨 증가
< 连续调高音量


> Diminue le volume en continu
> Reducir el volumen continuamente
> Diminuir o volume continuamente
> Lautstärke kontinuierlich verringern
> Abbassa volume continuamente
> Volume continu verlagen
> Senkvolumetkontinuerlig
> Pienennä äänevõimakkkuutta jätkuvalt
> Уменьшать громкость постепенно
> Sänk volymen löpande
> Reducer lydstyrken kontinuerligt
> 連続ボリューム減少
> 连续调低音量

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

7



►/||
Play/Pause



🟢/🔴
Answer/End call



🔴
Reject call



Lecture/Pause
Reproducir/Pausa
Reprodzuir/Pausa
Wiedergabe/Pause
Riproduci/Pausa
Afspelen/Pause
Spill av/Pause
Toista/Keskeytä
Воспроизведение/Пауза
Spela/Paus
Afspil/pause
再生/一時停止
재생/일시 중지
播放/暫停

< Répondre/raccrocher
< Responder/Finalizar llamada
< Atender/Terminar chamada
< Anruf annehmen/beenden
< Rispondi/Termina telefonata
< Oproep beantwoorden/Beëindigen
< Svar/Avslutta samtal
< Vastaa/Lopeta puhelu
< Ответ на вызов/Завершение вызова
< Svara/Avsluta samtal
< Besvar/afslut opkald
< 応答/終話
< 통화 받기/종료
< 接听/结束通话

> Rejeter l'appel
> Rechazar llamada
> Rejeitar chamada
> Anruf ablehnen
> Rifiuta telefonata
> Oproep afwijzen
> Avisanrop
> Hylkää puhelu
> Отклонить вызов
> Avvisa samtal
> Afvis opkald
> 着信拒否
> 통화 거부
> 拒绝来电

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

- Advanced 40mm drivers
- Dynamic frequency response: 20-20KHz
- BT frequency range: 2.402-2.480GHz
- BT transmitter power: <4dBm
- BT transmitter modulation: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Support BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximum SPL: 115dB @ 30mW
- Rated power input: 30mW (audio)
- Microphone sensitivity: -42dBV/Pa @ 1kHz
- Battery type: Lithium polymer (3.7V, 610mAh)
- Music playing time: 15 hours
- Talk time: 20 hours

ES

- Unidad avanzada de 40 mm
- Respuesta dinámica en frecuencias: 20 - 20 kHz
- Gama de frecuencia BT: 2,402 – 2,480 GHz
- Potencia del transmisor BT: < 4 dBm
- Modulación del transmisor BT: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Admite BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- SPL máximo: 115 dB a 30 mW
- Potencia de entrada nominal: 30 mW
- Sensibilidad del micrófono: -42 dBV/Pa a 1 kHz
- Tipo de batería: Litio y polímero (3,7 V, 610 mAh)
- Tiempo de reproducción de música: 15 horas
- Tiempo de hablar: 20 horas

FR

- Haut-parleurs avancés de 40 mm
- Plage de fréquences dynamique : 20-20 kHz
- Plage de fréquences BT : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur BT : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur BT : GFSK $\pi/4$ -DQPSK/8-DPSK
- Prise en charge de BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Pression sonore max. : 115 dB à 30 mW
- Puissance d'entrée nominale : 30 mW
- Sensibilité du microphone : -42 dBV/Pa à 1 kHz
- Type de batterie : lithium polymère (3,7 V 610 mAh)
- Durée de lecture de la musique : 15 heures
- Durée de conversation : 20 heures

PT

- Controladores avançados de 40 mm
- Resposta em frequência dinâmica: 20-20 KHz
- Gama de frequências Bluetooth: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Suporte BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Nível máximo de pressão sonora: 115 dB @ 30 mW
- Potência nominal de entrada: 30 mW
- Sensibilidade do microfone: -42 dBV/Pa @ 1 kHz
- Tipo de bateria: polímero de lítio (3,7 V, 610 mAh)
- Tempo de reprodução de música: 15 horas
- Tempo de conversação: 20 horas

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- Fortschrittliche 40-mm-Treiber
- Dynamischer Frequenzgang: 20-20 KHz
- BT-Frequenzbereich: 2,402-2,480 GHz
- BT-Sendeleistung: <4 dBm
- BT-Sendermodulation: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Unterstützt BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximaler Schalldruckpegel: 115 dB bei 30 mW
- Eingangsleistung: 30 mW
- Mikrofonempfindlichkeit: -42 dBV/Pa bei 1 kHz
- Akku: Lithium-Polymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikwiedergabezeit: 15 Stunden
- Sprechzeit: 20 Stunden

NL

- Geavanceerde 40mm driver
- Dynamisch frequentiebereik: 20-20KHz
- BT frequentiebereik: 2,402-2,480GHz
- Bluetooth zendermodulatie: <4dBm
- Bluetooth zendermodulatie: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Ondersteunt BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximum SPL: 115dB @ 30mW
- Nominaal opgenomen vermogen: 30mW
- Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa @ 1kHz
- Type batterij: Lithium polymeer (3,7V 610mAh)
- Tijdsduur muziek spelen: 15 uur
- Spreektijd: 20 uur

IT

- Driver avanzati da 40 mm
- Risposta di frequenza dinamica: 20-20 KHz
- Gamma di frequenza BT: 2,402-2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore BT: <4 dBm
- Modulazione del trasmettitore BT: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Supporto BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- SPL massimo: 115 dB a 30 mW
- Alimentazione nominale in ingresso: 30 mW
- Sensibilità del microfono: -42 dBV/Pa a 1 kHz
- Tipo di batteria: Polimeri di litio (3,7 V, 610 mAh)
- Tempo di riproduzione della musica: 15 ore
- Tempo di conversazione: 20 ore

NO

- Avanserte 40mm drivere
- Dynamisk Frekvensrespons: 20-20KHz
- BT frekvensrekkevidde 2,402-2,480GHz
- BT sendereffekt: <4dBm
- BT-sender modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8-DPSK
- Støtter BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HSP v1.2, HFP v1.6
- Maksimal SPL: 115dB @ 30mW
- Rangertinnangseffekt: 30mW
- Mikrofonfølsomhet: -42dBV/Pa @ 1kHz
- Batteritype: Litium polymer (3,7V 610 mAh)
- Musikkspilletid: 15 timer
- Taletid: 20 timer

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

NO

- Pitkälle kehittyneet 40mm:n ohjaimet
- Dynaaminen taajuusvaste: 20-20 KHz
- BT-taajuusvaste: 2,402-2,480 GHz
- BT-lähettimen teho: < 4 dBm
- BT-lähettimen modulaatio: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Tuki BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HSP v1.2, HFP v1.6
- Maksimi SPL: 115dB @ 30mW
- Nimellisottoteho: 30 mW
- Mikrofonin herkkyys: -42dBV/Pa @ 1kHz
- Akkutyyppi: Litiumpolymeeri (3,7V 610mAh)
- Musiikin toisto aika: 15 tuntia
- Puhe aika: 20 tuntia

SV

- Avancerad 40 mm-enhet
- Dynamiskt frekvensomfång 20 Hz-20 KHz
- BT frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- BT-sändarens effekt: < 4 dBm
- BT-sändarens modulering: GFSK π/4-DQPSK/8-DPSK
- Stöd för BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Max SPL: 115 dB @ 30 mW
- Klassad effekt in: 30 mW
- Mikrofonens känslighet: -42 dBPa/V @ 1 kHz
- Batterityp: Litiumpolymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikuppspelningstid: 15 timmar
- Taltid: 20 timmar

RU

- Улучшенные 40-миллиметровые мембраны
- Динамический эффективный рабочий диапазон частот: 20-20 кГц
- Диапазон частот BT: 2.402-2.480 ГГц
- Мощность передатчика BT: <4 дБ/мВт
- Модуляция передатчика BT: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Поддержка BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Макс. уровень звукового давления: 115dB @ 30mW
- Номинальная потребляемая мощность: 30 mW
- Чувствительность микрофона: -42дВВ/Па при 1 кГц
- Тип аккумулятора: Литиево полимерный (3,7 В, 610 мА*ч)
- Время воспроизведения музыки: 15 часов
- Время разговора: 20 часов

DA

- Avancerede 40 mm enheder
- Dynamisk frekvensområde: 20-20KHz
- Bluetooth-frekvensområde: 2,402-2,480GHz
- Bluetooth-sendeeffekt: <4 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Understøtter BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maks. SPL: 115 dB ved 30 mW
- Nominelt effekttinput: 30 mW
- Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa ved 1 kHz
- Batteritype: Litiumpolymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikafspilningstid: 15 timer
- Taleid: 20 timer

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- 先進的40mmドライバー
- ダイナミック周波数特性:
20~20KHz
- BT周波数帯域: 2.402~2.480GHz
- BTトランスミッター出力: <4dBm
- BTトランスミッター変調: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- BT 3.0対応、A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- 最大音圧レベル: 115dB @ 30mW
- 定格入力電力: 30mW
- マイクロフォン感度: -42dBV/Pa @ 1kHz
- バッテリータイプ: リチウムポリマー電池(3.7V, 610mAh)
- 音楽再生時間: 15時間
- 通話時間: 20時間

KO

- 최신 40mm 드라이버
- 동적 주파수 응답: 20 ~ 20KHz
- BT 주파수 범위: 2.402 ~ 2.480GHz
- BT 송신기 출력: 4dBm 미만
- BT 송신기 변조: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 지원
- 최대 SPL: 115dB @ 30mW
- 정격 입력: 30mW
- 마이크 민감도: -42dBV/Pa @ 1kHz
- 배터리 유형: 리튬 폴리머(3.7V, 610mAh)
- 음악 재생 시간: 15시간
- 통화 시간: 20시간

CH

- 先进的 40mm 驱动器
- 动态频率响应 : 20-20KHz
- 蓝牙频率范围 : 2.402-2.480GHz
- 蓝牙发射器功率 : <4dBm
- 蓝牙发射器调制 : GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- 支持 BT 3.0、A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
- 最大 SPL : 115dB @ 30mW
- 额定功率输入 : 30mW
- 麦克风灵敏度 : -42dBV/Pa @ 1kHz
- 电池类型 : 锂聚合物 (3.7V, 610mAh)
- 音乐播放时间 : 15 小时
- 通话时间 : 20 小时

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Compliance regulatory information

Remove ear cup foam and check compliance regulatory information.

Informations sur la conformité réglementaire

Retirez la mousse de l'oreillette pour lire les informations sur la conformité réglementaire.

Información de cumplimiento normativo

Quite la espuma de la almohadilla auricular y consulte la información de cumplimiento normativo.

Informação regulamentar de conformidade

Retire a almofada do auscultador e verifique a informação regulamentar de conformidade.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Hörmuschelschaum regelmäßig entfernen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften prüfen.

Informazioni sulle normative di conformità

Rimuovere la gommapiuma degli auricolari e controllare le informazioni sulle normative di conformità.

Naleving van de regelgeving informatie

Verwijder oorschelp en controleer informatie over regelgeving.

Informasjon om overholdte forskrifter.

Fjernskum-ørereklokkensjekkinformasjon om overholdte forskrifter.

Säädökset ja standardit

Irrota korvakupin vaahtomuovi ja tarkista säädöksiä koskevat tiedot.

Нормативная информация о совместимости

Удалите поролон чашки и просмотрите нормативную информацию о совместимости.

Information om efterlevnad av regelverk

Ta bort hörlurskudden och läs information om efterlevnad av regelverk.

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer

Fjern skumdelen på ørekoppen for at få adgang til oplysninger om overensstemmelse med regulativer.

コンプライアンス規定情報

イヤークップの発泡体を外し、コンプライアンス規定情報をチェックしてください。

규제 정보 준수

이어컵 폼을 제거하고 규제 정보 준수를 확인하십시오.

合规性信息

请取下耳垫以查阅合规性信息。

To find the FCC identifier, remove ear cup foam

Synchros S400BT+

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

IMPORTANT: DEAR USERS, PLEASE FIND THE COMPLIANCE INFORMATION AND LOGOS UNDER THE REMOVABLE EAR CUSHION AS BELOW PICTURE. TO FIND THE FCC IDENTIFIER, REMOVE EAR CUP FOAM.

