SE-E9TW

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitsanleitung
Guida alla sicurezza
Guía de seguridad
Veiligheidsgids

WIRELESS STEREO HEADPHONES
CASQUE STÉRÉO SANS FIL
KABELLOSER STEREO-KOPFHÖRER
CUFFIA STEREO WIRELESS
AURICULARES INALÁMBRICOS ESTÉREO
DRAADLOZE STEREO HOOFDTELEFOON

Guia de Segurança
Säkerhetsguide
Sikkerhetsveiledning
Przewodnik bezpieczeństwa
Руководство по технике безопасности
セーフティガイド

AUSCULTADORES ESTEREO SEM FIOS
TRÅDLÖSA STEREOHÖRLURAR
TRÅDLØSE STEREO HODETELEFONER
BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO
БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ
ワイヤレスステレオヘッドホン

Europe Only / Europe seulement

Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU

[*] : SE-E9TW(Y), SE-S9TW(H), SE-E9TW(P)

English:
Hereby, Onkyo & Pioneer Corporation declares that this [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Français:
Le soussigné, Onkyo & Pioneer Corporation, déclare que ce [*] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Deutsch:
Hiermit erklärt Onkyo & Pioneer Corporation, dass dieses [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Italiano:
Il fabbricante, Onkyo & Pioneer Corporation, dichiara che questo [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Español:
Por la presente, Onkyo & Pioneer Corporation declara que este [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Onkyo & Pioneer Corporation, dat dit [*] conform is met Richtlijn 2014/ 53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Português:
O(a) abaixo assinado(a) Onkyo & Pioneer Corporation declara que este [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Svenska:
Härmed försäkrar Onkyo & Pioneer Corporation att den här [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Suomi:
Onkyo & Pioneer Corporation vakuuttaa, että tämä [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Dansk:
Hermed erklærer Onkyo & Pioneer Corporation, at dette [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Slovenčina:
Onkyo & Pioneer Corporation týmto vyhlasuje, že tento [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Slovenščina:
Onkyo & Pioneer Corporation potrjuje, da ta [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Ελληνικά:
Με την παρούσα Onkyo & Pioneer Corporation, δηλώνει ότι αυτό το [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Čeština:
Tímto Onkyo & Pioneer Corporation prohlašuje, že tento [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Български:
С настоящото Onkyo & Pioneer Corporation декларира, че този [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Eesti:
Käesolevaga deklareerib Onkyo & Pioneer Corporation, et see [*] vastab direktiivi 2014/53/ EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Latviešu valoda:
Ar šo Onkyo & Pioneer Corporation deklarē, ka šis [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Lietuvių kalba:
Aš, Onkyo & Pioneer Corporation, patvirtinu, kad šis [*] atitinka 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Magyar:
Onkyo & Pioneer Corporation igazolja, hogy ez a [*] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Polski:
Onkyo & Pioneer Corporation niniejszym oświadcza, że ten [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Română:
Prin prezenta, Onkyo & Pioneer Corporation declară că acest [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Hrvatski:
Onkyo & Pioneer Corporation ovime izjavljuje da ova [*] u skladu s Direktivom 2014/53/ EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Malti:
B'dan, Onkyo & Pioneer Corporation, niddikjara li dan [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

Русский:
Настоящим Onkyo & Pioneer Corporation заявляет, что данное [*] соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете : http://www.pioneer-audiovisual.eu/

R-TTE-24_C1_En

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) 2400~2483.5MHz : 20dBm

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
Pour éviter de possibles dommages auditifs, n'écoutez pas le son à des niveaux excessifs pendant de longues périodes.

U.S.A. and Canada Only / États-Unis et Canada seulement

Register your product on / Enregistrez votre produit sur / Registre su producto en

<U.S.A. / États-Unis / EE. UU.>
http://www.pioneerelectronics.com

<Canada / Canada / Canadá>
http://www.pioneerelectronics.ca

1-10-5, Yokoami, Sumida-Ku, Tokyo 130-0015, Japan / Japon
1-10-5, Йокоами, Сумида-ку, г. Токио, 130-0015, Япония

Importer in EU / Importateur en UE
Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany / Allemagne

Importer in US and Canada / Importateur un États-Unis et Canada
Pioneer Home Entertainment U.S.A.

<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600

<Germany>
Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany
Tel: +49 (0)89 2170 497 97 (For Product Support only)
http://www.pioneer-audiovisual.eu/de

<UK>
Meridien House, Ground Floor, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire WD17 1DS, United Kingdom
Tel: +44 (0)20 3936 8086 (For Product Support only)
https://www.pioneer-audiovisual.eu/uk

<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex France
Tel: +33 (0)1 82 88 15 06 (For Product Support only)
https://www.pioneer-audiovisual.eu/fr

EU Official Web Site / Site officiel de l'UE
https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu

© 2019 Onkyo & Pioneer Corporation, All rights reserved.
© 2019 Onkyo & Pioneer Corporation, Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Printed in China / Imprimé en Chine / Сделано в Китае

SE-E9TW <44B00002249RP>

English

Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

Informational Note for Customers in EU Only:

Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries

(Symbol for equipment) (Symbol examples for batteries) Pb

These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.
By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.
These symbols are only valid in the European Union.
For countries outside the European Union:
If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

K058a_A1_En

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control to a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

S001a_A1_En

Informational Note for Customers in Canada Statement Only:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except tested built-in radios.
The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.
This device complies with IC's radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled exposure). This device must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC RSS • 102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Informational Note for Customers in U.S.A. Only:

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Product Name : WIRELESS STEREO HEADPHONES
Model Number : SE-E9TW
Responsible Party Name : Pioneer Home Entertainment U.S.A.
Address : 18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Phone : 1-844-679-6350

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

D3-4-2-1-1_A1_En

Information to User

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D3-1-1-2_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_A1_En

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

D3-4-2-1-2_A1_En

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Note

Internal Rechargeable Lithium-ion Battery

This device uses an internal rechargeable lithium-ion battery that should last the lifetime of the device. If you suspect your battery may be dead, try charging it several times. If the battery does not recharge, please contact us for repair information.

WARNING/DISPOSAL OF UNIT

Please do NOT attempt to change the battery yourself. If the battery has died and you do not want us to replace your battery, you should follow the disposal instructions below:
- Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes, since they contain toxic substances.
- Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic items.
- Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic devices at no charge. Check to see which ones in your area do so.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly.

WARNING

- Adjust the loudness to the proper volume. Loud sound may damage your ears.
- For traffic safety, never use the headphones while riding a bicycle, motor bike, or while driving a car. It is dangerous to increase the sound volume to high levels because you cannot hear external sounds; take great care about traffic around you.
- This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
- Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
- When using the headphones in an aircraft cabin, be sure to follow any instructions of the cabin crew.

CAUTION

Never inspect the inside OR remodel this machine. If the customer remodels this machine, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation will no longer guarantee its performance.

Precautions for use

- Do not subject the headphones to strong forces or impacts, since damage could occur to the exterior appearance or product performance.
- Check that there is no dirt or other foreign matter on the earphones when inserting them in your ears before use. Foreign matter entering into an ear may cause an injury.
- The microphone may be damaged if sweat or moisture is allowed inside. Take particular care when using the headphones in conditions of rain, lightning, near the ocean, or in a sauna.
- Disconnect the charging cable from charging case before storing the earphones in a bag or the like.
- When headphones are dirty, wipe with a dry, soft cloth. Take care not to blow into the speaker units.
- Leaving the charging terminal parts in a dirt state may cause a contact failure, malfunction, or fire. Furthermore, allowing metal to contact the terminal parts may cause a malfunction or fire. Wipe them occasionally with a soft cloth to keep them clean.
- If the earphone tips become dirty, remove them from the main earphone body and wash in a dilute mixture of neutral detergent. Air dry thoroughly before reattaching.
- The earphone tips and ear pad will degrade over long periods of use or storage. In this event consult your dealer.
- This product is not water- or dust-proof. Be careful not to allow it to get wet or allow foreign matter to enter the product.
- Earphones are small so are sufficiently careful.
- If any itching or skin discomfort occurs during use, cease use immediately.
- In very dry environments, static electricity accumulated in the human body may cause tiny shocks to be felt at the ears.
- Do not use the cable as a hanger during charging, the cord will be pulled, which may result in a broken wire or malfunction. Make sure you disconnect the cord before opening the charging case.
- This product comes with ambient awareness earphone tips that make it easier for you to hear ambient sounds. When using the product, keep the volume at a level where you can hear ambient sounds and check your safety.

Leak-resistant construction

This product has been manufactured in accordance with the leak-resistant standard IPX5* / IPX7** established by the International Electrotechnical Commission (IEC), but it may be damaged if splashed with or immersed in water.
*1 When the unit is sprayed for a minimum of 3 minutes from all practicable directions with a stream of water delivered at 12.5 liters/min from a 6.3 mm diameter nozzle at distance od 2.5 m, the oerfoemance of the unit shall not be impaired (although som water may penetrate)
*2 When the unit is submerged at a depth of 1 meter in normal room-temperature tap water or distilled water for a period of 30 minutes, it will resist water ingress sufficient to adversely affect the unit, and the performance if the unit shall be maintained.

Other precautions

- This device can be washed in water, however please follow the procedure "Washing this unit" described in the instruction manual on the website. Washing the device in the wrong manner may result in malfunction.
- These headphones have been designed to resist the entry of perspiration and water, but exposure to large amounts of liquid can result in damage due to leaking into the headphones.
- This unit is not designed to resist heat and humidity. As a result, do not use in a sauna, and do not use hair dryers or other heating devices to dry the unit.
- In cold regions or other cold places, there is a risk of freezing if moisture is left adhered. This could cause a failure, so be sure to wipe off any moisture after use.

About the License and Trademarks

- "Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.
- *The Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Français

Nous vous remercions pour cet achat d'un produit Pioneer. Nous vous demandons de lire soigneusement ce mode d'emploi ; vous serez ainsi à même de faire fonctionner l'appareil correctement. Après avoir bien lu le mode d'emploi, le ranger dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

Note d'information pour le clients en UE seulement:

Information à destination des utilisateurs sur la collecte et l'élimination des équipements et batteries usagés

(Marquage pour les équipements) (Exemples de marquage pour les batteries) Pb

Ces symboles qui figurent sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les équipements électriques et électroniques et batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et font l'objet d'une collecte sélective.
Pour assurer l'enlèvement et le traitement appropriés des produits et batteries usagés, merci de les retourner dans les points de collecte sélective habilités conformément à la législation locale en vigueur.
En respectant les circuits de collecte sélective mis en place pour ces produits, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à prévenir les impacts négatifs éventuels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets.
Pour plus d'information sur la collecte et le traitement des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre municipalité, votre service de gestion des déchets ou le point de vente chez qui vous avez acheté ces produits.
Ces symboles ne sont valables que dans les pays de l'Union Européenne.
Pour les pays n'appartenant pas à l'Union Européenne :
Si vous souhaitez jeter ces articles, veuillez contacter les autorités ou revendeurs locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

K058a_A1_Fr

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel
et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable : le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas ces écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé : une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

S001a_A1_Fr

Note d'information pour les clients aux Canada seulement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur; exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'IC établies pour le grand public (exposition non contrôlée). Cet appareil doit être collocalisé ou fonctionner en combinaison avec toute autre antenne ou émetteur.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR • 102 établies pour un environnement non contrôlé.

Note d'information pour les clients aux États-Unis seulement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSER COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et,
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non souhaité.

Nom du produit : CASQUE STÉRÉO SANS FIL
Numéro de modèle : SE-E9TW
Nom de la partie responsable : Pioneer Home Entertainment U.S.A.
Adresse : 18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A. / États-Unis
Téléphone : 1-844-679-6350

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou un autre émetteur ni être utilisé conjointement avec celle-ci/celui-ci.

Cet équipement respecte les limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé et satisfait les directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC. Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF jugés conformes sans test du débit d'absorption spécifique (DAS).

REMARQUE :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, il peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit différentiel de celle/celui à laquelle/auquel le récepteur est raccordé.
— Se faire aider par un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
MODIFICATION : Tous changements ou toutes modifications non expressément approuvé(e)s par la garante de cet appareil pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne peut pas créer d'interférences nuisibles et,
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués)
N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-1_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacez la pile par une de type identique ou équivalent recommandé par le fabricant.

D3-4-2-1-2_A1_Fr

Avertissement : Les batteries (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, des flammes ou toute autre source de chaleur similaire.

Information à l'intention de l'utilisateur

Des altérations ou des modifications effectuées sans autorisation adéquate risquent d'invalider le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

D3-1-1-2_A1_Fr

Remarque

Batterie au lithium-ion interne rechargeable

Cet appareil utilise une batterie au lithium-ion interne rechargeable qui doit fonctionner pendant toute la durée de vie de l'appareil. Si vous soupçonnez que la batterie est morte, essayez de la recharger plusieurs fois. Si la batterie ne se recharge pas, veuillez nous contacter pour connaître la procédure de réparation.

AVERTISSEMENT / MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

N'essayez PAS de changer la batterie par vous-même. Si la batterie est arrivée en fin de vie et que vous ne voulez pas que nous la remplacions, vous devez respecter les instructions de mise au rebut suivantes :
- Ne jetez jamais les batteries et les équipements électroniques usagés avec les déchets solides ordinaires, car les batteries et les équipements électroniques contiennent des substances toxiques.
- Le produit est conçu de manière à permettre un recyclage approprié. Veuillez jeter l'appareil conformément aux réglementations locales en vigueur s'appliquant à l'élimination des batteries et/ou des équipements électroniques. En absence de réglementation locale concernant l'élimination des batteries et/ou équipements électroniques, veuillez jeter l'appareil dans un bac à déchets pour équipements électroniques.
- Aujourd'hui, de nombreux revendeurs d'équipements électroniques se chargent gratuitement du recyclage des batteries et autres équipements électroniques. Vérifiez quels revendeurs assurent ce service à proximité de chez vous.

Nous vous demandons de lire soigneusement ce mode d'emploi ; vous serez ainsi à même de faire fonctionner l'appareil correctement.

AVERTISSEMENT

- Réglez le volume sonore du casque d'écoute au niveau approprié. Un volume trop élevé peut provoquer des troubles de l'audition.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais utiliser les écouteurs à vélo, ou en conduisant. Il est dangereux de trop augmenter le volume sonore car cela empêche d'entendre les bruits externes. Faire très attention à la circulation routière.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des personnes ayant reçues à un stimulateur cardiaque installé, car des effets néfastes pourraient se produire.
- N'utilisez pas cet appareil dans un hôpital, une clinique ou près d'équipements médicaux.
- Lorsque vous utilisez les écouteurs dans un avion, veillez à suivre les instructions de l'équipage de cabine.

ATTENTION

- Ne pas essayer de toucher à l'intérieur de l'appareil ou de le modifier. Si cet appareil a été modifié par le client, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation n'en garantira plus les performances.

Précautions à l'utilisation

- Ne soumettez pas les écouteurs à des chocs ou des chocs violents qui pourraient endommager sa finition ou ses performances.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté ou tout autre corps étranger sur les écouteurs avant de les mettre dans vos oreilles et de les utiliser. La présence d'un corps étranger dans une oreille peut provoquer une blessure.
- Le microphone peut être endommagé si de la transpiration ou de l'humidité pénètre à l'intérieur. Faites particulièrement attention quand vous utilisez le casque par temps pluvieux ou orageux, près de la mer, d'une rivière ou d'un lac.
- Débranchez le câble de charge du boîtier de charge avant de ranger les écouteurs dans un sac ou autre.
- Nettoyez les écouteurs en les frottant avec un chiffon doux, propre et sec. Ne soufflez jamais de l'air comprimé dans les haut-parleurs.
- Si les bornes de charge sont sales, cela peut provoquer un mauvais contact, un dysfonctionnement ou un incendie. De plus, si les bornes entrent en contact avec un objet métallique, cela peut provoquer un dysfonctionnement ou un incendie. Essuyez-les de temps en temps avec un chiffon doux pour les garder propres.
- Si les embouts des écouteurs sont souillés, nettoyez-les du corps des écouteurs et lavez-les dans un détergent neutre dilué. Séchez convenablement les embouts à l'air avant de les fixer à nouveau.
- Les embouts et les coussinets auriculaires s'usent avec une période d'utilisation ou de rangement. Dans ce cas, consultez votre revendeur.
- Le produit n'est pas comestible. Conservez cet appareil hors de portée des petits enfants pour éviter une ingestion accidentelle de ses petits éléments. Les écouteurs ou ce produit sont particulièrement petits, faites donc très attention.
- Si vous ressentez des démangeaisons ou un inconfort lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le casque.
- Dans un environnement très sec, de l'électricité statique accumulée dans le corps humain peut faire que de légers chocs légers soient perçus au niveau des oreilles.
- N'utilisez pas les accessoires avec d'autres écouteurs ou n'utilisez pas un adaptateur secteur et un câble USB autres que ceux fournis avec ces écouteurs, car cela pourrait provoquer une panne.
- Faites attention lors de l'ouverture et de la fermeture du boîtier de charge car vous risquez de vous coincer les doigts, etc. Soyez particulièrement prudent lors de la manipulation par un enfant.
- En cas d'usure de la batterie de charge, pendant la recharge, le câble est tiré, ce qui peut provoquer la rupture d'un fil ou un dysfonctionnement. Assurez-vous de débrancher le câble avant d'ouvrir le boîtier de charge.
- Ce produit est fourni avec des embouts d'écouteurs permettant d'entendre les sons ambiants qui vous permettent de mieux entendre les sons ambiants. Lorsque vous utilisez le produit, maintenez le volume à un niveau où vous pouvez entendre les sons ambiants et assurez votre sécurité.

Construction étanche

Ce produit a été fabriqué en conformité avec la norme d'étanchéité IPX5* / IPX7** établie par la Commission Électrotechnique Internationale (CEI), mais il peut être endommagé s'il est éclaboussé ou plongé dans l'eau.
*1 Si l'appareil est arrosé pendant au moins 3 minutes dans toutes les directions par un jet d'eau ayant un débit de 12,5 litres/min et provenant d'un ajutage de 6,3 mm de diamètre à une distance de 2,5 m, ses performances ne seront pas détériorées (même si un peu d'eau s'y infiltre).
*2 Si l'appareil est immergé pendant 30 minutes à 1 mètre dans de l'eau du robinet à la température ambiante ou dans de l'eau distillée, il résistera aux infiltrations d'eau et ses performances seront préservées.

Autres précautions

- Cet appareil peut être nettoyé à l'eau, toutefois veuillez suivre la procédure « Nettoyage de l'appareil » décrite dans le mode d'emploi sur le site Web. Un nettoyage inapproprié de l'appareil peut provoquer un mauvais fonctionnement.
- Ces écouteurs sont conçus pour résister à l'entrée de transpiration et d'eau, mais leur exposition à une grande quantité de liquide peut provoquer des dégâts par suite d'une infiltration de liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour résister à la chaleur et à l'humidité. Par conséquent, ne l'utilisez pas dans un sauna et ne vous servez pas d'un sèche-cheveux ou d'autres appareils de chauffage pour sécher cet appareil.
- Dans les régions froides ou tout autre endroit froid, l'humidité présente sur le produit risque de geler et d'entraîner une panne. Veillez à bien essuyer toute humidité après l'utilisation.

À propos de la licence et des marques commerciales

- « Pioneer » est une marque déposée de Pioneer Corporation et est utilisée sous licence.
- La marque literal et les logotipos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Deutsch

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Pioneer-Produkts. Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung durch. Dann wissen Sie, wie Sie Ihr Gerät richtig bedienen. Bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

(Symbol für Geräte) (Symbolbeispiele für Batterien) Pb

Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.
Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Ges

Nederlands

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen

(Symbool voor toestellen) De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.

Symbolen voor batterijen

Er bestaat een speciaal wettelijk systeem voor correcte verzamelsystemen voor de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.

Door een correcte verzamelmethode zorgt u ervoor dat het verwijderde product en de batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

KI09A_A1_NL

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik:
+5 °C tot +35 °C (vochtigheidsgraad 85 % of minder); ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).

D3-A02-1-01_A1_NL

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-A02-1-17a_A1_NL

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, dullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is.

K04-U_A1_NE

Informatie voor de gebruiker

Wijzigingen of modificaties die worden uitgevoerd zonder de vereiste toestemming kunnen ertoe leiden dat gebruiker het recht verliest om de apparatuur te gebruiken.

D04-0A2_A1_NE

LET OP

Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt geplaatst.
Vervang alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type, aanbevolen door de fabrikant.

D3-A02-2_A1_NE

Een waarschuwing dat batterijen (batterijpak of geïnstalleerde batterijen) niet mogen worden blootgesteld aan grote hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Opmerking

Ingebouwde heroplaadbare lithium-ion batterij

Voor dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een ingebouwde heroplaadbare lithiumion batterij die dient te worden beschermd heeft als die van het apparaat. Indien u vermoedt dat de batterij leeg is, probeer de batterij dan enkele malen op te laden. Neem contact met ons op voor informatie over reparatie als de batterij niet oplaadt.

WAARSCHUWING/WEGGOOIEN VAN HET APPARAAT

Probeer NIET om zelf de batterij te vervangen. Als de batterij leeg is en u wilt niet dat wij de batterij voor u vervangen, volg dan de onderstaande instructies voor het weggooien op:

- Gooi gebruikte batterijen/elektronica nooit met het normale huisvuil weg, aangezien deze giftige stoffen bevatten.
- Gooi gebruikte batterijen/elektronica altijd weg overeenkomstig de plaatselijke voorschriften die gelden voor het weggooien van batterijen/elektronica. Als er geen plaatselijke voorschriften zijn voor het inleveren van batterijen/elektronica, kunt u deze in een afvalmanner voor elektronische apparatuur deponeren.
- Bij veel elektronicazaken kunt u tegenwoordig gratis oude batterijen en elektronische apparatuur inleveren. Kijk of dit in uw land of streek het geval is.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing zodat u het apparaat op de juiste wijze bedient.

⚠ WAARSCHUWING

- Stel het volume op een redelijk niveau. Een te hoog niveau kan het gehoor mogelijk beschadigen.
- Gebruik voor de verkeersveiligheid de hoofdtelefoon niet tijdens het fietsen of bestu-ren van een motor of auto; een te hoog volume is gevaarlijk indien u aan het verkeer deelneemt. Zorg dat u het verkeer hoort en let op.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een pacemaker. want dit kan een ongunstige invloed hebben.
- Gebruik dit apparaat ook niet in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparatuur.
- Als de hoofdtelefoon in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van het cabinepersoneel.

⚠ LET OP

- Open de behuizing niet en breng geen veranderingen aan. Onkyo & Pioneer Innovations Corporation is niet aansprakelijk indien het toestel door ondeskundigen is gerepareerd of er aanpassingen of veranderingen in zijn aangebracht.

Voorzorgsmaatregelen

- Stel de hoofdtelefoon niet aan harde stoten of schokken bloot. want hierdoor kan het product worden beschadigd of repen of verliezen.
- Controleer vóór gebruik of er geen vuil of ander vreemd materiaal op de oortelefoons zit voordat u die in uw oor steekt. Vreemd materiaal dat in uw oor dringt, kan letsel veroorzaken.
- De microfoon kan beschadigd raken als er transpiratie of vocht in terechtkomt. Wees in het bijzonder voorzichtig wanneer een bestaande defect aan de regen, bij omweer of in de buurt van een sproeier, een niver of een meer wordt gebruikt.
- Ontkoppel de colasdraad van de oplaadbehuizing vóórdat u de oortelefoons in een tas of dergelijke opbergt.
- Maak de hoofdtelefoon schoon door deze met een zacht en droog doekje af te vegen. Blaas geen lucht in de luidsprekers bij het schoonmaken met een spuitbus.
- Als de oplaadcontactpunten vuil zijn, kan bij contact met een defect, storing of brand ontstaan. Bovendien kan een storing of brand ontstaan als de contactpunten in contact komen met metaal, vieg ze dan met een droge doek af om ze schoon te houden.
- Als de oortelefoonstekker vuil zijn, kunt u deze onderdelen losmaken van de oortelefoon en in een oplossing van water en een mild reinigingsmiddel weken. Laat de onderdelen grondig aan de lucht drogen voordat u ze weer aanbrengt.
- De oortelefoonsluitenden en oorkussentjes zullen na verloop van tijd versleten. Neem in dat geval contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.
- Dit product is niet eetbaar. Buiten bereik van kleine kinderen houden om per ongeluk inslikken van kleine onderdelen te voorkomen. De oortelefoons van dit product zijn erg klein dus wees er voorzichtig mee.
- Wanneer zich jeuk of andere huidirritaties voordoen gedurende het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- In een zeer droge omgeving kan de statische elektriciteit die zich op het menselijk li-chaam verzamelt kleine schokjes veroorzaken die in de oren worden gevoeld. Gebruik de accessoires die het effect van deze oortelefoon dan deze, en gebruik voor deze oortelefoon uitsluitend de meegeleverde netstroomadapter en USB-kabel en geen andere om statische schade aan apparatuur.
- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de oplaadbehuizing omdat uw vinger ingeklemd kan raken, enz. Wees in het bijzonder voldoende voorzichtig met kleine kinderen.
- Als de oplaadbehuizing tijdens het opladen wordt geopend, wordt aan het snoer gebroken, wat kan leiden tot draadbreuk of kortsluiting, storing, Onkopsel het snoer onmiddellijk van de oplaadbehuizing opent.
- Het product wordt geleverd met oordopjes voor omgevingsbewustzijn waarmee omgevingsgeluiden gemakkelijker hoorbaar zijn. Houd tijdens gebruik het volume op een niveau waarbij omgevingsgeluiden hoorbaar zijn en let op uw veiligheid.

Lekbestendige constructie

Dit product is lekbestendig gefabriceerd overeenkomst de norm IPX5*/IPX7** van de International Electrotechnical Commission (IEC) maar kan beschadigd worden als het met water wordt doordrenkt of erin wordt ondergedompeld.

*1 Als het apparaat gedurende minimaal 3 minuten vanuit alle richtingen met een waterstroom van 12,5 liter/min uit een mondstuk met een diameter van 6.3 mm en een afstand van 2,5 m, zullen de prestaties niet in gevaar komen (hoewel er wat water kan binnendringen)

*2 Wanneer het toestel wordt ondergedompeld op een diepte van 1 meter in stilstaand leidingwater op raamtemperatuur gedurende een periode van 30 minuten, zal het toestel het binnendringen van water volledoende tegenhouden zodat het toestel niet wordt beschadigd en de prestaties van het toestel behouden blijven.

Andere voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van, volg echter de procedure "Het toestel reinigen" die beschreven staat in de instructiehandleiding op de website. Als dit toestel op de verkeerde manier wordt gereinigd, kan het defect raken. Deze hoofdtelefoons zijn ontworpen om bestand te zijn tegen binnendringen van zweet en water, maar bloottelling aan grote hoeveelheden vloeistof kan leiden tot beschadiging door binnendringen in de behuizing.
- Dit toestel is niet ontworpen om bestand te zijn tegen hitte en vocht. Gebruik het dus niet in een sauna en droog het toestel niet met een haardroger of ander apparaat dat hitte opwekt.
- In koude regio's of op andere koude plaatsen bestaat er risico op bevriezing als aangehecht vocht blijft zitten. Dat kan storing veroorzaken, dus weg alle vocht al na gebruik.

Informatie over de licentie en handelsmerken

- "Pioneer" is een handelsmerk van Pioneer Corporation en wordt onder licentie gebruikt.
- Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Acerca da licença e das marcas comerciais

- "Pioneer" é uma marca registada da Pioneer Corporation, e é usada sob licença.
- A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Svenska

Tack för att vill av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.

Information till användare avseende insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier

(Symbol på produkter) Symbol på batterier

Förbrukade batterier, återvinning och återanvändning av utbjänta produkter och förbrukade batterier, vänligen lämna dessa på härför avsedda uppsamlingsplatser i enlighet med nationell lagstiftning.

Genom att avfallshantera dessa produkter och batterier på ett korrekt sätt, bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida potentiella negativa effekter på människors hälsa och vår miljö, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av olämplig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av utbjänta produkter och batterier, vänligen kontakta med din kommune, dit avfallsinsamlings sekstap, eller din handler.

Disse symboler er bare gjeldene I EU.

For land utenfor EU:

Dersom du ønsker å kvitte deg med slike gjenstander, vennligst kontakt de lokale myndigheter eller handler, og spør om hvordan du skal forholde deg til avfallshåndtering.

K059A_A1_SW

Användarmiljö

Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 °C till +35 °C: mindre än 85 % (avkapslingsvitter (ikke blokkert)
Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, eller på steder som er utsatt for høy fuktighet eller direkte sollys (eller sterkt kunstig lys).

D3-A02-1-01_A1_SW

ADVARSEL

Du må ikke plassere en åpen flamme (som et stearinlys) på utstyret, dette for å unngå brannfare.

D3-A02-1-17a_A1_SW

Dette produktet er beregnet på vanlig hjemmebruk. Garantien gjelder ikke for reparasjoner av feil som skyldes bruk utenfor hjemmet (som lengre tids bruk i en restaurant, eller ved bruk i en bil eller båt), Slike reparasjoner tas det alltså full betaling for, selv under garantiperioden.

K04_SW

Informasjon til bruker

Eventuelle tilpasninger eller modifikasjoner som utføres uten nødvendig godkjennelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene systemet.

D0-10-2_A1_SW

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet er satt inn feil. Må kun byttes ut med samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten.

D3-A02-2_A1_SW

Advarsel! Batterierne (batteripakken eller batterierne som er satt inn) må ikke utsettes for overdreven varme som sol, brann eller lignende.

Bemerkning

Innebygd oppladbart litium-ionbatteri

Denne enheten bruker et innebygd oppladbart litium-ionbatteri som skal vare hele enhetens levetid. Hvis du mistenker at batteriet er dødt, bør du forsøke å lade det noen gjentatte ganger. Hvis batteriet ikke lar seg lade opp, ta kontakt med oss for reparasjonsopplysninger.

ADVARSEL/AVHENDING AV ENHETEN

Vennligst IKKE forsøk å skifte ut batteriet på egenhånd. Hvis batteriet er dødt, og du ikke ønsker å skifte det ut, må du følge avhendingsinstruksene under.

- Kast aldri batterier/elektroniske komponenter sammen med husholdningsavfall da de inneholder giftige stoffer.
- Kast alltid batterier/elektroniske komponenter i henhold til gjeldende lokale forskrifter for avhending av slikt utstyr. Hvis det ikke finnes lokale forskrifter for avhending av batterier/elektroniske komponenter, må du vennligst legge enheten i en avfallsbeholder for elektronisk utstyr.
- Mange forhandlere av elektronikk vil i disse dager resirkulere batterier og andre elektroniske komponenter vederlagsfritt. Undersøk om det finnes forhandlere i ditt område som tilbyr slike tjenester.

Vennligst les igjennom denne bruksanvisningen, så at du lår dig att använda apparaten på rätt sätt.

⚠ VARNING

- Justera volymen i hörlurarna till lämplig nivå. En alltförhög volymnivå kan orsaka hörselskador.
- Använd inte hörlurar när du kör bil, motorcykel eller cykel. Skruva inte upp volymen så pass högt att du inte hör trafikljuden runtomkring. Var alltid försiktig i trafiken.
- Hörlurarna bör inte användas av personer som använder pacemaker för hjärtet, da dette kan ha skadelig virkning.
- Ikke anvend denne enheten på sykehus, klinikker eller i nærheten av medisinsk utstyr.
- När du använder hodetelefonene i en flykabin, må du følge alle instruksjoner fra kabinebesetningen.

⚠ OBSERVERA

- Försök aldrig själv reparera eller modifiera denna enhet. Onkyo & Pioneer Innovations Corporation lämnar inga garantier för prestationsförmågan om enheten på något satt har modifierats av användaren.

Säkerhetsföreskrifter

- Utsätt inte hörlurarna för stor kraft eller stötar, därför att skador kan uppstå på ytterhöljet eller hörlurarnas prestanda.
- Kölls så att det inte finns någon smuts eller annat främmande ämne på hörlurarna när du stoppar in dem i dina oron före användning. Om något främmande ämne kommer in i öra kan det orsaka personskada.
- Mikrofonen kan skadas om svett eller fukt tillåts tränga in. Var särskilt uppmärksam vid regn, åskväder, nära havet, en älv eller insjö.
- Koppla ur laddningskabeln från laddenkselfor fra ladet hodetelefonene i en bag eller lignende, vaska eller lignende.
- Hodetelefonene kan rengjøres ved å tørke av det med en myk, tørr klut. Bläs aldrig luft i luft i hyttaltalerden.
- Hvis ladestasjonens deler blir skitne, kan det føre til kontaktfeil, funksjonsfeil eller brann. Hvis ladestasjonen likevel eller kommer i kontakt med metall, kan dette også føre til funksjonsfeil eller brann. Tørk dem med en myk klut for å holde dem rene.
- Hvis en øreklupp blir skitten, kan du ta den av aretelefonens hovedenhet og skylde den i mildt, nøytralt såpevann. La den lufttørres fullstendig før den settes på igjen.
- Øreplugger og øreputer vil forringes etter lang tids bruk og oppbevaring. I slike tilfeller bør du rådføre deg med din forhandler.
- Dette produktet er ikke spiselig. Hold enheten på avstand fra små barn for å unngå svelging av små deler. Hodetelefonene til dette produktet er svært små, så vær forsiktig.
- Hvis ikke eller ubehagelighetet i huden oppstår under bruk, må bruken avbrutres med en gang.
- I meget tørre omgivelser vil det opparbeides statisk elektrisitet i menneskekroppen, noe som kan føre til at en følger små støt ved ørene.
- Ikke bruk hodetelefonene med andre hodetelefoner enn disse, og ikke bruk en annen AC-adapter og USB-kabel enn de som fulgte med hodetelefonene, da annet utstyr kan føre til feilfunksjon.
- Vær forsiktig når du åpner og lukker ladedekselet, da det kan oppstå klyper der fingrene kommer i klemme osv. Vær spesielt forsiktig når det dekselet håndteres av et lite barn.
- Hvis ladedekselet åpnes under lading, vil ledningen strekkes, noe som kan føre til funksjonsfeil eller at ledningen blir ødelagt. Forsikre deg om at du kobler fra ledningen før du åpner ladedekselet.
- Dette produktet leveres med hodetelefontupper med omgivelseslyd som gjør det enklere for deg å høre omgivelseslyder.
- Denna produkt kommer med ambient awareness öronproppar, dessa gör det enklare för dig att höra omkringliggande ljud. När du använder produkten bör du hålla volymen på en nivå där du kan höra omkringliggande ljud och kontrollera din omgivning för säkerhetsändamål.

Droppskydad konstruktion

Produkten har tillverkats i enlighet med droppskyddad standard IPX5*/IPX7** som anpör-tats av IEC (International Electrotechnical Commission), men kan skadas om de stänks ner med eller sänks ner i vatten.

*1 När enheten sprayes under minst 3 minutter från alla praktiske retninger med en vannstråle som sendes ut en hastighet på 12,5 liter/min fra en dyse med ø 6,3 mm i diameter ved en avstand på 2,5 m, skal enhetens ytelse ikke påvirkes (selv om noe vann kan trenge inn)

*2 Når enheten senkes ned til 1 meter i stillestående springvann eller destillert vann ved romtemperatur i 30 minutter, kan den motstå vanngjennomtrenging slik at enheten ikke tar skade og yter som før.

Andre forholdsregler

- Enheten kan vaskes i vann, men følg prosedyren "Vaske enheten" som beskrives i instruksjonshåndboken på nettstedet. Dersom du vasker enheten på feil måte, kan det føre til funksjonsfeil.
- Disse hodetelefonene er produsert for å motstå inntrengning av svette og vann, men utsettelse for store mengder vaske kan føre til skade på grunn av lekkasje inn i hodetelefonene.
- Denne varen er ikke produsert for å motstå varme og fuktighet. Den må derfor ikke brukes i badstue, og man må ikke bruke hårtørrer eller andre varmeenheter for å tørke den.
- I kalde områder eller på andre kalde steder er det frysefare hvis det finnes gjenværende fuktighet. Dette kan føre til svikt, så sørg for å tørke av all fukt etter avhending.

Om licens och varumärken

- "Pioneer" är ett varumärke som tillhör Pioneer Corporation och används på licens.
- Märket *Bluetooth*® och *Bluetooth*®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Polska

Dziękujemy za kupno produktu Pioneer. Prosimy, przeczytaj załączone instrukcje obsługi, żeby wiedział, jak prawidłowo obsługiwać swoje urządzenie. Po przeczytaniu przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.

Informacje dla użytkowników na temat pozbywania się starych urządzeń elektronicznych i zużytych baterii.

(Symbole dla produktów) (Przykłady symboli dla baterii) Symbole na produktach, opakowaniach i dołączonych dokumentach oznaczają, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi.

W celu prawidłowej utylizacji i poprzez się starych produktów i zużytych baterii należy oddać je do właściwego punktu zbierającego tego typu przedmioty zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Przez prawidłowe pozbycie się tych produktów i baterii przyczyniasz się do ochrony wartościowych zasobów naturalnych i zapobiegania potencjalnie negatywnym efektom dla naszego zdrowia i środowisku, które mogą wystąpić w razie niewłaściwego sposobu obchodzenia się z odpadami.

Więcej informacji na temat pozbywania się i ponownego przetwarzania starych produktów i baterii, znajdziesz w lokalnym magistracie, firmie wywożącej śmieci, która obsługuje Twój rejon lub w punktach sprzedaży, gdzie nabyłeś produkty.

Symbole obowiązują jedynie w krajach Unii Europejskiej.

Dotyczy krajów poza Unią Europejską:

Jeśli chcesz pozbyć się tych elementów, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub dealerem w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody utylizacji.

K059A_A1_Pol

Miejsce użytkowania

Temperatura i wilgotność miejsca użytkowania:
+5 °C do +35 °C (+41 °F do +95 °F); poniżej 85 %
wentylacja względnej (niezablokowane otwory wentylacyjne) ani miejscach o wysokiej wilgotności lub bezpośrednim świetle słonecznym (lub silnego światła sztucznego)

D3-A02-1-01_A1_Pol

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć pożaru, nie należy kłaść nieosłoniętych źródeł ognia (na przykład zapalonej świecy) na urządzeniu.

D3-A02-1-17a_A1_Pol

Produkt przeznaczony do ogólnego użytku domowego. Awarie wynikające z użytkowania w innych celach (na przykład długotrwałe użytkowanie w celach komercyjnych w restauracji lub samochodzie lub na statku) i wymagające naprawy będą naprawiane odpłatnie nawet w okresie objętym gwarancją.

K04_Pol

PRZESTROGA

Wymiana akumulatorów w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą ryzyko wybuchu. Akumulator należy wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny, zgodnie z zaleceniami producenta.

D3-A02-2_A1_Pol

Uwaga: akumulatory (pakiety akumulatorowe ani akumulatory po zainstalowaniu) nie mogą być wystawione na działanie zbyt wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie słonecznie, sąsiedztwo ognia itp.

Informacje dla użytkownika

Zmiany i modyfikacje przeprowadzone bez stosownych zezwoleń mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

D04-0A2_A1_Pol

Uwaga

Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy

To urządzenie używa wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego, który powinien wystarczyć na cały okres użytkowania urządzenia. Jeżeli istnieje podejrzenie, że akumulator może być zużyty, spróbuj naładować go kilka razy. Jeśli akumulator się nie naładuje, skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o naprawie.

OSTRZEŻENIE/UTYLIZACJA URZĄDZENIA

NIE należy próbować wymieniać akumulatora samodzielnie. Jeśli akumulator się zużył i nie chcesz, abyśmy go wymienili, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami utylizacji:

- Nigdy nie wyrzucaj zużytych akumulatorów/elektroniki wraz ze zwykłymi odpadami stałymi, ponieważ zawierają substancje toksyczne.
- Zawsze utylizuj zużyte akumulatory/elektronikę zgodnie z obowiązującymi przepisami współobecnymi. Które dotyczą utylizacji akumulatorów/elektroniki. Jeśli nie istnieją lokalne przepisy dotyczące utylizacji akumulatorów/elektroniki, należy wyrzucić urządzenie do pojemnika na odpady elektroniczne.
- Obecnie wiele sklepów elektronicznych nieodpłatnie poddaje recyklingowi akumulatory i inne urządzenia elektroniczne. Sprawdź, które z nich znajdują się w Twojej okolicy.

日本語

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの「取扱説明書」を最後までよくお読みのうえ、「安全上のご注意」に従い正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」(本項)および「使用上のご注意」の説明は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味はお読みになったうえで本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
⚠ 警告	この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄は「人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

絵記号の例

○記号は禁止(やってはいけないこと)を表しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行動を指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告

異常があった場合は使用を中止する

- 内部に金属や水などの液体が入ったとき
- 落下などで本体(外装)ケースが破損したとき
- 煙や臭異、異音が出たとき
- 下記取扱いをしたのに気づいたとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になりますので、ご相談窓口へお問い合わせください。

お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

本機を布や布団でおおったりつつんだり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない

熱がこもり、ケースが変形して、火災の原因となります。

付属以外の USB ケーブルは使わない

機器本来の性能が出ないばかりでなく、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

風呂場やシャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶対に使用しない

運転中に使用すると、交通事故の原因になります。

認可や契のホーム、環道、工事現場など、危険な場所では使用しない

電波干渉により、誤動作による事故の原因になります。

耳を刺激するような大音量での長期間の使用はしない

聴力が大きく損なわれる原因になります。

⚠ 注意

油煙や湿気が当たるところ、湿気やほこりの多い場所に置かない

電気が漏かや火災、感電の原因となることがあります。

電源を切る前は音量を下げる

電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

電源を入れる時は徐々に音量を上げる

電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

USB ケーブルのコードをグリグリ巻き付けて使用しない

断線・発熱による、火災・感電の原因となることがあります。

前に直接触れる部分に異常を感じた使用を中止する

そのまま使用するとやけどや突発などの原因になることがあります。医師にご相談ください。

異常に温度が高くなるところに置かない

本体ケースや内部部品が劣化する恐れ、火災の原因となることがあります。

布や毛布にくるまった状態や暑い場所での使用

放熱を防ぐため自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブ近くは特に避けてください。

本機を使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

本機に水を入れたり、ぬらさない

火災・感電の原因となることがあります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

分解・改造しない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となることがあります。

内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

心臓ペースメーカーをお使いの方は装用しない

ペースメーカーに影響を与える恐れがあります。

病院などの医療機関、医療機器の近くでは使用しない

機器に影響を与える恐れがあります。

本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が航空機の計器の誤動作などに影響を与える恐れがあります。

本機を自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。

飲み込む恐れのあるような小さな部品は幼児の手の届くところに置かない

万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

周囲の音が聞こえないような大音量で使用しない

● 本製品は周囲の音を聞き取りやすくするアンビエントアウェアネスイヤホンチップを付属していますが、使用の際は周囲の音が聞こえる音量で、安全を優かめながらご使用ください。

使用上のご注意

- 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器の外観・性能を損ねたり、故障や破損の原因となります。
- 鉄棚の際にイヤホンにゴミなどがついていないか確認してから使用ください。耳に異物が入るとケガの原因となります。
- マイクの穴に水や汗が入ると故障の原因となります。雨天、降中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- バッテリー(充電)式の機器は、充電ケースから充電ケーブルを抜いて収納ください。汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。その際にエビーカーユニット部に水分を残さないようにしてください。
- 充電端子部分を汚れたままにしておくと接触不良を起こす場合があります。また、濡れたまま充電すると故障や火災の原因となります。時々乾いた綿棒などで端子部分を清掃してください。
- イヤホンプラグが汚れた場合は水や石けん、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気を良く拭き取り、よく乾燥させてください。
- イヤホンチップとイヤーパッドは、長期の使用(保管しより劣化する恐れがあります。
- 劣化した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 乾燥した場所では、人体に蓄積された静電気により耳にピリピリと刺激を感じることがあります。
- 医療の現場となりますので、付属品を本機以外の機器に使用したり、付属品以外のACアダプター USB ケーブルを使用しないでください。
- 充電ケースの開閉時に指などを挟む場合がありますのでご注意ください。特に小さな子供の取り扱いには十分ご注意ください。
- 充電中に充電ケースを開けると充電が止まります。
- 充電ケースはタオルなどを掛けたり、断熱材の上に置いたりしないでください。

安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器やその近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医療用電気機器を使用される場合は、電波により影響を与える恐れがありますので、医療機関の指示に従って使用ください。
- 放送局や無線局などの電波が発射されている場所や、その付近では使用しない。電波により、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 電子レンジなどの電子調理器具や、高圧容器など、可燃性ガスが発生する恐れのある場所や、その付近では使用しない。
- 本機を自動車内で長時間ご使用になりますと、車内の温度上昇により、本機の温度が高くなり、やけどの原因となる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなる場所に放置しない。
- 本機の温度が高くなると、充電ができなくなったり、充電ケースの温度が上がることがあります。
- 本機を落としたり、強いショックを与えない。
- 本機を分解・改造しない。
- 本機を濡らさない。
- 本機を使用中に寝転がったり、枕の下に入れたりしない。
- 本機を使用中に熱さを感じたり、充電ケースが熱くなったりしたときは、すぐに使用を中止する。
- 本機を使用中に異臭がしたり、煙が出たりしたときは、すぐに使用を中止する。
- 本機を使用中に異常な音がしたときは、すぐに使用を中止する。
- 本機を使用中に充電ケースが熱くなったときは、すぐに使用を中止する。
- 本機を使用中に充電ケースが熱くなったときは、すぐに使用を中止する。
- 本機を使用中に充電ケースが熱くなったときは、すぐに使用を中止する。

防水機能について

本製品は、JIS C 0920：2003(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「水に対する保護等級」であるIPX5*/IPX7**に相当の防滴機能を備えておりますが、水をかけたり、水につけると故障の原因となります。

*1 🚿 6.3 mmのノズルから 5m 離し、12.5ℓ /min の水量であらゆる方向から最低3分間の噴水を受けてもその機能を保つことができます。

*2 🚿 水深1mの水槽に本機を静置して30分間水没しても機能を保つことができます。

電池について

電池は使用形態や使用環境、保存状態などによって、漏液・破裂・発熱・発火などが、ごくかすかな確率ですが、起こる恐れがあります。下記の注意事項を必ずお守りください。

本機では以下の電池を内蔵しています。

- 充電式電池 専用充電式リチウムイオン電池

⚠ 危険 充電式の電池の液が漏れたときは…

- 素手で液を触れてはいけません。目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。
- 失明や皮膚炎の恐れがありますので、医師の診断を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。
- 皮膚の炎症や口に入ったときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 危険 充電式の電池について

- 付属の USB ケーブル以外で充電しない。
- 充電は、指定の充電ケースを使用して行う。
- 火の子などの直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温になる場所で使用・保管しない。
- ショートさせない。
- 落雷れした電池は使わない。

お願い 使用済み充電式リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

本製品を廃棄する場合は充電池の取り外しをお客様自身で行わず、弊社修理受付窓口にご相談ください。

Li-ion00

電波に関するご注意

本機は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、下記に示す機器などが同じ周波数帯を使用しています。また、お客様に存在がわかる機器にも下記に示すような識別表示をしています。

①	2.4 GHz	想定される与干渉距離 (約 10 m) を表します
②	FH1	変調方式を表します
③	2.4	GHz 帯を使用する無線設備を表します



使用範囲について

通信の環境により伝送距離が短くなることがあります。

次のような場合、通信状態が悪くなったり伝送距離が短くなることが原因で、音声がとぎれたり雑音したりします。

- 鉄筋コンクリート・金属製の壁などがあいだに建物や壁を通して使用する場合。
- 同じ周波数帯用の電子レンジの近くで使用する場合。
- 人通りの中で、建物等周辺の広くなど。
- 2.4 GHz を利用する無線 LAN、または電子レンジなどの機器の近く、静電気、電波障害が発生するところ。
- 家の中で、コードレス(デジタル)電話などの近くで使用する場合。
- 複数台使用の木機に近い場合。なお、電子レンジは使用していなければ電波干渉はありません。

電波の反射について

本機が通信する電波には、直接届く電波(直接波)と、壁や家具、建物などに反射して様々な方向から届く電波(反射波)があります。これにより、障害物と反射面との位置関係などの状況によっては、反射波が届かなかったり、届くまでに時間がかかったりすることがあります。このような場合、*Bluetooth* 機能搭載機器の場所を少し動かしてみてください。*Bluetooth* 機能搭載機器と本機の間隔を1メートル以上離してください。近づいたりすることにも、反射波の影響で音が途切れたりすることがあります。

⚠ 注意

- 本機の使用によって生じた損害については、法令上損害責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機は、すべての *Bluetooth* 機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

ライセンスと商標について

- 「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- *Bluetooth*® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有