HyperX Cloud Mini Wireless
Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview



A Gaming headset
B Tuck-away boom microphone
C USB-C charge port
D Bluetooth multifunction button
E Status LED
F Power button
G 3.5mm headset jack
H USB charge cable

44X0038A

Charging

It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.
The headset will take approximately 2.5 hours to fully charge from low battery.



STATUS LED	CHARGE STATUS
Breathing Blue	Charging
Solid Blue	Fully Charged

Bluetooth Setup and Usage



Bluetooth pairing

1. With the headset turned ON, press and hold the Bluetooth multifunction button for 2 seconds. The LED indicator will flash blue.
2. On your Bluetooth-enabled device, search and connect to HyperX Cloud Mini. Once connected, the indicator LED will flash blue every 5 seconds.
The headset will take approximately 2.5 hours to fully charge from low battery.

Button Controls

Bluetooth Multifunction Button

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	X	Pairing Mode
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X
In Call	X	End Call	X

Power Button

STATUS	1 PRESS	LONG PRESS
Powered-Off	X	Power-On
Powered-On	Toggle sidetone	Power-Off
In Call	Toggle sidetone	Power-Off

Connecting with 3.5mm Cable

*Requires 4-pole 3.5mm audio cable (not included)



Using with PC, Chromebook, or Notebook

*Requires 3.5mm headset jack with standard CTIA connection



*PC splitter cable (not included)
*4-pole 3.5mm audio cable (not included)

Using with Mobile Devices

*Requires 3.5mm headset jack with standard CTIA connection or compatible 3.5mm adapter.



*4-pole 3.5mm audio cable (not included)

Using with Xbox or PlayStation or Nintendo Switch



*4-pole 3.5mm audio cable (not included)

Tuck-Away Boom Microphone



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at: **hyperx.com/support**

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

FRANÇAIS
Présentation
A - Casque de jeu
B - Micro pivotant
C - Port de chargement USB-C
D - Bouton multifonction Bluetooth*
E - État LED
F - Bouton marche/arrêt
G - Prise casque 3,5 mm
H - Câble de chargement USB
Chargement de la batterie
Le chargement complet des écouteurs et de l'étui de chargement est recommandé avant leur première utilisation. Le chargement complet du casque nécessite 2,5 heures lorsque sa batterie est faible.

VOYANT LED DE STATUT	STATO DI RICARICA
Pulsation bleue	Chargement de la batterie
Bleu fixe	Charge pleine

Configuration et utilisation du Bluetooth
Bouton multifonction Bluetooth
Bouton marche/arrêt
Couplage Bluetooth
1. Lorsque le casque est allumé, maintenir le bouton multifonction Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant LED clignote en bleu.
2. Sur le dispositif Bluetooth, rechercher et connecter le HyperX Cloud Mini. Lorsque le dispositif est associé, son voyant LED clignote en bleu une fois toutes les 5 secondes.
Commandes
Bouton multifonction Bluetooth

STATUT	1 PRESSION	2 PRESSIONS	PRESSION LONGUE
Lecture du média	Lecture/pause	X	Mode couplage
Réception d'un appel	Répondre à un appel	Rejeter un appel	X
En communication	X	Mettre fin à l'appel	X

Bouton marche/arrêt

STATUT	1 PRESSION	PRESSION LONGUE
Éteint	X	Sous tension
Allumé	Activation de l'effet local	Hors tension
En communication	Activation de l'effet local	Hors tension

Branchement du câble 3,5 mm
* Nécessite un câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)
Utilisation sur PC ou ordinateur portable
* Nécessite une prise casque 3,5 mm avec connexion CTIA standard
* Câble splitter pour PC (non fourni)
* Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)
Utilisation sur Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch
* Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)
Utilisation sur appareil mobile
* Nécessite une prise casque 3,5 mm avec connexion CTIA standard ou un adaptateur 3,5 mm compatible
* Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)
Microphone pivotant
Questions ou problèmes de configuration ?
Contacte l'équipe d'assistance HyperX via **hyperx.com/support**
AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO
Descrizione generale
A - Cuffie da gaming
B - Microfono retrattile
C - Porta USB-C per ricarica
D - Pulsante multifunzione Bluetooth
E - LED di stato
F - Pulsante di accensione
G - Jack da 3,5 mm per cuffie
H - Cavo di ricarica USB
Ricarica
È consigliabile ricaricare completamente gli auricolari e la custodia di ricarica prima del primo utilizzo. Per ricaricare completamente le cuffie quando la batteria è scarica occorrono circa 2,5 ore.

LED STATO	STATO DI RICARICA
Luce blu lampeggiante	Ricarica
Luce blu fissa	Completamente carico

Configurazione e utilizzo della funzione Bluetooth
Pulsante multifunzione Bluetooth
Pulsante di accensione
Accoppiamento tramite Bluetooth
1. Con le cuffie accese, tieni premuto il pulsante multifunzione Bluetooth per 2 secondi. Il LED di stato emette una luce blu lampeggiante.
2. Sul dispositivo compatibile con Bluetooth, cerca HyperX Cloud Mini e avvia la connessione. Una volta stabilita la connessione, il LED di stato emette una luce blu lampeggiante ogni 5 secondi.

Controlli a pulsante
Pulsante multifunzione Bluetooth

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di contenuti multimediali	Riproduzione/ Pausa	X	Modalità di accoppiamento
Chiamata in arrivo	Risposta all chiamata	Rifiuto della chiamata	X
Chiamata in corso	X	Chiusura della chiamata	X

Pulsante di accensione

STATO	1 PRESSIONE	PRESSIONE PROLUNGATA
Dispositivo spento	X	Accensione
Dispositivo acceso	Attivazione/disattivazione tono laterale	Spegnimento
Chiamata in corso	Attivazione/disattivazione tono laterale	Spegnimento

Connessione tramite cavo con jack da 3,5 mm
*Richiede un cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)
Uso con un PC o notebook
*Richiede un jack da 3,5 mm per cuffie dotato di connettore CTIA standard
*Cavo splitter per PC (non incluso)
*Cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)
Uso con una console Xbox, PlayStation o Nintendo Switch
*Cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)
Uso con un dispositivo mobile
*Richiede un jack da 3,5 mm per cuffie dotato di connettore CTIA standard o un adattatore compatibile da 3,5 mm
*Cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)
Microfono retrattile
Domande o dubbi sulla configurazione?
Contatta il team di supporto HyperX all'indirizzo **hyperx.com/support**
AVVERTENZA: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH
Übersicht
A - Gaming-Headset
B - Abnehmbares Mikrofon
C - USB-C-Ladeanschluss
D - Bluetooth-Multifunktionstaste
E - Status-LED
F - Netztaste
G - 3,5-mm-Headset-Buchse
H - USB-Ladekabel
Laden
Es wird empfohlen, dass die Ohrhörer und das Ladeetui vor der ersten Nutzung vollständig geladen sind. Das Headset braucht ca. 2,5 Stunden, um bei niedrigem Akkustand vollständig aufgeladen zu werden.

STATUS-LED	LADESTATUS
Pulsiert blau	Laden
Leuchtet dauerhaft blau	Voll geladen

Bluetooth-Einrichtung und -Verwendung
Bluetooth Multifunktionstaste
Netztaste
Bluetooth koppeln
1. Halte bei eingeschaltetem Headset die Bluetooth Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt; Die LED-Anzeige blinkt blau.
2. Suche auf deinem Gerät, auf dem Bluetooth aktiviert ist, HyperX Cloud Mini und verbinde dich damit. Wenn du verbunden bist, blinkt die LED-Anzeige alle fünf Sekunden blau.
Tastensteuerungen
Bluetooth Multifunktionstaste

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN
Wiedergabe von Medien	Wiedergabe/ Pause	X	Kopplungsmodus
Eingehender Anruf	Anruf annehmen	Anruf ablehnen	X
Während eines Anrufs	X	Anruf beenden	X

Netztaste

STATUS	1X DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN
Ausgeschaltet	X	Einschalten
Eingeschaltet	Nebengeräusche umschalten	Abschalten
Während eines Anrufs	Nebengeräusche umschalten	Abschalten

Mit 3,5-mm-Kabel verbinden
*Erfordert ein 4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verwendung mit PC oder Notebook
*Erfordert eine 3,5-mm-Headset-Buchse mit Standard-CTIA-Verbindung
*PC-Verteilerkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verwendung mit Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch
*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verwendung mit mobilen Geräten
*Erfordert eine 3,5-mm-Headset-Buchse mit Standard-CTIA-Verbindung oder einen kompatiblen 3,5-mm-Adapter
*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht in Lieferumfang enthalten)
Abnehmbares Mikrofon
Hast du Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Kontaktiere das HyperX Support-Team unter **hyperx.com/support**
WARNHINWEIS: Durch das Hören mit einem Headset in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI
Opis urządzenia
A - Zestaw słuchawkowy dla graczy
B - Składany mikrofon
C - Port USB-C do ładowania
D - Przycisk wielofunkcyjny trybu Bluetooth
E - Wskaźnik LED stanu
F - Przycisk zasilania
G - Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm
H - Przewód USB do ładowania
Ładowanie
Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem słuchawki doszczętnie wyładowane były w pełni naładowane. Pełne ładowanie zestawu słuchawkowego, rozpoczęte przy niskim poziomie energii, trwa około 2,5 godziny.

WSKAŹNIK LED STANU	STAN ŁADOWANIA
Pulsujący niebieski	Ładowanie
Stały niebieski	Pełne naładowanie

Konfiguracja i używanie łączności Bluetooth
Przycisk wielofunkcyjny trybu Bluetooth
Przycisk zasilania
Parowanie Bluetooth
1. Przy włączonym zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny trybu Bluetooth. Wskaźnik LED zacznie migać kolorem niebieskim.
2. W urządzeniu obsługującym łączność Bluetooth wyszukaj HyperX Cloud Mini i nawiąż z nim połączenie. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik LED będzie błyskać co 5 sekund kolorem niebieskim.

ESPAÑOL
Visión general
A - Auriculares gaming
B - Micrófono plegable
C - Puerto de carga USB-C
D - Botón multifuncional Bluetooth
E - Estado del LED
F - Botón de encendido
G - Conector para auriculares de 3,5 mm
H - Cable de carga USB
Carga
Se recomienda cargar por completo los earbuds y el estuche de carga antes de usarlos por primera vez. Los auriculares tardarán aproximadamente unas 2,5 horas en completar la carga cuando tienen poca batería.

ESTADO DEL LED	ESTADO DE CARGA
Luz azul de respiración	Cargando
Luz azul fija	Carga completa

Configuración y uso de Bluetooth
Botón multifuncional Bluetooth
Botón de encendido
Conexión Bluetooth
1. Cuando los auriculares están encendidos, pulsa y mantén presionado el botón multifuncional Bluetooth durante dos segundos. La luz del indicador LED se mostrará azul parpadeante.
2. En tu dispositivo con Bluetooth activado, busca y conéctate a HyperX Cloud Mini. Una vez conectado, la luz del indicador LED se mostrará azul parpadeante cada cinco segundos.
Botones de control
Botón multifuncional Bluetooth

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Medios de reproducción	Reproducir/Pausar	X	Modo de conexión
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X
Llamar	X	Finalizar llamada	X

Botón de encendido

ESTADO	1 PULSACIÓN	PULSACIÓN LARGA
Apagado	X	Encender
Encendido	Activar tono lateral	Apagar
Llamar	Activar tono lateral	Apagar

Conexión con el cable de 3,5 mm
*Requiere el cable de audio de 3,5 mm y 4 polos (no incluido)
Uso con PC o Notebook
*Requiere un conector para auriculares de 3,5 mm con conexión CTIA estándar
*Cable separador para PC (no incluido)
*Cable de audio de 3,5 mm y 4 polos (no incluido)
Uso con Xbox, PlayStation o Nintendo Switch
*Cable de audio de 3,5 mm y 4 polos (no incluido)
Uso con dispositivos móviles
*Requiere un conector para auriculares de 3,5 mm con conexión CTIA estándar o un adaptador de 3,5 mm compatible
*Cable de audio de 3,5 mm y 4 polos (no incluido)
Micrófono plegable
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?
Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en
hyperx.com/support
ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usan los auriculares a niveles de volumen alto durante periodos prolongados.

PORTUGUÊS
Visão Geral
A - Headset gamer
B - Microfone retrátil
C - Porta de carregamento USB-C
D - Botão multifunção do Bluetooth
E - LED de status
F - Botão liga/desliga
G - Conector de headset de 3,5 mm
H - Cabo de carregamento USB
Carregamento
É recomendável que os fones de ouvido e a caixa de carregamento estejam totalmente carregados antes de usar pela primeira vez. O headset com nível baixo de bateria levará aproximadamente 2,5 horas para carregar por completo.

LED DE STATUS	STATUS DE CARREGAMENTO
Azul intermitente	Carregamento
Azul sólido	Totalmente carregado

Configuração e uso do Bluetooth
Botão multifunção do Bluetooth
Botão liga/desliga
Emparelhamento Bluetooth
1. Com o headset ligado, pressione e mantenha pressionado o botão multifunção do Bluetooth por 2 segundos. O indicador LED irá piscar em azul.
2. Em seu dispositivo habilitado para Bluetooth, busque e conecte-se ao HyperX Cloud Mini. Quando conectado, o indicador LED irá piscar em azul a cada 5 segundos.

Controles de botão
Botão multifunção do Bluetooth

STATUS	PRESSIONAR UMA VEZ	PRESSIONAR DUAS VEZES	PRESSIONAR E SEGURAR
Reproduzir mídia	Reproduzir/ pausar	X	Modo de emparelhamento
Receber chamada	Responder chamada	Rejeitar chamada	X
Em chamada	X	Encerrar chamada	X

Botão liga/desliga

STATUS	PRESSIONAR UMA VEZ	PRESSIONAR E SEGURAR
Desligado	X	Ligar
Ligado	Alternar sons secundários	Desligar
Em chamada	Alternar sons secundários	Desligar

Conexão com cabo de 3,5 mm
*Exige o uso de cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)
Uso com computador ou notebook
*Exige um conector de headset de 3,5 mm com conexão padrão CTIA
*Cabo divisor splitter de PC (não incluído)
*Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)
Uso com Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch
*Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)
Uso com dispositivos móveis
*Exige um conector de headset de 3,5 mm com conexão padrão CTIA ou adaptador de 3,5 mm compatível
*Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)
Microfone retrátil
Dúvidas ou problemas de instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em
hyperx.com/support
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

ČEŠTINA
Přehled
A - herní headset
B - sklápěcí mikrofon
C - nabíjecí port USB-C
D - multifunkční tlačítko Bluetooth
E - stavová LED kontrolka
F - vypínač
G - 3,5mm konektor headsetu
H - nabíjecí USB kabel
Nabíjení
Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i nabíjecí pouzdro plně nabít. Plné nabití headsetu, když je baterie málo nabitá, trvá přibližně 2,5 hodiny.

STAVOVÁ LED KONTROLKA	STAV NABITÍ
Pulzuje modře	Nabíjení
Svítí modře	Plně nabito

Nastavení a použití režimu Bluetooth
Multifunkční tlačítko Bluetooth
Vypínač
Párování přes Bluetooth
1. Když je headset zapnutý, stiskni a podrž multifunkční tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund. Stavová LED kontrolka začne blikat modře.
2. V zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth vyhledej headset HyperX Cloud Mini a připoj se k němu. Po připojení bude LED kontrolka blikat každých 5 sekund modře.
Tlačítka
Multifunkční tlačítko Bluetooth

STAV	1 STISKNUTÍ	2 STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ
Přehrávání médií	Přehrávání/ pozastavení	X	Režim párování
Příchozí hovor	Přijetí hovoru	Odmítnutí hovoru	X
Probíhající hovor	X	Ukončení hovoru	X

Vypínač

STAV	1 STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ
Vypnuto	X	Zapnutí
Zapnuto	Přepnutí zpětného odposlechu	Vypnutí
Probíhající hovor	Přepnutí zpětného odposlechu	Vypnutí

Připojení pomocí kabelu s 3,5mm konektorem
* Vyžaduje 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)
Použití se stolním počítačem nebo notebookem
* Vyžaduje 3,5mm konektor pro headset se standardním připojením CTIA
* Rozdělovací kabel pro počítač (není součástí balení)
* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)
Použití s konzolemi Xbox, PlayStation a Nintendo Switch
* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)
Použití s mobilními zařízeními
* Vyžaduje 3,5mm konektor pro headset se standardním připojením CTIA nebo kompatibilní 3,5mm adaptér
* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)
Sklápěcí mikrofon
Otázky nebo problémy s nastavením?
Kontaktuj tým podpory HyperX na **hyperx.com/support**
VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

УКРАЇНСЬКА
Огляд
A - ігрова гарнітура
B - висувний мікрофон
C - зарядний USB-роз'єм
D - багатофункціональна кнопка Bluetooth
E - LED-індикатор
F - кнопка живлення
G - роз'єм 3,5 мм для гарнітури
H - зарядний USB-кабель
Зарядка
Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити навушники та зарядний футляр. Гарнітурі знадобиться приблизно 2,5 години, щоб повністю зарядитися за умови низького заряду акумулятора.

LED-ИНДИКАТОР	СТАН ЗАРЯДЖАННЯ
Плавно мигає синім	Зарядка
Синій	Повністю заряджено

Налаштування та використання Bluetooth
Багатофункціональна кнопка Bluetooth
Кнопка живлення
З'єднання по Bluetooth
1. Коли гарнітуру ввімкнено, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку Bluetooth протягом 2 секунд. LED-індикатор блиматиме синім.
2. На пристрої з підтримкою Bluetooth знайдіть і підключіться до HyperX Cloud Mini. Після підключення LED-індикатор блиматиме синім кожні 5 секунд.

Кнопки керування
Багатофункціональна кнопка Bluetooth

СТАТУС	1 НАТИСКАННЯ	2 НАТИСКАННЯ	ДОВГЕ НАТИСКАННЯ
Відтворення медіа	Відтворення/ пауза	X	Режим створення пари
Прийом виклику	Відповідь на виклик	Відхилення викликy	X
Вхідний виклик	X	Кінець виклику	X

Кнопка живлення

СТАТУС	1 НАТИСКАННЯ	ДОВГЕ НАТИСКАННЯ
Вимкнено	X	Увімкнути
Увімкнено	Увімкнути самопрослуховування	Вимкнути
Вхідний виклик	Увімкнути самопрослуховування	Вимкнути

Підключення за допомогою кабелю 3,5 мм
*Потрібен 4-полюсний аудіокабель 3,5 мм (не входить в комплект)
Використання з ПК або ноутбуком
*Потрібен роз'єм 3,5 мм для гарнітури зі стандартним з'єднанням CTIA
* Кабель-розгалужувач ПК (не входить в комплект)
*4-полюсний аудіокабель 3,5 мм (не входить в комплект)
Використання з Xbox, PlayStation або Nintendo Switch
*4-полюсний аудіокабель 3,5 мм (не входить в комплект)
Використання з мобільними пристроями
*Потрібен роз'єм 3,5 мм для гарнітури зі стандартним з'єднанням CTIA або сумісний 3,5-мм адаптер
*4-полюсний аудіокабель 3,5 мм (не входить в комплект)
Висувний мікрофон
Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?
Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті **hyperx.com/support**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

РУССКИЙ
Обзор
A - Игровая гарнитура
B - Выдвижной микрофон
C - Порт USB-C для зарядки
D - Многофункциональная кнопка Bluetooth
E - Светодиодный индикатор состояния
F - Кнопка питания
G - Разъем для наушников (3,5 мм)
H - USB-кабель для зарядки
Зарядка
Рекомендуется полностью зарядить наушники и зарядный чехол перед первым использованием. Полная зарядка гарнитуре из разряженного состояния занимает примерно 2,5 ч.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ	СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ
Дышащий синий	Зарядка
Непрерывный синий	Полностью заряжен

Настройка и использование Bluetooth
Многофункциональная кнопка Bluetooth
Кнопка питания
Подключение Bluetooth
1. Когда гарнитура включена, нажмите многофункциональную кнопку Bluetooth и удерживайте ее в течение 2 с. Светодиодный индикатор будет мигать синим цветом.
2. Найдите на своем устройстве с Bluetooth гарнитуру HyperX Cloud Mini и подключитесь к ней. После подключения светодиодный индикатор будет мигать синим цветом каждые 5 с.
Функции кнопок
Многофункциональная кнопка Bluetooth

СОСТОЯНИЕ	1 НАЖАТИЕ	2 НАЖАТИЯ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ
Воспроизведение мультимедиа	Воспроизведение или пауза	X	Режим сопряжения
Прием звонков	Ответ на звонок	Сброс звонка	X
Активный звонок	X	Завершение звонка	X

Кнопка питания

СОСТОЯНИЕ	1 НАЖАТИЕ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ
Выключено	X	X
Включено	Переключение прослушивания собственного голоса	Выключение
Активный звонок	Переключение прослушивания собственного голоса	Выключение

Подключение с помощью кабеля с разъемом 3,5 мм
* Необходим аудиокабель с разъемом 3,5 мм с четырьмя контактами (не входит в комплект).
Использование с компьютером или ноутбуком
* Необходим разъем для наушников (3,5 мм) с подключением по стандартам CTIA.
* Разветвительный кабель для компьютера (не входит в комплект).
* Аудиокабель с разъемом 3,5 мм с четырьмя контактами (не входит в комплект).
Использование с Xbox, PlayStation или Nintendo Switch
* Аудиокабель 3,5 мм с четырьмя контактами (не входит в комплект).
Использование с мобильными устройствами
* Необходим разъем для наушников (3,5 мм) с подключением по стандартам CTIA или совместимый адаптер на 3,5 мм.
* Аудиокабель с разъемом 3,5 мм с четырьмя контактами (не входит в комплект).
Выдвижной микрофон
Вопросы или проблемы с настройкой?
Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на странице **hyperx.com/support**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

繁體中文
概觀
A - 電競耳機
B - 隱藏式麥克風
C - USB-C 充電埠
D - 藍牙多功能鍵
E - LED 狀態指示燈
F - 電源鍵
G - 3.5mm 耳機孔
H - USB 充電線
充電
建議首次使用前將耳機和充電盒充滿電。從低量量狀態到充飽電約需要 2.5 個小時。

LED 状態指示燈	充電状態
呼吸藍	充電中
固體藍	充電完成

藍牙設定和使用
藍牙多功能鍵
電源鍵
藍牙配對
1. 耳機開機時，長按藍牙多功能鍵 2 秒鐘 + LED 指示燈將會開始閃爍藍燈 +
2. 在您支援藍牙的裝置上，搜尋並連接至 HyperX Cloud Mini + 連接後，LED 指示燈將會每隔 5 秒閃爍一次藍燈 +
控制鍵
藍牙多功能鍵

狀態	按 1 次	按 2 次	長按
播放媒體	播放/暫停	X	配對模式
來電	接聽來電	拒接來電	X
通話中	X	結束通話	X

電源鍵

狀態	按 1 次	長按
關機	X	開機
開機	切換側音	關機
通話中	切換側音	關機

可搭配 3.5mm 連接線使用
*適用於符合 CTIA 標準的 3.5mm 耳機插孔
可搭配 PC 或筆記型電腦使用
*適用於符合 CTIA 標準的 3.5mm 耳機插孔
*PC 分接線（未隨附）
*3.5mm（4 段式）音源線（未隨附）
可搭配 Xbox 或 PlayStation 或 Nintendo Switch 使用
*3.5mm（4 段式）音源線（未隨附）
可搭配行動裝置使用
*適用於符合 CTIA 標準的 3.5mm 耳機插孔或相容的 3.5mm 耳機插孔轉接頭
*3.5mm（4 段式）音源線（未隨附）
隨遞式麥克風
有任何疑問或設定問題嗎？
請至 **hyperx.com/support** 瞭解 HyperX 支援團隊
警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

简体中文
概览
A - 游戏耳机
B - 隐藏式麦克风
C - USB-C 充电端口
D - 蓝牙多功能按钮
E - LED 状态指示灯
F - 电源按钮
G - 3.5mm 耳机插孔
H - USB 充电线
正在充电
建议首次使用前将耳机和充电盒充满电。耳机从低电量状态到充满电大约需要 2.5 小时。

LED 状态指示灯	充电状态
气雾蓝	正在充电
全蓝色	电量已满

蓝牙设置和使用
蓝牙多功能按钮
电源按钮
蓝牙配对
1. 打开耳机，长按蓝牙多功能按钮 2 秒钟。LED 指示灯将闪烁蓝灯。
2. 在启用了蓝牙的设备上搜索并连接至 HyperX Cloud Mini。连接之后，LED 指示灯每隔 5 秒会闪烁蓝灯。
控制按钮
蓝牙多功能按钮

状态	按 1 下	按 2 下	长按
媒体播放	播放/暂停	X	配对模式
来电	接听电话	拒接来电	X
通话中	X	结束通话	X

电源按钮

状态	按 1 下	长按
关机	X	开机
开机	切换侧音	关机
通话中	切换侧音	关机

使用 3.5mm 线缆连接
*适应于 4 极 3.5mm 音频线（未随附）

在电脑或笔记本电脑上使用
*适应于符合 CTIA 标准的 3.5mm 耳机插孔
*电脑分路器线缆（未随附）
*4 极 3.5mm 音频线（未随附）
在 Xbox 或 PlayStation 或 Nintendo Switch 上使用
*4 极 3.5mm 音频线（未随附）
搭配移动设备使用
*适应于符合 CTIA 标准的 3.5mm 耳机插孔或兼容的 3.5mm 转接头
*4 极 3.5mm 音频线（未随附）
隐藏式麦克风
有疑问或遇到设置问题？
请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 **hyperx.com/support**
警告：若长时间高音量使用耳机，可能对听力造成永久损害。

日本語
各部紹介
A - ゲーミングヘッドセット
B - 収納可能マイク
C - USB-C 充電ポート
D - Bluetooth 多機能ボタン
E - ステータス LED
F - 電源ボタン
G - 3.5mm ヘッドセットジャック
H - USB 充電ケーブル
充電
イヤホンと充電ケースは、初回使用前に完全に充電することをお勧めします。バッテリー残量が少ない状態からヘッドセットを完全に充電するには、約 2.5 時間かかります。

ステータス LED	充電ステータス
点滅（ブルー）	充電
点灯（ブルー）	充電完了

Bluetooth のセットアップおよび使用
Bluetooth 多機能ボタン
電源ボタン
Bluetooth ペアリング
1. ヘッドセットの電源をオンにした状態で、Bluetooth 多機能ボタンを 2 秒間長押しします。LED インジケーターが青色で点滅します。
2. Bluetooth 対応デバイスで［HyperX Cloud Mini］を検索し、接続します。接続すると、LED インジケーターが 5 秒おきに青で点滅します。
ボタンコントロール
Bluetooth 多機能ボタン

ステータス	1 回押す	2 回押す	長押し
メディア再生中	再生/一時停止	X	ペアリングモード
着信	通話に応答	通話を拒否	X
通話中	X	通話を終了	X

電源ボタン

ステータス	1 回押す	長押し
電源オフ中	X	電源オン
電源オン中	側音の切り替え	電源オフ
通話中	側音の切り替え	電源オフ

3.5mm ケーブルで接続
*4 極 3.5mm オーディオケーブルが必要です（付属しません）
PC またはノートブックで使用
*標準 CTIA 規格の 3.5mm ヘッドセットジャックが必要です
*PC スプリッターケーブル（付属しません）
*4 極 3.5mm オーディオケーブル（付属しません）
Xbox、PlayStation、またはNintendo Switch で使用
*4 極 3.5mm オーディオケーブル（付属しません）
モバイルデバイスで使用
*標準CTIA 規格の 3.5mm ヘッドセットジャックまたは互換性のある 3.5mm アダプター*が必要です
*4 極 3.5mm オーディオケーブル（付属しません）
収納可能マイク
ご質問、またはセットアップの問題がある場合
HyperX サポートチーム（**hyperx.com/support**）までお問い合わせください
警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

한국어
개요
A - 게이밍 헤드셋
B - 수납식 마이크
C - USB-C 충전 포트
D - Bluetooth 다기능 버튼
E - 상태 표시 LED
F - 전원 버튼
G - 3.5mm 헤드셋 잭
H - USB 충전 케이블
충전
처음 사용하기 전에 이어폰과 충전 케이스를 완전히 충전하는 것이 좋습니다. 배터리가 방전된 상태에서 헤드셋을 완전히 충전하는 데 약 2 시간 30 분이 걸립니다.

상태 표시 LED	상태 표시 LED
파란색으로 깜박임	충전
파란색으로 계속 켜짐	완전 충전됨

Bluetooth 설정 및 사용
Bluetooth 다기능 버튼
전원 버튼
Bluetooth 페어링
1. 헤드셋이 켜진 상태에서 Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다. LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.
2. Bluetooth 를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini 를 검색하여 연결합니다. 연결이 되면 LED 표시등이 5 초마다 파란색으로 깜박입니다.
버튼 컨트롤
Bluetooth 다기능 버튼

상태	1 번 누름	2 번 누름	길게 누름
미디어 재생 중	재생/일시 중지	X	페어링 모드
전화 수신	전화 받기	전화 거절	X
통화 중	X	통화 종료	X

전원 버튼

상태	1 번 누름	길게 누름
전원 꺼짐	X	전원 켜기
전원 켜짐	측음 설정/해제	전원 끄기
통화 중	측음 설정/해제	전원 끄기

3.5mm 케이블과 연결
*4 극 3.5mm 오디오 케이블 필요(미포함)
PC, 노트북에서 사용
*표준 CTIA 연결을 지원하는 3.5mm 헤드셋 잭 필요
*PC 분배 케이블(미포함)
*4 극 3.5mm 오디오 케이블(미포함)
Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 에서 사용
*4 극 3.5mm 오디오 케이블(미포함)
모바일 장치에서 사용
*표준 CTIA 연결을 지원하는 3.5mm 헤드셋 잭 또는 호환되는 3.5mm 어댑터 필요
*4 극 3.5mm 오디오 케이블(미포함)
수납식 마이크
질문이 있거나 설치 시 문제가 있습니까?
hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.
경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

الاستخدام مع الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول
*يلزم مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم مع دعم CTIA قياسية
*كابل تقسيم الكمبيوتر الشخصي (غير مرفق)
*كابل صوت 4 أقطاب مقاس 3.5 مم (غير مرفق)
الاستخدام مع Xbox أو PlayStation أو Nintendo Switch
*كابل صوت 4 أقطاب مقاس 3.5 مم (غير مرفق)
الاستخدام مع الأجهزة المحمولة
*يلزم مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم مع دعم CTIA قياسية أو محول متوافق مقاس 3.5 مم
*كابل صوت 4 أقطاب مقاس 3.5 مم (غير مرفق)
ميكروفون يمكن طيه
هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support.
تحذير: قد تحدث إصابة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

3.5mm kablo ve Bağlama
*4 kutuplu 3,5 mm ses kablosu gerekir (dahil değil)
PC veya Notebook ile Kullanım
*Standart CTIA bağlantılı 3,5 mm kulaklık jakı gerekir
*PC splitter kablosu (dahil değil)
*4 kutuplu 3,5 mm ses kablosu (dahil değil)
Xbox, PlayStation veya Nintendo Switch ile Kullanım
*4 kutuplu 3,5 mm ses kablosu (dahil değil)
Mobil Cihazlar ile Kullanım
*Standart CTIA bağlantılı 3,5 mm kulaklık jakı veya uyumlu 3,5 mm adaptör gerekir
*4 kutuplu 3,5 mm ses kablosu (dahil değil)
Gizlenebilir Mikrofon
Soruların var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musun?
Şu adresteki HyperX destek ekibiyle iletişime geç: **hyperx.com/support**
UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

عربي
نظرة عامة
A - سماعة رأس للألعاب
B - ميكروفون يمكن طيه
C - منفذ شحن USB-C
D - زر الوظائف المتعددة بتقنية Bluetooth
E - مؤشر LED للحالة
F - زر الطاقة
G - مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم
H - كابل شحن
الشحن
يُوصى بشحن سماعات الأذن بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.
سيستغرق شحن سماعة الرأس بالكامل حوالي 2.5 ساعة في حالة انخفاض مستوى شحن البطارية.

مؤشر LED للحالة	حالة الشحن
أزرق وامض	قيد الشحن
أزرق ثابت	مشحونة بالكامل

إعداد واستخدام تقنية Bluetooth
زر الوظائف المتعددة بتقنية Bluetooth
زر الطاقة
الإقران باستخدام Bluetooth
عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة بتقنية Bluetooth لمدة ثانيتين.
سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.
على جهاز الذي تم تمكين تقنية Bluetooth فيه، ابحث عن "HyperX Cloud Mini".
وقم بالتوصيل بها بمجرد التوصيل سيومض مؤشر LED باللون الأزرق كل 5 ثوانٍ.
عناصر التحكم في الأزرار
زر الوظائف المتعددة بتقنية Bluetooth

الحالة	ضغطة واحدة	ضغطتان	ضغطة مطولة
تشغيل الوسائط	التشغيل/الإيقاف المؤقت	X	وضع الإقران
تلقي مكالمة	الرد على مكالمة	رفض مكالمة	X
أثناء المكالمة	إنهاء المكالمة	X	X

زر الطاقة

الحالة	ضغطة واحدة	ضغطة مطولة
إيقاف التشغيل	X	تشغيل
تشغيل	تبديل اللغمة الجانبية	إيقاف التشغيل
أثناء المكالمة	تبديل اللغمة الجانبية	إيقاف التشغيل

التوصيل باستخدام كابل 3.5 مم
*يلزم كابل صوت 4 أقطاب مقاس 3.5 مم (غير مُضمن)

Simplified Declaration of Conformity
Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.hp.eu/certificates (search with Model Name)
UK only: Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.hp.eu/certificates (search with Model Name)
Hiermit erklärt HP, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hp.eu/certificates (Suchen Sie mit Modellnamen)
Le soussigné, HP déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.hp.eu/certificates (Rechercher avec nom du modèle)
Con la presente HP dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.hp.eu/certificates (Cercare usando il modello del prodotto)
Por la presente HP declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.hp.eu/certificates (Buscar con el nombre del modelo)
HP niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.hp.eu/certificates (Szukaj w nazwie modelu)
Prin prezenta, HP declară că tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.hp.eu/certificates (Căutare cu numele modelului)
Hierbij verklaart ik, HP dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.hp.eu/certificates (Zoek met de de modelnaam)
HP igazolja, hogy a rádiós típusú készülékberendezés megfelel 2014/53/EU irányelvének. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.hp.eu/certificates (Keresés a modell neve).
HP declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no endereço de Internet: www.hp.eu/certificates (Pesquisar pelo nome do equipamento)
Με την παρούσα ο HP δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.hp.eu/certificates (Αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου)
Härmed försäkrar HP att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.hp.eu/certificates (Sök med modellnamn)
Tímto HP prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hp.eu/certificates (Vyhledávání s názvem modelu)
С настоящото HP декларира, че този тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.hp.eu/certificates (Търсене с името на модела)
HP týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hp.eu/certificates (Vyhľadávanie podľa názvu modelu)
Hermed erklærer HP at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.hp.eu/certificates (Søg med modelnavn)
HP vakuutetaan että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.hp.eu/certificates (Hae mallin nimi)
Alt, HP, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.hp.eu/certificates (Paieška naudojant modelio pavadinimas)
Herved erklærer HP at radioutstyr type er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fullstekst finner du på følgende internettadresse: www.hp.eu/certificates (Søk med modellnavn)
HP potrjuje, da je ta vrsta radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hp.eu/certificates (Iskanje z imenom modela)
Käesolevaga kinnitab Euroopa Liidu ametiasutuste raadioseadmete tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.hp.eu/certificates (Otsi mudeli nimi)
HP ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivai 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.hp.eu/certificates (Traži u nazivu modela)
Ar šo HP deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.hp.eu/certificates (Meklēt ar modeļa nosaukumu)
Hér með lýsir HP yfir því að tegund útvarpsbúnaðar er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Heildartexta ESB-samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffang: www.hp.eu/certificates (Leita með tegundarheiti)
Bi'dan, HP, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.hp.eu/certificates (Fittex bil-isem tal-mudell)
Isbu belge; HP telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB sayılı Direktif'e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.hp.eu/certificates (Model adı ile arama)
Battery/TX Power Info

Battery Information
Headset contain 3.7V, 290mAh Li-ion Battery, 1.04Wh **Cannot be replaced by user**
Frequency & TX Power Information
Radio Technology: 2.4GHz Maximum Transmit Power EIRP: Headset: < 10 mW

0.5 ~ 2.5 W
The power delivered by the charger must be between min [0.5] Watts required by the radio equipment, and max [2.5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум [0.5] W, необходима на радиосъоръжението, до максимум [2.5] W за достигането на максималната скорост на зареждане.
Příkon dodávaný nabíječím zařízením musí být mezi minimálně [0.5] watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [2.5] watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.
Opladerens effekt skal være mellem minimum [0.5] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [2.5] W for at opnå maksimal opladningshastighed.
Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [0.5] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [2.5] Watt reichen.
Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [0.5] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [2.5] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.
La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [0.5] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [2.5] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.
laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt [0.5] vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt [2.5] vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.
Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon [0.5] watista ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon [2.5] wattia välillä.
La puissance fournie par le chargeur doit être entre un minimum, [0.5] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [2.5] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.
An chumhaicht arna soláthar leis an luchtaire, ní mór dí a bheith idir [0.5] Vata ar a laghad, a theastaíonn ón trealamh raidió, agus [2.5] Vata ar a mhéad chun an luas uasta luchtúcháin a bhaint amach.
Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje [0.5] vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše [2.5] vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.
La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [0.5] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [2.5] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.
Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [0.5] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [2.5] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.
Kroviklio tiekiama galia turi būti ne mažesnė kaip [0.5] vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip [2.5] vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.
A tölt ő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [0.5] watt és a maximális többszörös sebességi eléréséhez szükséges maximum [2.5] watt között kell Lennie.
Il-potenza mwassla miċ-charger trid tkun bejn minimu [0.5] Watts meħtieġa mit-tagħmir tar-radju, u massimu [2.5] Watts biex tinkiseb il-veloċità massima tal-iċ-ċarġjar.
Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [0.5] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [2.5] watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [0.5] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [2.5] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.
A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [0.5] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [2.5] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.
Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [0.5] watt, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [2.5] watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.
Зарядное устройство должно выдавать мощность [0.5] Вт (минимум), необходимую радиооборудованию, и [2.5] Вт (максимум) для достижения максимальной скорости зарядки.
Výkon nabíjačky musí byť najmenej [0.5] watov požadovaných rádiovým zariadením a najviac [2.5] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.
Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj [0.5] vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ [2.5] vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.
Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [0.5] watt och maximalt [2.5] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.
Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Radiation Exposure Statement
The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Canada Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis Canadian
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Industry Canada statement
This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Radiation Exposure Statement
The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Déclaration d'exposition aux radiations
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
NCC Statement (低功率射頻器材技術規範)
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
Japan VCCI Statement
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
KCC statement
B 급기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다. KCC ID: R-R-hpi-CL005
Brazil ANATEL statement (Resolution 680)
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ANATEL 14487-22-02585
14487-21-02585
IFETEL Statement
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

R RAMATEL C-28294
R RAMATEL C-28295

Wireless Headset/無線耳機/无线耳机, Regulatory Model/型號/型号: CMI002

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือซึ่งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

nans. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และ
Call Center 1200 (finsw5)

NTC Type Accepted No.: ESD-RCE-2230915
NTC Type Accepted No.: ESD-RCE-2230914

©Copyright 2023 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX и логото HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Россия: ООО "ЭйчПи Инк", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3 Телефон/факс: +7 499 921 32 50/+7 499 921 32 91. Казахстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Вв." компаниясының, Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80.
HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало -Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司，台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900

ҚАЗАҚША
Шолу
A - ойын гарнитурасы
B - тартпалы микрофон
C - USB-C зарядтау порты
D - көп функциялы Bluetooth түймесі
E - күй индикаторы
F - қуат түймесі
G - 3,5 мм гарнитура ұясы
H - USB зарядтау кабелі
Зарядтау
Алғаш пайдаланар алдында қысқыларды құлақшап пен зарядтағыш қалпы толығымен зарядтау ұсынылады. Аз батарея заряды кезінде гарнитураны толық зарядтауға шамамен 2,5 сағат кетеді.

Күй индикаторы	Зарядтау күйі
Көк түспен жылтыл/ұдап тұрғанда	Зарядталуда
Көк түспен жанып тұрғанда	Толық зарядталды

Bluetooth арқылы орнату және пайдалану
Көп функциялы Bluetooth түймесі
Қуат түймесі
Bluetooth арқылы жұптасу
1. Гарнитура қосылған кезде, көп функциялы Bluetooth түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Индикатор көк түспен жылтылдайды.
2. Bluetooth қосылған құрылғыда HyperX Cloud Mini іздеңіз де, оған қосылыңыз. Қосылғаннан кейін индикатор әр 5 секунд сайын көк түспен жылтылдайды.
Түйме арқылы басқару
Көп функциялы Bluetooth түймесі

Күйі	1 рет басу	2 рет басу	Ұзақ басу
Медиафайл ойнату	Ойнату/тоқтату	X	Жұптасу режимі
Қоңырауды қабылдау	Қоңырауға жауап беру	Қоңырауды қабылдамау	X
Қоңырау барысында	X	Қоңырауды аяқтау	X

Қуат түймесі

Күйі	1 рет басу	2 рет басу
Қуат өшірілгенде	X	X
Қуат қосылғанда	Өзін-өзі тыңдау мүмкіндігін қосу/өшіру	Қуат өшіру
Қоңырау барысында	Өзін-өзі тыңдау мүмкіндігін қосу/өшіру	Қуат өшіру

3,5 мм кабель арқылы қосу
* 4 істікшелі 3,5 мм аудио кабель қажет (жинаққа кірмейді).
Компьютермен немесе ноутбукпен пайдалану
* Стандартты CTIA қосылысы бар 3,5 мм гарнитура ұясы қажет.
* Компьютерге арналған сплиттер кабелі (жинаққа кірмейді).
* 4 істікшелі 3,5 мм аудио кабель (жинаққа кірмейді).
Xbox, PlayStation немесе Nintendo Switch құрылғысымен пайдалану
* 4 істікшелі 3,5 мм аудио кабель (жинаққа кірмейді).
Мобильді құрылғылармен пайдалану
* Стандартты CTIA қосылысы бар 3,5 мм гарнитура ұясы немесе үйлесімді 3,5 мм адаптер қажет.
* 4 істікшелі 3,5 мм аудио кабель (жинаққа кірмейді).
Тартпалы микрофон
Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?
HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: **hyperx.com/support**
АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны тағып, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған жөзде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

TÜRKÇE
Genel Görünüm
A - Oyun kulaklığı
B - Gizlenebilir mikrofon
C - USB-C şarj bağlantı noktası
D - Bluetooth çoklu işlev düğmesi
E - Durum LED'i
F - Güç düğmesi
G - 3,5 mm kulaklık jakı
H - USB şarj kablosu
Şarj
Kulaklıkların ve şarj kutusunun ilk kullanımdan önce tamamen şarj edilmesi öner