



HyperX Cloud Jet Dual Wireless Gaming Headset

Overview



44X0073A

Quick Start Guide




1

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
0% — 99%	Breathing green



Usage

- Slide mode switch to mode.
- Connect the USB wireless dongle to a PC or game console.



3. Power ON the headset.

2

Bluetooth Mode

- Slide mode switch to mode. The headset will flash blue on the first setup.
- Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud Jet".




Bluetooth Pairing

- Slide mode switch to mode. Power OFF the headset.
- Press and hold the multifunction button for 5s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts say, "Bluetooth pairing".

Setup

- Windows 11
- To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:
- Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
 - Set the output device to Headphones (HyperX Cloud Jet).
 - Set the input device to Headphones (HyperX Cloud Jet).



3

- PlayStation 5
- Go to the home page and select Settings > Sound.
- Microphone
- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Jet".
- Audio Output
- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Jet".
 - Output to Headphones: All Audio.

Controls


STATUS	LED
Pairing	Adapter Mode: Blinking fast white Bluetooth Mode: Blinking fast blue
Searching	Adapter Mode: Blinking white Bluetooth Mode: Blinking blue
Connected	Adapter Mode: Solid white for 5s Bluetooth Mode: Solid blue for 5s
Low Battery	< 10%: Blinking red every 3s

Multifunction Button

- Power on/off - Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Media controls:
 - 1 x Play/Pause
 - 2 x Play next song
 - 3 x Play previous song

- Volume Wheel
- Scroll up and down to adjust volume level.

Swivel-to-Mute Microphone



4

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

- Power OFF the headset.
- Carefully pull the left ear cushion from the headset.
- Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the left earcup.
- Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
- Locate and remove the battery secured with a connector.
- Place new battery matching correct pin orientation.
- Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2.
- Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
- Power ON the headset and test for functionality.

5

FRANÇAIS

Présentation

A - Microphone pivotant à coupeure audio automatique

B - Voyant LED de statut

C - Sélecteur de mode

D - Molette de réglage du volume

E - Port de charge USB-C

F - Bouton multifonction

G - Câble USB sans fil

H - Trou pour éponge de rembourrage

I - Câble de chargement USB-C vers USB-A

Commandes

Voyant LED

ÉTAT

LED

Appairage

Mode adaptateur : clignotement rapide blanc

Mode Bluetooth : clignotement rapide bleu

Recherche

Mode adaptateur : clignotement blanc

Mode Bluetooth : clignotement bleu

Connecté

Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes

Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes

Batterie faible

< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Chargement de la batterie

Il est recommandé de recharger complètement le casque avant sa première utilisation.

Utilisation

Mode adaptateur

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode.

2. Connectez la clé USB sans fil à un PC ou à une console de jeu.

3. Allumez le casque.

Mode Bluetooth

1. Basculez vers le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PlayStation 5

Accédez à la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.

Microphone

- Périphérique d'entrée : casque USB « HyperX Cloud Jet ».

Sortie audio

- Périphérique de sortie : casque USB « HyperX Cloud Jet ».
- Sortie vers le casque : tout audio.

Commandes

Voyant LED

ÉTAT

LED

Appairage

Mode adaptateur : clignotement rapide blanc

Mode Bluetooth : clignotement rapide bleu

Recherche

Mode adaptateur : clignotement blanc

Mode Bluetooth : clignotement bleu

Connecté

Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes

Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes

Batterie faible

< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Bouton multifonction

- Marche/arrêt : maintenez le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes
- Commandes multimédias
 - 1 pression : lecture/pause
 - 2 pressions : piste suivante
 - 3 pressions : piste précédente
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Microphone pivotant à coupeure audio automatique

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support.

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie

Pour garantir le casque hors tension :

- Retirez avec précaution le coussinet gauche du casque.
- Dévissez les quatre vis Philips pour retirer la protection du transducteur de l'oreillette gauche.
- Retirez avec précaution le coussinet de l'oreillette pour éviter tout dommage.
- Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.

NIVEAU DE CHARGE	VOYANT LED DE STATUT
Charge pleine	Vert fixe
0% — 99%	Vert clignotant

Utilisation

Mode adaptateur

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode.

2. Connectez la clé USB sans fil à un PC ou à une console de jeu.

3. Allumez le casque.

Mode Bluetooth

1. Basculez vers le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PortUGUES

Visão geral

A - Microfone giratório para silenciar

B - LED de status

C - Botão de seleção de modo

D - Botão de volume

E - Porta de carregamento USB-C

F - Botão multifuncional

G - Dongle USB sem fio

H - Microfone para parâmetro

I - Cabo de carregamento USB-C para USB-A

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS

LED

Parâmetro

Modo do adaptador: branco piscando rápido

Modo Bluetooth: azul piscando rápido

Pesquisando

Modo do adaptador: branco piscando

Modo Bluetooth: azul piscando

Conectado

Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.

Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

Bateria baixa

< 10%: vermelho piscando a cada 3 seg.

11

- Positionner la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
- Remplacez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.
- Alimentez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Microfono "swivel-to-mute"

B - LED di stato

C - Modulo USB

D - Rotella del volume

E - Porta di ricarica USB-C

F - Pulsante multifunzione

G - Dongle wireless USB

H - Foro del pulsante di abbassamento

I - Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA

Ricarica completa

Verde fisso

0% — 99%

Verde lampeggiante

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

STATO	LED
Collegamento	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Ricerca	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Collegamento stabilito	Modalità adattatore: bianco fisso per 5 secondi
Batteria in esaurimento	< 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PortUGUES

Visão geral

A - Microfone giratório para silenciar

B - LED de status

C - Botão de seleção de modo

D - Botão de volume

E - Porta de carregamento USB-C

F - Botão multifuncional

G - Dongle USB sem fio

H - Microfone para parâmetro

I - Cabo de carregamento USB-C para USB-A

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS

LED

Parâmetro

Modo do adaptador: branco piscando rápido

Modo Bluetooth: azul piscando rápido

Pesquisando

Modo do adaptador: branco piscando

Modo Bluetooth: azul piscando

Conectado

Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.

Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

Bateria baixa

< 10%: vermelho piscando a cada 3 seg.

- Placez la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
- Remplacez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.
- Alimentez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Microfono "swivel-to-mute"

B - LED di stato

C - Modulo USB

D - Rotella del volume

E - Porta di ricarica USB-C

F - Pulsante multifunzione

G - Dongle wireless USB

H - Foro del pulsante di abbassamento

I - Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA

Ricarica completa

Verde fisso

0% — 99%

Verde lampeggiante

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

STATO	LED
Collegamento	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Ricerca	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Collegamento stabilito	Modalità adattatore: bianco fisso per 5 secondi
Batteria in esaurimento	< 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PortUGUES

Visão geral

A - Microfone giratório para silenciar

B - LED de status

C - Botão de seleção de modo

D - Botão de volume

E - Porta de carregamento USB-C

F - Botão multifuncional

G - Dongle USB sem fio

H - Microfone para parâmetro

I - Cabo de carregamento USB-C para USB-A

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS

LED

Parâmetro

Modo do adaptador: branco piscando rápido

Modo Bluetooth: azul piscando rápido

Pesquisando

Modo do adaptador: branco piscando

Modo Bluetooth: azul piscando

Conectado

Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.

Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

Bateria baixa

< 10%: vermelho piscando a cada 3 seg.

12

- Placez la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
- Remplacez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.
- Alimentez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Microfono "swivel-to-mute"

B - LED di stato

C - Modulo USB

D - Rotella del volume

E - Porta di ricarica USB-C

F - Pulsante multifunzione

G - Dongle wireless USB

H - Foro del pulsante di abbassamento

I - Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA

Ricarica completa

Verde fisso

0% — 99%

Verde lampeggiante

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

STATO	LED
Collegamento	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Ricerca	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Collegamento stabilito	Modalità adattatore: bianco fisso per 5 secondi
Batteria in esaurimento	< 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PortUGUES

Visão geral

A - Microfone giratório para silenciar

B - LED de status

C - Botão de seleção de modo

D - Botão de volume

E - Porta de carregamento USB-C

F - Botão multifuncional

G - Dongle USB sem fio

H - Microfone para parâmetro

I - Cabo de carregamento USB-C para USB-A

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS

LED

Parâmetro

Modo do adaptador: branco piscando rápido

Modo Bluetooth: azul piscando rápido

Pesquisando

Modo do adaptador: branco piscando

Modo Bluetooth: azul piscando

Conectado

Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.

Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

Bateria baixa

< 10%: vermelho piscando a cada 3 seg.

13

- Placez la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
- Remplacez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.
- Alimentez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Microfono "swivel-to-mute"

B - LED di stato

C - Modulo USB

D - Rotella del volume

E - Porta di ricarica USB-C

F - Pulsante multifunzione

G - Dongle wireless USB

H - Foro del pulsante di abbassamento

I - Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA

Ricarica completa

Verde fisso

0% — 99%

Verde lampeggiante

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

STATO	LED
Collegamento	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Ricerca	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Collegamento stabilito	Modalità adattatore: bianco fisso per 5 secondi
Batteria in esaurimento	< 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PortUGUES

Visão geral

A - Microfone giratório para silenciar

B - LED de status

C - Botão de seleção de modo

D - Botão de volume

E - Porta de carregamento USB-C

F - Botão multifuncional

G - Dongle USB sem fio

H - Microfone para parâmetro

I - Cabo de carregamento USB-C para USB-A

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS

LED

Parâmetro

Modo do adaptador: branco piscando rápido

Modo Bluetooth: azul piscando rápido

Pesquisando

Modo do adaptador: branco piscando

Modo Bluetooth: azul piscando

Conectado

Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.

Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

Bateria baixa

< 10%: vermelho piscando a cada 3 seg.

14

- Placez la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
- Remplacez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.
- Alimentez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Microfono "swivel-to-mute"

B - LED di stato

C - Modulo USB

D - Rotella del volume

E - Porta di ricarica USB-C

F - Pulsante multifunzione

G - Dongle wireless USB

H - Foro del pulsante di abbassamento

I - Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA

Ricarica completa

Verde fisso

0% — 99%

Verde lampeggiante

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC o a una console di gioco.
- Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Bluetooth".
- Accendere le cuffie (ON).

Appairage des dispositifs avec Bluetooth

1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appairage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appairage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration

Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

- Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
- Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).
- Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

STATO	LED
Collegamento	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Ricerca	Modalità adattatore: bianco lampeggiante rapido
Collegamento stabilito	Modalità adattatore: bianco fisso per 5 secondi
Batteria in esaurimento	< 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Utilizzo

Modalità adattatore

- Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità "Adattatore".
- Collegare il dongle wireless USB a un PC

