

We will repair this product free of charge if a malfunction occurs during the product warranty period. Contact your nearest dealer or distributor for more information. Any repair or replacement of your nearest dealer or service center shall be borne by the customer. The following situations are not covered by this warranty either if they occur during the warranty period or after the warranty period:

- (1) Malfunctions caused by misuse (e.g. operating other than as instructed in the user manual)
- (2) Malfunctions caused by repair, modification, or disassembly by a party other than a repair service provider designated by us
- (3) Malfunctions caused by natural disasters, such as earthquakes, disasters, geological events, lightning, or abnormal voltage
- (4) Malfunctions caused by external factors, such as damage caused by flooding, salt, dusting with liquids (e.g. rainwater, urine, alcoholic drink), dropping, impact, or contact or dirt inside the camera
- (5) Malfunctions occurring from causes such as improper storage (as instructed in the user manual)
- (6) If a receipt or proof of purchase containing the vendor name and date of purchase is not provided

This warranty covers the unit only. It does not cover accessories such as the soft case.

We also provide a 3-year guarantee concerning data stored in the internal memory. Back up any data before beginning the camera for repair. We do not assume any responsibility for any loss of, or opportunities, loss of profits, recovery expenses, payments to third parties, or other incidental, consequential, or special damages, such as those arising from data loss occurring during the free repair period.

Malfunctions occurring during the warranty period, such as part replacements and detailed inspections, incur separate expenses that are borne by the customer, even during the warranty period.

Our responsibility is limited to the country or region in which this product was purchased. If repair becomes necessary while overseas, we will not be responsible for returning the unit to the country where this product was purchased.

日本語

プロダクト名: RICOH THETA SC2
モデル: R03030

お客様への重要なお知らせ

使用上のご注意

- レンズ部はガラスでできていますので取り扱いには十分ご注意ください。使用しない際には、付属のソフトケースに収納してください。
- 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。（付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。）
- HUBなどのほかのUSB機器との組み合わせで使用する場合、正しく動作しないことがあります。

著作権について
著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用する以外、著作権者に無断で複写、改変などすることは禁じられています。

各種ライセンス条項について
本製品には、各種ライセンス条項に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
詳細はスマートフォン用基本アプリで確認できます。カメラの電源を入れて、スマートフォンとカメラを接続した状態で、スマートフォン用基本アプリで「設定」→「カメラ設定」→「カメラのライセンス」をタップしてください。

安全上のご注意

表示について

危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死にまたは重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死にまたは重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内
容を示しています。

表示の例

❗

❗ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもの
です。

⊘

⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
⊘ の中に具体的な禁止内容が描かれています。
●表示例
⊘ 意味: 接触禁止 ⊘ 意味: 分解禁止

AVC Patent Portfolio License について
本製品は、お客様が個人使用または報酬を受けないその他の利用で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされているものです。
(i) AVC 規格に従い動画をエンコードすること（以下、エンコードしたものをAVC ビデオといいます）
(ii) 個人利用の消費者によりエンコードされたAVC ビデオ、またはAVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVC ビデオをデコードすること
上記以外の使用については、表示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。
詳細情報につきましては、MPEG LA, LLC から取得することができます。
http://www.mpegla.com をご参照ください。

充電池について
・寒いところでは、内部バッテリーの特性上、十分に充電されているバッテリーを使用しても使用時間が短くなります。
・温度が高い状況では電池保護のため本体電源が切れる場合があります。本体を保管される際も同様ですので、低温高温での保管は推奨いたしません。推奨は20℃です。
・低温および高温時は、記載の充電時間よりも伸びることがあります。環境温度は、10℃〜40℃の範囲での充電を推奨いたします。
・長期間保存する場合は、年に1回、15分程度充電した後、保存してください。

無線通信機能について
本製品の無線通信機能（無線LAN、Bluetooth®）は、国や地域の法律によって使用できない場合があります。お買い求めの国でのみご使用ください。

電波障害について
他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、以下のようにしてください。
・テレビやラジオ、電子レンジなどからできるだけ離す
・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
・コンセントを別にする

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

⚠ 危険

❗

●カメラを分解、修理、改造しないでください。内部には高圧電流回路があり、感電する危険があります。

❗

●異臭、発煙、過熱などの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。修理は、お買い上げ店または当社のサービス窓口にご依頼ください。

⚠ 警告

❗

●万一、機械内部に異物（金属、水、液体など）が入った場合は、すぐに電源を切ってください。そして当社のサービス窓口に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けなくてください。

❗

●この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児・子供には「安全上のご注意」や「使用上の注意」の内容が理解できずに事故発生の原因となります。

❗

●落下や損傷により内部が露出したときは、内部には手を触れないでください。内部には高圧電流回路があり、感電する危険性があります。破損したときは、お買い上げ店または当社のサービス窓口に連絡してください。

電波障害自主規制について
この装置は、クラスB機です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

カメラの腐敗について
充電池を内蔵していますので、廃棄するときは当社のサービス窓口までお持ちいただくかお送りください。メモリー内に保存されているデータなどは消去することをおすすめします。

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。
© 2019 RICOH COMPANY, LTD.

⊘

●引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しないでください。爆発や火災、火傷の原因となります。

⊘

●設置後の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故等の原因となります。
●火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。本機が爆発するなどで、火災やけが等の原因となります。

⊘

●充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
●電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。

⚠ 注意

❗

●本体の電池から漏れた液が目に触れると、火傷の原因になります。万が一触れてしまった場合には、すぐに水で洗い流してください。（せつけんは使用しないでください）そして、当社のサービス窓口に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けなくてください。

⊘

●カメラを濡らさないでください。また、濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。
●布などに包んで使用しないでください。火災の原因になります。
●端子部の金属部をショートさせないでください。火災の原因になります。
●台所などの金属や湿気のあるところ、水気のあるところでは使用しないでください。火災や感電の原因になります。
●カメラ外装が汚れた場合は、眼鏡拭きのような柔らかい布を用いて乾拭きするか、もしくはきつく絞って水拭きしてください。外装部品表面を侵食するおそれがありますので、溶剤類は使用しないでください。

保証規定

- 本製品が万一故障した場合は製品保証有効期間内においては無料修理いたしますので、お買い上げ店か当社修理受付窓口にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社修理受付窓口にご持参いただく際の諸費用は、お客様にご負担願います。
- 以下の場合には、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
(1) 使用上の誤り（使用説明書以外の誤操作など）により生じた故障
(2) 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解・解除などによる故障
(3) 火災、天災、地震、落雷、異常電圧などによる故障
(4) 液（油）水、塩水、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、砂（泥）入り、圧力などによる自然故障以外の故障
(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や、カビ発生、手入れの不備などによる故障
(6) 販売店名、ご購入年月日などが領収書、またはレシートなどで確認できない場合
- 保証の対象となる部分は本体のみで、ソフトケースなどの付属品類は保証の対象とはなりません。
- 内蔵メモリー内のデータについて一切の保証はできませんので、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りください。
- 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるいは二次的損害をはじめとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
- 保証期間内であっても、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 保証サービスはお買い上げの国や地域においてのみ有効です。国外に持ち出して修理が必要になった場合は、お買い上げの国にお持ち帰りの上、修理の手続きをお願いします。

保証書

型名 RICOH THETA SC2
本保証書は本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
万一ご購入後1年以内に当社の責任と認められる故障を生じた場合は、記載の保証規定により、無料で修理いたします。

リコーイメージング株式会社
〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6

お買上日

年

月

日

販売店名