



To connect to iPhone with iOS 10 or later follow steps 1-3.
For older iPhone devices see the back of the guide.
Pour connecter au iPhone avec la version iOS 10 ou plus récente, suivez les étapes 1-3. Pour tous les autres appareils, consultez l'arrière de ce guide.
Para al conectar un iPhone con iOS 10 o más reciente, sigue los pasos 1-3. Para los otros dispositivos, consulta la parte posterior de este guía.



TURN ON BLUETOOTH®

Swipe up from the bottom of the screen and tap the Bluetooth® icon.
Glissez du bas de l'écran vers le haut et tapez sur l'icône Bluetooth®.
Desliza la parte de abajo de la pantalla hacia arriba y toca el ícono de Bluetooth®.



CONNECT SOLSOL WIRELESS

Press power button for 1 second. Hold near unpaired iPhone, then follow on-screen instructions.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde. Tenez près de l'appareil iPhone déconnecté et suivez les instructions à l'écran.
Presione o botón de encendido por 1 segundo. Manténgalo próximo al iPhone desconectado e siga al instrucciones en la pantalla.



START LISTENING

Your Solsol Wireless is now connected and ready to use.
Votre appareil Solsol Wireless est maintenant connecté et prêt à utiliser.
Su Solsol Wireless ahora está conectado y listo para usar.



USE WITH YOUR OTHER APPLE DEVICES

Solsol Wireless now works with your other devices signed into iCloud. Select your Solsol in Control Center (iOS) or menu bar (macOS).
Votre appareil Solsol Wireless fonctionnera maintenant avec vos autres appareils iCloud connectés. Sélectionnez Solsol dans le Centre de Contrôle (iOS) ou la barre de menu (macOS).
O Solsol Wireless agora funciona com outros dispositivos vinculados ao iCloud. Selecione o Solsol no Centro de Controle (iOS) ou na barra de menu (macOS).
Solsol Wireless ahora funciona con los otros dispositivos registrados en iCloud. Seleccione Solsol desde el Centro de Control (iOS) o en la barra de menú (macOS).



WIRELESS CONTROLS

During wireless use, control music and manage calls with the 3x button. Adjust volume down and volume up. Call. Answer.
Pendant l'usage sans fil, vous pouvez contrôler la musique et gérer vos appels à l'aide du bouton 3x. Réglez le volume à l'aide des touches au-dessus et en dessous du bouton 3x.
Durante a utilização do modo sem fio, controle música e gerencie chamadas com o botão 3x. Ajuste o volume acima e abaixo do botão 3x.
Durante el uso de wireless, controle la música y maneja las llamadas con el botón 3x. Ajusta el volumen por encima y por debajo del botón 3x.

