


Before the first use, charge the controller with the AC Adapter or the included USB Charging Cable.

Avant la première utilisation, chargez la manette avec l'adaptateur secteur ou avec le câble de recharge USB. | Antes de usar por primera vez, carga el control con el adaptador de corriente de o el cable USB de carga incluido.



The controller will automatically pair with the game console system when it is turned on in TV mode and connected with the USB Charging Cable.

La manette se synchronisera automatiquement avec la console de jeu quand elle est allumée en mode téléviseur, et quand elle est branchée avec le câble de recharge USB.

El control se sincronizará automáticamente cuando esté conectado a la consola de juego con el cable USB de carga y esta se encuentre encendida en modo TV.