



Microsoft Surface Pro X



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

1

Windows Hello camera
Caméra Windows Hello
Cámara de Windows Hello

2

Volume
Volumen

3

USB-C

4

Kickstand
Support intégré
Soporte

5


Front-facing camera
Caméra à l'avant
Cámara frontal

6

Power button
Bouton d'alimentation
Botón de encendido

7

Surface Connect port
Port Surface Connect
Puerto Surface Connect



English

Getting started

1. Plug the power cable into your Surface Pro X and then into the wall.
2. Press the power button.
3. Windows will guide you through the setup process, help you connect to Wi-Fi, and choose your language preference.
4. Sign in with a Microsoft account.

If you already have a Microsoft account, use it to sign in and you'll be able to sync your settings and content across multiple devices.

If you need to set one up, remember that you can use any email address.

For more information about the benefits of using a Microsoft account with Surface, visit **microsoft.com/account**.

For help with setup or troubleshooting, visit **support.microsoft.com**.

Windows Hello


If you haven't already, set up Windows Hello using the integrated camera on Surface Pro X.

1. Swipe in from the right and select **All settings**.
2. Go to **Accounts > Sign-in options**.
3. Under **Manage how you sign in to your device**, select **Windows Hello Face > Set up**, and then follow the instructions.

LTE connectivity

There are two ways you can use your Surface Pro X to connect to a mobile operator network.

- Option 1: Use a nano SIM card from your mobile operator.
- Option 2: Use Surface Pro X's embedded SIM (eSIM) and the Mobile Plans app to get a data plan from your current operator or buy a plan from a new one.



Option 1: Insert a nano SIM card

1. Insert the included SIM ejector tool into the small hole on the SIM door to detach it.
2. Push your SIM card into SIM card slot until it clicks.
3. Slide the SIM door into place, then press down until it clicks.
4. To use your SIM, select **Start > Settings > Network & Internet > Cellular**. For **Use this SIM for cellular data**, select **SIM 1**.
5. On the taskbar, select the **Network** icon and make sure your mobile operator is listed.

Option 2: Use the embedded SIM (eSIM)

1. Make sure you have an internet connection.
2. Select **Start > Settings > Network & Internet > Cellular**. For **Use this SIM for cellular data**, select **SIM 2**, then select **Connect with a data plan**.
3. When the Mobile Plans app opens, select your mobile operator if they're listed. If you select a new operator, you'll go to their website to set up a new account and buy a new plan.
4. On the taskbar, select the **Network** icon, select the cellular network, and then follow any additional steps to get connected.

Note: For more help with using an eSIM, go to support.microsoft.com. Data plans may not be available in all countries or regions—please contact your mobile operator.

Battery health

All rechargeable batteries wear out with time. To maintain your battery health and performance, follow these tips:

- Once a month, let your battery drain below half way before charging it.
- Avoid having your Surface Pro X plugged in 24/7.
- Store your device in a cool and dry environment.
- If you plan to store your device for a long time, charge the battery to 50% every six months.

To troubleshoot or learn more

Visit **aka.ms/SurfaceProHelp** to learn more about your Surface Pro X.

If you'd like to learn more about Windows, visit **aka.ms/WindowsHelp**.

To learn more about the accessibility features of your Surface Pro X, go to the online user guide at **aka.ms/Windows-Accessibility**.



Important safety information

Read the detailed safety information for your Surface device at aka.ms/surface-safety or in the Surface app. To open the Surface app, select the **Start** button, enter *Surface* in the search box, then select the Surface app.

- Opening and/or repairing your device can present electric shock, device damage, fire, and personal injury risks, and other hazards. Microsoft recommends that you seek professional assistance for device repairs, and that you use caution if undertaking do-it-yourself repairs.
- Do not expose your device to rain, snow or other types of moisture. Do not use your device near water or in a damp or excessively humid location (e.g., near a shower, bath tub, sink, or swimming pool, or in a damp basement).
- Always select and use an appropriate AC power supply for your device. We recommend you use genuine Microsoft power supply units and AC power cords. A genuine Microsoft power supply unit was provided with your device.
- Use only AC power provided by a standard (mains) wall outlet. Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters, even if the voltage and frequency appear acceptable.
- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacle.
- For devices with folding or removable AC adapter prongs, see the Surface app or aka.ms/surface-safety for more information regarding use.
- Avoid prolonged skin contact with the DC connector when the PSU is plugged into a power source because it may cause discomfort or injury.
- Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Do not allow children to play with cables and cords.

- Protect cords from being pinched or sharply bent, particularly where they connect to a wall power (mains) outlet, the power supply unit, and your device.
- If a power cord becomes warm, frayed, cracked or damaged in any way, stop using it immediately.
- For devices equipped with power cords with removable prongs and a universal power supply, make sure the prong assembly is properly configured for the power outlet and fully seated into the power supply before plugging the AC power supply into a power (mains) outlet.
- Improper use of your device's battery may result in fire or explosion. Do not heat, open, puncture, mutilate, or dispose of your device or its battery in fire. Do not leave or charge your device in direct sunlight for an extended period of time. Doing so may cause damage or melt the battery.

Please see the Surface app or **aka.ms/surface-safety** for more safety topics, including:

- Hearing conservation
- Awareness of surroundings
- Heat related concerns
- Choking hazard/small parts
- Interference with medical devices
- Broken glass
- Photosensitive seizures
- Musculoskeletal disorders

Recycling and regulatory information

You can find important recycling and regulatory information about your Surface online at **aka.ms/surface-regulatory** or in the Surface app using the following steps: Open the Surface app > Select **Safety, regulatory, and warranty info** tab > Select **Regulatory information** tab.

Limited hardware warranty & agreement

With the Manufacturer's Limited Hardware Warranty & Agreement, you get:

- One year of warranty for hardware defects and malfunctions
- 90 days of technical support for preinstalled software from the experts at the Microsoft Answer Desk for Surface

To see the full terms of the Limited Warranty & Agreement, go to **aka.ms/surface-warranty**. Or you can find it in the Surface app.

- Select the **Start** button and enter *Surface* in the search box, then select the Surface app in the list of results.

If you live in the United States, please read the binding arbitration clause and class action waiver in Section 11 at **aka.ms/us-hw-warr-arbitration-clause**. It affects how disputes between you and Microsoft are resolved. It binds you and Microsoft. Disputes are resolved individually before a neutral arbitrator whose decision will be final—not before a judge or jury, and not in a class or representative proceeding.

Français

Pour commencer

1. Branchez le câble d'alimentation dans votre Surface Pro X et dans la prise murale.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Windows vous guidera dans le processus d'installation, vous aidera à vous connecter au réseau Wi-Fi et à choisir votre préférence de langue.
4. Connectez-vous à un compte Microsoft.
Si vous avez déjà un compte Microsoft, utilisez-le pour vous connecter et vous pourrez synchroniser vos paramètres et votre contenu entre plusieurs appareils.
Si vous devez établir un compte Microsoft, rappelons que vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse électronique.

Pour en savoir plus sur les avantages liés à l'utilisation d'un compte Microsoft avec Surface, consultez la page **microsoft.com/account**.

Pour obtenir de l'aide sur la configuration ou le dépannage, visitez **support.microsoft.com**.

Windows Hello


Si vous ne l'avez pas déjà fait, configurez Windows Hello à l'aide de la caméra intégrée de la Surface Pro X.

1. Effectuez un mouvement de balayage à partir de la droite et accédez à **Tous les paramètres**.
2. Accédez à la section **Comptes > Options de connexion**.
3. Sous **Gérer la façon dont vous vous connectez à votre appareil**, sélectionnez **Windows Hello > Configurer**, puis suivez les instructions.

Connectivité LTE

Il y a deux manières d'utiliser Surface Pro X pour vous connecter à un réseau d'opérateur mobile.

- Option 1 : Utiliser une carte Nano SIM de votre opérateur mobile.
- Option 2 : Utilisez la carte SIM intégrée (eSIM) de la Surface Pro X et l'application Forfaits mobiles pour obtenir un forfait de données de votre opérateur actuel ou acheter un forfait auprès d'un autre fournisseur.



Option 1 : Insérer une carte nano SIM

1. Insérez l'outil d'éjection SIM inclus dans le petit trou du compartiment de la carte SIM pour faire sortir le support de carte.
2. Insérez votre carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit en place et bien insérée.
3. Glissez le support de la carte SIM en place, puis appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Pour utiliser votre carte SIM, sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire**. Pour **utiliser cette carte SIM pour les données cellulaires**, sélectionnez **SIM 1**.
5. Dans la barre de tâches, sélectionnez l'icône **Réseau** et assurez-vous que votre opérateur mobile est indiqué dans la liste.

Option 2 : Utiliser la carte SIM intégrée (eSIM)

1. Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet.
2. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire**. Pour **utiliser cette carte SIM pour les données cellulaires**, sélectionnez **SIM 2**, puis sélectionnez **Se connecter avec un forfait de données**.
3. Lorsque l'application Forfaits mobiles s'ouvre, sélectionnez votre opérateur mobile s'il est répertorié. Si vous sélectionnez un nouvel opérateur, vous allez sur leur site Web pour créer un nouveau compte et acheter un nouveau forfait de données mobiles.
4. Dans la barre des tâches, sélectionnez l'icône **Réseau**, sélectionnez le réseau cellulaire et effectuez les étapes suivantes pour vous connecter au réseau.

Remarque : Pour plus d'aide sur l'utilisation d'une carte SIM intégrée (eSIM), allez à l'adresse **support.microsoft.com**. Les forfaits de données peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions — veuillez contacter votre opérateur mobile.

Intégrité de la batterie

Toutes les batteries rechargeables s'usent avec le temps. Pour maintenir l'intégrité de la batterie ainsi que sa performance, veuillez suivre les conseils suivants :

- Une fois par mois, laissez votre batterie se vider à 50 % de sa capacité avant de la recharger.
- Évitez de laisser votre Surface Pro X branchée en tout temps.
- Rangez votre appareil dans un environnement frais et sec.
- Si vous prévoyez de ranger votre appareil pendant une longue période, chargez la batterie à 50 % tous les six mois.

Dépannage et renseignements supplémentaires

Visitez **aka.ms/SurfaceProHelp** pour en savoir plus sur votre Surface Pro X.

Si vous voulez en savoir plus sur Windows, consultez la page **aka.ms/WindowsHelp**.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre Surface Pro X, consultez le guide de l'utilisateur en ligne à l'adresse **aka.ms/Windows-Accessibility**.



Informations importantes sur la sécurité

Lisez les informations détaillées de sécurité de votre appareil Surface sur **aka.ms/surface-safety** ou dans l'application Surface. Pour ouvrir l'application Surface, sélectionnez le bouton **Démarrer**, entrez *Surface* dans la zone de recherche, puis sélectionnez l'application Surface.

- Ouvrir ou tenter de réparer votre appareil peut entraîner des risques de décharge électrique, de dommages à l'appareil, d'incendie, de blessures corporelles, ainsi que d'autres risques. Microsoft vous recommande de communiquer avec des personnes qualifiées pour réparer votre appareil et de faire preuve de prudence si vous décidez d'effectuer vous-même les réparations.
- N'exposez pas votre appareil à la pluie, à la neige ou à d'autres types d'humidité. N'utilisez pas votre appareil près d'une source d'eau ou dans un environnement mouillé ou excessivement humide (p. ex., près d'une douche, d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine, ou dans un sous-sol humide).
- Sélectionnez et utilisez toujours un bloc d'alimentation c.a. approprié pour votre appareil. Nous recommandons l'utilisation d'un bloc d'alimentation et d'un câble d'alimentation c.a. d'origine Microsoft. Un bloc d'alimentation d'origine Microsoft a été fourni avec votre appareil.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation c.a. fournie par une prise de courant murale standard (prise secteur). N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, comme des générateurs ou des inverseurs, même si leur tension et leur fréquence semblent acceptables.
- Ne surchargez pas la prise murale, la rallonge électrique, la multiprise ou toute autre prise de courant.
- Pour les appareils avec un adaptateur secteur pliable ou amovible, consultez l'application de Surface ou rendez-vous sur aka.ms/surface-safety pour plus d'informations sur l'utilisation.
- Évitez le contact prolongé de la peau avec le connecteur c.c. lorsque l'alimentation est branchée dans une source d'alimentation, car elle peut causer de l'inconfort ou des blessures.



- Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.
- Évitez que les câbles soient pincés ou pliés à l'excès, notamment aux points de raccordement à la prise de courant murale (prise secteur), au bloc d'alimentation et à l'appareil.
- Si un câble d'alimentation est chaud, effiloché, fissuré ou endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Pour les appareils munis de câbles d'alimentation avec des broches amovibles et un bloc d'alimentation universel, assurez-vous que l'assemblage des broches est correctement configuré pour la prise de courant et complètement inséré dans le bloc d'alimentation avant de brancher le bloc d'alimentation c.a. dans la prise de courant (prise secteur).
- Une utilisation inappropriée de la batterie de votre appareil peut entraîner un incendie ou une explosion. Assurez-vous de ne pas chauffer, ouvrir, piquer, détruire ni jeter votre appareil ou sa batterie dans le feu. Ne laissez pas ni ne chargez pas votre appareil directement sous les rayons du soleil pendant une période prolongée. Cela pourrait endommager ou faire fondre la batterie.

Veuillez consulter l'application Surface ou aka.ms/surface-safety pour obtenir plus d'informations sur :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Protection auditive | • Interférence avec les dispositifs médicaux |
| • Conscience de l'environnement | • Verre cassé |
| • Sécurité relative à la chaleur | • Crises épileptiques photosensibles |
| • Risque d'étouffement/petites pièces | • Troubles musculosquelettiques |

Recyclage et renseignements réglementaires

Vous trouverez des informations importantes sur le recyclage ainsi que des renseignements réglementaires sur votre Surface en ligne en vous rendant sur aka.ms/surface-regulatory ou dans l'application Surface à l'aide des étapes suivantes : Ouvrez l'application Surface > Sélectionnez l'onglet d'**information sur la sécurité, la réglementation et la garantie** > Sélectionnez l'onglet d'**information réglementaire**.



Garantie matérielle limitée et accord

Avec la garantie matérielle limitée du fabricant et l'accord, vous obtenez :

- Un an de garantie pour les défauts matériels et les dysfonctionnements
- 90 jours de support technique pour les logiciels préinstallés auprès des experts du Microsoft Answer Desk pour Surface

Pour voir les conditions complètes de la garantie limitée et de l'accord, rendez-vous sur **aka.ms/surface-warranty**. Celles-ci sont également disponibles dans l'application Surface.

- Sélectionnez le bouton **Démarrer** et entrez *Surface* dans la zone de recherche, puis sélectionnez l'application Surface dans la liste des résultats.

Si vous habitez aux États-Unis, veuillez lire la clause d'arbitrage exécutoire et la renonciation aux recours collectifs de la section 11 disponible en ligne à l'adresse **aka.ms/us-hw-warr-arbitration-clause**. Celles-ci affectent la façon dont les litiges entre vous et Microsoft sont résolus. Elles vous lient avec Microsoft. Les différends sont réglés individuellement devant un arbitre neutre dont la décision sera définitive — plutôt que devant un juge ou un jury, ou dans le cadre d'un recours collectif ou d'une procédure représentative.

Español

Pasos iniciales

1. Conecta el cable de alimentación a tu Surface Pro X y luego a la toma de pared.
2. Presiona el botón de encendido.
3. Windows te guiará por el proceso de configuración, te ayudará a conectarte a Wi-Fi y te permitirá elegir la preferencia de idioma.
4. Inicia sesión con una cuenta de Microsoft.

Si ya tienes una cuenta de Microsoft, úsala para iniciar sesión y podrás sincronizar tu configuración y contenido entre varios dispositivos.

Si necesitas configurar una cuenta de Microsoft, recuerda que puedes usar cualquier dirección de correo electrónico.

Para más información sobre las ventajas de usar una cuenta de Microsoft con Surface, visita **microsoft.com/account**.

Para obtener ayuda con la configuración o solución de problemas, visita **support.microsoft.com**.

Windows Hello


Si aún no has configurado Windows Hello, hazlo con la cámara integrada de Surface Pro X.

1. Desliza el dedo rápidamente desde el borde derecho y selecciona **Configuración**.
2. Ve a **Cuentas > Opciones de inicio de sesión**.
3. En **Administrar cómo iniciar sesión en tu dispositivo**, selecciona **Rostro de Windows Hello > Configurar** y sigue las instrucciones.

Conectividad LTE

Hay dos maneras de usar Surface Pro X para conectarte a una red de operador celular.

- Opción 1: Usa una tarjeta nano SIM de tu operador de telefonía móvil.
- Opción 2: Usa la SIM incorporada de Surface Pro X (eSIM) y la app Planes de datos móviles para obtener un plan de datos de tu operador actual o comprar un plan de un operador nuevo.



Opción 1: Insertar una tarjeta nano SIM

1. Inserta la herramienta expulsora de SIM incluida en el orificio pequeño de la puerta de SIM para desconectarla.
2. Empuja la tarjeta SIM en ranura para tarjeta SIM hasta que encaje.
3. Desliza la puerta de SIM en su lugar y presiona hacia abajo hasta que encaje.
4. Para usar tu SIM, selecciona **Inicio > Configuración > Redes e Internet > Celular**. Para **Usar esta tarjeta SIM para datos móviles**, selecciona **SIM 1**.
5. En la barra de tareas, selecciona el icono de **Red** y asegúrate de que tu operador celular figura en la lista.

Opción 2: Usar la tarjeta SIM integrada (eSIM)

1. Asegúrate de tener conexión a Internet.
2. Selecciona **Inicio > Configuración > Red e Internet > Celular**. Para **Usar esta tarjeta SIM para datos móviles**, selecciona **SIM 2** y luego selecciona **Conectarse con un plan de datos**.
3. Cuando se abra la app Planes de datos móviles, selecciona tu operador celular si figura en la lista. Si seleccionas un operador celular, irás a su sitio web para configurar una cuenta nueva y comprar un nuevo plan.
4. En la barra de tareas, selecciona el icono **Red**, selecciona la red celular y luego sigue cualquier paso adicional para conectarte.

Nota: Para más ayuda con el uso de una eSIM, ve a **support.microsoft.com**. Es posible que los planes no estén disponibles en todos los países o regiones. Ponte en contacto con su operador celular.

Mantenimiento de la batería

Todas las baterías recargables se desgastan con el tiempo. Para conservar el estado y rendimiento de la batería, sigue estas sugerencias:

- Una vez al mes, deja que la batería se agote por debajo de la mitad antes de cargarla.
- Evita tener tu Surface Pro X enchufada las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Guarda tu dispositivo en un lugar fresco y seco.
- Si tienes pensado guardar tu dispositivo durante un tiempo prolongado, carga la batería al 50 % cada seis meses.

Solucionar problemas u obtener más información

Visita **aka.ms/SurfaceProHelp** para obtener más información sobre tu Surface Pro X.

Si quieres más información sobre Windows, visita **aka.ms/WindowsHelp**.

Para más información sobre las características de accesibilidad de Surface Pro X, consulta a la guía del usuario en línea en **aka.ms/Windows-Accessibility**.

Información importante sobre seguridad

Consulta la información detallada sobre seguridad para tu dispositivo Surface en **aka.ms/surface-safety** o en la app Surface. Para abrir la app Surface, selecciona el botón **Inicio**, escribe *Surface* en el cuadro de búsqueda y selecciona la app Surface.

- La apertura o reparación del dispositivo podría provocar descarga eléctrica, daño en el dispositivo, incendio y riesgos de lesiones y otros peligros. Microsoft recomienda que solicites la ayuda de un profesional para reparar el dispositivo y que tengas cuidado si lo haces tú mismo.
- No expongas el dispositivo a la lluvia, nieve ni otros tipos de humedad. No uses el dispositivo cerca del agua ni en una ubicación excesivamente húmeda (por ejemplo, cerca de una ducha, bañera, lavabo, piscina o en un sótano húmedo).
- Selecciona y usa siempre un alimentador de CA adecuado para tu dispositivo. Recomendamos que uses alimentadores originales de Microsoft y cables de alimentación de CA. Se ha proporcionado una unidad de fuente de alimentación original de Microsoft con el dispositivo.
- Usa solamente la alimentación de CA proporcionada por un enchufe de pared estándar. No utilices fuentes de alimentación no estándar, como generadores o inversores, aunque el voltaje y la frecuencia parezcan adecuados.
- No sobrecargues el enchufe de pared, el alargador, la regleta ni ningún otro receptáculo eléctrico.
- Para los dispositivos con clavijas de adaptador de CA plegables o extraíbles, consulta la app Surface o aka.ms/surface-safety para obtener más información sobre el uso.
- Evita un contacto prolongado con la piel con el conector de CC cuando la PSU está conectada a una fuente de alimentación, ya que puede causar molestias o lesiones.
- Coloca todos los cables de modo que sea poco probable que personas o mascotas puedan tropezar o tirar de ellos por accidente cuando se desplacen por la zona. No permitas que los niños jueguen con los cables.

- Evita que los cables se enganchen o se retuerzan, especialmente cuando estén conectados a la toma de corriente, al alimentador o al dispositivo.
- Si un cable de alimentación se calienta, se deshilacha, se quiebra o sufre algún tipo de daño, deja de usarlo de inmediato.
- En los dispositivos con cables de alimentación con las pinzas de CA extraíbles y una fuente de alimentación universal, antes de enchufar el alimentador de CA a una toma de pared, asegúrese de que el conjunto de pinzas tenga la configuración adecuada para la toma de pared y de que encajen completamente en la fuente de alimentación.
- El uso inadecuado de la batería del dispositivo podría resultar en un incendio o explosión. No calientes, abras, perfores, mutilés o arrojes el dispositivo ni su batería al fuego. No expongamos ni cargues el dispositivo a la luz directa del sol durante períodos prolongados. Hacerlo podría dañar o derretir la batería.

Consulta la app Surface o aka.ms/surface-safety para obtener más información sobre los temas de seguridad, entre los que se incluye:

- | | |
|--|--|
| • Seguridad de audición | • Interferencia con dispositivos médicos |
| • Conocimiento del entorno | • Cristal roto |
| • Preocupaciones relacionadas con el calor | • Epilepsia fotosensitiva |
| • Peligro de asfixia o piezas pequeñas | • Trastornos musculoesqueléticos |

Información normativa y sobre reciclaje

Encontrarás información normativa y sobre reciclaje en relación con tu Surface en línea en aka.ms/surface-regulatory o en la app Surface siguiendo estos pasos: Abre la pestaña Aplicación Surface > Seleccionar **seguridad, normativa y información de garantía** > Selecciona la pestaña **Información reglamentaria**.

Garantía limitada y contrato de hardware

Con la garantía limitada y el contrato de hardware del fabricante, consigues lo siguiente:

- Un año de garantía para defectos y errores de funcionamiento de hardware.
- 90 días de soporte técnico para software preinstalado de parte de los expertos de Microsoft Answer Desk para Surface.

Para ver todos los términos de la Garantía limitada y contrato, consulta **aka.ms/surface-warranty**. O bien, puedes encontrarlos en la app Surface.

- Selecciona el botón **Inicio**, escribe *Surface* en el cuadro de búsqueda y luego selecciona la app Surface de la lista de resultados.

Si vives en Estados Unidos, lee la cláusula de arbitraje y renuncia de juicio colectivo vinculantes de la Sección 11 en **aka.ms/us-hw-warr-arbitration-clause**. Esta afecta a la manera en que las disputas entre tú y Microsoft se resuelven. Te vincula a ti y a Microsoft. Las disputas se resuelven individualmente ante un árbitro neutro cuya decisión será final, no ante un juez o jurado, ni tampoco en un juicio colectivo o representante.

support.microsoft.com

©2019 Microsoft.



X22-09405-01