Charge your pen

Before using your pen for the first time, you'll need to charge it for 1 second to wake it up.

You can charge your pen with a Surface Slim Pen Charger, a Surface Signature Keyboard, or the Surface Laptop Studio (sold separately).

To learn about charging with other Surface devices, visit **aka.ms/SlimPenHelp**.

When your Slim Pen needs to recharge, the pen will vibrate briefly and the LED will flash amber.

Pair your pen

To open apps and other features with the shortcut button, pair your Surface Slim Pen.

To pair manually, follow the steps below:

Press and hold the shortcut button until the LED flashes white.

On a Windows PC:
Select **Settings > Devices > Bluetooth & other devices > Add Bluetooth or other device > Bluetooth.** Select **Surface Slim Pen** in the list.

On Surface Duo 2:
Swipe down from the top of the screen, then tap and hold **Bluetooth** in Quick Settings.

On the **Connected devices** screen, tap **Pair new device,** and then tap **Surface Slim Pen**.

Personalize your pen

To customize what happens when you click the shortcut button and to adjust tactile signals, select **Start > Settings > Devices > Pen & Windows Ink**.

For more ways to use your pen or to help troubleshoot, visit **aka.ms/SlimPenHelp**

⚠ **WARNING: Choking hazard**
This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3 years. Keep small parts away from children.

⚠ **WARNING: Parts of this device are magnetic**
Parts of your device are magnetic and may attract metallic items. To reduce the potential risk of sparks and resulting damage to your device, other objects, and/or possible personal injury, verify the electrical connection areas are free of metallic objects before interconnecting devices or charging connectors. Do not place magnetically sensitive devices, credit cards, other magnetic storage media near your device to reduce the potential for magnetic interference between your device and other devices, possible disruption of medical device operation, or corruption of magnetically stored data.

⚠ **WARNING: Personal medical devices**
Radio-frequency emissions and magnetic fields from electronic equipment can negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction. Although your device is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emission in countries such as the United States, Canada, the European Union, and Japan, the wireless transmitters and electrical circuits in the device may cause unintentional interference in other electronic equipment.

Persons with pacemakers should always take the following precautions:

- The American Heart Association recommends that a minimum separation of 15 cm (6 inches) be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- If you use your mobile device with a case or holder select one without metallic parts.
- Do not carry your device in a chest pocket.
- If you have any reason to suspect that interference is occurring immediately discontinue use of your device.

If you use a medical device other than a pacemaker, consult the device manufacturer or your physician for information and instructions about the use of other electronic devices near your medical device.

Charger votre stylet

Avant d'utiliser votre stylet pour la première fois, vous devrez le charger pendant une seconde pour le sortir du mode veille.

Vous pouvez charger votre stylet à l'aide du chargeur Surface du Stylet Mince, d'un Clavier Signature ou du Surface Laptop Studio (vendus séparément).

Pour en savoir plus à propos du chargement à l'aide d'autres appareils Surface, visitez **aka.ms/SlimPenHelp**.

Lorsque votre Stylet Mince doit se recharger, le stylet vibrera brièvement et le voyant DEL clignotera en orange.

Jumeler votre stylet

Pour ouvrir des applications et pour utiliser d'autres fonctionnalités avec le bouton de raccourci, jumelez votre Stylet Mince Surface.

Pour le jumeler manuellement, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de raccourci jusqu'à ce que le voyant DEL clignote en blanc.

Sur un PC Windows :
Sélectionnez **Paramètres > Périphériques > Bluetooth et autres périphériques > Ajouter un périphérique Bluetooth ou un autre périphérique >** **Bluetooth.** Sélectionnez le **Stylet Mince Surface** dans la liste.

Sur un Surface Duo 2 :
Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis appuyez longuement sur **Bluetooth** dans Paramètres rapides.
Sur l'écran **Périphériques connectés**, appuyez sur **Jumeler un nouveau périphérique,** puis appuyez sur **Stylet Mince Surface**.

Personnaliser votre stylet

Pour personnaliser ce qui se produit lorsque vous cliquez sur le bouton de raccourci et pour ajuster les signaux tactiles, sélectionnez **Démarrer >Paramètres > Périphériques > Stylet et Windows Ink**.

Pour plus de façons d'utiliser votre stylet ou pour effectuer le dépannage, visitez le site **aka.ms/SlimPenHelp**.

⚠ **AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement**
Cet appareil peut contenir des pièces de petite taille pouvant constituer un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

⚠ **AVERTISSEMENT : Certaines parties de cet appareil sont magnétiques**
Certaines parties de votre appareil sont magnétiques et peuvent attirer des articles métalliques. Pour réduire le risque d'étincelles et les dommages possibles à votre appareil, à d'autres objets et/ou des blessures corporelles possibles, assurez-vous que les zones de connexion électriques sont libres d'objets métalliques avant de connecter des appareils ou des connecteurs de chargement. Ne placez pas de dispositifs magnétiquement sensibles, de cartes de crédit ou tout autre dispositif de stockage magnétique à proximité de votre appareil afin de réduire le risque d'interférence magnétique potentielle entre votre appareil et tout autre appareil, la perturbation possible du fonctionnement d'un dispositif médical ou la corruption de données stockées sur un support magnétique.

⚠ **AVERTISSEMENT : Appareils médicaux personnels**
Les émissions de radiofréquence et les champs magnétiques des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner des dysfonctionnements. Bien que votre appareil ait été conçu, testé et fabriqué en conformité avec la réglementation régissant les émissions de radiofréquences, notamment aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'Union européenne et au Japon, les circuits électriques et les émetteurs sans fil de l'appareil pourraient causer des interférences involontaires avec d'autres appareils électroniques.
Les personnes avec un stimulateur cardiaque doivent prendre les précautions suivantes :

- L'American Heart Association recommande de maintenir un écart minimum de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque potentiel d'interférence avec le stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un étui ou un support pour votre appareil mobile, choisissez-en un ne contenant pas de pièces métalliques.
- Ne transportez pas votre appareil dans une poche sur votre poitrine.
- Si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences, cessez immédiatement d'utiliser votre appareil.

Si vous utilisez un appareil médical autre qu'un stimulateur cardiaque, consultez le fabricant ou votre médecin pour obtenir des renseignements et des instructions quant à l'utilisation d'autres appareils électriques près de votre appareil médical.

support.microsoft.com

©2022 Microsoft.

MT88835-003

BACK

Cargue el lápiz

Antes de usar el lápiz por primera vez, tendrá que cargarlo durante 1 segundo para activarlo.

Puede cargar su lápiz con un Surface Cargador de Slim Pen, un Surface Teclado Signature o el dispositivo Surface Laptop Studio (se venden por separado).

Para obtener información sobre la carga con otros dispositivos Surface, visite **aka.ms/SlimPenHelp**.

Cuando Slim Pen necesite recargarse, el lápiz vibrará brevemente y el indicador LED parpadeará en color ámbar.

Emparejar el lápiz

Para abrir apps y otras características con el botón de accesos directos, empareje su Surface Slim Pen.

Para emparejarlo manualmente, siga los pasos abajo:

Mantenga presionado el botón de accesos directos hasta que el indicador LED parpadee en blanco.

En una PC Windows:
seleccione **Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar Bluetooth u otro dispositivo > Bluetooth**. Seleccione **Surface Slim Pen** de la lista.

En Surface Duo 2:
Deslice rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y mantenga pulsado **Bluetooth** en Configuración rápida.
En la pantalla **Dispositivos conectados**, pulse **Emparejar nuevo dispositivo** y luego pulse **Surface Slim Pen**.

Personalice su lápiz

Para personalizar la acción que se lleva a cabo al pulsar el botón de accesos directos y para ajustar las señales táctiles, seleccione **Inicio > Configuración > Dispositivos > Lápiz y Windows Ink**.

Para obtener más formas de usar el lápiz o ayuda para solucionar problemas, visite **aka.ms/SlimPenHelp**

⚠ **ADVERTENCIA: Peligro de asfixia**
Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para niños menores de 3 años. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños.

⚠ **ADVERTENCIA: Algunas piezas de este dispositivo son magnéticas**
Partes del dispositivo son magnéticas y pueden atraer objetos metálicos. Para reducir el riesgo potencial de chispas y daños en el dispositivo, otros objetos o posibles lesiones, compruebe que en las zonas de conexiones eléctricas no hay objetos metálicos antes de interconectar dispositivos o conectores de carga. No ponga dispositivos magnéticamente sensibles, tarjetas de crédito u otros soportes magnéticos de almacenamiento cerca de su dispositivo para reducir el potencial de interferencia magnética entre el dispositivo y otros dispositivos, posible interrupción del funcionamiento de dispositivos médicos o daños en datos almacenados en soportes magnéticos.

⚠ **ADVERTENCIA: Dispositivos médicos personales**
Las emisiones de radiofrecuencias y los campos magnéticos de equipos electrónicos pueden afectar negativamente al funcionamiento de otros equipos electrónicos y provocar un funcionamiento defectuoso. Aunque el dispositivo se ha diseñado, probado y fabricado para cumplir con las normativas que regulan la emisión de radiofrecuencias en países como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, los transmisores inalámbricos y los circuitos eléctricos del dispositivo pueden provocar interferencias no intencionadas en otros equipos electrónicos.

Las personas que usan marcapasos siempre deben tomar las siguientes precauciones:

- La American Heart Association recomienda mantener una separación mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar una posible interferencia con el marcapasos.
- Si usa su dispositivo móvil con una funda o soporte, seleccione uno sin piezas metálicas.
- No lleve su dispositivo en el bolsillo del pecho.
- Si tiene cualquier motivo para pensar que se está produciendo una interferencia, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Si usa un dispositivo médico diferente que un marcapasos, consulte con el fabricante del dispositivo o con su médico para obtener información e instrucciones sobre el uso de otros dispositivos electrónicos cerca de su dispositivo médico.

Microsoft Surface

COVER

C M Y DIELINE MS-Dev Light Gray GMS-00147 MS-Dev Dark Gray GMS-00149