

Instruções de segurança importantes

- Guarde estas instruções de segurança. Inclua estas instruções de segurança sempre que entregar o produto a outros utilizadores.
- Tenha em atenção todos os avisos e siga todas as instruções.
- Utilize unicamente o alimentador fornecido.
- Certifique-se sempre de que o alimentador está em perfeito estado, num local de fácil acesso e que a ficha está bem inserida na tomada.
- Certifique-se de que ninguém pisa o cabo de ligação nem o esmaga – especialmente junto às fichas, tomadas e no ponto em que sai do produto.
- Certifique-se de que o alimentador
 - está ligado corretamente à tomada na parede,
 - só é utilizado dentro do intervalo de temperaturas de funcionamento admissíveis (ver “**Dados técnicos**”) e
 - que não está coberto, exposto a radiação solar direta nem instalado nas imediações de fontes de calor, tais como aquecimentos, saídas de aquecimento, radiadores ou outros dispositivos que gerem calor (incluindo amplificadores).
- Aviso: Não exponha o produto à chuva nem à humidade. Nunca o utilize próximo de água, caso contrário, existe perigo de incêndio ou de eletrocussão.
- Para desligar o produto da rede elétrica, tire o alimentador com ficha da tomada em caso de trovoad a ou se não utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Limpe o alimentador exclusivamente com um pano seco.

- Nunca tente reparar o alimentador por si próprio. Ao abrir ou desmontar a carcaça, pode ficar exposto a tensões perigosas. Além disso a garantia é anulada.
- Todos os trabalhos de reparação deverão ser realizados por pessoal qualificado. Os trabalhos de manutenção deverão ser realizados sempre que o produto, o alimentador ou a ficha tenha sido danificado de alguma forma, sempre que tenha sido exposto à chuva, o seu funcionamento apresente anomalias ou que alguém o tenha deixado cair.
- Utilize exclusivamente componentes, acessórios e peças de substituição autorizados pela Sennheiser.

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos na audição.

Informações de segurança sobre as pilhas recarregáveis de íões de lítio

AVISO

Em caso de utilização abusiva ou inadequada, a pilha recarregável pode verter o seu conteúdo. Em casos extremos, existe perigo de:

- geração de calor
- incêndio
- explosão
- Formação de fumo ou gases

	Entregue sempre os produtos defeituosos, incl. as baterias/pilhas recarregáveis, em pontos de recolha ou lojas da especialidade.
	Utilize exclusivamente baterias recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.
	Carregue sempre as baterias a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.
	Após a utilização, desligue os produtos alimentados por baterias.
	Recarregue as pilhas recarregáveis regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).
	Retire as pilhas recarregáveis se o produto não for utilizado por um período mais prolongado.
	Não exponha as pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não atire as pilhas para o fogo.

Utilização adequada/responsabilidade

Os satélites e os respetivos acessórios foram concebidos para conferências telefónicas e destinam-se exclusivamente a serem utilizados em espaços interiores, como salas de reunião ou de conferência.

O produto pode ser utilizado para fins comerciais.

Como utilização inadequada é considerada a utilização do produto para fins não descritos no respetivo manual de instruções.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não estejam em conformidade com as especificações USB.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções de ligação originadas por baterias descarregadas ou antigas, ou que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão Bluetooth.

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para este produto.

As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso site de Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

- Diretiva REEE (2012/19/UE)

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto de recolha municipal ou num ecorponto.
- Diretiva relativa às pilhas (2013/56/UE)

As pilhas recarregáveis instaladas neste produto são recicláveis. Para proteger o ambiente, elimine os produtos avariados incl. as pilhas recarregáveis em pontos de recolha oficiais ou entregue-os em lojas da especialidade.
- Conformidade CE
 - Diretiva R&TTE (1999/5/CE)
 - Diretiva CEM (2014/30/UE)
 - Diretiva Baixa Tensão (2014/35/UE)
 - Diretiva ErP (2009/125/CE)
 - Diretiva RoHS (2011/65/UE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site da Internet www.sennheiser.com.

Antes da colocação em funcionamento, observe as prescrições específicas do país!

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Παραδίδετε το προϊόν σε τρίτους μαζί με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας.
- Προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο troφοδοτικό.
- Το troφοδοτικό πρέπει πάντα να είναι σε σωστή κατάσταση, εύκολα προσιτό και σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Φροντίστε ώστε να μην πατιέται και να μην συνθλίβεται το καλώδιο σύνδεσης – ιδιαίτερα στα φικ, τις πρίζς καθώς και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

- Προσέχετε ώστε το troφοδοτικό
 - να συνδέεται σωστά σε μια πρίζα τοίκου,
 - να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασιών (βλ. «**Τεχνικά στοιχεία**») και
 - να μην εκτίθεται ακάλυπτο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, θυρίδες θέρμανσης, φούανοι ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα (ούτε και σε ενισχυτές).
- Προειδοποίηση: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ούτε σε υγρασία. Μη την χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση κοντά σε νερό, ειδώλως υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Όταν εκδηλώνεται καταιγίδα ή όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα αποσυνδέετε το troφοδοτικό από την πρίζα ώστε να απομονώσετε τη συσκευή από τη ηλεκτρικό δίκτυο.
- Καθαρίζετε το troφοδοτικό μόνο με ένα στεγνό πανό.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Όταν ανοίγετε ή αφαιρείτε το περίβλημα μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Εξάλλου παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται όταν η συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φικ να κάποιο λόγο έχουν φθαρεί, η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή, δεν λειτουργεί σωστά ή αν πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση από την Sennheiser.

- Μην ακούτε για μεγάλο διάστημα σε μεγάλη ένταση ήχου ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ακοής.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή στην μπαταρία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος για:

- Δημιουργία θερμότητας
- Δημιουργία πυρκαγιάς
- Έκρηξη
- Δημιουργία καπνού ή αερίων

	Επιστρέψετε τις χαλασμένες συσκευές μαζί με τις μπαταρίες σε σημεία συλλογής ή στο κατάστημα αγοράς τους.
	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνιστά η Sennheiser μαζί με τους κατάλληλους φορτιστές.
	Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10 °C έως 40 °C.
	Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
	Φορτίζετε τις μπαταρίες ακόμη και αν δεν τις χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).
	Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρείτε τις μπαταρίες.
	Μην ζεσταίνετε τις μπαταρίες πάνω από 70 °C. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία και μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Προβλεπόμενη χρήση/ Εγγύηση

Οι δορυφόροι και τα παρελκόμενά τους προορίζονται για τηλεφωνικές συνδιασκέψεις και αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους όπως αίθουσες συμβουλίων και συνεδριάσεις.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται η χρήση της συσκευής διαφορετικά από ότι περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατάχρησης ή χρήσης της συσκευής καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε συσκευές USB, που δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές USB.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω άδειων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της емβέλειας Bluetooth.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτή τη συσκευή εγγύηση για 24 μήνες.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Οδηγία WEEE (2012/19/EE)

Στο τέλος της ζωής της ανακυκλώστε αυτή τη συσκευή στα τοπικά δημόια σημεία συλλογής ή σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης.
- Ευρωπαϊκή οδηγία μπαταριών (2013/56/EE)

Οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμες. Τα χαλασμένα προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση στα επίσημα σημεία συλλογής ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος.
- Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE (1999/5/ΕΚ)

Ευρωπαϊκή οδηγία ΗΜΣ (2014/30/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία Χαμηλής Τάσης (2014/35/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία ErP (2009/125/ΕΚ)
- Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS (2011/65/EE)

Η δήλωση διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

IT

Indicazioni di sicurezza importanti

- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza. Cedere il dispositivo a terzi allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza.
- Osservare tutte le avvertenze e attenersi a tutte le istruzioni.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
- Assicurarsi che l'alimentatore sia sempre in buono stato e facilmente accessibile e che sia inserito saldamente nella presa.
- Fare in modo che il cavo di alimentazione non possa essere calpestato o schiacciato – in particolare su spine, prese o sul punto in cui il cavo fuoriesce dal dispositivo.
- È necessario accertarsi sempre che l'alimentatore
 - sia inserito nella presa a muro in conformità alle disposizioni,
 - sia utilizzato esclusivamente nell'intervallo di temperatura consentito (vedere “**Dati tecnici**”) e
 - non resti coperto, non sia esposto a irraggiamento solare diretto o installato in prossimità di fonti di calore quali radiatori, sportelli di elementi riscaldanti, stufe o altri apparecchiature generanti calore (amplificatori compresi).
- Avvertenza: Non esporre il presente dispositivo a pioggia e umidità. Non utilizzarlo vicino all’acqua, in caso contrario sussiste il pericolo di incendio o scariche elettriche.
- Staccare l'alimentatore dalla presa di corrente per scollegare il prodotto dalla rete in caso di temporali o di mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo prolungato.
- Per pulire l'alimentatore utilizzare esclusivamente un panno asciutto.
- Non tentare di riparare autonomamente l'alimentatore. In fase di apertura o rimozione degli involucri, è possibile che sia presente tensione. In caso contrario decade la garanzia.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite se il dispositivo, il cavo di rete o la spina elettrica sono stati danneggiati, se sono stati esposti alla pioggia, se non funzionano perfettamente o se il dispositivo è stato fatto cadere.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio, accessori e parti meccaniche di Sennheiser.

- Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di evitare danni all'udito.

Indicazioni di sicurezza per le batterie agli ioni di litio

AVVERTENZA

Un cattivo utilizzo o un impiego errato può comportare l'esaurimento della batteria. In casi estremi sussiste il pericolo di

- sviluppo di calore
- incendio
- esplosione
- Sviluppo di fumo o di gas

	Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato.
	Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate da Sennheiser e i caricabatteria adeguati.
	Caricare le batterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40° C.
	Spegnere i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.
	Caricare regolarmente le batterie anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).
	Rimuovere le batterie dal dispositivo in caso di mancato utilizzo dello stesso per tempi prolungati.
	Non surriscaldare le batterie a una temperatura superiore a 70 °C.
	Evitare la luce diretta del sole e non gettare le batterie nel fuoco.

Impiego conforme all'uso previsto/Responsabilità

I satelliti e i loro accessori sono progettati per le teleconferenze e concepiti solo per l'utilizzo in ambienti interni come sale riunioni o sale conferenze.

Il dispositivo può essere utilizzato a scopi commerciali.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto nelle rispettive istruzioni.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso indebito o impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, nonché dei dispositivi ausiliari/accessori.

Sennheiser non risponde dei danni a dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia.

Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione Bluetooth.

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Direttiva RAEE (2012/19/UE)

Smtaltire il dispositivo a utilezzazione terminato presso i centri di raccolta del proprio comune oppure in un centro per il riciclaggio.
- Direttiva sulle batterie (2013/56/UE)

Le batterie all'interno di questo prodotto sono riciclabili. Smtaltire i prodotti difettosi comprensivi di batterie presso i centri di raccolta autorizzati o il rivenditore specializzato, ai fini della tutela ambientale.
- Conformità CE
 - Direttiva R&TTE (1999/5/CE)
 - Direttiva EMV (2014/30/UE)
 - Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE)
 - Direttiva ErP (2009/125/CE)
 - Direttiva RoHS (2011/65/UE)

La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito www.sennheiser.com.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

NL

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed. Geef het product samen met deze veiligheidsvoorschriften door aan derden.
- Neem altijd alle waarschuwingen in acht en volg alle aanwijzingen op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
- Let er altijd op dat er niets aan de voedingsadapter mankeer en gemakkelijk toegankelijk is en stevig in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat niemand op de voedingskabel kan staan staan en dat deze niet bekneld kan raken, in het bijzonder niet bij de stekker, aan het stopcontact en op het punt, waarop de kabel uit het apparaat komt.
- Let er op dat u de voedingsadapter
 - volgens voorschrift in het stopcontact steekt,
 - uitsluitend binnen het toegestane temperatuurbereik gebruikt (zie „**Technische specificaties**“) en
 - niet afdekt, aan de inwerking van zonlicht blootstelt of in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen zoals verwarmingen, verwarmingskleppen, ovens of andere apparaten die warmte genereren (inclusief versterkers) plaatst.
- Waarschuwing: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht. Gebruik het in geen geval in de buurt van water, daar anders het gevaar van brand of een elektrische schok bestaat.
- Trek bij onweer of wanneer u het product langere tijd niet gebruikt, het product uit het stopcontact om het product los te koppelen van de netspanning.
- Maak het product uitsluitend schoon met een droge doek.
- Probeer niet om het product zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van behuizingen kunt u aan gevaarlijke spanningen worden blootgesteld. Bovendien vervalt de garantie.

- Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. Er moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer het producten, de netkabel of de stekker op enigerlei wijze is beschadigd, het product werd blootgesteld aan regen, het niet storingsvrij werkt of de gevallen.

- Gebruik uitsluitend de door Sennheiser toegestane montage- en reserveonderdelen en toebehoren.

- Indien u langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden.

Veiligheidsvoorschriften voor lithium-ionenaccu's

WAARSCHUWING

Bij misbruik of onjuist gebruik kan de accu gaan lekken. In extreme gevallen bestaat gevaar door

- warmteontwikkeling
- het ontstaan van brand
- explosie
- Rook- of gasontwikkeling

	Lever defecte producten incl. accu alleen in bij erkende inzamelstations of bij uw leverancier.
	Gebruik uitsluitend de door Sennheiser aanbevolen accu's en daarbij behorende opladers.
	De accu's mogen alleen bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 40°C worden opgeladen.
	Schakel producten, die door accu's van stroom worden voorzien, na gebruik uit.
	Laad de accu's ook regelmatig op wanneer ze langere tijd niet worden gebruikt (ongeveer iedere 3 maanden).
	Verwijder de accu's uit het product, wanneer het niet langer wordt gebruikt.
	Verhit de accu's nooit tot een temperatuur hoger dan 70°C.
	Voorloom de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en goot accu's nooit in open vuur

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

De satellieten en bijbehorende toebehoren zijn ontwikkeld voor telefonische conferenties en uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, zoals in spreekkamers of conferentieruimten.

Het product mag zakelijk worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan USB-apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USB-specificaties.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband met lege of verouderde accu's of het overschrijden van het Bluetooth-zendbereik.

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

- WEEE-richtlijn (2012/19/UE)

Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.
- Accurichtlijn (2013/56/EU)

In dit product gebruikte accu's kunnen worden gerecycled. Lever, om het milieu te beschermen, defecte producten incl. accu uitsluitend in bij officiële inzamelstations of de vakhandel.
- CE-overeenstemming
 - R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)
 - EMC-richtlijn (2014/30/UE)
 - Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
 - ErP-richtlijn (2009/125/EG)
 - RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!

JA

安全に関する注意事項

- この安全に関する注意事項は保管してください。製品を第三者に渡す場合は、必ずこの安全に関する注意事項と一緒に渡してください。
- すべての警告を遵守し、各指示に従ってください。
- 同梱の電源ユニットだけを使用してください。
- 電源ユニットについては次の点に注意してください。規則に定められた通りの状態であり、容易に届く場所にあること。ソケットにしっかりと差し込まれていること。
- 接続ケーブルは踏まれないように、また、特に電源プラグやソケットや機器からの出口でケーブルが潰されないように、ご注意ください。
- 電源ユニットは、
 - 規定に従って壁のソケットに差し込んでください。
 - 必ず許容温度範囲内で使用してください（「**技術データ**」を参照してください）。
 - 覆ったり、直射日光にさらしてはならず、暖房装置やヒーターフラップ、オープンなどの熱源あるいは他の熱を発生する機器(増幅器を含む)の近くには置かないでください。
- 警告製品は雨や湿気にさらさないでください。水気がある場所では使用しないでください。さもないと火事や感電のおそれがあります。
- 雷雨の場合や、製品を長期間使用しない場合は、電源ユニットをソケットから抜いて、製品を電源から切断してください。
- 電源ユニットの汚れは、必ず乾いた布で拭き取ってください。
- 製品を自分で修理しないでください。ケースを開けたり取り外したりすると、危険電圧にさらされる危険があります。さらに保証が無効になります。
- 修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。製品、電源ケーブルあるいは電源プラグに何らかの破損がある場合、製品が雨に濡れた場合、製品が正しく動作しない場合、あるいは、製品を落とした場合は、修理作業を行う必要があります。
- Sennheiser が許可した取付け部品、アクセサリ、交換部品のみを使用します。
 - 聴覚被害を防止するために、大音量で長時間使用しないでください。

リチウムイオン蓄電池の安全に関する注意事項

警告

誤用あるいは規定に沿わない使用の場合、蓄電池が液漏れする可能性があります。液漏れがひどい場合は次の危険があります:

- 発熱
- 発火
- 爆発
- 煙またはガスの発生

- 故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。

	Sennheiser が推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10 °C ～ 40 °C の周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期間使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約 3 ヶ月ごと)。
	製品を長時間使用しない場合は、バッテリーを取り外します。
	バッテリー温度が 70 °C を超えないようにします。
	バッテリーを日のある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

規定に沿った使用/賠償責任

サテライト装置とそのアクセサリは、電話会議用に設計されており、会議室などの室内での使用だけを想定しています。

本製品は業務目的で使用できます。

製品は、付属する製品取扱説明書に記載された以外の使い方をしないでください。

製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiser は何らの責任も負いません。

Sennheiser は、USB 規格に一致しない USB 機器の損傷には責任を負いません。

Sennheiser は、空のバッテリーや老朽化したバッテリー、またはBluetooth送信エリアの逸脱による接続遮断に基づく損傷には責任を負いません。

製造者宣言

保証

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG は本製品を 2 年間保証いたします。

実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧になるか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

操作を始める前に、各国の規制についてご確認ください。

Statements regarding FCC and Industry Canada

	FCC Declaration of Conformity (DoC) FC SENNHEISER Model No: TC-W Master Sennheiser Electronic Corporation</
--------------------------	---