



ROG STRIX IMPACT II WIRELESS

WIRELESS GAMING MOUSE

Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (簡體中文)
クイックスタートガイド (JP)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Início Rápido (PT-BR)
Краткое руководство (RU)
Guía de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
دليل التشغيل السريع (AR)
Stručný návod na používanie (SK)



Package Contents




Specifications*

Resolution	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (Default)	DPI 4
100 DPI to 16000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI


* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate. DPI settings range between 100 to 16000 DPI.

Mouse features




- 1 Right-click button / 右鍵 / 右键
- 2 Scroll wheel / 滾輪 / 滚轮
- 3 Forward button / 向前按鈕 / 向前按钮
- 4 Backward button / 向後按鈕 / 向后按钮
- 5 Left-click button / 左鍵 / 左键
- 6 Mouse feet / 滑鼠腳墊 / 鼠标脚垫
- 7 Rubber cover / 橡膠護蓋 / 橡胶护盖
- 8 DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮
- 9 Power switch / 電源開關 / 电源开关
- 10 Optical sensor / 光學感測器 / 光学感应器
- 11 USB dongle (Wireless receiver) / USB 接收器 (無線訊號接收器) / USB 接收器 (无线信号接收器)

Replacing the switches



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Removing the USB Dongle



Profile switching

Profile switching / 設定檔切換 (繁體中文) / 设置档切换 (简体中文) / プロファイルの切り替え (JP) / 프로필 전환 (KO) / Sélection de profil (FR) / Umschalten des Profils (DE) / Selezione profilo (IT) / Troca de Perfil (PT-BR) / Выбор профилей (RU) / Cambio de perfil (ES) / Profielschakelaar (NL) / Profil Geçisi (TR) / Перемикаання профілю (UA) / Przelaczenie profili (PL) / Prepinání mezi profily (CS) / Comutarea între profiluri (RO) / Profilváltás (HU) / Profilbytte (SV) / Profiilin vaihtaminen (FI) / Profilbytte (NO) / تبديل ملف التعريف (AR) / Prepinanie profilov (SK)

8

+

4

Switch to Profile 1 / 切換至設定檔 1 (繁體中文) / 切换到设置档 1 (简体中文) / プロファイル1への切り替え (JP) / 프로필 1로 전환 (KO) / Profil 1 (FR) / Umschalten auf Profil 1 (DE) / Passa a Perfil 1 (IT) / Alternar para Perfil 1 (PT-BR) / Выбрать профиль 1 (RU) / Cambiar al perfil 1 (ES) / Schakelen naar profiel 1 (NL) / 1. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 1 (UA) / Przelącz na Profil 1 (PL) / Přepnout na profil 1 (CS) / Comutare la Profil 1 (RO) / Váltás az 1. profilra (HU) / Byt till profil 1 (SV) / Vaihda Profili 1:een (FI) / Bytt til profil 1 (NO) / ملف التعريف ١ (AR) / Prepnúť na 1. profil (SK)

8

+

3

Switch to Profile 2 / 切換至設定檔 2 (繁體中文) / 切换到设置档 2 (简体中文) / プロファイル2への切り替え (JP) / 프로필 2로 전환 (KO) / Profil 2 (FR) / Umschalten auf Profil 2 (DE) / Passa a Perfil 2 (IT) / Alternar para Perfil 2 (PT-BR) / Выбрать профиль 2 (RU) / Cambiar al perfil 2 (ES) / Schakelen naar profiel 2 (NL) / 2. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 2 (UA) / Przelącz na Profil 2 (PL) / Přepnout na profil 2 (CS) / Comutare la Profil 2 (RO) / Váltás az 2. profilra (HU) / Byt till profil 2 (SV) / Vaihda Profili 2:een (FI) / Bytt til profil 2 (NO) / ملف التعريف ٢ (AR) / Prepnúť na 2. profil (SK)

8

+

2

Switch to Profile 3 / 切換至設定檔 3 (繁體中文) / 切换到设置档 3 (简体中文) / プロファイル3への切り替え (JP) / 프로필 3로 전환 (KO) / Profil 3 (FR) / Umschalten auf Profil 3 (DE) / Passa a Perfil 3 (IT) / Alternar para Perfil 3 (PT-BR) / Выбрать профиль 3 (RU) / Cambiar al perfil 3 (ES) / Schakelen naar profiel 3 (NL) / 3. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 3 (UA) / Przelącz na Profil 3 (PL) / Přepnout na profil 3 (CS) / Comutare la Profil 3 (RO) / Váltás az 3. profilra (HU) / Byt till profil 3 (SV) / Vaihda Profili 3:een (FI) / Bytt til profil 3 (NO) / ملف التعريف ٣ (AR) / Prepnúť na 3. profil (SK)

Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse

Birlikte verilen USB Type-C® to Type-A cable to your gaming mouse and a USB port on your computer.

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse

1. Connect the USB dongle to a USB port on your computer.
2. Push the power switch upwards to switch your gaming mouse on.

Battery Status

The LEDs on your gaming mouse will turn **red (breathing)** when the battery power is below 25% in wireless mode. You may charge your gaming mouse by using the bundled USB cable.

Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire

Connectez le câble USB Type-C® vers Type-A fourni à votre souris et un port USB de votre ordinateur.
Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF)

1. Connectez le dongle USB au port USB de votre ordinateur.
2. Poussez l'interrupteur d'alimentation vers le haut pour allumer votre souris gaming.

Battery Status (État de la batterie)

Les LED situées sur votre souris deviendront **rouge (pulsation)** lorsque le niveau de batterie est inférieur à 25% en mode sans fil. Vous pouvez recharger votre souris gaming en utilisant le câble USB fourni.

Collegamento del mouse gaming

Installazione con collegamento cablato

Collegate il cavo USB tipo C® > tipo A al mouse gaming e alla porta USB del vostro computer.

Installazione con connessione RF senza fili

1. Inserite il dongle USB in una porta USB del vostro computer.
2. Spingete l'interruttore di alimentazione verso l'alto per accendere il mouse gaming.

Stato della batteria

I LED del mouse gaming si accendono di **rosso (effetto respiro)** quando la carica residua della batteria è inferiore al 25% nelle modalità Bluetooth o RF 2.4G. Potete caricare la batteria del mouse gaming usando il cavo USB in dotazione.

Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Type-C®-zu-Type-A-Kabel mit Ihrer Gaming Maus und mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten

1. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um Ihre Gaming Maus einzuschalten.

Akkustatus

Die LEDs an Ihrer Gaming Maus leuchten **rot (pulsierend)**, wenn die Akkuleistung im drahtlosen Modus unter 25% liegt. Sie können Ihre Gaming Maus mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels aufladen.

Aggiornamento del firmware e personalizzazione

1. Collegare il mouse gaming al computer usando il cavo in dotazione, quindi inserire il dongle USB in una porta USB.
2. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware del vostro mouse gaming e del dongle.
4. Usate Armory Crate per personalizzare il vostro mouse gaming.

Firmware aktualisieren und anpassen

1. Schließen Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss.
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download herunter und installieren Sie sie.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren.
4. Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

Conectar el ratón para juegos

Configurar el ratón para juegos como ratón cableado

Conecte el cable USB Tipo-C® a Tipo-A incluido al ratón para juegos y a un puerto USB de su PC.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de RF

1. Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo.
2. Empuje el conmutador de alimentación hacia arriba para encender el ratón para juegos.
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del ratón para juegos.
4. Personalice el ratón para juegos mediante Armoury Crate.

Estado de la batería

El color de los LED del ratón para juegos cambiará a **rojo (respiración)** cuando la energía de la batería se inferior al 25 % en modo inalámbrico. Puede cargar el ratón para juegos utilizando el cable USB incluido.

Připojení herní myši

Nastavení herní myši jako kabelové myši

Připojte přiložený kabel USB Type-C® na Type-A k herní myši a k portu USB počítače.

Nastavení herní myši jako bezdrátové RF myši

1. Připojte dodaný kabel USB adaptéř k portu USB počítače.
2. Herní myš zapnete zatlačením spínače směrem nahoru.

Stav baterie

Když nabíjí baterie klesne pod 25 % v bezdrátovém režimu, indikátory LED na herní myši začnou svítit červeně (pulzování). K nabití herní myši lze použít přiložený kabel USB.

Oyun farenizi bağlama

Oyun farenizi kablolu fare olarak ayarlama

Birlikte verilen USB Type-C® - Type-A arası kabloyu oyun farenize ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Oyun farenizi RF kablolu fare olarak ayarlama

1. Birlikte sağlanan USB yardımı aygıtını bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Oyun farenizi açmak için güç düğmesini yukarı doğru itin.

Pil Durumu

Kablolu modda pil gücü %25'in altına düştüğünde oyun farenizdeki LED'ler **kırmızıya (nefes alıp verme)** döner. Oyun farenizi birlikte verilen USB kablolu kullanarak oyun farenize şarj edebilirsiniz.

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis installen als een bekabelde muis

Sluit de meegeleverde USB Type-C® naar Type-A-kabel aan op uw gamemuis en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemuis installen als een bekabelde RF-muis

1. Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer.
2. Duw de aan / uit-schakelaar omhoog om je gamingmuis in te schakelen.

Batterijstatus

De LED's op uw gamemus worden **rood (ademend)** wanneer het batterijvermogen lager is dan 25% in draadloze modus. U kunt uw gamemuis opladen met de meegeleverde USB-kabel.

Ligar o seu rato gaming

Configuração do seu rato gaming como um rato com fios

Ligue o cabo USB Type-C® para Type-A incluído ao seu rato gaming e a uma porta USB do seu computador.

Configuração do seu rato gaming como um rato Wireless RF

1. Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.
2. Empurre o botão de energia para cima para ligar seu mouse gamer.

Estado da Bateria

Os LEDs do seu rato gaming irão ficar vermelhos (efeito de respiração) quando a bateria estiver abaixo dos 25% em modo wireless. Pode carregar o seu rato gaming usando o cabo USB incluído.

Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши

Подключите мышь к USB-порту компьютера с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB Type-C на Type-A.

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши

1. Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера.
2. Для включения игровой мыши нажмите переключатель питания вверх.

Состояние аккумулятора

Индикаторы игровой мыши горят **красным (дышащим)** при разряде батареи ниже 25% в беспроводном режиме. Игровую мышь можно зарядить с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

Actualización del firmware y personalización

1. Conecte el ratón para juegos al equipo mediante el cable incluido.
2. Descargue e instale el software Armoury Crate desde https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del ratón para juegos.
4. Personalice el ratón para juegos mediante Armoury Crate.

Aktualizování firmwaru a přizpůsobení

1. Připojte herní myš k počítači přiloženým kabelem.
2. Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmware herní myši.
4. Přizpůsobte vaši herní myš pomocí Armoury Crate.

Peliiiren liittäminen

Peliiiren asettaminen langallisena hiirenä

Liitä toimitukseen kuuluva USB Type-C® - Type-A -kaapeli peliihiireen ja tietokoneen USB-porttiin.

Peliiiren asettaminen langattomana radiotaajuushiirenä

1. Liitä toimitukseen kuuluva USB-käyttöäivain tietokoneen USB-porttiin.
2. Työnä virtakytkintä ylöspäin kytkäksesi peliihiiren päälle.

Akun tila

Peliihiiren LED-valot muuttuvat punaisiksi (hengitys), kun akkutila on alle 25 % langattomassa tilassa. Voit ladata peliihiiren toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

A játszóegér üzembe helyezése

A játszóegér beállítása mint vezetékes egér

Csatlakoztassa a tartozék USB Type-C® - Type A kábelt a játszóegérhez és a számítógép USB portjához.

A játszóegér beállítása mint RF vezeték nélküli egér

1. Csatlakoztassa a tartozékként kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.
2. Nyomja a tápkapcsolót felfele, hogy a játszó egeret bekapcsolja.

Akkumulátor állapota

A játszóegér LEDek vörösré váltanak (lélegzés) amikor az elem feszültsége 25% alá esik a vezetek nélküli módban. A játszóegeret feltöltheti a tartozék USB kábel használatával.

Koble til spillmusen

Sette opp spillmusen som en kablet mus

Koble den medfølgende USB Type-C® til Type-A-kabelen til spillmusen og en USB-port på datamaskinen.

Sette opp spillmusen som en trådløs RF-mus

1. Koble den medfølgende USB-donglen til datamaskinens USB-port.
2. Trykk strømbryteren opp for å slå på spillmusen.

Batteristatus

LED-lampene på spillmusen puster **rodt** når batteriet er under 25 % i trådløs modus. Du kan lade spillmusen med den medfølgende USB-kabelen.

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse cu fir

Conectați cablul USB Type-C® la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse RF fără fir

1. Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
2. Apăsăți comutatorul de alimentare în sus pentru a activa mouse-ul dvs.

Starea bateriei

LED-urile de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se vor aprinde **roșu (pulsat)** când puterea bateriei scade sub 25% în modul wireless. Puteți încărca mouse-ul pentru jocuri cu ajutorul cablului USB inclus.

Připojení hernej myši

Nastavenie hernej myši ako kábovú myš

Dodaný kábel USB Type-C® do Type-A zapojte do hernej myši a do portu USB v počítači.

Nastavenie hernej myši ako kábovú myš RF

1. Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.
2. Hernú myš zapnite tak, že tlačidlo napájania zatlačíte nahor.

Stav batérie

Ked v bezdrôtovom režime klesne kapacita batérie pod 25 %, na hernej myši začnú svietiť **červené (dychanie)**. Hernú myš môžete nabiť pomocou dodaného kábla USB.

Laiteohjelmiston päivitys ja mukauttaminen

1. Liitä pelihiiri tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla kaapelilla.
2. Lataa ja asenna Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Päivitä peliihiiren laiteohjelmisto ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.
4. Mukauta peliihiireesi Armoury Crate-ohjelmistolla.

A firmware frissítése és testreszabás

1. Csatlakoztassa a játszóegeret a számítógéphez a tartozék kábel használatával.
2. Tölts le és telepíts az Armoury Crate szoftvert a következő weboldalról https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Frissítse az egér firmware-ét a szoftver útmutatása szerint.
4. Testreszabhatja a játékhoz való egérbe az Armoury Crate segítségével.

Oppdaterer fastvaren og tilpass

1. Koble spillmusen til datamaskinen med den medfølgende kabelen.
2. Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fr https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Følg instruksjonene i programvaren for å oppdatere fastvaren til spillmusen.
4. Tilpass spillmusen ved hjelp av Armoury Crate.

Actualizarea firmware-ului și personalizarea

1. Conectați mouse-ul pentru jocuri la computer cu ajutorul cablului USB inclus.
2. Descărcați și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Urmați instrucțiunile din software pentru a actualiza firmware-ul mouse-ului pentru jocuri.
4. Particularizați mouse-ul pentru jocuri cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Aktualizácia firmvéru a prispôsobenie

1. Hernú myš pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla.
2. Z lokality https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download si prevezmite súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho.
3. Podľa pokynov softvéru vykonajte aktualizáciu firmvéru hernej myši.
4. Hernej myši si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.

Uppdatering av inbyggd programvara och anpassning

1. Anslut spelmusen till datorn med den medföljande kabeln.
2. Hämta och installera Armoury Crate-programvaran från https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
3. Följ programvarainstruktionerna för att uppdatera spelmusens inbyggda programvara.
4. Anpassa spelmusen med Armoury Crate.

Підключення ігрової миші

Налаштування ігрової миші як дротової

Підключіть кабель USB Type-C® / Type-A з комплекту до ігрової миші та до порту USB на комп'ютері.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим R4 2.4 ГГц)

- Підключіть бездротовий адаптер USB до порту USB на комп'ютері.
- Натисніть на перемикач живлення вгору, щоб увімкнути ігрову мишу.

Стан акумулятора

Якщо заряд акумулятора миші, яка працює в режимі бездротовому, опуститься нижче 25%, підсвічування почне мерехтіти червоним. Заряджати ігрову мишу можна за допомогою кабелю USB з комплекту постачання.

- Відео інструкції по налаштуванню миші
- Відео інструкції по налаштуванню миші

تحويل مؤشرات LED الموجودة على ماوس الألعاب اللون الأحمر (متقطع) عندما تنخفض طاقة البطارية إلى 25% في وضع التاكلي. يمكنك شحن ماوس الألعاب باستخدام كل USB المرفق.

ゲーミングマウスを接続する有線モードで使用する
付属の USB Type-C® ケーブルを使用し本製品とパソコンを接続します。

ワイヤレスモードで使用する

- 付属のUSB DongleをパソコンのUSBポートに接続します。
- マウス底面の電源スイッチをオンにします。

バッテリーの状態
ワイヤレスモード 使用時、バッテリー残量が 25% 未満になると、LED は赤色でゆっくり点滅します。本製品を充電するには、付属の USB Type-C® ケーブルを本体の USB-C ポートに接続し、パソコンに接続します。

連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠

將隨附的 USB Type-C® 轉 Type-A 線的一端連接至電競滑鼠，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠

- 將 USB 無線訊號接收器插入電腦的 USB 連接埠。
- 將電源開關向上推，開啟電競滑鼠的電源。

電池狀態

在無線模式下，當電池電量低於 25% 時，電競滑鼠的 LED 指示燈將會顯示【紅色（呼吸）】。您可以使用隨附的 USB 線為電競滑鼠充電。

连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标

将随附的 USB Type-C® 转 Type-A 线的一端连接至电竞鼠标，另一端插入电脑的 USB 接口。

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标

- 将 USB 无线信号接收器插入电脑的 USB 接口。
- 将电源开关向上推，开启电竞鼠标的电源。

电池状态

在无线模式下，当电池電量低于 25% 时，电竞鼠标
的 LED 指示灯将会显示【红色（呼吸）】。您可以使用随附的 USB 线为电竞鼠标充电。

Оновлення мікропрограми та налаштування параметрів

- Під'єднайте ігрову мишу до комп'ютера за допомогою кабелю з комплекту.
- Завантажте й встановіть ПЗ Armoury Crate з https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
- Виконуйте інструкції до програмного забезпечення щодо оновлення мікропрограми ігрової миші.
- Виконайте налаштування параметрів ігрової миші за допомогою Armoury Crate.

- قم بتوصيل ماوس الألعاب بحاسوبك باستخدام الكبل المرفق.
- قم بتحميل برنامج Armoury Crate وتنثييه من خلال الرابط https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download
- اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بماوس الألعاب.
- خصص ماوس الألعاب لديك باستخدام برنامج Armoury Crate.

- 付属のUSB Type-C® ケーブルを使用し本製品とパソコンを接続します。
- ASUS オフィシャルサイトのサポートページからArmoury Crate ソフトウェアをダウンロードしインストールします。https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download.
- ソフトウェアで表示される指示に従ってファームウェアを更新します。
- Armoury Crate では設定のカスタマイズも可能です。

- 使用随附的 USB 線將電競滑鼠連接至電腦。
- 請至 https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
- 請依照螢幕提示完成軟體更新。
- 使用 Armoury Crate 個性化您的電競滑鼠。

- 使用随附的 USB 线将电竞鼠标连接至电脑。
- 请至 https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download 下载并安装 Armoury Crate软件。
- 请依照屏幕提示完成固件更新。
- 使用 Armoury Crate个性化您的电竞鼠标。

게이밍 마우스 연결하기

유선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

제품과 함께 제공된 USB Type-C®와 Type-A 연결 케이블을 게이밍 마우스 및 컴퓨터의 USB 포트에 연결하기

RF 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

- 제품과 함께 제공되는 USB 동글을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 게이밍 마우스를 켜려면 전원 스위치를 위로 미십시오

배터리 상태

무선 모드에서 배터리 전원이 25% 미만으로 떨어지면 게이밍 마우스의 LED가 빨간색으로 바뀝니다. 제품과 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 게이밍 마우스를 충전할 수 있습니다.

- قم بتوصيل ماوس الألعاب بحاسوبك باستخدام الكبل المرفق.
- قم بتحميل برنامج Armoury Crate وتنثييه من خلال الرابط https://www.asus.com/Keyboards-Mice/ROG-Strix-Impact-II-Wireless/HelpDesk_Download
- اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بماوس الألعاب.
- خصص ماوس الألعاب لديك باستخدام برنامج Armoury Crate.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

安全說明

- 此滑鼠只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RF Exposure Warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Proper disposal

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。