


VÄSTMÄRKE



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	3
----------------	----------

Français	9
-----------------	----------

Español	16
----------------	-----------

English



Read instructions carefully and keep for future reference.

Product description

VÄSTMÄRKE wireless charger is designed to charge or power Qi-certified devices. The wireless charger transfers energy to the device through an electromagnetic field without a direct electrical connection.

Important! This product must be completed with a USB-C charger.

Recommended USB-C charger:
SJÖSS USB fast charger.

Product features

- The wireless charger is certified according to Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) and MPP (Magnetic Power Profile) specifications.
- Compatible with Power Delivery (PD 3.0) and Quick Charge (QC 2.0).
- Uses magnetic alignment. For optimal magnetic connection and charging performance, remove the device's case or use a magnetic case cover.
- Built-in safety features protect the wireless charger from short-circuiting, overheating and overloading.

Instructions for use

- Connect wireless charger to a

USB-C fast charger and plug it into the wall socket.

- To wirelessly charge your device, place it directly on the charger. Build-in magnetic alignment enables precise placement of the device. If the charging doesn't start, adjust the position of the device. Note! For some devices, it is necessary to activate wireless charging mode.
- If the battery of the device you want to charge is completely discharged, it may take a few minutes before it starts charging.
- When your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

Care instructions

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

Unplug the product from the power source when not in use.

Good to know

- Do not place foreign materials like metal objects between the mobile device and the wireless charger. The mobile device might not charge properly or may get damaged due to overheating.
- Devices may get warm during charging and will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery

capacity, lifetime and charge level, as well as ambient temperature.

- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

WARNING

- Only charge Qi-certified devices.
- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.
- Never use a damaged or faulty power adapter, since this can damage or harm the charger or your device.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

- The wall socket must be located near the product and must be easily accessible.

Technical data

Model: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Input:

5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.2A, USB-C

Connector type: USB type C

For important markings, check the bottom side of the product.

Manufacturer:

IKEA of Sweden AB

Address:

**Box 702. SE-343 81 Älmhult,
SWEDEN**

Power allocation	
Input	Output
Pin < 12.0W	5.0W Max.
12.0W < Pin < 15.0W	7.5W Max.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Max.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W or above	15.0W Max.



The 'Qi' symbol is trademark of the Wireless Power Consortium

RF EXPOSURE INFORMATION

According to RF exposure regulations, under normal operations the end user shall refrain from being closer than 10 cm from the device.

This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the FCC for an uncontrolled environment.

This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the Innovation, Science and Economic Development Canada for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s).

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can

be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Français



Lire soigneusement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.

Description du produit

Le chargeur sans fil VÄSTMÄRKE est conçu pour recharger ou alimenter des appareils certifiés Qi. L'énergie circule à travers un champ électromagnétique, sans connexion électrique directe.

Important! Ce produit doit disposer d'un chargeur USB-C.
Chargeur USB-C recommandé: chargeur USB SJÖSS charge rapide.

Caractéristiques du produit

- Le chargeur sans fil répond aux normes Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) et MPP (Magnetic Power Profile).
- Compatible avec la technologie Power Delivery (PD 3.0) et Quick Charge (QC 2.0).
- Équipé d'un système d'alignement magnétique. Pour un parfait positionnement et une efficacité de charge optimale, retirez la coque de l'appareil ou recouvrez-la d'une housse aimantée.

- Les fonctions de sécurité intégrées protègent le chargeur sans fil des courts-circuits, des risques de surchauffe et de surcharge.

Instructions d'utilisation

- Connecter le chargeur sans fil à un chargeur USB-C charge rapide et brancher à une prise murale.
- Pour recharger l'appareil sans fil, placez-le directement sur le chargeur. Le système d'alignement magnétique intégré permet un positionnement précis. Si l'appareil ne charge pas, ajustez sa position.

Attention! Pour certains appareils, il est nécessaire d'activer le mode de chargement sans fil.

- Si la batterie de l'appareil est complètement déchargée, elle peut mettre quelques minutes avant de commencer à se recharger.
- Lorsque votre appareil est entièrement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.

Instructions d'entretien

Pour nettoyer le produit, le débrancher de la source d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon humide.

Débrancher le produit de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Bon à savoir

- Veillez à ce qu'aucun objet en métal ou autre corps étranger ne se trouve entre la surface de charge et l'appareil. Cela pourrait l'empêcher de se charger correctement ou causer des dommages dus à une surchauffe.
- Les appareils peuvent chauffer au cours de leur chargement. Ils refroidiront graduellement une fois entièrement chargés.

- Le temps de charge peut varier en fonction des capacités de la batterie, de sa durée de vie et de son niveau de charge, ainsi que de la température ambiante.
- Températures de fonctionnement: 0° C à 40° C (32° F à 104° F).

AVERTISSEMENT

- Uniquement pour le chargement d'appareils compatibles avec la technologie Qi.
- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.

- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais utiliser d'adaptateur endommagé ou présentant un défaut, car cela peut abîmer le chargeur ainsi que votre appareil.
- La prise murale doit être située à proximité du produit et doit être facilement accessible.

Caractéristiques techniques

Modèle: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Entrée: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC 2.2 A, USB-C

Type de port: USB Type-C

Pour les marquages importants, voir le dessous du produit.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUÈDE

Allocation de puissance	
Courant d'entrée	Courant de sortie
Broche < 12.0 W	5.0 W max
12.0 W < broche < 15.0 W	7.5 W max
PD: 9.0 V / 2.0 A 18.0 W	12.0 W max
PD: 9.0 V / 2.2 A 20,0 W ou plus	15.0 W max



Le logo 'Qi' est la marque déposée du Wireless Power Consortium.

INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Selon la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences, dans des conditions normales

d'utilisation l'utilisateur final ne doit pas se tenir à moins de 10 cm de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radios édictées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radios édictées par l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est conforme à la section 15 des règles de la FCC.

Cet équipement contient des transmetteurs/receveurs exempts de licence, qui répondent aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

- (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférence nuisible et
- (2) cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION:

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut rendre nulle la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE:

Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences relatives aux appareils électroniques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces exigences sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre

les interférences nuisibles dans le cas d'une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférences d'une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio/télévision, ce qui peut-être déterminé en mettant

successivement l'appareil sous tension et hors tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ce problème en suivant l'une des procédures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Contacter votre revendeur ou tout technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Español



Lee detenidamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas en el futuro.

Descripción del producto

El cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE está diseñado para cargar dispositivos con certificado Qi. El cargador inalámbrico transfiere energía al dispositivo a través de un campo electromagnético sin una conexión eléctrica directa.

¡Importante! Este producto se debe completar con un cargador USB-C.

Cargador USB-C recomendado:
cargador rápido USB SJÖSS.

Características del producto

- El cargador inalámbrico está certificado según las especificaciones Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) y MPP (Magnetic Power Profile).
- Compatible con Power Delivery (PD 3.0) y Quick Charge (QC 2.0).
- Usa el alineamiento magnético. Para optimizar la conexión magnética y el rendimiento de carga, retira la funda del dispositivo o usa un protector magnético para la funda.

- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador inalámbrico de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.

Instrucciones de uso

- Conecta el cargador inalámbrico al cargador rápido USB-C y enchúfalo a la toma de pared.
- Para cargar tu dispositivo de manera inalámbrica, colócalo directamente sobre el cargador. El alineamiento magnético integrado permite colocar el dispositivo de manera precisa. Si no se inicia

la carga, ajusta la posición del dispositivo.

Atención: Para algunos dispositivos, es necesario activar el modo de carga inalámbrica.

- Si la batería del dispositivo que quieres cargar está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que empiece a cargarse.
- Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, retíralo del cargador inalámbrico.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica

y límpialo con un paño seco. Desenchufa el producto de la red eléctrica cuando no lo utilices.

Información útil

- No coloques materiales extraños, como objetos metálicos, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. El dispositivo podría no cargarse correctamente o sufrir daños debido al sobrecalentamiento.
- Es posible que los dispositivos se calienten durante la carga y, en cuanto estén cargados del todo, poco a poco recuperarán su temperatura normal.

- El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, su vida útil y nivel de carga, así como la temperatura ambiente.
- Temperatura de funcionamiento:
de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

ADVERTENCIA

- Carga solo dispositivos con certificado Qi.
- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.

- No utilices nunca un adaptador dañado o defectuoso, ya que podría estropear el cargador o tu dispositivo.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- La toma de pared debe encontrarse cerca del producto y estar a mano.

Datos técnicos

Modelo: VÄSTMÄRKE

Tipo: E2400-P

Entrada: 5.0 V CC - 3.0 A,
9.0 V CC - 2.2 A, USB-C

Tipo de conector: USB tipo C

Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

Fabricante: IKEA of Sweden AB
Dirección: Box 702. SE-343 81
Älmhult, SUECIA

Distribución de energía	
Entrada	Salida
Terminal < 12.0 W	5.0 W máx.
12.0 W < Terminal < 15.0 W	7.5 W máx.
PD: 9.0 V/2.0 A 18.0 W	12.0 W máx.
PD: 9.0 V/2.2 A 20,0 W o superior	15.0 W máx.



El símbolo "Qi" es una marca registrada de Wireless Power Consortium.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 10 cm del aparato.

Este aparato es conforme a los límites de exposición a las frecuencias de radio establecidas por la FCC para un entorno no controlado.

Este aparato es conforme a los límites de exposición a las frecuencias de radio establecidas por la Innovación, Ciencia y Desarrollo económico de Canadá para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas FCC. Este dispositivo incluye transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia.

- (1) este equipo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA:

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar

interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico,S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.