


SPETSDUN





English

**IMPORTANT - READ CAREFULLY -
KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

WARNING!

**CAUTION - ELECTRICALLY
OPERATED PRODUCT**

Not recommended for children
under 3 years of age.

As with all electric products,
precautions should be observed
during handling and use to prevent
electric shock.

The transformer is intended for
adult use only, keep out of reach
from children.

English

Lighting: 24V DC/2.2W/0.1A. Power consumption: 120V ~ 2.6Wh.

Transformer: input: 100-240V ~ 50/60Hz, output: 24V DC/3W.

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage.

If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

English

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

English

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Français

IMPORTANT!

**A LIRE ATTENTIVEMENT ET A
CONSERVER.**

MISE EN GARDE!

ATTENTION - PRODUIT ELECTRIQUE

Ce produit ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.

Comme avec tout appareil
électrique, il convient d'observer
des précautions au cours de la ma-
nipulation et de l'utilisation de ce
produit pour éviter tout risque
d'électrocution.

Le transformateur ne doit être utilisé
que par des adultes ; tenir hors de
portée des enfants.

Français

Lighting: 24V DC/2.2W/0.1A. Power consumption: 120V ~ 2.6Wh.
Transformer: input: 100-240V ~ 50/60Hz, output: 24V DC/3W.

Français

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Uniquement pour une utilisation en intérieur.

Vérifier régulièrement que le câble, le transformateur et les autres parties ne sont pas endommagés. Si l'une de ces pièces est endommagée, ne pas utiliser le produit.

Information importante. Conserver la notice pour toute utilisation ultérieure

Français

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

Français

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et 2. il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ATTENTION:

Tout changement apporte à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Français

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne sera pas victime de brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors puis sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Orienter l'antenne réceptrice différemment ou la changer de place.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

CONSERVER CES MESURES DE SÉCURITÉ



Español

¡IMPORTANTE!
– LEER DETENIDAMENTE –
GUARDAR PARA FUTURAS
CONSULTAS

¡ADVERTENCIA!

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO
FUNCIONA CON ELECTRICIDAD.

No se recomienda para niños
de menos de 3 años de edad.

Como con todos los productos
eléctricos, se recomienda máximo
cuidado al manipular este producto
para evitar calambres.

El transformador debe ser utilizado
por un adulto y mantenerse fuera
del alcance de los niños.

Español

Lighting: 24V DC/2.2W/0.1A. Power consumption: 120V ~ 2.6Wh.

Transformer: input: 100-240V ~ 50/60Hz, output: 24V DC/3W.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Sólo para uso en interiores.

Comprobar el cable, el transformador y los demás componentes con regularidad para cerciorarte de que no se hayan dañado. Si el producto tiene algún componente dañado, no se debe usar.

¡Información importante! Guardar estas instrucciones para su uso futuro.

Español

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

Español

Este aparato cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales. 2. Debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan suponer un mal funcionamiento.

ATENCION:

Cualquier cambio o modificacion que se realice sin ser aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad, es susceptible de anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Español

NOTA: se ha comprobado que este equipo cumple con las especificaciones de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de la norma FCC. Estas especificaciones se han diseñado para garantizar una protección adecuada contra las interferencias nocivas en instalaciones domésticas. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía en radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias en la radiocomunicación. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo que puedes comprobar encendiendo y apagando el aparato, puedes intentar corregir el problema, como sigue:




-Reorienta o reubica la antena de recepción.

-Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.

-Conecta el equipo a un circuito que no sea el del receptor.


-Pide ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES




3x


1




2





3



4







English

WARNING – Strangulation hazard.
NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.

Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket. Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.

Français

WARNING – Strangulation hazard.
NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.


Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket. Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.

Español


WARNING – Strangulation hazard.
NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.

Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket. Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.


7




8








9




10






11



12







**English**

Replacing the light source: Only use a GUZ 5.3 LED light source.

Only to be replaced by an adult.

Español

Replacing the light source: Only use a GUZ 5.3 LED light source.

Only to be replaced by an adult.

Français

Replacing the light source: Only use a GUZ 5.3 LED light source.

Only to be replaced by an adult.