

封面 W: 80 mm Pregled Navodila su naslednja Slovenščina Kako začeti 1. KORAK : Najprej v vstavi za način ➊ na levi strani spodnjega pokrova izberite povezavo 2.4GHz ali BT. 2. KORAK : Če izberete način 2.4GHz (prikaž lažja urpila), priključite sprejemnik USB v vstava USB vašega računalnika in začnite delovati. Bluetooth Če izberete način BT (prikaž lažja urpila), je potrebna povezava z gostiteljem. Za seznanitev z gostiteljem odprite brezžično povezavo Bluetooth vašega gostitelja. Nato premaknite stikalo za način na drugo miško v položaj BT in vidna lučka bo hitro utripala za razpoznavanje vstop v način združevanja Bluetooth. Prikaži se imi miške za seznanjanje BT Genius BluetoothM1. Izberite ga pri gostitelju. Postopek seznanjanja miške BT z gostiteljem je končan. 3. KORAK : Očitno ga je položaj IZKLOP ➋, ko ga ne uporabljate, da prihranite energijo. Začetek dela Preklop načina : Potisnite stikalo na ➋ za preklop 2.4GHz / BT.	Overview The instructions are as follows Slovenščina Dodelitev gumbov 1. Levi gumb : Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot sta klik, dvojni klik ali večkratni. 2. Desni gumb : Ta gumb lahko dodelite pogosto uporabljanim funkcijam tipkovnice in miške. 3. Strednji gumb : Strednji gumb s kolesčkom, za brskanje po internetu ali kolesčniku gor ali dol. 4. Gumb naprej : Pomaknite se po strani nazaj. 5. Gumb nazaj : Pomaknite se po strani naprej. 6. Stikalo Copilot AI : Omogoča dostop AI Copilot v sistemu Windows 11. 7. Gumb Copilot AI : Omogoča dostop AI Copilot v sistemu Windows 11. 8. Stikalo naprej / nazaj : Potisnite stikalo na desno, da preklopite 2.4GHz / izklop ali Bluetooth. Preklop načina / izklopa : Potisnite stikalo na desno, da preklopite 2.4GHz / izklop ali Bluetooth.	Prehľad Pokyny sú nasledovné Slovenščina Ako začat KROK 1 : Najprej vstaviš buď 2.4GHz alebo BT pripojenie pomocou prepínača režimu ➊ na ľavej strane spodného krytu. 2. 2.4GHz : Ak zvolíš režim 2.4GHz (prikaž červené svetlo), zapojíš USB príjemník do USB portu vášho počítača a začneš pracovať. Bluetooth Ak vyberáš režim BT (prikaž červené svetlo), je potrebné spárovanie s hosťom. Ak chceš spracovať s hosťom, otvoríš bezdrôtovú pripojenie Bluetooth vášho hosťa. Potom presunieš prepínač režimu na spodnej strane myši do polohy BT a červené svetlo rýchlo zabliká, aby ste priamo videli do režimu párovania Bluetooth. Zobrazi sa názov myši párovania BT Genius BluetoothM1. Vyberie si ju od hosťa. Proces párovania myši BT s hosťom je dokončený. KROK 3 : Keď začneš nepoužívať, otočíš ho do polohy OFF ➋, aby ste šetrili energiu. Začiatok práce / Prepínanie režimov : Posuňte prepínač na spodnej strane ➋ pre prepínanie 2.4GHz / BT.	Prehľad Pokyny su nasledovne Slovenščina Pridačenje tlačitelj 1. Leva tlačilca : Poskytuje tradične funkcie myši, ako je dvojitý klik alebo potlačenie. 2. Pravá tlačilca : Toto tlačidlo môžete priradiť často používaným funkciám klávesnice a myši. 3. Střední tlačilca : Střední tlačidlo s kolečkem, rolování na surfování po internete alebo dokumenty nahor alebo nadol. 4. Tlačidlo dopredu : Posuvanie stránky nahor. 5. Tlačidlo späť : Posuvanie stránky späť. 6. Prepínač DPI : 800 / 1200 / 1600 (prepnávací) dpi. 7. Tlačidlo Copilot AI : Aktivuje nástroje Copilot AI v systéme Windows 11 alebo novšom. 8. Vypínač režimu / Vypínač : Posunutím prepínača na spodnej strane vypína režim 2.4GHz / Vypínač alebo Bluetooth.	Pregled Uputstva su sledeća Hrvatski/Bosanski/Srpski Kako započeti KROK 1 : Prvo odaberite 2.4GHz ili BT vezu sa prekidača Mode ➊ na lijevoj strani na donjem poklopu. 2. 2.4GHz : Ako odaberite način rada na 2.4GHz (zeleno svjetlo tjeper), priključite USB prijemnik u USB port vašeg računara i počnete raditi. Bluetooth Ako odaberete BT mod (crveno svjetlo tjeper), potrebno je uparivanje sa hostom. Za uparivanje s hostom, otvorite Bluetooth bežičnu vezu vašeg domaćina. Zatim gurnite prekidač Mode na drugu stranu u položaj BT, a crveno svjetlo će brzo treptati da biste direktno ušli u mod Bluetooth uparivanja. Pojaviće se naziv miša za BT uparivanje Genius BluetoothM1. Odaberite ga od domaćina. Proces BT uparivanja miša sa hostom je završen. KROK 3 : Očekujte u položaj IZKLUČENO ➋ dok se ne koristite radi uštede energije. Početak rada / Prebacivanje režimov : Posuđite prekidač na dnu ➋ za prebacivanje 2.4GHz / BT.	Pregled Uputstva su sledeća Hrvatski/Bosanski/Srpski Dodeljta dugmadi 1. Lijeva dugme : Pruža tradicionalne funkcije miša kao što je dvostruki klik ili povlačenje. 2. Desno dugme : Ovo dugme možete dodeliti često korišćenim funkcijama tastature i miša. 3. Strednje dugme : Strednje dugme sa koleskom, skrolovanje da surfujete internetom ili dokumentima gore ili dole. 4. Dugme napred : Omogućuje Copilot AI alat na Windows 11 ili novijim. 5. Dugme za nazad : Skrolovanje prema dole po stranicama. 6. Dugme za preklapanje : 800 / 1200 / 1600 (preklapanje) dpi. 7. Copilot AI dugme : Omogućuje Copilot AI alat na Windows 11 ili novijim. 8. Način rada / isključivanje napajanja : Pomerenje prekidača na drugu stranu isključuje 2.4GHz / isključivanje ili Bluetooth.	Prezentare generală Instrucțiunile sunt după cum urmează Română Cum să începi PASUL 1 : Mai întâi, selectați fix conexiunea de 2.4GHz, în BT din comutatorul de mod ➊ din partea inferioară a capacului de jos. PASUL 2 : Dacă selectați modul 2.4GHz (lumina roșie clipește), conectați receptorul USB la portul USB al computerului și începeți să lucrați. Bluetooth Dacă selectați modul BT (lumina roșie clipește), este necesară asocierea cu gazda. Pentru a asocia la gazdă, deschideți Bluetooth wireless al gazdei dvs. Apoi, glisați comutatorul de mod din partea de jos a mouse-ului în poziția BT, iar lumina roșie clipește rapid pentru a intra direct în modul de asociere Bluetooth. Apare numele mouse-ului pentru asocierea BT Genius BluetoothM1. Așteptați de la gazdă. Procesul de asociere BT al mouse-ului cu gazda este încheiat. PASUL 3 : Rămânți în poziția OFF/PT ➋ când nu este utilizat pentru a economisi energie. Începând lucrul / Schimbarea modului : Glisați comutatorul din partea de jos ➋ pentru a comuta 2.4GHz / BT.
Prezentare generală Instrucțiunile sunt după cum urmează Română Atribuire butoane 1. Butonul din stânga : Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic dublu clic sau tragere. 2. Buton din dreapta : Poate atribui acest buton funcțiilor de tastatură și mouse-ului înlocuibile. 3. Butonul din mijloc : Butonul din mijloc cu rola, derulat pentru a naviga pe internet sau documente în sus sau în jos. 4. Butonul de redirecționare : Derulat în sus sau în pagină. 5. Copilot AI : Activează instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau o versiune ulterioară. 6. Copilot AI : Activează instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau o versiune ulterioară. 7. Copilot AI : Activează instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau o versiune ulterioară. 8. Copilot AI : Activează instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau o versiune ulterioară.	Общ преглед Инструкциите са както следва Български Как да направя СТЪПКА 1 : Преди избиране 2.4GHz или BT връзка от преклопател за режим ➊ от лявата страна на долния капак. СТЪПКА 2 : 2.4GHz : Ако изберете режим 2.4GHz (червената светлина мига), включете USB приемника в USB порта на вашия компютър и започнете да работите. Bluetooth Ако изберете режим BT (мига червена светлина), е необходимо свързване с хост. Ще да се свържете с хост, отворете Bluetooth безжична връзка на вашия хост. След това потиснете преклопател за режим в долната част на мишката до позиция BT и червената светлина мига бързо, за да влезете директно в режим на Bluetooth свързване. Появява се името на мишката за свързване на BT Genius BluetoothM1. Изберете го от домаяна. Процесът на BT свързване на мишката към хоста е завършен. СТЪПКА 3 : Задръжте в позиция ИЗКЛЮЧЕНО ➋, докато не се изключва, за да не губите енергия. Започване работа / Превключване на режима : Потиснете преклопател отдолу ➋, докато не 2.4GHz / BT.	Общ преглед Инструкциите са както следва Български Здраване на бутон 1. Ляв бутон : Осигурява традиционни функции на мишката като клик, двоен клик, претане или потане. 2. Десен бутон : Можете да присвоите този бутон към често използвани функции на клавиатурата и мишката. 3. Среден бутон : Среден бутон с колело, претане, за да се свържете с интернет или документите нагоре или надолу. 4. Бутон Napred : Претане страницата нагоре. 5. Бутон Nazad : Претане страницата надолу. 6. DPI превключвател : 800 / 1200 / 1600 (по подразбиране) dpi. 7. Бутон Copilot AI : Активира инструментите Copilot AI на Windows 11 или по-новата версия. 8. Превключване на режим / изключване : Потиснете преклопател отдолу, за да превключите 2.4GHz / изключване или Bluetooth.	Επισκόπηση Οι οδηγίες είναι οι εξής Ελληνικά Πώς να ξεκινήσετε ΒΗΜΑ 1 : Πρώτο, επιλέξτε σύνδεση 2.4GHz ή BT από τον διακόπτη Mode ➊ στην αριστερή πλευρά στο κάτω κάλυμμα. ΒΗΜΑ 2 : Εάν επιλέξετε λειτουργία 2.4GHz (το κόκκινο φως αναβοσβήνει), συνδέστε τον δέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας και ξεκινήστε να λειτουργείτε. Bluetooth Εάν επιλέξετε τη λειτουργία BT (το κόκκινο φως αναβοσβήνει), απαιτείται σύνδεση με τον κοινόχρηστο υπολογιστή. Για σύνδεση με τον κοινόχρηστο υπολογιστή, ανοίξτε το ασύρματο Bluetooth του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, σύρετε τον διακόπτη Mode του κάτω μέρους του ποντικιού στη θέση BT και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα για να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth. Εμφανίζεται το όνομα του ποντικιού της συσκευής BT Genius BluetoothM1. Επιλέξτε το από τον κατάλογο υπολογιστή έχει ολοκληρωθεί. ΒΗΜΑ 3 : Γραμπίστε στη θέση OFF ➋ ενώ δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Έναρξη εργασίας / Εναλλαγή λειτουργιών : Σηκώστε το κάτω μέρος ➋ για να εναλλάξετε 2.4GHz / BT.	Επισκόπηση Οι οδηγίες είναι οι εξής Ελληνικά Σύρετε τον διακόπτη του κάτω μέρους ➊ στον διακόπτη 2.4GHz / BT. Ανοίξτε τον υπολογιστή. 1. Αριστερό κουμπί : Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες του ποντικιού, όπως διπλό κλικ ή σύριγμα. 2. Δεξί κουμπί : Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτό το κουμπί σε λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού που χρησιμοποιούνται συχνά. 3. Μεσίοι κουμπί : Μεσίοι κουμπί με τροχή, κάντε κύλιση για να εναλλάξετε στο διαδικτυακό ή στα έγγραφα πάνω ή κάτω. 4. Κουμπί προώθησης : Κάντε κύλιση προς το πάνω στη σελίδα. 5. Κουμπί προς τα πίσω : Κάντε κύλιση προς το κάτω στη σελίδα. 6. Διακόπτης DPI : 800 / 1200 / 1600 (προεπιλεγμένο) dpi. 7. Κουμπί AI Copilot : Ενεργοποιεί το εργαλείο Copilot AI σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση. 8. Εναλλαγή λειτουργιών / Ανεργοποίηση : Σύρετε το διακόπτη του κάτω μέρους για να ανεργοποιήσετε το 2.4GHz / ανεργοποιήσετε ή το Bluetooth.	Genel Bakış Talimatlar aşağıdaki gibidir Türkçe Nasıl Başlanır ADIM 1 : Öncelikle, alt kapakın sol tarafındaki Mod anahtarından ➊ 2.4GHz veya BT bağlantıyı seçiniz. ADIM 2 : 2.4GHz modunu seçerseniz (kırmızı ışık yanıp sönür), USB alıcısını bilgisayarınıza USB portuna takın ve çalışmaya başlayın. Bluetooth BT modunu seçerseniz (kırmızı ışık yanıp sönür), ana bilgisayarınıza eşleştirmeye geçiniz. Ana bilgisayarınıza eşleştirmek için, ana bilgisayarınıza Bluetooth kablosuzunu açın. Ardından, faremin altındaki Mod anahtarını BT konumuna kaydırın ve kırmızı ışık doğrudan Bluetooth eşleştirme moduna girer. Kırmızı ışık hızla yanıp sönür. BT eşleştirme Genius BluetoothM1 fare adı görünür. Ana bilgisayarından seçin. Fare BT eşleştirme işlemi ana bilgisayarına yapılır. ADIM 3 : Güç tasarrufu için kullanılmadığında KAPALI Konuma ➋ getirin. Çalışma Modu Değiştirme Başlangıcı : 2.4GHz / BT değiştirme için alt ➋ ile kaydırma anahtarını kullanın.	Genel Bakış Talimatlar aşağıdaki gibidir Türkçe Düğme Ataması 1. Sol düğme : Tıklama, çift tıklama veya sürüklemeye gibi geleneksel fare hareketleri sağlar. 2. Sağ düğme : Bu düğmeye sık kullanılan klavye ve fare işlevlerine atanabilir. 3. Orta düğme : Tekerekl orta düğme, internette veya belgelemede yukarı veya aşağı gezinme için kaydırır. 4. İleri düğme : Sayfayı yukarı kaydırır. 5. Geri düğme : Sayfayı aşağı kaydırır. 6. DPI anahtarı : 800 / 1200 / 1600 (varsayılan) dpi. 7. Copilot AI düğmesi : Windows 11 veya üzeri sürümünde Copilot AI aradığınız okunabilir. 8. Mod / Güç kapama anahtarı : Alt taraftaki kaydırma düğmesini kullanarak 2.4GHz / güç kapama veya Bluetooth özelliğini açabilirsiniz.
მიმოხილვა ინსტრუქციები შემდეგია საქართველო რეგულირება 1. KORAK 1 : პირველ რიგში, აირჩიეთ 2.4GHz ან BT კავშირის რეჟიმის გადართვის ღილაკს ➊ მარცხენა მხარეს ზედა კაპსულზე. 2. KORAK 2 : თუ აირჩიეთ 2.4GHz რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), შეაერთეთ USB მიმღები თქვენს კომპიუტერს USB პორტში. 3. KORAK 3 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 4. KORAK 4 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 5. KORAK 5 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 6. KORAK 6 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 7. KORAK 7 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 8. KORAK 8 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს.	მიმოხილვა ინსტრუქციები შემდეგია საქართველო რეგულირება 1. KORAK 1 : პირველ რიგში, აირჩიეთ 2.4GHz ან BT კავშირის რეჟიმის გადართვის ღილაკს ➊ მარცხენა მხარეს ზედა კაპსულზე. 2. KORAK 2 : თუ აირჩიეთ 2.4GHz რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), შეაერთეთ USB მიმღები თქვენს კომპიუტერს USB პორტში. 3. KORAK 3 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 4. KORAK 4 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 5. KORAK 5 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 6. KORAK 6 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 7. KORAK 7 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს. 8. KORAK 8 : თუ აირჩიეთ BT რეჟიმი (წითელი ღილაკი ანათებს), დააყენეთ Bluetooth ურთიერთობა თქვენს კომპიუტერს.	Ülevaade Juhised on järgmised Eesti Kuidas alustada 1. SAMM : Enne kasutamist alustamiseks kaane vasakul küljel asuvat režiimilüliti ➊ kas 2.4GHz või BT ühendust. 2. SAMM : Kui valite 2.4GHz režiimi (punane tuli vilgub), ühendage USB-vastuvõtja arvuti USB-porti ja alustage tööd. Bluetooth Kui valite BT režiimi (punane tuli vilgub), on vaja hostiga siduda. Hostiga sidumiseks avage oma hosti juhtumise Bluetooth. Seejärel liistage hüp pehja režiimilüliti asendisse BT (ja punane tuli vilgub kiiresti, et siseneda otse Bluetooth sidumisele). Kuvatakse BT siduva Genius BluetoothM1 nimi. Valige see hostist. Huvit BT sidumiseprotsess on lõpetatud. 3. SAMM : Energia säästmiseks keerake asendisse OFF ➋, kui te seda ei kasuta. Alustage tööd Režiimi vahetamine : Liistage alumist lüliti ➋ et lülitada 2.4GHz / BT.	Ülevaade Juhised on järgmised Eesti Nupu määramine 1. Vasak nupp : Pakub traditsioonilisi hinfunktsioone, nagu topelklõik või klikk. 2. Pareim nupp : Saate määrata selle nupu sagedaselt kasutatavate funktsioonide hinfunktsioone. 3. Keskmise nupp : Keskmise rattaga nupp, kerige Internetis või dokumentide vahel. 4. Edasi liikumise nupp : Kerige lehte üles. 5. Tagasi liikumise nupp : Kerige lehte alla. 6. DPI lüliti : 800 / 1200 / 1600 (valikuline) dpi. 7. Nupu Copilot AI : Aktiveerib Copilot AI tööriista Windows 11 või uuemal versioonil Copilot AI tööriista. 8. Režiimi / töö lõpetamise lüliti : 2.4GHz / tööd lõpetamise lüliti või Bluetooth lüliti.	Pārskats Norādījumi ir šādi Latviešu Kā sākt 1. SOLIS : Pirms darba uzsākšanas 2.4 GHz vai BT savienojumu no režīma izvēlās ➊ apakšējā vāka kreisajā pusē. 2. SOLIS : Ja izvēlaties 2.4GHz režīmu (mīro sarkanā gaismā), pievienojiet USB adapteri datorā USB portam un sāciet darbu. Bluetooth Ja izvēlaties BT režīmu (mīro sarkanā gaismā), ir nepieciešams savienot pārt ar resursdatoru. Lai savienotu pārt ar resursdatoru, atveriet sānu sarakstveidniekā Bluetooth bezvadu savienojumu. Pēc tam iziet peles apakšējā daļē režīma izvēlēt BT režīmā, un sarkanā gaismā sāk mirgot. Ja izvēlēt režīmu, sarkanā gaismā sāk mirgot. Ja izvēlēt režīmu, sarkanā gaismā sāk mirgot. Ja izvēlēt režīmu, sarkanā gaismā sāk mirgot. 3. SOLIS : Pabeidziet pozīciju OFF ➋, kad neizmantojat, lai taupītu enerģiju. Sāciet darbu Režīma pārslēgšana : Iziet apakšējo daļu ➋ lai pārslēgtu 2.4 GHz / BT.	Pārskats Norādījumi ir šādi Latviešu Popu pielikšana 1. Kreisā poga : Nodrošina tradicionālās peles funkcijas, piemēram, dubultklikšķi vai klikšķi. 2. Labā poga : Šo pogu var piešķirt bieži lietotām tastatūras un peles funkcijām. 3. Vidējā poga : Vidējā poga ar riteņi, rītni, lai sērtotu internetā vai dokumentos uz augšu vai uz leju. 4. Poga pārsūtīt : Rītni uz augšu. 5. Poga pārsūtīt : Rītni uz leju. 6. DPI poga : 800 / 1200 / 1600 (izvēlams) dpi. 7. Poga Copilot AI : Aktivē Copilot AI rīkusu Windows 11 vai jaunākā versijā. 8. Režīma / izslēgšanas poga : Iziet apakšējo daļu, lai izslēgtu 2.4GHz / izslēgtu vai Bluetooth.	Apzvalga Nurodymy są takie Lietuvių Kaip pradėti 1. ŽINGSNIS : Prieš darbą pradedant 2.4GHz arba BT ryšį iš režimo jungtikui ➊ kairėje apakšutinėje dangtelių pusėje. 2. ŽINGSNIS : Jei pasirinksite 2.4GHz režimą (mėlyna lempuolė mirksi), prijunkite USB adapterį prie kompiuterio USB prievado ir pradėkite dirbti. Bluetooth Jei pasirinksite BT režimą (mėlyna lempuolė mirksi), reikia susieti su pagrindiniu kompiuteriu. Norėdami susieti su pagrindiniu kompiuteriu, atidarykite pagrindinio kompiuterio „Bluetooth“ langą ryšį. Tada peles apakšutinėje dalyje režimo jungtį pastumdami į BT padėtį, o raudona lempuolė greitai mirksės, kad tiesiogiai jungtumėtės „Bluetooth“ suėjimo režimui. Pasirodys Genius BluetoothM1 pavadinimas. Pasirinkite jį iš sąrašo. Peles BT suėjimo su pagrindiniu kompiuteriu procesas baigias. 3. ŽINGSNIS : Pasukite OFF padėtį ➋, kai nenaudojate, kad taupytumėte energiją. Pradėti dirbti Režimų perjungimas : Slidinkite jungtį apačioje ➋ kad perjungtumėte 2.4GHz / BT.
Apzvalga Nurodymy są takie Lietuvių Mygtukų priskyrimas 1. Kairinė mygtukas : Teikia tradicines peles funkcijas, tokias kaip spustelėjimas du kartus arba vienas. 2. Dešinė mygtukas : Ši mygtukas gali priskirti dažniausiai naudojamoms klaviatūros ir pelės funkcijoms. 3. Vidurinė mygtukas : Vidurinė mygtukas su ratuku, slinkite, kad naviguotumėte internete ar dokumentuose. 4. Mygtukas pirmyn : Pirmyn: slinkite puslapio aukštyn. 5. Mygtukas atgal : Slinkite puslapio žemyn. 6. DPI jungtis : 800 / 1200 / 1600 (numatytasis) dpi. 7. Mygtukas „Copilot AI“ : Įgalina „Copilot AI“ funkciją „Windows 11“ ir naujesniose versijose. 8. Režimas / Multitimo išjungimas : Slidinkite jungtį apačioje, kad išjungtumėte 2.4GHz / multitimo arba Bluetooth.	قواعد قرآن لایه ای که در پایین قرار دارد فارسی نحوه استفاده 1. مرحله 1 : قبل از استفاده، ابتدا دکمه 2.4GHz یا BT را در سمت چپ پایین کاور انتخاب کنید. 2. مرحله 2 : اگر دکمه 2.4GHz را انتخاب کنید (نور قرمز روشن می‌شود)، پورت USB گیرنده را به پورت USB کامپیوتر خود وصل کنید و شروع به کار کنید. Bluetooth اگر دکمه BT را انتخاب کنید (نور قرمز روشن می‌شود)، باید آن را با میزبان جفت کنید. برای جفت شدن، Bluetooth بی‌سیم میزبان خود را روشن کنید. سپس، دکمه 2.4GHz / BT را در پایین میزبان به سمت BT حرکت دهید و نور قرمز سریعاً چشمک می‌زند تا مستقیماً به حالت جفت‌شدگی Bluetooth وارد شوید. نام Genius BluetoothM1 برای جفت‌شدگی ظاهر می‌شود. آن را از لیست میزبان خود انتخاب کنید. فرآیند جفت‌شدگی میزبان با ماوس BT تکمیل شده است. 3. مرحله 3 : برای صرفه‌جویی در انرژی، دکمه را به سمت OFF ➋ بچرخانید، زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید. تغییر حالت / تغییر حالت : دکمه را به سمت پایین ➋ فشار دهید تا 2.4GHz / BT را تغییر دهید.	قواعد قرآن لایه ای که در پایین قرار دارد فارسی نحوه استفاده 1. مرحله 1 : قبل از استفاده، ابتدا دکمه 2.4GHz یا BT را در سمت چپ پایین کاور انتخاب کنید. 2. مرحله 2 : اگر دکمه 2.4GHz را انتخاب کنید (نور قرمز روشن می‌شود)، پورت USB گیرنده را به پورت USB کامپیوتر خود وصل کنید و شروع به کار کنید. Bluetooth اگر دکمه BT را انتخاب کنید (نور قرمز روشن می‌شود)، باید آن را با میزبان جفت کنید. برای جفت شدن، Bluetooth بی‌سیم میزبان خود را روشن کنید. سپس، دکمه 2.4GHz / BT را در پایین میزبان به سمت BT حرکت دهید و نور قرمز سریعاً چشمک می‌زند تا مستقیماً به حالت جفت‌شدگی Bluetooth وارد شوید. نام Genius BluetoothM1 برای جفت‌شدگی ظاهر می‌شود. آن را از لیست میزبان خود انتخاب کنید. فرآیند جفت‌شدگی میزبان با ماوس BT تکمیل شده است. 3. مرحله 3 : برای صرفه‌جویی در انرژی، دکمه را به سمت OFF ➋ بچرخانید، زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید. تغییر حالت / تغییر حالت : دکمه را به سمت پایین ➋ فشار دهید تا 2.4GHz / BT را تغییر دهید.	Gambaran Umum Petunjukannya adalah sebagai berikut Bahasa Indonesia Cara Memulai LANGKAH 1 : Sebelum memulai, pilih koneksi 2.4GHz atau BT dari sakelar Mode ➊ di sisi kiri pada penutup bagian bawah. LANGKAH 2 : Jika memilih 2.4GHz (lampu merah berkedip), colokkan penerima USB ke port USB komputer Anda, dan mulai bekerja. Bluetooth Jika memilih mode BT (lampu merah berkedip), pemasangan ke host diperlukan. Untuk pemasangan, buka host Bluetooth wireless Anda. Kemudian, geser sakelar Mode bagian bawah ke posisi BT, dan lampu merah akan berkedip cepat untuk langsung masuk ke mode Bluetooth pairing. Akan muncul nama Genius BluetoothM1 pada layar. Pilih dari daftar host. Proses pairing mouse BT ke host telah selesai. LANGKAH 3 : Matikan ke Posisi OFF ➋ saat tidak digunakan untuk menghemat daya. Mulai bekerja / Pengalihan Mode : Geser sakelar bagian bawah ➋ untuk mengalihkan 2.4GHz / BT.	Gambaran Umum Petunjukannya adalah sebagai berikut Bahasa Indonesia Penetapan Tombol 1. Tombol kiri : Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik dua kali, atau seret. 2. Tombol kanan : Anda dapat menetapkan tombol ini ke fungsi keyboard dan mouse yang sering digunakan. 3. Tombol tengah : Tombol tengah dengan roda, gulir untuk menjelajahi Internet atau dokumen ke atas atau ke bawah. 4. Tombol maju : Gulir ke atas halaman. 5. Tombol mundur : Gulir ke bawah halaman. 6. Pengali DPI : 800 / 1200 / 1600 (default) dpi. 7		

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.