

ADDENDUM:

Digital Security System. When you place the handset in the base, the unit verifies its security code which prevents false ringing from other cordless telephones. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

Sistema de Seguridad Digital. Cuando Ud. coloque la extensión móvil en la base, la unidad verifica su código de seguridad, el cual evita los timbrazos falsos originados por otros teléfonos inalámbricos. Después de un apagón o luego de reemplazar la batería, debería colocar la extensión móvil en la base durante aproximadamente 20 segundos para reprogramar el código.