
K72456_7_8 TB800 _IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size:760 mm X 140 mm

1

Scroll Ring Mode Switch | Scrollring-Modus-Umschalter | Bague de défilement Changement de mode | Interruptor del modo anillo de desplazamiento | Commutazione modalità cursore di scorrimento | Interruptor do Modo de Anel de Deslocamento | مفتاح وضع حلقة التمرير | 滚动环模式切换 | スクロールリングモードスイッチ | Bague de défilement Changement de mode | 滾動環模式切換 | 스크롤 링 모드 스위치


Channel Indicator/Power Status | Kanalanzeige/Betriebsstatus | Indicateur de canal/État d'alimentation | Estado del indicador de canal / alimentación | Indicatore canale/stato di alimentazione | Indicador de canal/estado de energia | مؤشر القناة/حالة الطاقة | 信号通道指示灯/电源状态 | 接続モード/電池残量表示 | Indicateur de canal/état de l'alimentation | 頻道指示燈/電源狀態 | 채널 표시등/전원 상태





Scroll Ring | Scrollring | Bague de défilement | Anillo de desplazamiento | Cursore di scorrimento | Anel de deslocamento | حلقة التمرير | 滚动环 | スクロールリング | Bague de défilement | 滾動環 | 스크롤 링

Palm/Wrist Rest | Handflächen-/Handgelenkauflage | Repose-poignet | Descanso de palma / muñeca | Poggia palmo/polsi | Apoio para a Palma da Mão/Pulso | مسند راحة اليد/المعصم | 掌托/腕托 | パームレスト/リストレスト | Repose-paume/poignet | 掌托/腕托 | 손바닥/손목 받침대


Cursor Control | Cursorsteuerung | Contrôle du curseur | Control de cursor | Controllo cursore | Controlo do cursor | التحكم في المؤشر | 光标控制 | カーソルコントロール | Contrôle du curseur | 游標控制 | 커서 제어








2





White | Weiß | Blanc | Blanco | Bianco | Branco
أبيض | 白色 | 白 | Blanc | 白 | 흰색



Green | Grün | Vert | Verde | Verde | Verde | أخضر | 绿色 | 緑 | Vert | 綠色 | 녹색

* Flashing Green: Not connected | * Blinkt grün: Nicht verbunden | * Vert clignotant : Non connecté | * Verde parpadeante: No conectado | * Verde lampeggiante: Non connesso | * Verde intermitente: Não ligado | * أخضر وامض: غير متصل | * 绿灯闪烁： 未连接 | * 緑で点滅：接続されていません | * Vert clignotant : non connecté | * 閃爍綠色：未連線 | * 녹색 깜박임: 연결되지 않음







Fast Flashing Blue: Pairing Mode | Blinkt schnell blau: Kopplungsmodus | Bleu clignotant rapidement : Mode d'appairage | Azul parpadeante rápido: Modo de emparejamiento | Blu lampeggiante veloce: Modalità di associazione | Azul intermitente rápido: Modo de emparelhamento | أزرق وامض بسرعة: وضع الاقتران | 蓝灯快闪： 配对模式 | 青で速く点滅：ペアリングモード | Clignotement rapide en bleu : Mode de couplage | 快速閃爍藍色：配對模式 | 파란색으로 빠르게 깜박임: 페어링 모드




Solid Blue : Connected | Leuchtet blau: Verbunden | Bleu fixe : Connecté | Azul constante: conectado | Blu fisso: Connesso | Azul fixo: ligação estabelecida | أزرق ثابت: متصل | 蓝灯常亮： 已连接 | 青で速く点滅：ペアリングモード | Bleu fixe : connecté | 藍色恆亮：已連線 | 파란색으로 켜짐: 연결됨




* Slow Flashing Blue: Not connected | *Blinkt langsam blau: Nicht verbunden | * Bleu clignotant lentement : Non connecté | * Azul parpadeante lento: No conectado | * Blu lampeggiante lento: Non connesso | * Azul intermitente lento: Não ligado | * أزرق وامض ببطء: غير متصل | * 蓝灯慢闪： 未连接 | * 青でゆっくりと点滅：接続されていません | * Clignotement lent en bleu : non connecté | * 緩慢閃爍藍色：未連線 | * 파란색으로 느리게 깜박임: 연결되지 않음



Flashing Red – Low battery | Blinkt rot – Akku schwach | Rouge clignotant – Batterie faible | Rojo parpadeante - Batería baja | Rosso lampeggiante - Batteria scarica | Vermelho intermitente – bateria baixa | أحمر وامض - البطارية منخفضة | 红灯闪烁 — 电量低 | 赤で点滅：バッテリー残量低下 | Rouge clignotant – Batterie faible | 閃爍紅色 — 電池電量低 | 빨간색 깜박임 - 배터리 부족




Breathing Red – Charging in progress | Pulsiert rot – Aufladung wird durchgeführt | Rouge clignotant lentement – Charge en cours | Rojo pulsante - carga en curso | Rosso ritmo respiratorio - Ricarica in corso | Vermelho vivo – carregamento em curso | أحمر متقطع - الشحن قيد التنفيذ | 红灯呼吸 — 正在充电中 | 赤でゆっくりと点滅：充電中 | Pulsation rouge – Charge en cours | 紅色漸變 — 充電進行中 | 빨간색 깜박임 - 충전 진행 중




Solid Green – Fully charged | Leuchtet grün – vollständig aufgeladen | Vert fixe – Complètement chargé | Verde constante - Totalmente cargado | Verde fisso - Ricarica completa | Verde fixo – completamente carregado | أخضر ثابت - مشحون بالكامل | 绿灯常亮 — 已充满电 | 緑で点灯：満充電 | Vert fixe – Complètement chargé | 綠色恆亮 — 充滿電 | 녹색으로 켜짐: 충전 완료


3 www.Kensington.com/software/hub




Compatibility | Kompatibilität | Compatibilité | Compatibilidad | Compatibilità | Compatibilidade | التوافق | 兼容性 | 互換性 | Compatibilité | 相容性 | 호환성 :

Windows, macOS






Reporting rate | Melderate | Taux de signalement | Fecha del informe | Frequenza di segnalazione | Taxa de comunicação | معدل الإبلاغ. | 报告率 | 報告速度 | Taux de transmission | 報告率 | 보고율




2.4GHz/Wired Mode: Reporting rate can be cycled between 250Hz, 500Hz, 750Hz and 1000Hz. | 2,4-GHz-/Kabelmodus: Die Abfragerate kann zwischen 250Hz, 500Hz, 750Hz und 1000Hz umgeschaltet werden. |Mode Filaire/2,4GHz : La sélection du taux de transmission peut varier entre 250Hz, 500Hz, 750Hz et 1,000Hz. | 2.4GHz/Modo con cable: La velocidad de notificación puede cambiarse entre 250Hz, 500Hz, 750Hz y 1000Hz. | Modalità 2.4GHz/cablata: la frequenza di segnalazione può essere commutata tra 250Hz, 500Hz, 750Hz e 1000Hz. | 2,4GHz/Modo com fios: A taxa de comunicação pode ser alternada entre 250Hz, 500Hz, 750Hz e 1000Hz. | جيجاهرتز/الوضع السلكي: يمكن تبديل معدل الإبلاغ بين 250 هرتز و500 هرتز و750 هرتز و1000 هرتز 2.4. | 2.4GHz/有线模式：报告频率可在 250Hz、500Hz、750Hz 和1000Hz 之间切换。 | 2.4GHz/有線モード：レポート速度を、250Hz、500Hz、750Hz、1000Hz の間で順次切り替えることができます。 | 2,4GHz/Mode filaire : La fréquence des rapports peut varier entre 250Hz, 500Hz, 750Hz et 1,000Hz. | 2.4GHz/有線模式：報告率可以在 250Hz、500Hz、750Hz 和 1000Hz 之間循環。 |2.4GHz/유선 모드: 보고 속도는 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1000Hz 사이에서 번갈아 전환할 수 있습니다.

Bluetooth mode has a fixed reporting rate of 133Hz. | Der Bluetooth-Modus hat eine feste Melderate von 133Hz. | Le mode Bluetooth a une fréquence de rapport fixe de 133Hz. | El modo Bluetooth ha fijado una velocidad de informe fija de 133Hz. | La modalità Bluetooth ha una frequenza di segnalazione fissa di 133Hz. | O modo Bluetooth tem uma taxa de transmissão fixa de 133Hz. | يوجد معدل إبلاغ ثابت لوضع البلوتوث يبلغ 133 هرتز.. | 蓝牙模式的固定报告频率为 133Hz。 | Bluetooth モードのレポートレートは、133Hz に固定されています。 | Le mode Bluetooth a une fréquence de rapport fixe de 133Hz. | 藍牙模式具有 133Hz 固定報告率。 | 블루투스 모드의 고정 보고율은 133Hz 입니다.


Scroll Ring Mode Switch | Scrollring-Modus-Umschalter | Bague de défilement Changement de mode | Interruptor del modo anillo de desplazamiento | Commutazione modalità cursore di scorrimento | Interruptor do Modo de Anel de Deslocamento | مفتاح وضع حلقة التمرير | 滚动环模式切换 | スクロールリングモードスイッチ | Bague de défilement Changement de mode | 滾動環模式切換 | 스크롤 링 모드 스위치




Button Up: Notched (Line-by-Line) Scroll | Taste nach oben: Gekerbtes (Linie für Linie) Scrollen | Bouton Haut : Défilement cranté (ligne par ligne) | Botón arriba: Desplazamiento por muescas (Línea a línea) | Pulsante verso l'alto: Scorrimento con tacche (linea per linea) | Botão para cima: Rolagem entalhada (linha a linha) | الزر لأعلى: تمرير مدرج (سطرًا بسطر) | 按钮上推：逐级（逐行）滚动 (有声滚动环) | ボタン上：一定行スクロールモード | Bouton vers le haut : Défilement cranté (ligne par ligne) | 按鈕向上：逐級（逐行）捲動 | 위 버튼: 노치형(줄 단위) 스크롤



Button Down: Smooth Scroll | Taste nach unten: Reibungsloses Scrollen | Bouton Bas : Défilement fluide | Botón Abajo: Desplazamiento suave | Pulsante verso il basso: Scorrimento fluido | Botão para baixo: Rolagem suave | عند الضغط على الزر: التمرير السلس | 按钮下推：流畅滚动（静音滚动环） | ボタン下：スムーズスクロール | Bouton Bas : Défilement fluide | 按鈕向下：平滑捲動 | 아래 버튼: 부드러운 스크롤







Status LED flashes yellow twice: Clean the ball, socket, or sensor lens |
Status-LED blinkt zweimal gelb: Reinigen Sie Kugel, Sockel oder Sensorlinse. |
Le voyant d'état clignote deux fois en jaune : Nettoyez la boule, le support ou la lentille du capteur. |
El LED de estado parpadea dos veces en amarillo: Limpie la bola, el conector o la lente del sensor. |
La spia LED di stato lampeggia due volte in giallo: Pulire la sfera, la porta o la lente del sensore. |
O LED de estado pisca amarelo duas vezes: Limpe a esfera, a tomada ou a lente do sensor. |
يومض مؤشر الحالة LED باللون الأصفر مرتين: نظّف الكرة، أو التجويف، أو عدسة المستشعر. |
黄色状态 LED 指示灯闪烁两次：请清洁轨迹球、球仓或传感器。 |
状態表示 LED が黄色で2回点滅：ボールまたはソケットまたはセンサーレンズを清掃してください。 |
Le voyant d'état clignote deux fois en jaune : Nettoyer la bille, le logement ou la lentille du capteur. |
狀態 LED 閃爍黃色兩下：清潔球珠、球槽或感測器鏡頭。 |
상태 LED 에 노란색 불 두 번 점멸: 볼, 소켓 또는 센서 렌즈를 청소하십시오.

www.kensington.com/support

Kensington® and Expert Mouse ™ are trademarks of ACCO Brands. macOS is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: https://www.accobrands.com/patents/

Kensington® et Expert Mouse ™ sont des marques commerciales d'ACCO Brands. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.
Brevets : https://www.accobrands.com/patents/

Model number: M01754-T, M01754-D | Numéro de modèle : M01754-T, M01754-D

Energy Verified
Rendement
Énergétique Vérifié

R3D007
RoHS

Complies with
IMDA Standards
DB105685

상호명:ACCO Brands USA LLC
기자재명칭:Expert Mouse™ TB800 EQ Trackball
모델명:M01754-T, M01754-D
제조년월일:레퍼런스제품라벨
제조자및제조국가:ACCO Brands USA LLC/중국
인증번호:R-R-0AC-M01754-T, R-R-0AC-M01754-D


2.5 - 5
W

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC™ C204418
www.fsc.org

K72456_7_8 901-8361-00

Kensington®

Expert Mouse™ TB800 EQ Trackball
Boule de commande Expert Mouse™ TB800 EQ



kensington.com/register