Spin 1

SP111-33

SETUP GUIDE
GUIDE DE CONFIGURATION
GUÍA DE CONFIGURACIÓN
GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Using the notebook for the first time
Utiliser le bloc-notes pour la première fois



1 Plug in before turning on for the first time.
Branchez avant d'allumer pour la première fois.

2 Press the power button.
Then follow the onscreen instructions to complete setup.

Appuyez le bouton d'alimentation.
Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Note: Open the Start Menu and search for "**Acer Documents**" for help with setting up a network connection, using the touchpad, and other information which is important for your health and safety.
Remarque : Ouvrez le menu [Start] (Démarrer) et recherchez "**Documents Acer**" pour de l'aide sur la configuration d'une connexion réseau, l'utilisation du pavé tactile, et d'autres informations importantes pour votre santé et votre sécurité.

Flip between different modes
Basculer entre les différents modes

Desktop and Tablet mode in Windows 10
Mode Bureau et Tablette sous Windows 10

Notebook mode / Mode bloc-notes

When using the computer as a notebook, apps run in *Desktop* mode, which is optimized for use with a mouse and keyboard.

Quand vous utilisez l'ordinateur comme bloc-notes, les applis fonctionnent en mode *[Desktop] (Bureau)*, qui est optimisé pour une utilisation avec une souris et un clavier.

Pad mode / Mode tablette

Flip the pad to use the computer as a pad. Apps expand to full screen if you enter *Tablet* mode, which is optimized for touch.

Basculez l'écran pour utiliser l'ordinateur comme une tablette. Les applis s'agrandissent en plein écran si vous accédez au mode *[Tablet] (Tablette)*, qui est optimisé pour le tactile.

Display mode / Mode affichage

Reverse the screen to function as a display, you can share the screen with others. In this mode, you can manually choose either *Tablet* or *Desktop* mode in *Action Center*.

Inversez l'écran pour fonctionner comme un affichage, vous pouvez partager l'écran avec les autres. Dans ce mode, vous pouvez choisir manuellement le mode *[Tablet] (Tablette)* ou le mode *[Desktop] (Bureau)* dans *[Action Center] (Centre de contrôle)*.

Note: You can choose how to switch between Tablet and Desktop mode. Open *Settings* > *System* > *Tablet mode* to see more options.
Remarque : Vous pouvez choisir comment basculer entre le mode [Tablet] (Tablette) et [Desktop] (Bureau). Ouvrez *[Settings] (Paramètres)* > *[System] (Système)* > *mode [Tablet] (Tablette)* pour voir plus d'options.

Getting started with Windows 10
Pour commencer avec Windows 10



1. **Start:** You can launch apps through Most used, all apps, or live tiles.
2. **Cortana**[*]**:** Your personal assistant for finding apps, files, settings and information on the web.
3. **Action Center:** You can view notifications and toggle quick actions to instantly adjust or open settings.

How do I use Cortana[*]**?**

Type anything you want to ask Cortana in the search box, or select the microphone icon and talk to Cortana.

Hey Cortana

To enable Cortana by saying 'Hey Cortana', click on the search box and then select the icon in the lower-left side of the Cortana window. Then turn on the "Hey Cortana" switch.

[*] You must be signed in to your Microsoft account to use Cortana. The Cortana feature is being progressively rolled out globally, it will be replaced by Windows Search in countries where it is not available.

1. **[Start] (Démarrer) :** Vous pouvez lancer les applis via [Most used] (Plus utilisées), toutes les applis, ou les vignettes dynamiques.
2. **Cortana**[*] **:** Votre assistant personnel pour trouver les applis, fichiers, paramètres et informations sur le Web.
3. **[Action Center] (Centre de contrôle) :** Vous pouvez afficher les notifications et basculer les actions rapides pour instantanément ajuster ou ouvrir les paramètres.

Comment puis-je utiliser Cortana[*] **?**

Saisissez ce que vous voulez demander à Cortana dans la boîte de recherche, ou sélectionnez l'icône du microphone et parlez à Cortana.

Hey Cortana

Pour activer Cortana en disant « Hey Cortana », cliquez sur le champ de recherche, puis sélectionnez l'icône dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Cortana. Puis, activez le commutateur « Hey Cortana ».

[*] Vous devez être connecté à votre compte Microsoft pour utiliser Cortana. La fonction Cortana est progressivement déployée à l'échelle mondiale. Elle sera remplacée par Windows Search dans les pays où elle n'est pas disponible.

How do I switch between apps?

Comment puis-je passer d'une appli à une autre ?

How do I access Action Center?

Comment puis-je accéder au [Action Center] (Centre de contrôle) ?

Connect to the internet

If using a wireless LAN:

Select the wireless icon at the lower-right corner of the screen and you will see the available wireless networks. Select a Wi-Fi network and enter the security key if required.

Se connecter à Internet

Si vous utilisez un réseau sans-fil :

Sélectionnez l'icône sans-fil dans le coin inférieur droit de l'écran et vous verrez les réseaux sans-fil disponibles. Sélectionnez un réseau Wi-Fi et entrez la clé de sécurité si nécessaire.



If using a LAN:

To connect to a wired network, please use a **USB-to-LAN converter cable** (optional). Please refer to your router's or ISP's user guide for additional assistance.

Si vous utilisez un réseau local :

Pour vous connecter à un réseau câblé, utilisez un **câble convertisseur USB-LAN** (optionnel). Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre routeur ou de votre FSI pour de l'aide additionnelle.

Improve your computer's performance with Acer Care Center

My System Information and User's Manual

My system gives you clear information on your computer's information such as CPU, memory, or device drivers, and allows you to download the User's Manual. The User's Manual can also be downloaded from the Acer support website by going to **http://go.acer.com/?id=17883**

System and Driver Updates

Update provides you the latest drivers and updates for your computer, without requiring you to go to a website and enter your serial number.

Recovery Management

Recovery Management allows you to quickly and easily back up or restore your computer.

Customer Support

Support is your one-stop place to find answers for questions you may have.

Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary. Information contained in this poster is for Windows platforms only. Other operating systems may not support all the features listed.

Améliorer les performances de votre ordinateur avec Acer Care Center

Informations Mon système et manuel d'utilisation

[My system] (Mon système) vous donne des informations claires sur les informations de votre ordinateur, comme le processeur, la mémoire, ou les pilotes des périphériques, et vous permet de télécharger le manuel d'utilisation. Le Manuel d'utilisation peut également être téléchargé depuis le site Web de support Acer en allant à **http://go.acer.com/?id=17883**

Mises à jour du système et des pilotes

[Update] (Mise à jour) vous fournit les derniers pilotes et mises à jour pour votre ordinateur, sans vous obliger à aller à un site Web et à entrer votre numéro de série.

Recovery Management

Recovery Management vous permet de rapidement et facilement sauvegarder ou restaurer votre ordinateur.

Assistance client

[Support] (Assistance) est votre lieu unique pour trouver des réponses aux questions que vous pourriez avoir.

Les illustrations sont mises uniquement à titre de référence. Les caractéristiques réelles du produit peuvent changer. Les informations contenues dans ce poster sont pour les plateformes Windows seulement. D'autres systèmes d'exploitation peuvent ne pas supporter toutes les fonctions énumérées.

Recyclable Paper
PRINTED WITH SOY INK
FSC MIX Paper from responsible sources FSC®
BC

NC.HOV11.001

Spin 1

SP111-33

SETUP GUIDE
GUIDE DE CONFIGURATION
GUÍA DE CONFIGURACIÓN
GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Usar la computadora portátil por primera vez
Usando o netbook pela primeira vez



1 Enchufar antes de encender por primera vez.
Conecte antes de ligar pela primeira vez.

2 Presione el botón de encendido.
Luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Pressione o botão de liga/desliga.
Depois siga as instruções da tela para concluir a configuração.

Nota: Abra el menú [Start] (Inicio) y busque "**Documentos de Acer**" para obtener ayuda con la configuración de una conexión de red, el uso del panel táctil y otra información importante para su salud y seguridad.

Nota: Abra o menu [Start] (Iniciar) e procure "**Documentos Acer**" para obter ajuda na configuração de uma conexão de rede, no uso do touchpad e outras informações importantes para sua saúde e segurança.

Alternar entre diferentes modos
Mude entre diferentes modos

Modo Escritorio y Tablet en Windows 10
Modo desktop e tablete no Windows 10

Modo Computadora portátil / Modo notebook

Cuando use la computadora como una computadora portátil, las aplicaciones se ejecutan en modo *[Desktop] (Escritorio)*, que está optimizado para el uso con un mouse y un teclado.

Ao usar o computador como um notebook, os aplicativos funcionam no modo *[Desktop] (Desktop)*, otimizado para uso com um mouse e teclado.

Modo panel / Modo bloco

Voltee el panel para usar la computadora como un panel. Las aplicaciones se expanden a pantalla completa si ingresa al modo *[Tablet] (Tablet)*, que está optimizado para las funciones táctiles.

Vire a tela para usar o computador como um bloco. Os aplicativos se expandem para tela cheia se você entrar no modo *[Tablet] (Tablet)*, otimizado para toque.

Modo de pantalla / Modo de exibição

Invierta la pantalla para que funcione como un visualizador, puede compartir la pantalla con otros. En este modo, puede elegir manualmente modo *[Tablet] (Tablet)* o modo *[Desktop] (Escritorio)* en *[Action Center] (Centro de actividades)*.

Inverta a tela para funcionar como um mostrador. Você pode compartilhar a tela com outras pessoas. Nesse modo, você pode escolher manualmente entre o modo *[Tablet] (Tablet)* ou modo *[Desktop] (Desktop)* na *[Action Center] (Central de ações)*.

Nota: Puede elegir cómo alternar entre el modo [Tablet] (Tablet) y el modo [Desktop] (Escritorio). Abrir *[Settings] (Configuración)* > *[System] (Sistema)* > *modo [Tablet] (Tablet)* para ver más opciones.

Observação: Você pode escolher como mudar entre o modo [Tablet] (Tablet) e [Desktop] (Desktop). Abra *[Settings] (Configurações)* > *[System] (Sistema)* > *modo [Tablet] (Tablet)* para ver mais opções.

Primeros pasos con Windows 10
Introdução ao Windows 10



1. **[Start] (Inicio):** Puede iniciar aplicaciones a través de [Most used] (Más usados), todas las aplicaciones o iconos dinámicos.
2. **Cortana®:** Su asistente personal para encontrar aplicaciones, archivos, configuraciones e información en la Web.
3. **[Action Center] (Centro de actividades):** Puede ver notificaciones y alternar entre acciones rápidas para ajustar o abrir configuraciones de forma instantánea.

¿Cómo uso Cortana®?

Escriba cualquier cosa que desee preguntarle a Cortana en el cuadro de búsqueda o seleccione el icono de micrófono y háblele a Cortana.

Hola Cortana

Puede habilitar Cortana al decir 'Hola Cortana', haga clic en el cuadro de búsqueda y seleccione el icono ⚙ ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana de Cortana. Luego encienda el botón "Hola Cortana".

* Debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft para usar Cortana. La función Cortana se está expandiendo globalmente de forma progresiva. Será reemplazada por Windows Search en los países en los que no está disponible.

1. **[Start] (Iniciar):** Você pode abrir aplicativos através dos blocos [Most used] (Mais usados), todos os aplicativos ou dinâmicos.
2. **Cortana®:** Seu assistente pessoal para encontrar aplicativos, arquivos, configurações e informações na Internet.
3. **[Action Center] (Central de ações):** É possível visualizar notificações e alterar ações rapidamente para ajustar ou abrir a configurações instantaneamente.

Como uso o Cortana®?

Digite qualquer coisa que deseja perguntar ao Cortana na caixa de pesquisa ou selecione o ícone do microfone e fale com o Cortana.

Olá, Cortana

Para habilitar o Cortana dizendo 'Olá, Cortana', clique na caixa de pesquisa e selecione o ícone ⚙ no lado inferior esquerdo da janela Cortana. Em seguida ligue o interruptor "Olá, Cortana".

* É necessário estar conectado à sua conta Microsoft para usar o Cortana. O recurso Cortana está sendo introduzido progressiva e globalmente. Ele será substituído pela Windows Search nos países onde não estiver disponível.

¿Cómo alterno entre aplicaciones?

Como mudo entre aplicativos?

¿Cómo accedo al [Action Center] (Centro de actividades)?

Como acesso a [Action Center] (Central de ações)?

Conectar a Internet

Si usa una LAN inalámbrica:

Seleccione el icono de función inalámbrica en la esquina inferior derecha de la pantalla y verá las redes inalámbricas disponibles. Seleccione una red Wi-Fi e ingrese la clave de seguridad de ser requerido.

Conexão à Internet

Se estiver usando LAN sem fio:

Selecione o ícone sem fio no canto inferior direito da tela e você verá as redes sem fio disponíveis. Selecione uma rede Wi-Fi e digite a chave de segurança se necessário.



Si usa una LAN:

Para conectarse a una red por cable, use un **cable convertidor USB a LAN** (opcional). Consulte la guía del usuario de su enrutador o ISP para obtener más ayuda.

Se estiver usando uma LAN:

Para se conectar a uma rede com fio, use um **cabo conversor USB-para-LAN** (opcional). Consulte o guia do usuário de seu roteador ou ISP para obter mais assistência.

Mejore el rendimiento de su computadora con Acer Care Center

Información de mi sistema y Manual del usuario

[My system] (Mi sistema) le brinda información clara de su computadora como CPU, memoria o controladores del dispositivo, y le permite descargar el Manual del usuario. El Manual del usuario también se puede descargar del sitio Web de soporte de Acer visitando **http://go.acer.com/?id=17883**

Actualizaciones de controladores y sistema

[Update] (Actualización) provee los últimos controladores y actualizaciones para su computadora, sin ser necesario que vaya a un sitio Web e ingrese su número de serie.

Recovery Management

Recovery Management le permite realizar una copia de seguridad y restablecer su computadora de forma fácil y rápida.

Soporte al cliente

[Support] (Soporte) es el lugar integrado para encontrar respuestas para preguntas que pueda tener.

Aprimoramento do desempenho do seu computador com a Acer Care Center

Informações do meu sistema e Manual do usuário

O recurso *[My system] (Meu sistema)* lhe dá informações claras sobre seu computador tais como a CPU, memória ou drivers de dispositivos e permite que você baixe o Manual do usuário. O Manual do usuário também pode ser baixado do site de suporte da Acer acessando-se **http://go.acer.com/?id=17883**

Atualizações do sistema e de drivers

O recurso *[Update] (Atualizar)* fornece a você os drivers e as atualizações mais recentes para o seu computador, sem que você precise ir a um site ou digitar seu número de série.

Gerenciamento de recuperação

O *[Recovery Management] (Gerenciamento de recuperação)* permite que você faça backup ou restaure seu computador rápida e facilmente.

Suporte ao cliente

O *[Support] (Suporte)* é um local completo para encontrar as respostas às dúvidas que você possa ter.

Las ilustraciones son solo a modo de referencia. Las especificaciones reales del producto pueden variar. La información contenida en este cartel es únicamente para plataformas de Windows. Es posible que otros sistemas operativos no admitan todas las funciones enumeradas.

As ilustrações são apenas para referência. As especificações reais do produto podem variar. As informações contidas neste cartaz são apenas para plataformas Windows. Outros sistemas operacionais podem não suportar todos os recursos listados.