

完成尺寸 105 X 140 mm
背面

對折線

對折線

對折線

Deutsch
Übersicht 1.Linke Taste 2.Rechte Taste 3.Scrollrad 4.Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite) 5.Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite) 6.Anti-Rutsch-Griff mit Diamantmuster 7.Drachen RGB LED Licht 8.Tragbares FrîXionFree Kabel 9.DPI-Schalter 10.Ein-/ Ausschalter 11.optischer Sensor 12.Aufladestation 13.Teflon-Mausfußauflkleber 14.Dongle (Nur zur Verwendung mit CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15.Pogo-Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16.Dongle-Anschluss (nur bei Verwendung eines MSI-Dongles) 17.Micro USB 18.Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät Einstellung der LED-Anzeigen Verwenden Sie die folgenden Kombinationstasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde. • DPI + Rechte Taste = Helligkeit • DPI + Scrollrad = Modus • DPI + Seitentaste 1 = Geschwindigkeit • DPI + Seitentaste 2 = Farbe ✖ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Français
Vue d'ensemble 1. Bouton gauche 2. Bouton droit 3. Molette 4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante) 5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente) 6. Grip antidérapant à motif losange 7. Logo Dragon MSI avec rétroéclairage LED RGB 8. Câble FrîXionFree amovible 9. Bouton DPI 10. Bouton Activer/Désactiver 11. Capteur optique 12. Port de charge 13. Autocollants des patins en téflon 14. Dongle (Uniquement pour la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Broche Pogo (Uniquement pour la recharge de la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Port pour dongle (Uniquement pour le dongle MSI) 17. Port Micro USB 18. Bande antidérapante du chargeur Réglage du rétroéclairage LED Utilisez les combinaisons de touches suivantes de manière répétée jusqu'à ce que la sélection appropriée soit effectuée. • DPI + Bouton droit = Luminosité • DPI + Molette = Mode • DPI + Bouton latéral 1 = Vitesse • DPI + Bouton latéral 2 = Couleur ✖ Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Русский
Обзор 1. Левая кнопка 2. Правая кнопка 3. Колесо прокрутки 4. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед) 5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад) 6. Нескользящий захват с ромбовидным рисунком 7. Подсветка логотипа 8. Портативный кабель FrîXionFree 9. Переключатель DPI 10. Переключатель вкл./выкл. 11. Оптический сенсор 12. Порт зарядки 13. Тefлоновые ножи для мыши 14. Приемник (только для использования мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Попопин (только для зарядки мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Порт для подключения приемника (только для подключения приемника от MSI) 17. Разъем Micro-USB 18. Нескользящая полоска для зарядного устройства Регулировка светодиодной подсветки Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки. • DPI + правая кнопка = яркость • DPI + колесо = режим • DPI + боковая кнопка 1 = скорость • DPI + боковая кнопка 2 = цвет ✖ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Español
Descripción general 1. Botón izquierdo 2. Botón derecho 3. Rueda de desplazamiento 4. Botón lateral 1 (Configuración por defecto: Página siguiente) 5. Botón lateral 2 (Configuración por defecto: Página anterior) 6. Agarre antideslizante con patrón de diamantes 7. Luz LED RGB Dragón 8. Cable FrîXionFree portátil 9. Conmutador ppp 10. Activar/Desactivar 11. Sensor óptico 12. Puerto de carga 13. Pegatina de teflón de los pies del ratón 14. Llave (solo para uso INALÁMBRICO LIGERA CLUTCH GM41) 15. Contacto Pogo (solo para carga INALÁMBRICA LIGERA CLUTCH GM41) 16. Puerto de llave (solo para uso de la llave MSI) 17. Micro-USB 18. Tira antideslizante del cargador Ajuste de indicadores LED Utilice al siguiente combinación de botones repetidamente hasta que se realice la una selección adecuada. • ppp + Botón derecho= Brillo • ppp + Rueda de desplazamiento = Modo • ppp + Botón lateral 1 = Velocidad • ppp + Botón lateral 2 = Color ✖ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Italiano
Panoramica 1. Tasto Sinistra 2. Tasto Destra 3. Rotella di scorrimento 4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva) 5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente) 6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante 7. LED RGB a forma di dragone 8. Cavo FrîXionFree portatile 9. DPI switch 10. Accensione/spengimento 11. Sensore ottico 12. Porta di carica 13. Adesivo piedini del mouse in teflon 14. Dongle (solo per l'uso di CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Pogo Pin (solo per la carica di CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Porta dongle (solo per l'uso di dongle MSI) 17. Micro USB 18. Striscia antiscivolo del caricatore Regolazione dell'indicatore LED Utilizzare ripetutamente le seguenti combinazioni di tasti finché non viene effettuata una selezione corretta. • DPI + Tasto destro = Luminosità • DPI + Rotella di scorrimento = Modalità • DPI + Tasto laterale 1 = Velocità • DPI + Tasto laterale 2 = Colore ✖ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Türkçe
Genel Bakış 1. Sol Düğme 2. Sağ Düğme 3. Kaydırma Tekerleği 4. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa) 5. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa) 6. Elmas Desenli Kaymaz Tutucu 7. Dragon RGB LED Işıık 8. Taşınabilir FrîXionFree Kablo 9. DPI Anahtarları 10. Açma/Kapatma Düğmesi 11. Optik Sensör 12. Şarj Bağlantı Noktası 13. Teflon Mouse Ayak Sticker 14. Donanım Kilidi (Yalnızca CLUTCH GM41 HAFİF KABLOSUZ Kullanımı İçin) 15. Pogo Pin (Yalnızca CLUTCH GM41 HAFİF KABLOSUZ Kullanımı İçin) 16. Donanım Kilidi Bağlantı Noktası (Yalnızca MSI Donanım Kilidi Kullanımı İçin) 17. Micro USB 18. Şarj Aleti Kaymaz Kayış LED Göstergeleri Ayarı Uygun bir seçim yapıldıa kadar aşağıdaki düğme kombinasyonlarını tekrar tekrar kullanın. • DPI + Sağ Düğme = Parlaklık • DPI + Kaydırma Tekerleği = Mod • DPI + Yan Düğme 1 = Hız • DPI + Yan Düğme 2 = Renk ✖ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

Polski
Przegląd 1. Lewy przycisk 2. Prawy przycisk 3. Kółko przewijania 4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona) 5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona) 6. Antypoślizgowy uchwyt w romby 7. Logo smoka z podświetleniem LED RGB 8. Przenośny kabel FrîXionFree 9. Przełącznik DPI 10. Wyłącznik 11. Czujnik optyczny 12. Gniazdo ładowania 13. Naklejane teflonowe stopki myszy 14. Moduł (wyłącznie do używania myszy CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Złącze sprężynowe (wyłącznie do ładowania myszy CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Gniazdo modułu (przeznaczone wyłącznie dla modułu MSI) 17. Micro USB 18. Antypoślizgowy pasek ładowarki Dostosowywanie wskaźników LED Należy kilka razy użyć poniższych kombinacji przycisków w celu wybrania odpowiedniego ustawienia. • DPI + prawy przycisk = jasność • DPI + kółko przewijania = tryb • DPI + boczny przycisk 1 = szybkość • DPI + boczny przycisk 2 = kolor ✖ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

Português
Visão geral 1. Botão esquerdo 2. Botão direito 3. Roda de deslocação 4. Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte) 5. Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior) 6. Secção antiderrapante com padrão em diamante 7. Dragão com luz RGB LED 8. Cabo FrîXion Free portátil 9. Interruptor de DPI 10. Ligar/desligar 11. Sensor ótico 12. Porta de carregamento 13. Autocolante de pés de rato em teflon 14. Dongle (Apenas para a utilização de CLUTCH GM41 LEVE SEM FIOS) 15. Pogo Pin (Apenas para o carregamento de CLUTCH GM41 LEVE SEM FIOS) 16. Porta de Dongle (Apenas para a utilização de Dongle da MSI) 17. USB micro 18. Superfície antiderrapante do carregador Ajuste dos indicadores LED Utilize os seguintes botões de combinação repetidamente até efetuar uma seleção adequada. • DPI + Botão direito = Luminosidade • DPI + Roda de deslocação = Modo • DPI + Botão lateral 1 = Velocidade • DPI + Botão lateral 2 = Cor ✖ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.

Nederlands
Overzicht 1. Knop Links 2. Knop Rechts 3. Scrollwiel 4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina) 5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina) 6. Antislipgreep met diamantpatroon 7. Dragon RGB LED-lampje 8. Draagbare FrîXionFree-kabel 9. DPI-schakelaar 10. Aan/uit schakelen 11. Optische sensor 12. Laadpoort 13. Teflon muisvoetstickers 14. Dongle (alleen voor KOPPELING GM41 LICHTGEWICHT DRAADLOOS gebruik) 15. Pogo-pen (alleen voor KOPPELING GM41 LICHTGEWICHT DRAADLOOS laden) 16. Dongle-poort (alleen voor gebruik MSI-dongle) 17. Micro USB 18. Antislipstrook lader Aanpassing LED-indicatielampjes Gebruik herhaaldelijk de volgende combinatieknoppen totdat een juiste selectie is gemaakt. • DPI + rechter knop = helderheid • DPI + scrollwiel = modus • DPI + zijknop 1 = snelheid • DPI + zijknop 2 = kleur ✖ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

Norsk
Oversikt 1. Venstre knapp 2. Høyre knapp 3. Rullehjul 4. Sideknapp 1 (standardinnstilling: neste side) 5. Sideknapp 2 (standardinnstilling: forrige side) 6. Diamantmønster antislipgrep 7. Dragon RGB LED-lampe 8. Bærbart FrîXionFree-kabel 9. DPI-bryter 10. Bryter på/av 11. Optisk sensor 12. Ladeport 13. Teflon-museføtstickremerke 14. Dongle (kun for bruk av CLUTCH GM41 LETTVEKTIG TRÅDLØS) 15. Fjærpinne (kun for lading av CLUTCH GM41 LETTVEKTIG TRÅDLØS) 16. Dongle-port (kun for bruk av MSI-dongle) 17. Micro USB 18. Angisklistrimmel for lader Justering av LED-indikatorer Brug følgende kombinasjonsknapper flere ganger til ønsket valg. • DPI + høyre knapp = lysstyrke • DPI + rullehjul = modus • DPI + sideknapp 1 = hastighet • DPI + sideknapp 2 = farge ✖ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Dansk
Oversigt 1. Venstre knap 2. Højre knap 3. Rullehjul 4. Sideknap 1 (standardinstilling: Næste side) 5. Sideknap 2 (standardinstilling: Forrige side) 6. Diamantformet skridsikert greb 7. Dragon RGB LED-lys 8. Bærbart gnidningsfrit kabel 9. DPI-skifteknap 10. Tænd/sluk 11. Optisk sensor 12. Opladningsport 13. Teflon-klistemærke til mus 14. Dongle (kun til brug med CLUTCH GM41 LET TRÅDLØST) 15. Pogo-stikben (kun til CLUTCH GM41 LET TRÅDLØS opladning) 16. Dongle-port (kjin til brug med MSI-dongle) 17. Micro USB 18. Oplader med skridsikert strimmel Justering af LED-indikatorer Brug følgende kombinationer af knapper gentagne gange, for at vælge den ønskede indstilling. • DPI + højre knap = Lysstyrke • DPI + rullehjul = Funktion • DPI + Sideknap 1 = Hastighed • DPI + Sideknap 2 = Farver ✖ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

Українська
Загальний огляд 1. Ліва кнопка 2. Права кнопка 3. Коліщатко прокручування 4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка) 5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка) 6. Ромбовидний рельєф проти ковзання 7. Індикатор Dragon RGB LED 8. Портативний кабель FrîXionFree 9. Перемикач DPI 10. Перемикання Увімкнути/Вимкнути 11. Оптичний датчик 12. Порт для зарядження 13. Тefлонова наліпка на нижню частину миші 14. Ключ (лише для застосування CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Пружинний контакт (лише для зарядження CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Порт ключа (лише для застосування ключа MSI) 17. Мікро-USB 18. Подовжувач зарядження з покриттям від ковзання Регулювання LED-індикаторів Повторно застосовуйте наступну комбінацію кнопок, доки не зробите потрібний вибір. • DPI + права кнопка = яскравість • DPI + коліщатко прокручування = режим • DPI + бічна кнопка 1 = швидкість • DPI + бічна кнопка 2 = колір ✖ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

Български
Общ преглед 1. Ляв бутон 2. Десен бутон 3. Колелце за превъртане 4. Страничен бутон 1 (настройка по подразбиране: следваща страница) 5. Страничен бутон 2 (настройка по подразбиране: предишна страница) 6. Захват против хлъзгане с диамантена шарка 7. Dragon RGB LED индикатор 8. Преносим кабел FrîXionFree 9. DPI бутон 10. Включване/изключване 11. Оптичен сензор 12. Порт за зареждане 13. Тefлонов стикер за крачетата на мишката 14. Ключ за порт (за употреба само с CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 15. Pogo щифт (само за зареждане на CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS) 16. Ключ за порт (за употреба само с MSI ключ за порт) 17. Micro USB 18. Лента против плъзгане на зарядното устройство Фина настройка на LED индикаторите Използвайте следните комбинации от бутони няколко пъти, докато не направите правилния избор. • DPI + десен бутон = Яркост • DPI + колелце за превъртане = Режим • DPI + страничен бутон 1 = Скорост • DPI + страничен бутон 2 = Цвят ✖ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.

FCC Compliance Statement												
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: – Reorient or relocate the receiving antenna. – Increase the separation between the equipment and receiver. – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations. CE警告：Hereby, MSI declares that the radio equipment type GM41W is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.msi.com <table><tr><td>Mouse</td><td>—</td><td>Dongle</td></tr><tr><td>FCC</td><td>I4L-GM41W</td><td>I4L-GM41WD</td></tr><tr><td>NCC</td><td>CCAP21LP1090T8</td><td>CCA2H21LP1100T1</td></tr><tr><td>IC</td><td>3715A-GM41W</td><td>3715A-GM41WD</td></tr></table>	Mouse	—	Dongle	FCC	I4L-GM41W	I4L-GM41WD	NCC	CCAP21LP1090T8	CCA2H21LP1100T1	IC	3715A-GM41W	3715A-GM41WD
Mouse	—	Dongle										
FCC	I4L-GM41W	I4L-GM41WD										
NCC	CCAP21LP1090T8	CCA2H21LP1100T1										
IC	3715A-GM41W	3715A-GM41WD										

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. NCC警告 取得無線證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響無線電安全及干擾合法通信。經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電磁設備之干擾。 Specifications Mouse Input/輸入：DC 5.0V/300mA Dongle Input/輸入：DC 5.0V/30mA Mouse Output Frequency range：2.403-2.480GHz Mouse Output power：30dbm Dongle output power：0dbm

RoHS																																																																																			
限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking <table><tr><th>限制物質名稱：無鉛焊料、阻燃（型式）：GM1W</th><th colspan="6">限制物質名稱及化學物質 Restricted substances and its chemical symbols</th></tr><tr><th>Equipment name</th><th colspan="6">Type designation (Type)</th></tr><tr><th>單元 Unit</th><th>鉛(Pb)</th><th>汞(Hg)</th><th>鎘(Cd)</th><th>六價鉻 (Hexavalent chromium (Cr^{VI}))</th><th>多環芳烴 (Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs))</th><th>多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs))</th></tr><tr><td>印刷電路板及電子零件</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>外殼</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>接插裝置</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>無鉛焊料及電子零件</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 備註1："總鉛0.1 wt %" 及 "總鎘0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超過百分之十之含量標準。 Note 1: "Totaling 0.1 wt %" and "Totaling 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備註2："Cr" 係指鉻元素限制物質之百分比含量超過百分之十之含量標準。 Note 2: "Cr" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備註3："—" 係指限制物質含量未超過百分之十。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance content corresponds to the exemption. <table><tr><th colspan="7">产品中有害物质或元素之名称及含量</th></tr><tr><th rowspan="2">零件名称</th><th colspan="6">有害物質</th></tr><tr><th>鉛 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>鎘 (Cd)</th><th>六價鉻 (Cr (VI))</th><th>多環芳烴 (PBH)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr><tr><td>印刷電路板及零件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>外殼及附件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> ○：表示该有害物质在该零件所有均质材料中的含量均符合 SJ/T11363 标准规定的限量要求如下。 ※：表示该有害物质在该零件所有均质材料中的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。 ※：印刷电路板组件，包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等，表示符合 "R" 的所有零件均符合欧盟 RoHS 标准。 10 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。 Micro-Star INT'L CO., LTD. No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488 www.msi.com MSI-NL Eindhoven 5706 5692 E-Son	限制物質名稱：無鉛焊料、阻燃（型式）：GM1W	限制物質名稱及化學物質 Restricted substances and its chemical symbols						Equipment name	Type designation (Type)						單元 Unit	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Hexavalent chromium (Cr ^{VI}))	多環芳烴 (Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs))	多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs))	印刷電路板及電子零件	—	○	○	○	○	○	外殼	○	○	○	○	○	○	接插裝置	○	○	○	○	○	○	無鉛焊料及電子零件	—	○	○	○	○	○	产品中有害物质或元素之名称及含量							零件名称	有害物質						鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多環芳烴 (PBH)	多溴二苯醚 (PBDE)	印刷電路板及零件	○	○	○	○	○	○	外殼及附件	○	○	○	○	○	○
限制物質名稱：無鉛焊料、阻燃（型式）：GM1W	限制物質名稱及化學物質 Restricted substances and its chemical symbols																																																																																		
Equipment name	Type designation (Type)																																																																																		
單元 Unit	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Hexavalent chromium (Cr ^{VI}))	多環芳烴 (Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs))	多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs))																																																																													
印刷電路板及電子零件	—	○	○	○	○	○																																																																													
外殼	○	○	○	○	○	○																																																																													
接插裝置	○	○	○	○	○	○																																																																													
無鉛焊料及電子零件	—	○	○	○	○	○																																																																													
产品中有害物质或元素之名称及含量																																																																																			
零件名称	有害物質																																																																																		
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多環芳烴 (PBH)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																																													
印刷電路板及零件	○	○	○	○	○	○																																																																													
外殼及附件	○	○	○	○	○	○																																																																													