

规格尺寸 74x120 mm

展開尺寸

Dansk	
Produktoversigt	
1. RGB lys	2. Åbn en webbrowser og gå til https://msirouter.login , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre opstillingen.
3. Internet-LED	
4. LAN-LED	
5. 2.4GHz LED	
6. 5GHz LED	
7. 6GHz LED	
8. WPS-LED	
9. LED-knap	
10. WiFi-knap	
11. WPS/Synkroniseringsknap	
12. Nulstillingsknap	
13. USB 3.0-port	
14. 2.5G LAN 1~3 porte (LAN3 er Game Port)	
15. 2.5G internet (WAN) port	
16. Strøm (DCIN) port	
17. Strømkontakt	
Monteringsmuligheder	
• Bordplacering	
• Vægmontering	
Håndvareinstallation	
1. Afbryd strømkabel/DSL-modemet.	
2. Tildel din modem til internetporten på routen med et Ethernet-kabel.	
3. Tildel modem og kontrolér, om modem fungerer korrekt.	
4. Tænd for din router og vent, indtil strømindikator-LED'en blinker hvit.	

Opsætning af netværket	
Mulighed A: via App	
1. Download MSI Router 2.0 fra App Store eller Google Play ved hjælp af en smartphone.	
2. Start MSI Router 2.0-appen og følg instruktionerne i appen for at fuldføre opstillingen.	
Mulighed B: via webbrowser	
1. Tildel din PC til en kabel LAN 1~3-port eller optret trådløs forbindelse til netværket med standard-SSID vist på	

Nederlands	
Productoverzicht	
1. RGB Licht	
2. Strom-LED	
3. Internet-LED	
4. LAN-LED	
5. 2.4GHz LED	
6. 5GHz LED	
7. 6GHz LED	
8. WPS-LED	
9. LED-knop	
10. WiFi-knop	
11. WPS/Sync-knop	
12. Reset-knop	
13. USB 3.0-poort	
14. 2.5G LAN 1-3 poorten (LAN3 is Game Port)	
15. 2.5G internet (WAN) poort	
16. Stroom (DCIN) poort	
17. Stroomkabel	
Montage-opties	
• Bureauaandrijving	
• Wandmontage	
Hardware installatie	
1. Kopieel de stroomkabel/DSL-modem los.	
2. Verbind uw modem met de internetpoort op de router met een Ethernet-kabel.	
3. Sluit de modem aan en controleer of de modem correct functioneert.	
4. Schakel uw router in en wacht tot de stroom-LED wit knippert.	

Stel het Netwerk in	
Optie A: via App	
1. Download MSI Router 2.0 van de App Store of Google Play met een smartphone.	
2. Start de MSI Router 2.0-app en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.	

Optie B: via Webbrowser	
1. Verbind uw pc met een kabelde LAN 1~3-poort of verbind draadloos met het	

Svenska	
Produktöversikt	
1. RGB-ljus	
2. Ström-LED	
3. Internet-LED	
4. LAN-LED	
5. 2.4 GHz LED	
6. 5 GHz LED	
7. 6 GHz LED	
8. WPS-LED	
9. LED-knapp	
10. WiFi-knapp	
11. WPS/Synk-knapp	
12. Återställningsknapp	
13. USB 3.0-port	
14. 2,5G LAN 1~3-portar (LAN3 är spelport)	
15. 2,5G internet (WAN)-port	
16. Ström (DCIN)-port	
17. Strömknapp	
Monteringsalternativ	
• Placering på skrivbord	
• Vägmontering	
Håndvareinstallation	
1. Kopier u strømkabel/DSL-modemet.	
2. Anslut modem til internetporten på routen med en Ethernet-kabel.	
3. Kopier u modem og kontroler at de modem fungerer korrekt.	
4. Starta din router og vaita tills ström-LED-lampen blinkar vitt.	

Konfigureru nätverket	
Alternativ A: via app	
1. Ladda ner MSI Router 2.0 från App Store eller Google Play med en smartphone.	
2. Starta MSI Router 2.0-appen och följ instruktionerna i appen för att ställa in konfigurationen.	

Alternativ B: via webbanslutning	
1. Anslut din dator till en kabelanslutning LAN 1~3-port eller anslut trådlöst till	

Ελληνικά	
Επισκόπηση Προϊόντος	
1. Φως RGB	
2. Λυχνία LED προαγωγείας	
3. Λυχνία LED Internet	
4. Λυχνία LED LAN	
5. Λυχνία LED 2,4 GHz	
6. Λυχνία LED 5 GHz	
7. Λυχνία LED WPS	
8. Κουμπί LED	
9. Κουμπί WiFi	
10. Κουμπί WPS/Synkronizatio	
11. Κουμπί Επιστροφής	
12. Κουμπί Επιστροφής	
13. Θύρα USB 3.0	
14. Θύραx 2,5G LAN 1~3 (Η LAN3 είναι θύρα παιχνιδιών)	
15. Θύρα 2,5G Internet (WAN)	
16. Θύρα προαγωγείας (DCIN)	
17. Κουμπί προαγωγείας	
Επιλογές Τοποθέτησης	
• Τοποθέτηση σε επιφάνεια εργασίας	
• Τοποθέτηση σε τοίχο	
Εγκατάσταση Υακού	
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο προαγωγείας /DSL modem.	
2. Συνδέστε το modem στη θύρα Internet του router με ένα καλώδιο Ethernet.	
3. Συνδέστε το modem και βεβαιωθείτε ότι το modem λειτουργεί ούτως.	
4. Ενεργοποιήστε το router σας και περιμένετε έως ότου η λυχνία LED προαγωγείας αναβοσβήσει λευκό.	

Ρύθμιση Δικτύου	
Επιλογή Α: μέσω εφαρμογής	
1. Κατεβάστε το MSI Router 2.0 από το App Store ή το Google Play χρησιμοποιώντας smartphone.	
2. Εκτελέστε την εφαρμογή MSI Router 2.0 και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.	

Επιλογή Β: μέσω Web browser	
1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με τον υποσύνδεση θύρας LAN 1~3 ή συνδέστε ασύρματα στο δικτύο με το προεγκατεσμένο SSID που εμφανίζεται στην ενότητα του προϊόντος "MSI_XX".	
2. Ανοίξτε ένα web browser και μεταβείτε στη διεύθυνση https://msirouter.login , και στη	

Εστί	
• Τοτε ülevaade	
1. RGB valgus	
2. Toite LED	
3. Interneti LED	
4. LAN LED	
5. 2,4 GHz LED	
6. 5 GHz LED	
7. 6 GHz LED	
8. WPS LED	
9. LED nupp	
10. WiFi nupp	
11. WPS/Sünkroniseimis nupp	
12. Lühiteadmise nupp	
13. USB 3.0 port	
14. 2,5G LAN 1~3 porti (LAN3 on mänguport)	
15. 2,5G internet (WAN) port	
16. Toide (DCIN) port	
17. Toide nupp	
• Paigaldusviisid	
• Töölaua paigutus	
• Seinale kinnitus	
• Riistvara paigaldamine	
1. Eemaldage voolukabel/DSL-modem.	
2. Ühendage modem ruteri	

Internet Püsi punane: Internetiteenus pole saadaval.	
Internet Viikur punane: Ühendus pole saadaval võrgumastiku režiimis.	
WPS Viikur valge: Ühendamine võrgumastiku võrguga või seadmega.	
LED nupp vajutage LED-indikaatorite ja RGB-levide sisse- või väljalülitamiseks. (Kõikandage RGB-valgustusefekte rakenduse kaudu)	
WiFi nupp hoidke 2 sekundi allt, et WiFi sisse- või väljalülitada.	
Sünkroonimis nupp (WPS) vajutage võrgumastiku režiimis võrgumastiku loomiseks.	
Lühiteadmise nupp hoidke nuppu all seni, kuni toite-LED vilgub, et ruterit lühiteadsta.	

Latviski	
Produkta pārskats	
1. RGB gaismas	
2. Barošanas LED	
3. Interneta LED	
4. LAN LED	
5. 2,4 GHz LED	
6. 5 GHz LED	
7. 6 GHz LED	
8. WPS LED	
9. LED pog	
10. WiFi pog	
11. WPS/Sinhronizācijas pog	
12. Atiestāšanās pog	
13. USB 3.0 ports	
14. 2,5G LAN 1~3 porti (LAN3 ir Spēļu ports)	
15. 2,5G interneta (WAN) ports	
16. Barošanas (DCIN) ports	
17. Barošanas pog	
Montāžas iespējas	
• Darbības novietojums	
• Sienas montāža	

Apparāturs uzstādīšana	
1. Atvienoj strāvas kabeli/DSL modemu.	
2. Paveiciet savu modemu maršrutētāja interneta portam ar Ethernet kabeli.	
3. Paveiciet modem u pārbaudiet, vai modems darbojas pareizi.	
4. Ieslēdziet savu maršrutētāju un pagaidiet, līdz strāvas LED iedegas baltā krāsā.	

Tīkla iestatīšana	
Optcija A: caur lietotni	
1. Lejupielādējiet MSI Router 2.0 no App Store vai Google Play, izmantojot viedtālruni.	
2. Pielādēt MSI Router 2.0 lietotni un atvērt lietotni sasniedzīgām instrukcijām, lai pabeigtu iestatīšanu.	

Optcija B: caur tīmekļa pārlūkprogrammu	
1. Paveiciet savu datoru vadu LAN 1~3 portam vai bevdadu savienojumu ar tīklu, izmantojot netkabeļu vai Ethernet kabeļu.	
2. Atvērt tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadīt www.msi.com/support/networking	

Lietuvių	
Produkto apžvalga	
1. RGB šviesa	
2. Maitinimo šviesos diodas (LED)	
3. Interneto šviesos diodas (LED)	
4. LAN šviesos diodas (LED)	
5. 2,4 GHz šviesos diodas (LED)	
6. 5 GHz šviesos diodas (LED)	
7. 6 GHz šviesos diodas (LED)	
8. WPS šviesos diodas (LED)	
9. LED mygtukas	
10. WiFi mygtukas	
11. WPS/Sinchronizavimo mygtukas	
12. Atstatymo mygtukas	
13. USB 3.0 prievadas	
14. 2,5G LAN 1~3 prievadai (LAN3 yra žaidimų prievadas)	
15. 2,5G interneto (WAN) prievadas	
16. Maitinimo (DCIN) prievadas	
17. Maitinimo mygtukas	

Montavimo variantai	
• Stalo paviršiaus padėtis	
• Sienos montavimas	

Apparätens jangos jrengimas	
1. Atjunkte maitinimo laidą/DSL modemą.	
2. Prijunkite savo modema prie maršrutizatoriaus interneto prievado naudodami Ethernet laidą.	
3. Prijunkite modemą ir patikrinkite, ar modemas veikia tinkamai.	
4. Įjunkite maršrutizatorių ir palaukite, kol maitinimo šviesos diodų (LED) mirksi baltai.	

Tinklo nustatymas	
Variantas A: per programėlę	
1. Atsisiųskite MSI Router 2.0 iš App Store arba Google Play naudodami išmanųjį telefoną.	
2. Pateisikite MSI Router 2.0 programėlę ir vadovaukitės programėlės pateikiamomis instrukcijomis, kad baigtumėte nustatymą.	

Variantas B: per žiniatinklio naršyklę	
1. Prijunkite savo kompiuterį prie laidinio LAN 1~3 prievado arba belaidžiu būdu prijunkite prie tinklo tinkamą naršyklę.	
2. Atidarykite naršyklę ir įveskite www.msi.com/support/networking	

Norsk	
Produktoversikt	
1. RGB-lys	
2. Strøm-LED	
3. Internet-LED	
4. LAN-LED	
5. 2,4 GHz LED	
6. 5 GHz LED	
7. 6 GHz LED	
8. WPS-LED	
9. LED-knapp	
10. WiFi-knapp	
11. WPS/Synkroniseringsknapp	
12. Tilbakestillingsknapp	
13. USB 3.0-port	
14. 2,5G LAN 1~3-porter (LAN3 er spillport)	
15. 2,5G internet (WAN)-port	
16. Strøm (DCIN)-port	
17. Strømknapp	
Monteringsalternativer	
• Plassering på skrivebord	
• Veggmontering	
Maskinvareinstallasjon	
1. Koble fra strømkabelen/DSL-modemet.	
2. Koble modem til internetporten på routen med en Ethernet-kabel.	
3. Koble til modem og kontroller om modem fungerer som det skal.	
4. Slå på routen og vent til strøm-LED-en blinker hvitt.	

Sett opp netverket	
Alternativ A: via app	
1. Last ned MSI Router 2.0 fra App Store eller Google Play ved hjelp av en smartphone.	
2. Start MSI Router 2.0-appen og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.	

Alternativ B: via nettleser	
1. Koble PC-en til en kabel LAN 1~3-port eller koble til netverket trådløst med standard SSID som vises på produktetiketten «MSI_XX»	

Română	
Prezentare generală a produsului	
1. Lumina RGB	
2. LED de alimentare	
3. LED Internet	
4. LED LAN	
5. LED 2,4 GHz	
6. LED 5 GHz	
7. LED 6 GHz	
8. LED WPS	
9. Buton LED	
10. Buton WiFi	
11. Buton WPS/Sinchronizare	
12. Buton Reset	
13. Port USB 3.0	
14. Portul 2,5G LAN 1~3 (LAN3 este Portul de Joc)	
15. Port 2,5G Internet (WAN)	
16. Port de alimentare	
17. Buton de alimentare	
Opțiuni de montare	
• Plasaere pe perete	
• Montare pe perete	
Instalare hardware	
1. Deconectați cablul de alimentare/modemul DSL.	
2. Conectați modemul la portul de internet al routerului cu un cablu Ethernet.	
3. Conectați modemul și verificați dacă modemul funcționează corect.	
4. Porniți routerul și așteptați până când LED-ul de alimentare clipește alb.	

Configurare rețelei	
Opțiunea A: prin aplicație	
1. Descărcați MSI Router 2.0 din App Store sau Google Play folosind un smartphone.	
2. Lansați aplicația MSI Router 2.0 și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurare.	

Opțiunea B: prin browser web	
1. Conectați PC-ul la un port LAN cu fir 1~3 sau conectați-vă wireless la rețea cu SSID-ul implicit afișat pe eticheta produsului „MSI_XX”.	

Slovenčina	
Pregled produktu	
1. RGB svetloba	
2. LED napajanja	
3. LED Internet	
4. LED LAN	
5. LED 2,4 GHz	
6. LED 5 GHz	
7. LED 6 GHz	
8. LED WPS	
9. Tlačilo LED	
10. Tlačilo WiFi	
11. Tlačilo WPS/Sinchroniz	
12. Tlačilo Reset	
13. USB 3.0 port	
14. 2,5G LAN porti 1~3 (LAN3 je herny port)	
15. 2,5G internet (WAN) port	
16. Napajanje (DCIN) port	
17. Tlačilo napajanja	
Možnosti montaže	
• Umestitev na stoli	
• Namestitev montaž	
Instalacijski hardware	
1. Odpojte napajalni kabel/DSL modem.	
2. Pripojte vaš modem k internetnemu portu na router pomocí ethernetového káblu.	
3. Zaploje modem a overte, či modem funguje správne.	
4. Zapnite router a počkajte, kým LED dioda napajania nebude blikat na biele.	

Nastavitev siet	
Molnost A: cez aplikacijo	
1. Shaltajte si MSI Router 2.0 z App Store alebo Google Play pomocí smartfónu.	
2. Spustite aplikáciu MSI Router 2.0 a postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili nastavenie.	

Molnost B: cez webový prehliadač	
1. Pripojte svoj počítač k kábluovému portu LAN 1~3 alebo sa bezdrôtovo pripojte k sieti s predvoleným SSID zobrazeným na štítku produktu „MSI_XX”.	

Slovenščina	
Pregled izdelka	
1. RGB luč	
2. LED napajanja	
3. LED za internet	
4. LED LAN	
5. LED 2,4 GHz	
6. LED 5 GHz	
7. LED 6 GHz	
8. LED WPS	
9. Gumb LED	
10. Gumb WiFi	
11. Gumb WPS/Sinhronizacija	
12. Gumb Reset	
13. USB 3.0 vtičnica	
14. 2,5G LAN vrata 1~3 (LAN3 je igralno vrata)	
15. 2,5G internet (WAN) vrata	
16. Vrata za napajanje (DCIN)	
17. Gumb za vklop	

Možnosti namestitve	
• Namestitev na mizo	
• Stenska namestitev	
Namestitev strojne opreme	
1. Odklopite napajalni kabel/DSL modem.	
2. Priključite modem na interneta vrata na usmerjevalnik z Ethernet kablom.	
3. Vključite modem in preverite, ali modem deluje pravilno.	
4. Vključite usmerjevalnik in počakajte, da LED lučka za napajanje začne utripati belo.	

Nastavitve omrežja	
Molnost A: prek aplikacije	
1. Prenesite MSI Router 2.0 z App Store ali Google Play z uporabo pametnega telefona.	
2. Zaženite aplikacijo MSI Router 2.0 in sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate nastavitve.	

Molnost B: prek spletnega brskalnika	
1. Priključite svoj računalnik na žično LAN vrata 1~3 ali se brezžično povežite z omrežjem s privzeten SSID, prikazanim na oznaki izdelka „MSI_XX”.	

العربية	
نظرة عامة على المنتج	
1. ضوء RGB	
2. مؤشر LED الطاقة	
3. مؤشر LED الإنترنت	
4. مؤشر LED LAN	
5. مؤشر 2.4 جيجاهرتز LED	
6. مؤشر 5 جيجاهرتز LED	
7. مؤشر 6 جيجاهرتز LED	
8. مؤشر WPS	
9. زر LED	
10. زر WiFi	
11. زر WPS/مزامنة (Reset)	
12. منفذ USB 3.0	
13. منفذ LAN 2.5 جيجاهرتز 1~3 (LAN3 منفذ ألعاب)	
14. منفذ 2.5 جيجاهرتز WAN (WAN) منفذ الإنترنت	
15. منفذ الطاقة DCIN	
16. مؤشر الطاقة	
17. زر التشغيل	
خيارات التركيب	
• وضع على سطح المكتب	
• التركيب على الحائط	
تثبيت الأجهزة	
1. قم بإزالة كابل الطاقة /DSL (مزيل الطاقة).	
2. قم بتوصيل جهاز التوجيه بالحدس مع جهاز توجيه آخر باستخدام كابل Ethernet.	
3. قم بتشغيل جهاز التوجيه وانتظر حتى يبدأ مؤشر الطاقة بالوميض باللون الأبيض.	
4. قم بتشغيل جهاز التوجيه الخاص بك وانتظر حتى يبدأ مؤشر الطاقة بالوميض باللون الأبيض.	
إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

إعداد الشبكة (App)	
1. قم بتنزيل تطبيق MSI Router 2.0 من متجر Google Play أو App Store.	
2. قم بتشغيل تطبيق MSI Router 2.0 واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.	

For 2.4 G WLAN, only channels 1-11 are operational. Selection of other channels is NOT possible.

Pour le WLAN 2,4 G, seuls les canaux 1 à 11 sont opérationnels. La sélection d'autres canaux n'est PAS possible.

Caution: