

完成尺寸 105 X 140 mm
正面



AX1800


WiFi USB Adapter

English

Introduction

Thank you for choosing MSI AX1800 WiFi USB Adapter for your web surfing. This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from this product including the first time setup.

Product Overview



1. Antenna
2. Indicator
3. USB 3.0 Connector
4. Thermal Vents
5. Cradle

System Compatibility

1. Windows® 10 or later

Driver Installation

1. Insert AX1800 WiFi USB Adapter to your device and get started to install the driver.
2. Double click on "Setup" and then click "Next" to complete the process.

LED Indicator

Light Status	Description
Blinking	Transmitting data

繁體中文

簡介

感謝選用 MSI AX1800 WiFi USB Adapter 來進行網路體驗。本說明書提供使用說明及圖示，幫助您認識產品，以及首次使用設定說明。

外觀檢視

1. 天線
2. 狀態指示燈
3. USB 3.0 接頭
4. 散熱孔
5. 延伸底座

系統需求

1. Windows® 10 or later

驅動程式安裝

1. 將 AX1800 WiFi USB Adapter 插入裝置，開始安裝驅動程式。
2. 雙擊「Setup」後點擊「Next」，以完成安裝。

LED 指示燈

燈號	狀態
閃爍	資料傳輸中

简体中文

简介

感谢选用 MSI AX1800 WiFi USB Adapter 来进行网络体验。本说明书提供使用说明及图标，帮助您认识产品，以及首次使用说明。

外观检视

1. 天线
2. 状态指示灯
3. USB 3.0 接头
4. 散热孔
5. 延伸底座

系统需求

1. Windows® 10 以降

驱动程序安装

1. 将 AX1800 WiFi USB Adapter 插入装置，开始安装驱动程序。
2. 双击「Setup」后点击「Next」，以完成安装。

LED 指示灯

灯号	状态
闪烁	数据传输中

한국어

소개

웹 서핑을 위해 MSI AX1800 WiFi USB Adapter 를 선택하 주셔서 감사합니다. 이 설명서에서는 시작 설정을 포함하여 이 제품을 최대한 활용할 수 있는 지침과 그림을 제공합니다.

제품 개요

1. 안테나
2. 표시등
3. USB 3.0커넥터
4. 열풍구
5. 크래들

시스템 호환성


1. Windows® 10 또는 상위버전

드라이버 설치

1. 장치에 AX1800 WiFi USB Adapter 를 삽입하고 드라이버 설치를 시작합니다.
2. "Setup" 을 두 번 클릭한 후 "Next" 를 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

LED 표시등

표시등 상태	설명
깜빡임	데이터 전송



日本語

はじめに

この度は、MSI AX1800 WiFi USB Adapterをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本ガイドは最初の取り付けをかねて製品を最大限活用するための説明と図が記載されています。

製品概要

1. アンテナ
2. インジケータ
3. USB 3.0 コネクタ
4. 通気口
5. クレード

システム互換性

1. Windows® 10 以降

ドライバーのインストール

1. AX1800 WiFi USB Adapter をデバイスに挿入し、ドライバーのインストールを始めます。
2. "Setup" (設定) をダブルクリックし、"Next" (次へ) をクリックしてインストールを完了します。

LED インジケータ

ランプの状態	説明
点滅	データ通信中

Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Terima kasih sudah memilih MSI AX1800 WiFi USB Adapter untuk berselancar di web. Panduan ini memberikan petunjuk dan gambaran untuk membantu Anda mengambil manfaat sebesar-besarnya dari produk ini, termasuk juga konfigurasi untuk pertama kali.

Mengenal Produk

1. Antena
2. Indikator
3. Konektor USB 3.0
4. Saluran Pembuangan Termal
5. Cradle

Kompatibilitas Sistem

1. Windows® 10 atau lebih baru

Penginstalan Driver

1. Sisipkan AX1800 WiFi USB Adapter ke perangkat Anda dan mulai menginstal driver.
2. Klik dua kali pada "Konfigurasi" lalu klik "Selanjutnya" untuk menyelesaikan proses.

Indikator LED

Status Lampu	Keterangan
Berkedip	Mentransmisikan data

Tieng Viet

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Adapter USB WiFi MSI AX1800 cho trải nghiệm lướt web của mình. Hướng dẫn này sẽ cung cấp những chỉ dẫn và hình minh họa để giúp bạn tận dụng tối đa sản phẩm này, bao gồm cả lần thiết lập đầu tiên.

Tổng quan sản phẩm

1. Ăngten
2. Đèn báo
3. Đầu nối USB 3.0
4. Khe tản nhiệt
5. Giá đỡ

Khả năng tương thích hệ thống

1. Windows® 10 trở lên

Cài đặt Driver

1. Lật Adapter WiFi USB AX1800 vào thiết bị của bạn và bắt đầu cài đặt driver.
2. Nhấn đúp vào "Setup" và sau đó nhấn "Next" để hoàn tất quá trình.

Đèn báo LED

Trạng thái đèn	Mô tả
Nhấp nháy	Đang truyền dữ liệu

Slovenčina

Úvod

Čakujem vás, že ste si na svoje prehládanie internetu vybrali WiFi USB adaptér MSI AX1800. Tento návod poskytuje pokyny a obrázky, ktoré vám pomôžu získať maximum z tohto výrobku vrátane prvého nastavenia.

Přehľad výrobku

1. Anténa
2. Indikátor
3. Konektor USB 3.0
4. Tepelné vetracie otvory
5. K oíska

Kompatibilita systémů

1. Windows® 10 or later

Instalácia ovládača

1. Vložte WiFi USB Adapter do svojho zariadenia a spustite inštaláciu ovládača.
2. Dvojčím kliknutím na „Setup“ (Nastavenie) a potom na „Next“ (Ďalej) dokončte proces.

LED indikátor

Stav indikátora	Popis
Bliká	Prenos údajov

Suomi

Johdanto

Kiitos, että valitsit MSI AX1800 WiFi USB adapterin web-surffailuun. Tässä oppaassa on ohjeita ja piirroksia, joiden avulla saat kaiken irti tuotteesta, mukaan lukien ensimmäinen asennus.

Tuotteen yleiskatsaus

1. Antenni
2. Merkkivalo
3. USB 3.0 -liitin
4. Lämpöaukot
5. Telakka

Järjestelmän yhteensopivuus

1. Windows® 10 tai uudempi

Ohjaimen asennus

1. Liitä AX1800 WiFi USB Adapteri laitteeseesi ja aloita ohjaimen asennus.
2. Kaksoisnapsautta "Asetukset" ja napsauta sitten "Seuraava" suorittaaksesi prosessin loppuun.

LED-merkkivalo

Valon tila	Kuvaus
Vilkkuva	Siirretään tietoja

Svenska

Introduktion

Tack för ditt val av MSI AX1800 WiFi USB-adaptern för att surfa på internet. Denna handledning innehåller instruktioner och illustrationer som ska hjälpa dig att få ut det mesta av produkten, inklusive första installationen.

Produktöversikt

1. Antenn
2. Indikator
3. USB 3.0-kontakt
4. Värmeventil
5. Vagga

Systemkompatibilitet

1. Windows® 10 eller senare

Installation av drivrutin

1. Sätt in AX1800 WiFi USB-adaptern i din enhet och km igång med installationen av drivrutinen.
2. Dubbelklicka på "Setup" (Installation) och klicka på "Next" (Nästa) för att genomföra processen.

LED-indikator

Statuslampa	Beskrivning
Blinkar	Överför data

Magyar

Bevezetés

Köszönjük, hogy az MSI AX1800 WiFi USB adaptert választotta a webböngészéshez! Ez az útmutató utasításokkal és illusztrációkkal szolgál, hogy segítsen a lehető legtöbbet kihozni ebből a termékből, beleértve a beüzemelés lépéseinek leírását.

A készülék áttekintése

1. Antenna
2. Visszajelző
3. USB 3.0 aljzat
4. Szellőzőnyílások
5. Dokk

Rendszerekompatibilitás

1. Windows® 10 vagy újabb

Az illesztőprogram telepítése

1. Helyezze be az AX1800 WiFi USB adaptert a készülékbe, és kezdje el telepíteni az illesztőprogramot.
2. kattintson duplán a „Setup” (Beállítás) gombra, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra a folyamat befejezéséhez.

LED visszajelző

Lámpa állapota	Leírás
Villog	Adatok továbbítása

Ελληνικά

Εισαγωγή

Σας ευχαρισούμε που επέλεξε τον Προσαρμογέα WiFi USB MSI AX1800 για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες και εικόνες για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το προϊόν, καθώς και υποδείξεις για την πρώτη εγκατάσταση.

Επισκόπηση προϊόντος

1. Κεραιά
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Συνδεσμος USB 3.0
4. Οπές αερισμού
5. Διάταξη συγκράτησης

Συμβατότητα συστήματος

1. Windows® 10 ή μεταγενέστερη έκδοση

Εγκατάσταση προγράμματος οδηγήσης

1. Εισαγάγετε τον Προσαρμογέα WiFi USB AX1800 στη συσκευή σας και ξεκινήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδηγήσης.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή "Setup" (Εγκατάσταση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Next" (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Ενδεικτική λυχνία LED

Κατάσταση λυχνίας	Περιγραφή
Αναβοβλίνει	Μετάδοση δεδομένων

Română

Introducere

Vă mulțumim că ați ales MSI AX1800 WiFi USB Adapter pentru navigarea pe internet. Acest ghid oferă instrucțiuni și ilustrații pentru a vă ajuta să primiți cel mai mult din acest produs, inclusiv setarea de prima dată.

Descriere produs

1. Antenă
2. Indicator
3. Conector USB 3.0
4. Aerisiri termice
5. Carcasă

Compatibilitate sistem

1. Windows® 10 sau mai nou

Instalare driver

1. Introduceți AX1800 WiFi USB Adapter în dispozitiv și începeți instalarea driverului.
2. Faceți dublu clic pe "Setup" apoi clic pe "Next" pentru a termina procesul.

Indicator LED

Stare lumină indicatoare	Descriere
Clipire	Transmitere date

Čeština

Úvod

Děkujeme vám, že jste si pro vaše webové procházení zvolili adaptér MSI AX1800 WiFi USB. Pokyny a obrázky v tomto návodu Vám pomohou maximálně využít možnosti tohoto produktu, včetně počátečního nastavení.

Popis produktu

1. Anténa
2. Indikátor
3. Konektor USB 3.0
4. Větrací otvory
5. Držák

Kompatibilní systémy

1. Windows® 10 nebo novější

Instalace ovladače

1. Připojte adaptér AX1800 WiFi USB k vašemu zařízení a začněte instalovat ovladač.
2. Klikněte dvakrát na položku „Setup“ (Instalace) a potom kliknutím na „Next“ (Další) dokončete proces.

Indikátor LED

Stav indikátoru	Popis
Bliká	Probíhá přenos dat

Български

Въведение

Благодарим Ви, че закупите Адаптер MSI AX1800 WiFi USB за сърфиране в Интернет. Това ръководство предоставя инструкции и илюстрации, които да Ви помогнат да извлечете максималното от този продукт, включително първата настройка.

Общ преглед на продукта

1. Антена
2. Индикатор
3. USB 3.0 конектор
4. Отвори за отвеждане на топлината
5. Гнездо

Съвместимост със системи

1. Windows® 10 или по-късни версии

Инсталиране на драйвери

1. Вкарвайте Адаптера AX1800 WiFi USB във Вашето устройство и започнете инсталирането на драйвера.
2. Щракнете двукратно върху Setup (Инсталиране), след което щракнете върху Next (Напред), за да завършите процеса.

LED индикатор

Ъстояние на светлина	Описание
Ламгане	Прехвърляне на данни

Deutsch

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Surfen im Internet für den MSI AX1800 WiFi USB Adapter entschieden haben. Diese Anleitung enthält Anweisungen und Abbildungen, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Produktübersicht

1. Antenne
2. Indikator
3. USB 3.0 Anschluss
4. Thermische Belüftungsöffnungen
5. Halterung

Systemkompatibilität

1. Windows® 10 oder höher

Treiberinstallation

1. Schließen Sie den AX1800 WiFi Adapter an Ihr Gerät an und beginnen Sie mit der Installation des Treibers.
2. Doppelklicken Sie auf „Setup (Installation)“ und dann auf „Next (Weiter)“, um den Vorgang abzuschließen.

LED-Anzeige

Lichtstatus	Beschreibung
Blinkt	Übertragung von Daten

Italiano

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore USB WiFi MSI AX1800 per la navigazione sul web. Questa guida fornisce istruzioni e illustrazioni per ottenere il massimo da questo prodotto, inclusa la prima configurazione.

Panoramica del prodotto

1. Antenna
2. Indicatore
3. Connettore USB 3.0
4. Sfili termici
5. Base

Compatibilità del sistema

1. Windows® 10 o versione successiva

Installazione del driver

1. Inserire l'adattatore USB WiFi AX1800 nel dispositivo e iniziare ad installare il driver.
2. Fare doppio clic su "Installa", quindi fare clic su "Avanti" per completare il processo.

Indicatore LED

Stato spia	Panoramica
Lampeggiante	Trasmissione di dati

Français

Présentation

Merci d'avoir choisi MSI AX1800 WiFi USB Adapter pour votre navigation sur internet. Dans ce guide, vous trouverez des instructions et des illustrations pour vous aider à comprendre comment bien utiliser ce produit, notamment pour la première configuration.

Présentation du produit

1. Antenne
2. Indicateur
3. Connecteur USB 3.0
4. Fentes d'aération
5. Support

Compatibilité du système

1. Windows® 10 ou version ultérieure

Installation du pilote

1. Insérez AX1800 WiFi USB Adapter dans votre appareil et commencez à installer le pilote.
2. Double-cliquez sur « Configuration » puis cliquez sur « Suivant » pour terminer le processus.

Indicateur LED

État de la lumière	Description
Clignote	Transmission de données

Türkçe

Giriş

Size internet için MSI AX1800 WiFi USB Adaptörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu klavuz, ilk kurulum dahil olmak üzere bu üründen en iyi faydayı elde etmeniz için talimatlar ve çizimler sağlamaktadır.

Ürüne Genel Bakış

1. Anten
2. Göstergesi
3. USB 3.0 Konektörü
4. Termal Menfezler
5. Yuva

Sistem Uyumluluğu

1. Windows® 10 veya sonrası

Sürücü Kurulumu

1. AX1800 WiFi USB Adaptörünü aygıtınıza takın ve sürücüyü kurmaya başlayın.
2. "Kurulum" (Kurulum) üzerine çift tıklayın ve ardından işlemi tamamlamak için "Next" (İleri) üzerine tıklayın.

LED Göstergesi

完成尺寸 105 X 140 mm

背面

Español

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador USB Wi-Fi MSI AX1800 para navegar por Internet. Esta guía proporciona instrucciones e ilustraciones para ayudarte a sacar todo el partido a este producto, incluyendo la instalación por primera vez.

Información general del producto

1. Antena 2. Indicador 3. Conector USB 3.0 4. Respiraderos térmicos 5. Base

Compatibilidad del sistema

1. Windows® 10 o posterior

Instalación del controlador

1. Inserte el Adaptador USB Wi-Fi MSI AX1800 al dispositivo y comience a instalar el controlador.
2. Haga doble clic en "Configuración" y, a continuación, en "Siguiente" para completar el proceso.

Indicadores LED

Estado de la luz	Descripción
Intermitente	Transmitiendo datos

Norsk

Introduksjon

Takk for at du velger MSI AX1800 WiFi USB Adapter for websurfing. Denne veiledningen inneholder instruksjoner og illustrasjoner som hjelper deg med å få mest mulig ut av dette produktet, inkludert oppsett for første gang.

Produktoversikt

1. Antenne 2. Indikator 3. USB 3.0-kontakt 4. Varmeventiler 5. Vugge

Systemkompatibilitet

1. Windows® 10 eller nyere

Installere driver

1. Sett AX1800 WiFi USB Adapter inn i enheten og begynn å installere driveren.
2. Dobbeltklikk på «Oppsett» og klikk «Neste» for å fullføre prosessen.

LED-indikator

Lampestatus	Beskrivelse
Blinker	Sender data

Dansk

Indledning

Tak for dit valg af denne MSI AX1800 Wi-Fi USB-adapter til, at gå på nettet med. Denne vejledning indeholder instruktioner og billeder, så du får det meste ud af dette produkt, herunder førstegangsoppætningen.

Produktoversigt

1. Antenne 2. Lysindikator 3. USB 3.0-stik 4. Ventilationsåbninger 5. Holder

Systemkompatibilitet

1. Windows® 10 eller nyere

Driverinstallation

1. Sæt AX1800 Wi-Fi USB-adapteren i din enhed og installer driveren.
2. Dobbeltklik på "Opsætning" og klik derefter på "Næste" for at gøre dette.

LED-indikator

Lys-status	Beskrivelse
Blinker	Dataoverførsel

Українська

Вступ

Дякуємо за вибір адаптера MSI AX1800 WiFi USB для перегляду веб-сторінок. У цьому посібнику надано інструкції та ілюстрації, які допоможуть найкраще користуватися виробом, а також провести налаштування перед початком роботи.

Знайомство з виробом

1. Antenna 2. Індикатор 3. З'єднувач USB 3.0 4. Вентиляційні отвори 5. Штатив

Сумісність із системами

1. Windows® 10 або вище

Інсталяція драйвера

1. Встановіть адаптер AX1800 WiFi USB до пристрою і почніть інсталяцію драйвера.
2. Двічі натисніть «Setup» (Налаштування) і «Next» (Далі), щоб завершити процес.

Світлодіодний індикатор

Лампочка статусу	Опис
Мерехтіння	Передача даних

JOIN MSI REWARD PROGRAM NOW!

MSI Reward Program lets you earn points that turn into rewards and benefit. You can rack up points and exclusive benefits at each membership level.

How To Join the MSI Reward Program:

1. Go to [msi.gm/rewards](#)
2. Create your account.
3. Start earning points & claim rewards.



Deutsch

Das MSI Prämienprogramm bietet die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, um Prämien und weitere Vorteile zu erhalten. Du kannst als Mitglied jeder Statusebene Punkte erwerben und exklusive Vorteile erzielen.

Wie nehme ich am MSI Prämienprogramm teil:

1. Besuche [msi.gm/rewards](#)
2. Erstelle dein Konto
3. Beginne mit dem Sammeln von Punkten und dem Einlösen deiner Prämien

Polski

MSI Reward Program pozwala Ci zdobywać punkty, które później możesz wykorzystać odbierając nagrody lub inne korzyści. Zwiększanie puł punktów pozwoli Ci zdobywać ekskluzywne nagrody na konkretnych poziomach członkostwa.

Jak dołączyć do MSI Reward Program

1. Wejdź na [msi.gm/rewards](#)
2. Stwórz konto
3. Zaczni zdobywać punkty i odbierać Nagrody

Français

Le Programme de récompenses MSI vous permet de récolter des points et de les transformer en cadeaux ou avantages. Plus vous accumulez de points, plus votre niveau augmente et plus la valeur de vos cadeaux et avantages est élevée !

Comment rejoindre le Programme de récompenses MSI

1. Rendez-vous sur [msi.gm/rewards](#)
2. Créez votre compte
3. Commencez à gagner des points et à obtenir des cadeaux

Nederlands

De MSI Reward Programma laat jou punten verdienen dat je kan omzetten in beloningen en voordelen. Je kan meer punten verdienen en exclusieve voordelen ontvangen bij elke deelnemer niveau.

Hoe doe je mee met de MSI Reward Programma?

1. Ga naar [msi.gm/rewards](#)
2. Creëer je account
3. Begin met het verdienen van punten en claim jou beloning

Türkçe

MSI Ödül Programı, puan toplayarak çeşitli ödülleri kazanmanızı sağlar. Puanları toplayarak her üyeliği seviyesinde farklı avantajlara sahip olabilirsiniz.

MSI Ödül Programına nasıl katılırsınız?

1. [msi.gm/rewards](#) adresine gidin
2. Hesabınızı oluşturun
3. Puan toplamaya ve hediyeledi kazanmaya başlayın

Русский

MSI Rewards: зарабатывай баллы и обменивай их на ценные призы и подарки. С ростом твоего уровня в MSI Rewards растёт и ценность призов

Как присоединиться к MSI Rewards

1. Перейди на [msi.gm/rewards](#)
2. Создай аккаунт
3. Начни зарабатывать баллы и получать призы

Español

El Programa de Recompensas MSI te permite ganar puntos que se convierten en recompensas y beneficios. Puedes acumular puntos y beneficios exclusivos mientras subes de rango.

Cómo unirse al programa de recompensas de MSI

1. Dirígete a [msi.gm/rewards](#)
2. Crea tu cuenta
3. Empezar a ganar puntos y reclama tu recompensa

日本語

MSI Reward Programでは、たくさんのポイントを貯めてレベルを上げると特別報酬や特典を受け取ることができます。さらに貯めたポイントは報酬やアイテムと交換できます。

MSI Reward Programへの参加方法

1. [msi.gm/rewards](#) に移動します
2. アカウントを作成します
3. ポイントの獲得と報酬の受け取りを開始します

한국어

MSI 보상 프로그램을 통해 혜택으로 전환되는 포인트를 얻을 수 있습니다. 회원 등급에 따라 제공되는 포인트와 특정 혜택을 직접 확인해보십시오.

MSI 보상 프로그램에 참여하는 방법

1. [msi.gm/rewards](#)로 이동합니다.
2. 계정을 생성합니다.
3. 포인트 획득 및 보상 신청을 시작합니다.

简体中文

加入MSI会员奖励计划后，可以累积红积分并换取奖励，不同会员等级将解锁新的权益和专属优惠。

如何加入MSI会员奖励计划

1. 访问 [msi.gm/rewards](#)
2. 建立个人账户
3. 开始累积红积分并换取奖励

繁體中文

加入MSI會員獎勵計劃，始可累積紅積分並換取獎勵。不同會員等級將解鎖專屬優惠及紅利點數累積方式。

如何加入MSI會員獎勵計劃

1. 造訪 [msi.gm/rewards](#)
2. 建立個人帳號
3. 開始累積紅積分並換取獎勵

Regulatory Statements

Japan Compliance Statement

屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の 定めにより 5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が 禁じられています。

法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律ま たは規制により、本製品を使用ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せら れることがありますが、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

VCCI: Japan Compliance Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用aすることを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korea Compliance Statement

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가전용(B급)으로 전자파적합증을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Class B equipment (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and is to be used mainly at home and it can be used in all areas.

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity
Micro-Star INT'L CO., LTD. hereby declares that GUAX18 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.msi.com/support> This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator & your body.



All operational modes:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80)

The frequency, channel and the maximum transmitted power in EU are listed below:

RED RF Output Power:

Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power(dBm)
WLAN 2.4 GHz	2400-2483.5 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	30

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

RF Exposure Information

This MSI product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue.

The specific maximum SAR values for this device are as follows:

Body: TBD W/kg

When you carry this device or use it, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 5 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit MSI a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2.0 W/kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Corps : TBD W/kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 5 mm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

RoHS

限制物質含有情況標示聲明書 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking	
設備名稱: AX1800、型號 (型式): GUAX18 Equipment name Type designation (Type)	
單元 Unit	使用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols
	鉛Lead (Pb) 汞Mercury (Hg) 鎘Cadmium (Cd) 六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) 多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板電子零件	— ○ ○ ○ ○ ○ ○
外殼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
接收器及配件	— ○ ○ ○ ○ ○ ○
備註: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指該限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備註2: "○" 係指該限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備註3: "—" 係指該限制物質未檢出項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.	

產品中有毒有害物質元素的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件*	○	○	○	○	○	○
外殼及配件	○	○	○	○	○	○
* 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求以下。 × 表示該有毒有害物質至少在某部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求。 × 印刷電路板組件: 包括印刷電路板及其零件、電子元器件等。 表中標有 "X" 的所有部件都符合歐盟 RoHS 法規。						
	在中華人民共和國境內銷售的電子信息產品必須標此標誌, 標誌內的數字表示在正常的使用狀態下的產品環保使用年限。					

對折線