

# msi

## AX1800 Nano WiFi USB Adapter

### QUICK START GUIDE



Model: GUAX18N

#### English

##### Introduction

Thank you for choosing the MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. This guide provides instructions to help you with first time setup.

##### System Compatibility

- Windows® 11/10

##### Package contents

- USB Adapter
- Quick Start Guide




##### Installation


- Insert the USB adapter into your PC or laptop.




- Open File Explorer, select **MSI USB Install** , and double click on **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.



- Open File Explorer, select **MSI USB Install** , and double click on **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.



- When the installation is complete, use the Windows Wireless utility to connect to your WiFi network.



#### 繁體中文

##### 簡介

感謝您選用 MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter。本指南提供使用說明，幫助您進行首次設定安裝說明。

##### 系統需求

- Windows® 11/10

##### 包裝內容物

- USB Adapter
- 快速使用指南

##### 安裝

- 將 USB Adapter 插入電腦或筆記型電腦。
- 打開檔案總管，選擇 **MSI USB Install**，然後按兩下 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**。
- 按一下 **Install** 按鈕即可開始進行驅動程式安裝。
- 安裝完成後，使用 Windows 的無線網路工具連接到 WiFi 網路。

#### 简体中文

##### 简介

感谢您选择精心设计的 MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter 无线网卡。本指南提供使用说明，帮助您首次使用并设置。

##### 系统需求

- Windows® 11/10

##### 包装内容物

- USB 无线网卡
- 快速入门指南

##### 安装

- 将 USB 无线网卡插入电脑或笔记本电脑的 USB 接口。
- 打开文件资源管理器，选择 **MSI USB Install**，然后双击 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**。
- 单击 **Install** 按钮即可开始进行驱动程序安装。
- 安装完成后，使用 Windows 的无线网络工具连接到 WiFi 网络。

#### 日本語

##### はじめに

この度は、MSI AX1800 Nano WiFi USB アダプターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本ガイドでは初めてのセットアップの手順について説明します。

##### システム互換性

- Windows® 11/10

#### パッケージの内容

- USBアダプター
- クイックスタートガイド

##### 設置

- USBアダプターをパソコンまたはラップトップに挿入します。
- ファイルエクスプローラーを開き、**MSI USB Install** を選択し、**MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup** をダブルクリックします。
- Install** ボタンをクリックし、ドライバのインストールを始めます。
- インストールが完了すると、Windows ワイヤレスユーティリティを使用して WiFi ネットワークに接続します。

#### 한국어

##### 소개

MSI AX1800 Nano WiFi USB 무선 랜카드를 선택하고 구매해 주셔서 감사합니다. 이 가이드는 처음 설정하는 단계를 안내합니다.

##### 시스템 호환성

- Windows® 11/10

##### 패키지 목록

- USB 무선 랜카드
- 빠른 설치 가이드

##### 설치

- USB 무선 랜카드를 PC 또는 노트북에 삽입합니다.
- Windows 탐색기를 열고 **MSI USB Install** 을 선택한 후 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup** 을 두 번 클릭합니다.
- Install** 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 시작합니다.
- 설치가 완료되면 Windows 무선 유틸리티를 사용하여 WiFi 네트워크에 연결합니다.

#### Tieng Viet

##### Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn Adapter WiFi USB MSI AX1800 Nano. Chỉ dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt lần đầu.

##### Khả năng tương thích hệ thống

- Windows® 11/10

##### Sản phẩm bao gồm

- Bộ chuyển đổi USB
- Tờ hướng dẫn sử dụng nhanh

##### Lắp đặt

- Cắm adapter USB vào PC hoặc laptop của bạn.
- Mở File Explorer (Trình quản lý tập tin), chọn **MSI USB Install (Cài đặt USB MSI)**, và nhấn đúp vào **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Cài đặt Driver Adapter WiFi USB MSI AX1800 Nano)**.
- Nhấn nút **Install (Cài đặt)** để bắt đầu quá trình cài đặt driver.
- Khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy dùng tiện ích Windows Wireless để kết nối với mạng WiFi.

#### Bahasa Indonesia

##### Pendahuluan

Terima kasih telah memilih Adaptor USB WiFi MSI AX1800 Nano. Panduan ini memberikan instruksi untuk membantu Anda melakukan persiapan untuk pertama kalinya.

##### Kompatibilitas Sistem

- Windows® 11/10

##### Isi Kemasan

- Adaptor USB
- Pedoman Penggunaan Singkat

##### Pemasangan

- Pasangkan adaptor USB ke PC atau laptop Anda.
- Buka File Explorer, pilih **MSI USB Install (Instal USB MSI)** , lalu klik dua kali pada **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Penyiapan Driver Adaptor USB Wifi MSI AX1800 Nano)**.
- Klik tombol **Install (Instal)** untuk memulai proses penginstalan driver.
- Ketika penginstalan selesai, gunakan utilitas Windows Wireless untuk menyambungkan ke jaringan WiFi Anda.

#### Deutsch

##### Schnellstart-Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MSI AX1800 Nano WiFi USB-Adapter entschieden haben. Diese Anleitung enthält Anweisungen, die Ihnen bei der Ersteinrichtung helfen.

##### Systemkompatibilität

- Windows® 11/10

##### Packungsinhalt

- USB-Adapter
- Schnellstartanleitung

#### Installation

- Schließen Sie den USB-Adapter an Ihren PC oder Laptop an.
- Öffnen Sie den Datei-Explorer, wählen Sie **MSI USB Install** und doppelklicken Sie auf **MSI AX1800 Nano WiFi** . Installation des USB-Adapter-Treibers.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install (Installieren)**, um die Treiberinstallation zu starten.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, verwenden Sie bitte das Windows Wireless-Dienstprogramm, um eine Verbindung zu Ihrem WiFi-Netzwerk herzustellen.

#### Français

##### Présentation

Merci d'avoir choisi l'adaptateur USB Wi-Fi AX1800 Nano de MSI. Ce guide fournit des instructions pour la première configuration.

##### Compatibilité Système

- Windows® 11/10

##### Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB
- Guide de démarrage rapide

##### Installation

- Connectez l'adaptateur USB Wi-Fi à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.
- Ouvrez l'explorateur de fichiers, sélectionnez **MSI USB Install** et double-cliquez sur **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.
- Cliquez sur **Installer** pour démarrer le processus d'installation du pilote.
- Une fois l'installation terminée, utilisez l'utilitaire Windows Wireless pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi.

#### Italiano

##### Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore USB WiFi MSI AX1800 Nano. Questa guida fornisce istruzioni per aiutare l'utente con la configurazione iniziale.

##### Compatibilità del sistema

- Windows® 11/10

##### Contenuto della confezione

- Adattatore USB
- Guida introduttiva

##### Installazione

- Inserire l'adattatore USB nel PC o laptop.
- Aprire File Explorer, selezionare **MSI USB Install (Installazione USB MSI)** e fare doppio clic su **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Configurazione driver adattatore USB WiFi MSI AX1800 Nano)**.
- Fare clic sul pulsante **Install (Installa)** per avviare il processo di installazione del driver.
- Al termine dell'installazione, utilizzare l'utilità wireless di Windows per connettersi alla rete Wi-Fi.

#### Русский

##### Введение

Благодарим вас за покупку Wi-Fi USB-адаптера MSI AX1800 Nano. Перед использованием прочтите это руководство, в котором представлены инструкции по установке.

##### Поддерживаемые операционные системы

- Windows® 11/10

##### Комплектация

- USB-адаптер
- Краткое руководство пользователя

##### Установка

- Вставьте адаптер в ПК или ноутбук.
- Откройте «Проводник» в ОС Windows, выберите **MSI USB Install**, и дважды щелкните на **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.
- Нажмите кнопку **Install** для установки драйвера.
- После завершения установки перейдите в настройки беспроводной сети Windows для подключения к сети WiFi.

#### Türkçe

##### Giriş

MSI AX1800 Nano WiFi USB Adaptörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, ilk kurulumda size yardımcı olacak önergeler sağlar.

##### Sistem Uyumluluğu

- Windows® 11/10

##### Paket içeriği

- USB Adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

##### Kurulum

- USB adaptörünü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza takın.
- Dosya Gezgini'ni açın, **MSI USB Install (MSI USB Kurulumu)**'nu seçin ve **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB Adaptör Sürücü Kurulumu)**'na çift tıklayın.
- Sürücü yükleme işlemini başlatmak için Install (Kur)** düğmesine tıklayın.
- Yükleme tamamlandığında, WiFi ağınıza bağlanmak için Windows Kablosuz yardımcı programını kullanın.

#### Português

##### Introdução

Obrigado por escolher o Adaptador USB WiFi AX1800 Nano da MSI. Este guia fornece instruções para o ajudar na primeira configuração.

##### Compatibilidade com sistemas

- Windows® 11/10

##### Conteúdo da embalagem

- Adaptador USB
- Guia de consulta rápida

##### Instalação

- Ligue o adaptador USB ao seu PC ou computador portátil.
- Abra o Explorador de ficheiros, selecione **MSI USB Install (Instalação USB MSI)**, e faça duplo clique em **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Instalação de controlador do adaptador USB WiFi AX1800 Nano da MSI)**.
- Clique no botão **Install (Instalar)** para iniciar o processo de instalação do controlador.
- Quando a instalação estiver concluída, utilize o utilitário de rede sem fios do Windows para ligar à sua rede WiFi.

#### Polski

##### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór karty Wi-Fi USB AX1800 Nano firmy MSI. W tym przewodniku znajdują się instrukcje dotyczące pierwszej instalacji.

##### Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows® 11/10

##### Zawartość opakowania

- Adapter USB
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

##### Instalacja

- Podłącz kartę USB do komputera stacjonarnego lub laptopa.
- Otwórz przegladarkę plików, wybierz pozycję **MSI USB Install (Instalacja karty USB firmy MSI)**, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Instalacja sterownika karty Wi-Fi USB AX1800 Nano firmy MSI)**.
- Kliknij przycisk **Install (Zainstaluj)**, aby rozpocząć proces instalacji sterownika.
- Po ukończeniu instalacji nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi za pomocą programu Windows Wireless.

#### Slovenčina

##### Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali adaptér USB s funkciou WiFi MSI AX1800 Nano. Tento návod poskytuje pokyny, ktoré vám pomôžu pri prvom nastavení.

##### Kompatibilita systémů

- Windows® 11/10

##### Obsah Balenia

- Adaptér USB
- Návod na rýchle spustenie

##### Instalácia

- Adaptér USB pripojte k svojmu stolovému alebo prenosnému počítaču.
- Otvorte File Explorer, zvolte **MSI USB Install (Instalácia MSI USB)**, a dvakrát kliknite na **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Nastavenie ovládača adaptéra MSI AX1800 Nano WiFi USB)**.
- Kliknutím na tlačidlo **Install (Inštalovať)** spustíte proces inštalácie ovládača.
- Po dokončení inštalácie použite obslužný program Windows Wireless na pripojenie k vašej sieti WiFi.

#### Nederlands

##### Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. Deze handleiding bevat instructies om u te helpen bij de ingebruikname.

##### Systeemcompatibiliteit

- Windows® 11/10

##### Inhoud verpakking

- USB-adapter
- Snelstartgids

#### Installatie

- Plaats de USB-adapter in uw pc of laptop.
- Open Bestandsbeheer, selecteer **MSI USB Install (MSI USB Installeren)** en dubbelklik op **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB-adapter stuurprogramma installen)**.
- Klik op de knop **Install (Installeren)** om de installatie van het stuurprogramma te starten.
- Wanneer de installatie is voltooid, gebruikt u het hulpprogramma Windows Wireless om verbinding te maken met uw WiFi-netwerk.

#### Svenska

##### Introduktion

Tack för ditt val av MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. Denna vägledning innehåller instruktioner för att hjälpa dig med första installationen.

##### Systemkompatibilitet

- Windows® 11/10

##### Förpackningens innehåll

- USB-adapter
- Snabbstartguide

##### Installation

- Sätt i USB-adaptern i den stationära eller bärbara datorn.
- Öppna Utforskaren, välj **MSI USB Install (Installera MSI USB)**, och dubbelklicka på **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Installation av drivrutin för USB-adapter)**.
- Klicka på knappen **Install (Installera)** för att starta installationsprocessen av drivrutinen.
- När installationen är klar, använd Windows Wireless-verktyget för att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

#### Suomi

##### Johdanto

Kiitos, että valitsit upean MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter -verkkolaiteen. Tämä opas tarjoaa avuksesi ohjeet ensimmäiseen asetukseen.

##### Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 11/10

##### Pakkauksen sisältö

- USB-sovitin
- Pikaopas

##### Asennus

- Liitä USB-verkkolaite PC-tietokoneeseen tai kannettavaan.
- Avaa Resurssienhallinta, valitse **MSI USB Install (Asenna MSI USB)** ja kaksoinapsauta **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB -sovittimen asetus)** -valintaa.
- Napsauta **Install (Asenna)**-painiketta käynnistääksesi ohjaimen asennusproessin.
- Kun asennus on valmis, käytä Langaton Windows -apuohjelmaa yhteyden luomiseksi Wi-Fi-verkkoon.

#### Lietuvių

##### Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote MSI AX1800 Nano WiFi USB adapterį. Šiame vadove pateikti nurodymai, kurie padės Jums pirmą kartą nustatyti prietaisą.

##### Sistemos suderinamumas

- Windows® 11/10

##### Pakuotės turinys

- USB adapteris
- Greitos pradžios vadovas

##### Įdiegimas

- [statykite USB adapterį į savo kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį.
- Atverkite failų naršyklę, pasirinkite „**MSI USB Install**“ ir du kartu spustelėkite „**MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**“.
- Spustelėkite mygtuką „**Instaliuoti**“ („**Install**“) tvarkyklei įdiegti.
- [diegę pasinaudokite „Windows Wireless“ programa ir prisijunkite prie savo Wi-Fi tinklo.“

#### Magyar

##### Bevezetés

Köszönjük, hogy az MSI AX1800 Nano WiFi USB-adaptert választotta! Ez az útmutató az első beállításához nyújt segítséget.

##### Rendszerkompatibilitás

- Windows® 11/10

##### A csomag tartalma

- USB-adapter
- Gyors üzembehelyezési útmutató

##### Beüzemelés

- Csatlakoztassa az USB-adaptert a számítógéphez vagy laptophoz.
- Nyissa meg a Fájlkezelőt, válassza ki az **MSI USB Install (MSI USB telepítés)** elemet, majd kattintson duplán az **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB-adapter illesztőprogram beállítása)** elemre.
- Kattintson az **Install (Telepítés)** gombra az illesztőprogram telepítési folyamatának indításához.
- Ha a telepítés befejeződött, a Windows vezeték nélküli segédprogramjával csatlakozzon a WiFi hálózathoz.



5300-00008673-01W

