


褶好尺寸 74x120 mm
展開尺寸 518 x 240 mm

Model: GUAXE54

A diagram showing a laptop on the right and a USB drive on the left. A grey arrow points from the USB drive towards the laptop, indicating data transfer or connection.



1. 將 USB Adapter 插入電腦或筆記型電腦。
2. 打開檔案總管，選擇 MSI USB Install，然後按兩下 MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup。
3. 按一下 Install 按鈕即可開始進行驅動程式安裝。
4. 安裝完成後，使用 Windows 的無線網路工具連接到 WiFi 網路。

1. 将 USB 无线网卡插入电脑或笔记本电脑的 USB 接口。
2. 打开文件资源管理器，选择 MSI USB Install，然后双击 MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup。
3. 单击 Install 按钮即可开始进行驱动程序安装。
4. 安装完成后，使用 Windows 的无线网络工具连接到 WiFi 网络。

1. USB 무선 랜카드를 PC 또는 노트북에 삽입합니다.
2. Windows 탐색기를 열고 MSI USB Install을 선택한 후 MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup 을 두 번 클릭합니다.
3. Install 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 시작합니다.
4. 설치가 완료되면 Windows 무선 유틸리티를 사용하여 WiFi 네트워크에 연결합니다.

はじめに

この度は、MSI AXE5400 WiFi USB アダプターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本ガイドでは初めてのセットアップの手順について説明します。

AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup をダブルクリックします。

3. **Install** ボタンをクリックし、ドライバのインストールを始めます。
4. インストールが完了すると、Windows ワイヤレスユーティリティを使用して WiFi ネットワークに接続します。

2. Buka File Explorer, pilih **MSI USB Install (Instal USB MSI)**, lalu klik dua kali pada **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Penyiapan Driver Adaptor USB Wifi MSI AXE5400)**.
3. Klik tombol **Install** untuk memulai proses penginstalan driver.
4. Ketika penginstalan selesai, gunakan utilitas Windows Wireless untuk menyambungkan ke jaringan WiFi Anda.

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn Adapter WiFi USB MSI AXE5400.
Chỉ dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt lần đầu.

1. Cắm adapter USB vào PC hoặc laptop của bạn.
2. Mở File Explorer (Trình quản lý tập tin), chọn **MSI USB Install (Cài đặt USB MSI)**, và nhấn đúp vào **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Cài đặt Driver Adapter WiFi USB MSI AXE5400)**.
3. Nhấn nút **Install (Cài đặt)** để bắt đầu quá trình cài đặt driver.
4. Khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy dùng tiện ích Windows Wireless để kết nối với mạng WiFi.



1. Schließen Sie den USB-Adapter an Ihren PC oder Laptop an.
2. Öffnen Sie den Datei-Explorer, wählen Sie **MSI USB Install** und doppelklicken Sie auf **MSI AXE5400 WIFI**. Installation des USB-Adapter-Treibers.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install (Installieren)**, um die Treiberinstallation zu starten.
4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, verwenden Sie bitte das Windows Wireless-Dienprogramm, um eine Verbindung zu Ihrem WiFi-Netzwerk herzustellen.

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore USB WiFi MSI AXE5400. Questa guida fornisce istruzioni per aiutare l'utente con la configurazione iniziale.

2. Aprire File Explorer, selezionare **MSI USB Install (Installazione USB MSI)** e fare doppio clic su **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Configurazione driver adattatore USB WiFi MSI AXE5400)**.
3. Fare clic sul pulsante **Install (Installa)** per avviare il processo di installazione del driver.
4. Al termine dell'installazione, utilizzare l'utilità wireless di Windows per connettersi alla rete Wi-Fi.

1. Connectez l'adaptateur USB Wi-Fi à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.
2. Ouvrez l'explorateur de fichiers, sélectionnez **MSI USB Install** et double-cliquez sur **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup**.
3. Cliquez sur **Installer** pour démarrer le processus d'installation du pilote.
4. Une fois l'installation terminée, utilisez l'utilitaire Windows Wireless pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi.

Giriş

MSI AXE5400 WiFi USB Adaptörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuz, ilk kurulumda size yardımcı olacak yönergeler sağlar.

1. USB adaptörünü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza takın.
2. Dosya Gezinimi açın, **MSI USB Install (MSI USB Kurulumu)**'ni seçin ve **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AXE5400 WiFi USB Adaptör Sürücü Kurulumu)**'na çift tıklayın.
3. Sürücü yükleme işlemini başlatmak için **Install (Kur)** düğmesine tıklayın.
4. Yükleme tamamlandığında, WiFi için başlanmak için Windows Kablosuz yardımcı programını kullanın.

Установка

1. Вставьте адаптер в ПК или ноутбук.
2. Откройте «Проводник» в ОС Windows, выберите **MSI USB Install**, и дважды щелкните на **MSI AXE5400 WIFI USB Adapter Driver Setup**.
3. Нажмите кнопку **Install** для установки драйвера.
4. После завершения установки перейдите в настройки беспроводной сети Windows для подключения к сети WiFi.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór karty Wi-Fi USB AXE5400 firmy MSI.

W tym przewodniku znajdują się instrukcje dotyczące pierwszej instalacji.

Instalowanie systemu operacyjnego

• Windows® 11

Zawartość opakowania

- Adapter USB
- Uchwyty
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja

1. Podłączyć kartę USB do komputera stacjonarnego lub laptopa.
2. Wskazać przełącznik pilnow, wybierając pozycję **MSI USB Install (Instalacja karty USB firmy MSI)**, a następnie kliknąć dwukrotnie pozycję **MSI AXE5400 WIFI USB Adapter Driver Setup (Instalacja sterownika karty Wi-Fi USB MSI AXE5400 firmy MSI)**.
3. Kliknąć przycisk **Install! (Zainstaluj)**, aby rozpocząć proces instalacji sterownika.

• Po ukończeniu instalacji nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi za pomocą programu Windows Wireless.

3. Clique no adaptador USB no seu PC ou computador portátil.
4. Abra o Explorador de ficheiros, selecione **MSI USB Install (Instalação USB MSI)**, e faça duplo clique em **MSI AXE5400 WIFI USB Adapter Driver Setup (Instalação de controlador do adaptador USB Wi-Fi AXE5400 da MSI)**.
5. Clique no botão **Install (Instalar)** para iniciar o processo de instalação do controlador.
6. Quando a instalação estiver concluída, utilize o utilitário de rede sem fios do Windows para ligar à sua rede Wi-Fi.

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de MSI AXE5400 WiFi USB Adapter.

Deze handleiding bevat instructies om u te helpen bij de ingebruikname.

Systeemcompatibiliteit

- Windows® 11

Inhoud verpakking

- USB-adapter
- Houder
- Snelstartgids

Installatie

1. Plaats de USB-adapter in uw pc of laptop.
2. Open Bestandsbeheer, selecteer **MSI USB Install (MSI USB Installer)** en dubbelklik op **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AXE5400 WiFi USB-adapter stuurprogramma installeren)**.
3. Klik op de knop **Install (Installeren)** om de installatie van het stuurprogramma te starten.
4. Wanneer de installatie is voltooid, gebruikt u het hulpprogramma **Windows Wireless** om verbinding te maken met uw WiFi-netwerk.

1. Adaptér USB pripojte k svojmu stolovému alebo prenosnému počítaču.
2. Otvorte File Explorer, zvolte **MSI USB Install (Inštalácia MSI USB)**, a dvakrát kliknite na **MSI AXE5400 WIFI USB Adapter Driver Setup (Nastavenie ovládača adaptéra MSI AXE5400 WIFI USB)**.
3. Kliknutím na tlačidlo **Install (Inštalovať)** spustíte proces inštalácie ovládača.
4. Po dokončení inštalácie použite obsluhujú program Windows Wireless n
nainštaluje k vašej sieti WiFi.

Johdanto

Kiitos, että valitsit upean MSI AXE5400 WiFi USB Adapter -verkkolaitteen. Tämä opas tarjoaa avuksesi ohjeet ensimmäiseen asetukseen.

Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 11

Pakkauksen sisältö

- USB-sovitin
- Telakka
- Pikaopas

Asennus

1. Liitä USB-verkkoalaite PC-tietokoneeseen tai kannettavaan.
2. Avaa Resurssienhallinta, valitse **MSI USB Install** (**Asenna MSI USB**) ja kaksiosaisnapsauta **MSI AXES4000 WIFI USB Adapter Driver Setup (MSI AXES4000 WIFI USB -sovitinien asetus)** -valintaa.
3. Napsauta **Install** (**Asenna**)-painiketta käynnistääkseen ohjaimen asennusprosessin.
4. Kun asennus on valmis, käytä Langaton Wi-Fi-verkoon.

1. Sätt i USB-adaptorn i den stationära eller bärbara datorn.
2. Öppna Utforskaren, välj **MSI USB Install (Installera MSI USB)**, och dubbelklicka på **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Installation av drivrutin för USB-adaptar)**.
3. Klicka på knappen **Install (Installera)** för att starta installationsprocessen av drivrutinen.
4. När installationen är klar, använd Windows Wireless-verktyget för att

Bevezetés

Köszönjük, hogy az MSI AXE5400 WiFi USB-adaptert választotta!
Ez az útmutató az első beállításához nyújt segítséget.

Rendszerekompatibilitás

• Windows® 11

A csomag tartalma

- USB-adapter
- Dokk
- Gyors üzembehelyezési útmutató

Beüzemelés

1. Csatlakoztassa az USB-adaptert a számítógéphez vagy laptopozhoz.

2. Nyissa meg a Fájlközpontot, válassza ki az **MSI USB Instali (MSI USB telepítés)** elemet, majd kattintson duplán az **MSI AXE5400 WIFI USB Adapter Driver Setup (MSI AXE5400 WIFI USB-adapter illesztőprogram beállítása)** elemre.

3. Kattintson az **Instali (Telepítés)** gombra a illesztőprogram telepítési folyamatának indításához.

4. Ha a telepítés befejeződött, a Windows üzemelés nélkül működő programjával csatlakozzon a WIFI hálózathoz.

背面

褶好尺寸 74x120 mm
展開尺寸 518 x 240 mm

Español

Introducción

Gracias por elegir el adaptador USB Wi-Fi AXE5400 MSI. Esta guía proporciona instrucciones para ayudarlo con la primera configuración.

SCompatibilidad del sistema

• Windows® 11

Contenido del paquete

• Adaptador USB

• Base

• Guía de inicio rápido

Instalación

1. Inserte el adaptador USB en el equipo de sobremesa o portátil.

2. Abra el Explorador de archivos, seleccione **MSI USB Install (Instalación USB MSI)** y haga doble clic en **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Configuración del controlador del adaptador USB Wi-Fi AXE5400 MSI)**.

3. Haga clic en el botón **Install (Instalar)** para iniciar el proceso de instalación del controlador.

4. Cuando la instalación se complete, use la utilidad inalámbrica de Windows para conectarse a su red Wi-Fi.

Norsk

Regulatory Statements

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity

Micro-Star INTL CO., LTD. hereby declares that GUAXE54 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.msi.com/support>

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator & your body.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz & 5945 to 6425 MHz frequency range applicable in countries that support Wi-Fi 6E.

The frequency, channel and the maximum transmitted power in EU are listed below:

RED RF Output Power:

Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power(dBm)
WLAN 2.4 GHz	2400-2472 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	30
WLAN 6 GHz	5945-6425 MHz	23

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

RF Exposure Information

This MSI product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue. The specific maximum SAR values for this device are as follows:

Body: 1.25 W/Kg

When you carry this device or use it, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 5 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Dansk

Indledning

Tak for dit valg af denne MSI AXE5400 WiFi USB-adapter. I denne vejledning finder du instruktioner til den første opsætning.

Systemkompatibilitet

• Windows® 11

Pakkens indhold

• USB-adapter

• Holder

• Startvejledning

Installation

1. Sæt USB-adapteren i din computer.

2. Åbn Stifinder, vælg **MSI USB Install (MSI USB-installing)** og dobbeltklik på **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Opsætning af driver til MSI AXE5400 Wi-Fi USB-adapter)**.

3. Klik på knappen **Install (Installer)** for at starte installering af driveren.

4. Når driverne er installeret, skal du bruge den trådløse funktion i Windows til at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Українська

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit MSI a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Corps : 1.25 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 5 mm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF). L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150 à 5350 MHz et 5945 à 6425 MHz applicable dans les pays qui prennent en charge le WiFi 6E.

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

!	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PY	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	HR	UK(NI)	UA	

Safety Notices

• Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).

• Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.

• DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.

• DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.

• DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.

• DO NOT use the modem during electrical storms.

• DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.

• DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.

• DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.

Ελληνικά

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προσαρμογέα MSI AXE5400 WiFi USB. Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση.

Συμβατότητα συστήματος

• Windows® 11

Περιεχόμενα συσκευασίας

• Προσαρμογέας USB

• Διάταξη συγκράτησης

• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Εγκατάσταση

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα USB στον υπολογιστή ή τον φορητό υπολογιστή σας.

2. Άνοιξε την Εξρεύνηση αρχείων, επίλεξε **MSI USB Install (Εγκατάσταση MSI USB)** και κάνε διπλό κλικ στην επιλογή **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Εγκατάσταση προγράμματος οδηγήσεως προσαρμογέα MSI AXE5400 WiFi USB)**.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Install (Εγκατάσταση)** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδηγήσεως.

4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Wireless για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi.

Română

Introducere

Благодарим Ви, че избрахте WiFi USB адаптер MSI AXE5400. Acest ghid oferă instrucțiuni pentru a vă ajuta la prima configurare.

Compatibilitate sistem

• Windows® 11

Conținutul ambalajului

• Adaptor USB

• Carcasă

• Ghid de pornire rapidă

Instalare

1. Introduceți adaptorul USB în PC sau în laptopul dumneavoastră.

2. Deschideți File Explorer, selectați **MSI USB Install (Instalare MSI USB)**, apoi faceți dublu clic pe **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Configurare driver adaptor USB MSI AXE5400 WiFi)**.

3. Faceți clic pe butonul **Install (Instalare)** pentru a începe procesul de instalare a driverului.

4. Când instalarea este finalizată, utilizați utilitarul Windows Wireless pentru a vă conecta la rețeaua WiFi.

Čeština

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali adaptér MSI AXE5400 WiFi USB. Tato příručka obsahuje pokyny, které vám pomohou s jeho uvedením do provozu.

Kompatibilní systémy

• Windows® 11

Obsah balení

• Adaptér USB

• Držák

• Stručná příručka

Instalace

1. Zasuňte adaptér USB do stolního počítače nebo notebooku.

2. Spustte aplikaci Průzkumník souborů, vyberte možnost **MSI USB Install (Instalovat MSI USB)** a dvakrát klikněte na **MSI AXE5400 WiFi USB Adapter Driver Setup (Instalace ovladače adaptéru MSI AXE5400 WiFi USB)**.

3. Kliknutím na tlačítko **Install (Instalovat)** spustíte instalaci ovladače.

4. Po dokončení instalace se připojte k vaší síti WiFi pomocí nástroje Windows Wireless.

български

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement:

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

This device was tested with a separation distance of 5 mm. Always keep the device away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels.

This device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. The maximum SAR value reported is 1.17 W/Kg

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference.

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

The operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

IC Radiation Exposure Statement

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

This device was tested with a separation distance of 5 mm. Always keep the device away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h/t00020.html>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

JOIN MSI REWARD PROGRAM NOW!

MSI Reward Program lets you earn points that turn into rewards and benefit. You can rack up points and exclusive benefits at each membership level.

How To Join the MSI Reward Program:

1. Go to msi.gm/rewards

2. Create your account.

3. Start earning points & claim rewards.

Deutsch

Das MSI Prämienprogramm bietet die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, um Prämien und weitere Vorteile zu erhalten. Du kannst als Mitglied jeder Statusebene Punkte erwerben und exklusive Vorteile erzielen.

Wie nehme ich am MSI Prämienprogramm teil:

1. Besuche msi.gm/rewards

2. Erstelle dein Konto

3. Beginne mit dem Sammeln von Punkten und dem Einlösen deiner Prämien

Polski

MSI Reward Program pozwala Ci zdobywać punkty, które później możesz wykorzystać na odebranie nagród. Punkty oraz nagrody można zbierać na każdym poziomie członkostwa.

Jak dołączyć do MSI Reward Program

1. Wejdź na msi.gm/rewards

2. Stwórz konto

3. Zacznij zdobywać punkty i odbieraj nagrody.

Français

Le Programme de récompenses MSI vous permet de récolter des points et de les transformer en cadeaux ou avantages. Plus vous accumulez de points, plus votre niveau augmente et plus la valeur de vos cadeaux et avantages est élevée !

Comment rejoindre le Programme de récompenses MSI

1. Rendez-vous sur msi.gm/rewards

2. Créez votre compte

3. Commencez à gagner des points et à obtenir des cadeaux

Nederlands

Het MSI Reward Programma laat jou punten verdienen dat je kan omzetten in beloningen en voordelen. Hoe hoger je deelname niveau is, hoe meer punten je kan verdienen.

Hoe kan ik meedoen aan het MSI Reward Programma?

1. Ga naar msi.gm/rewards

2. Creëer je account

3. Begin met het verdienen van punten en claim jou prijzen

Türkçe

MSI Ödül Programı, puan toplayarak çeşitli ödülleri kazanmanızı sağlar. Puanları toplayarak her üyelik seviyesinde farklı avantajlara sahip olabilirsiniz.

MSI Ödül Programına nasıl katılırsınız?

1. msi.gm/rewards adresine gidin

2. Hesabınızı oluşturun

3. Puan toplama ve hediyeleri kazanmaya başlayın

Русский

MSI Rewards: зарабатывай баллы и обменивай их на ценные призы и подарки.

С ростом твоего уровня в MSI Rewards растёт и ценность призов

Как присоединиться к MSI Rewards

1. Перейди на msi.gm/rewards

2. Создай аккаунт

3. Начни зарабатывать баллы и получать призы

Español

El Programa de Recompensas MSI te permite ganar puntos que se convierten en recompensas y beneficios. Puedes acumular puntos y beneficios exclusivos mientras subes de rango.

Cómo unirse al programa de recompensas de MSI

1. Dirígete a msi.gm/rewards

2. Crea tu cuenta

3. Empieza a ganar puntos y reclama tu recompensa

日本語

MSI Reward Programでは、たくさんポイントを貯めてレベルを上げると特別報酬や特典を受け取ることができます。さらに貯めたポイントは報酬やアイテムと交換できます。

MSI Reward Programへの参加方法

1. msi.gm/rewards に移動します

2. アカウントを作成します

3. ポイントの獲得と報酬の受け取りを開始します

한국어

MSI 보상 프로그램을 통해 혜택을으로 전환되는 포인트를 얻을 수 있습니다. 회원 등급에 따라 제공되는 포인트와 독점 혜택을 직접 확인해보십시오.

MSI 보상 프로그램에 참여하는 방법

1. msi.gm/rewards로 이동합니다.

2. 계정을 생성합니다.

3. 포인트 획득 및 보상 신청을 시작합니다.

简体中文

加入MSI會員獎勵計劃后，可以累積紅利點數并換取獎勵，不同會員等級將解鎖新的權益和專屬優惠。

如何加入MSI會員獎勵計劃

1. 访问 msi.gm/rewards

2. 建立个人账户

3. 开始累積紅利點數并換取獎勵

繁體中文

加入MSI會員獎勵計劃，始可累積紅利點數並換取獎勵。不同會員等級將解鎖專屬優惠及紅利點數累積方式。

如何加入MSI會員獎勵計劃

1. 造訪 msi.gm/rewards

2. 建立個人帳號

3. 開始累積紅利點數並換取獎勵

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en co njonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Result for highest Simultaneous Transmission SAR value is 1.17 W/Kg

UKCA Compliance Statement

UKCA Simplified Declaration of Conformity

Micro-Star INTL CO., LTD. hereby declares that GUAXE54 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.msi.com/support>.

The frequency, channel and the maximum transmitted power in UK are listed below:

RED RF Output Power:

Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power(dBm)
WLAN 2.4 GHz	2400-2472 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	30
WLAN 6 GHz	5945-6425 MHz	23

TTThe device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5750 MHz frequency range.

UK

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at [msi REACH website at https://msi.com/global/Product-Chemical-Management](https://msi.com/global/Product-Chemical-Management)

RoHS

限物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

设备名稱：AXE5400 WiFi USB Adapter・型號（型式）：GUAXE54

Equipment name：Type designation (Type)

單元 Unit	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr(VI))	多環聯苯 Polychlorinated biphenyls (PCB)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路及電子零件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
接收器及配件	—	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %” 或 “超過0.01 wt %” 係指該項物質之百分比含量超過百分之含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○” 係指該項限制物質之百分比含量未超過百分之含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: “—” 係指該項限制物質無排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

有害物质

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
外壳及配件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。

△：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。

* 印刷电路板组件：包括印刷电路板及元器件、电子元件等。

表中符号“△”的所有部件均符合欧盟 RoHS 法规。

在中华人民共和国境内销售的电子产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。

10

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

對摺線