

正面
摺好尺寸 74x120 mm
展開尺寸 444 x240 mm


msi

Roamii BE Pro Mesh System


QUICK START GUIDE

條文碼位置

Model: MRBE110



Step 1 : Connect a modem (provided by your internet service provider or purchased separately) to the internet port of one Roamii router using an Ethernet cable, then power on both devices.



Step 2 : Download the **MSI Router 2.0** app from the App Store or Google Play on your phone.



Step 3 : Follow the instructions on the **MSI Router 2.0** app to complete the setup.



LED status

LED	Roamii Status
White solid	Roamii is operating normally.
White pulse	The connection between Roamii units is weak.
Blue pulse	Roamii is ready for setup.
Blue solid	Roamii is starting up.
Green pulse	Roamii units are connecting.
Green solid	Roamii is pairing with mesh network.
Orange pulse	Main Roamii: Not connected to the internet. Roamii node: Not connected to the main Roamii.

Deutsch

Schritt 1 : Verbinden Sie ein Modem (durch Ihren Internetanbieter bereitgestellt oder separat erworben) über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet-Port eines Roamii-Routers, schalten Sie dann beide Geräte ein.
Schritt 2 : Laden Sie die App **MSI Router 2.0** aus dem App Store oder Google Play an Ihrem Telefon herunter.
Schritt 3 : Befolgen Sie die Anweisungen zur App **MSI Router 2.0**, um die Einrichtung abzuschließen.

LED	Roamii-Status
Leuchtet weiß	Roamii arbeitet normal.
Pulsiert weiß	Die Verbindung zwischen Roamii-Geräten ist schwach.
Pulsiert blau	Roamii ist zur Einrichtung bereit.
Leuchtet blau	Roamii fährt hoch
Pulsiert grün	Roamii-Geräte stellen eine Verbindung her.
Leuchtet grün	Roamii koppelt sich mit einem Mesh-Netzwerk.
Pulsiert orange	Haupt-Roamii: Nicht mit dem Internet verbunden. Roamii-Knoten: Nicht mit dem Haupt-Roamii verbunden.

Français

Étape 1 : Connectez un modem (fourni par votre fournisseur d'accès Internet ou acheté séparément) au port Internet d'un routeur Roamii avec un câble Ethernet, puis allumez les deux appareils.
Étape 2 : Téléchargez l'application **MSI Router 2.0** à partir de l'App Store ou de Google Play sur votre téléphone.
Étape 3 : Suivez les instructions de l'application **MSI Router 2.0** pour terminer la configuration.

LED	État du Roamii
Blanc fixe	Le Roamii fonctionne normalement.
Blanc clignotant	La connexion entre les unités Roamii est faible.
Bleu clignotant	Le Roamii est prêt pour la configuration.
Bleu fixe	Roamii est en train de démarrer.
Vert clignotant	Les unités Roamii sont en train de se connecter.
Vert fixe	Le Roamii est en train de s'appairer avec le réseau mesh.
Orange clignotant	Roamii principal : Pas connecté à l'Internet. Nœud Roamii : Pas connecté au Roamii principal.

Русский

Шаг 1 : Подключите модем (предоставленный поставщиком услуг Интернета или приобретенный самостоятельно) к порту Интернет на маршрутизаторе Roamii кабелем Ethernet и включите оба устройства.
Шаг 2 : Скачайте приложение **MSI Router 2.0** из App Store или Google Play на телефоне.
Шаг 3 : Выполните установку, следуя инструкциям в приложении **MSI Router 2.0**.

Светодиодный индикатор	Состояние Roamii
Белый немигающий	Roamii работает в обычном режиме.
Белый мигающий	Слабое соединение между модулями Roamii.
Синий мигающий	Roamii готово к установке.
Синий немигающий	Roamii запускается.
Зеленый мигающий	Выполняется соединение модулей Roamii.
Зеленый немигающий	Roamii устанавливает подключение к сотовой сети.
Оранжевый мигающий	Основной Roamii: Нет подключения к Интернету. Узел Roamii: Нет подключения к основному Roamii.

Italiano

Fase 1 : Collegare un modem (fornito dal service provider di servizi Internet o acquistato separatamente) alla porta Internet di un router Roamii tramite un cavo Ethernet, quindi accendere entrambi i dispositivi.
Fase 2 : Scaricare l'app **MSI Router 2.0** dall'App Store o da Google Play sul telefono.
Fase 3 : Seguire le istruzioni sull'app **MSI Router 2.0** per completare la configurazione.

Stato LED	Stato Roamii
Bianco fisso	Roamii funziona normalmente.
Impulso bianco	La connessione tra le unità Roamii è debole.
Impulso blu	Roamii è pronto per la configurazione.
Blu fisso	Roamii è in fase di avvio.
Impulso verde	Le unità Roamii si stanno connettendo.
Verde fisso	Roamii si sta associando alla rete mesh.
Impulso arancione	Roamii principale: Non connesso a Internet. Nodo Roamii: Non connesso a Roamii principale.

Español

Paso 1 : Conecte un módem (suministrado por su proveedor de servicios de Internet o adquirido por separado) al puerto de Internet de un enrutador Roamii mediante un cable Ethernet y, a continuación, encienda ambos dispositivos.
Paso 2 : Descargue la aplicación **MSI Router 2.0** desde App Store o Google Play en el teléfono.
Paso 3 : Sigue las instrucciones de la aplicación **MSI Router 2.0** para completar la configuración.

LED	Estado de Roamii
Blanco permanente	Roamii funciona con normalidad.
Blanco pulsante	La conexión entre unidades Roamii es débil.
Azul pulsante	Roamii está preparado para la configuración.
Azul permanente	Roamii se está iniciando.
Verde pulsante	Las unidades Roamii se están conectando.
Verde permanente	Roamii se está emparejando con la red de malla.
Naranja pulsante	Roamii principal: no está conectado a Internet. Nodo Roamii: no está conectado al Roamii principal.

Türkçe

Adım 1 : Bir modem (internet servis sağlayıcınızdan tarafından verilen ya da ayrıca satın alınan) Roamii yönlendiricisinin internet bağlantı noktasına bir Ethernet kabloşu kullanarak bağlayın, daha sonra her iki cihazın gücünü açın.
Adım 2 : App Store ya da Google Play'den **MSI Router 2.0** uygulamasını telefonunuza indirin.
Adım 3 : Kurulumu tamamlamak için **MSI Router 2.0** uygulamasındaki talimatlara uyun.

LED	Roamii Durumu
Beyaz sabit	Roamii normal şekilde çalışıyor.
Beyaz titreme	Roamii birimleri arasında bağlantı zayıf.
Mavi titreme	Roamii kurulumu hazır.
Mavi sabit	Roamii başlıyor.
Yeşil titreme	Roamii birimleri bağlanıyor.
Yeşil sabit	Roamii örgüsel ağ ile eşleşiyor.
Turuncu titreme	Ana Roamii: İnternete bağlı değil. Roamii düğümü: Ana Roamii'ye bağlı değil.

繁體中文

步驟 1 : 使用乙太網路線將數據機 (電信商提供或另購) 連接至 Roamii 路由器上的 Internet 網路孔，並將兩裝置電源開啟。
步驟 2 : 使用智慧型手機或平板電腦從 App 商店或 Google Play 下載 **MSI Router 2.0**。
步驟 3 : 啟動 **MSI Router 2.0** 應用程式，並按照應用程式提供的指示完成設置。

LED	Roamii 狀態
白燈恆亮	Roamii 正常運作。
白燈閃爍	Roamii 主機與子機間的訊號較弱。
藍燈閃爍	Roamii 已準備好可以設定。
藍燈恆亮	Roamii 正在啟動。
綠燈閃爍	Roamii 裝置正在連線。
綠燈恆亮	Roamii 裝置正在配對至 Mesh 網路。
橘燈閃爍	Roamii 主機：未連線至網際網路。 Roamii 子機：未連線至 Roamii 主機。

简体中文

步驟 1 : 使用网线将调制解调器 (电信商提供或另购) 连接到一个 Roamii 路由器上的 Internet 端口，然后将两个设备都开机。
步骤 2 : 使用智能手机或平板电脑，从应用商店或 Google Play 下载 **MSI Router 2.0**。
步骤 3 : 启动 **MSI Router 2.0** 应用程序，然后按照提示说明完成安装设置。

LED状态

LED	Roamii状态
白灯亮起	Roamii 路由器正常运行。
白灯闪烁	Roamii 卫星路由器和主路由器之间的连接信号弱。
蓝灯闪烁	Roamii 路由器已准备好安装。
蓝灯亮起	Roamii 路由器正在启动。
绿灯闪烁	Roamii 路由器正在连接。
绿灯亮起	Roamii 路由器正在配对至 Mesh 网络。
橙灯闪烁	Roamii 主路由器未连接到 Internet。 Roamii 卫星路由器未连接到主路由器。

Українська

Крок 1 : Підключіть модем (надається провайдером Інтернет або купується окремо) до порту Інтернету на одному маршрутизаторі Roamii кабелем Ethernet, а потім увімкніть живлення обох пристроїв.
Крок 2 : Завантажте на телефон додаток **MSI Router 2.0** з App Store або Google Play.
Крок 3 : Виконайте інструкції в додатку **MSI Router 2.0**, щоб виконати налаштування.

Світлодіод	Статус Roamii
Постійне білий	Roamii працює в звичайному режимі.
Пулсація білим	Слабкий зв'язок між одиницями Roamii.
Пулсація синім	Roamii готовий до налаштування.
Постійне синім	Запускається Roamii.
Пулсація зеленим	Одиниці Roamii підключаються.
Постійне зеленим	Roamii поєднуються в пару із меш-мережею.
Пулсація оранжевим	Головний Roamii: Відсутнє підключення до Інтернету. Вузол Roamii: Не підключено до головного Roamii.

Português

Passo 1 : Utilize um cabo Ethernet para ligar um modem (fornecido pelo seu fornecedor de serviços de Internet ou adquirido separadamente) à porta de Internet de um router Roamii e, em seguida, ligue os dois dispositivos.
Passo 2 : Transfira a aplicação **MSI Router 2.0** a partir da App Store ou do Google Play para o seu telemóvel.
Passo 3 : Siga as instruções apresentadas na aplicação **MSI Router 2.0** para concluir a configuração.

LED	Estado do Roamii
Branco estático	O Roamii está a funcionar normalmente.
Branco intermitente	A ligação entre as unidades Roamii é fraca.
Azul intermitente	O Roamii está pronto para ser configurado.
Azul estático	O Roamii está a iniciar.
Verde intermitente	As unidades Roamii estão a ligar.
Verde estático	O Roamii está a emparelhar com a rede mesh.
Laranja intermitente	Roamii principal: Sem ligação à Internet. Nó Roamii: Sem ligação ao Roamii principal.

한국어

1단계: 이더넷 케이블을 사용하여 하나의 Roamii 라우터 인터넷 포트에 (서비스 제공 업체에서 제공하거나 별도로 구매한) 모뎀을 연결합니다. 그런 다음 두 기기의 전원을 모두 켭니다.
Langkah 2: Unduh aplikasi **MSI Router 2.0** dari App Store atau Google Play di ponsel Anda.
2단계: 스마트폰에서 App Store나 Google Play를 통해 **MSI Router 2.0** 앱을 다운로드합니다.
3단계: **MSI Router 2.0** 앱의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

LED	Roamii 상태
흰색 고정	Roamii 정상 작동 중.
흰색 깜빡임	Koneksi antar unit Roamii lemah.
파란색 깜빡임	Roamii 설정 준비 완료.
파란색 고정	Roamii 시작 중.
초록색 깜빡임	Roamii 유닛을 연결 중입니다.
초록색 고정	Roamii를 메시 네트워크에 페어링 중입니다.
주황색 깜빡임	메인 Roamii: 인터넷에 연결되어 있지 않음. Roamii 노드: 메인 Roamii에 연결되어 있지 않음.

日本語

手順1 : イーサネットケーブルを使用して、モデム (インターネットサービスプロバイダーから提供されたもの、または別途購入したもの) を1台の Roamii ーターのインターネットポートに接続し、両方のデバイスの電源を入れます。
手順2 : お使いの携帯電話の App Store または Google Play から **MSI Router 2.0** アプリをダウンロードします。
手順3 : **MSI Router 2.0** アプリの指示に従ってセットアップを完了します。

LED	Roamiiステータス
白色点灯	Roamii は正常に動作しています。
白色点滅	Roamii ユニット間の接続が弱いです。
青色点滅	Roamii をセットアップする準備ができました。
青色点灯	Roamii が起動中です。
緑色点滅	Roamii ユニットが接続中です。
緑色点灯	Roamii がメッシュネットワークとペアリングしています。
オレンジ色点滅	メイン Roamii : インターネットに接続されていません。 Roamii ノード : メイン Roamii に接続されていません。

Svenska

Steg 1 : Anslut ett modem (tillhandahålles av din internetjänstleverantör eller köps separat) till internetuttaget på en Roamii-router med en Ethernet-kabel, och starta båda enheterna.
Steg 2 : Ladda ned **MSI Router 2.0**-appen från App Store eller Google Play på telefonen.
Steg 3 : Följ anvisningarna på **MSI Router 2.0**-appen för att genomföra installationen.

LED	Roamii-status
Fast vitt	Roamii fungerar normalt
Blinkande vitt	Anslutningen mellan Roamii-enheter är svag.
Blinkande blått	Roamii är klar för konfiguration.
Fast blått	Roamii startas upp.
Blinkande grönt	Roamii-enheter ansluter.
Fast grönt	Roamii parkopplar till mesh-nätverk.
Blinkande orange	Roamii huvudenhet: Inte ansluten till internet. Roamii-nod: Inte ansluten till Roamii huvudenhet.

Polski

Krok 1 : Podłącz modem (zapewniony przez usługodawcę internetowego lub kupiony oddzielnie) do portu internetowego jednego routera Roamii za pomocą kabla Ethernet, a następnie włącz oba urządzenia.
Krok 2 : Pobierz na telefon aplikację **MSI Router 2.0** ze sklepu App Store lub Google Play.
Krok 3 : Wykonaj instrukcje w aplikacji **MSI Router 2.0**, aby dokończyć konfigurację.

Dioda LED	Stan Roamii
Świeci na biało	Roamii działa prawidłowo.
Pulsuje na biało	Połączenie między jednostkami Roamii jest słabe.
Pulsuje na niebiesko	System Roamii jest gotowy do konfiguracji.
Świeci na niebiesko	Trwa uruchamianie Roamii.
Pulsuje na zielono	Trwa łączenie jednostek Roamii.
Świeci na zielono	Trwa parowanie Roamii z siecią mesh.
Pulsuje na pomarańczowo	Główne urządzenie Roamii: Brak połączenia z Internetem. Węzeł Roamii: Brak połączenia z głównym urządzeniem Roamii.

Bahasa Indonesia

Langkah 1 : Hubungkan modem (disediakan oleh penyedia layanan internet Anda atau dibeli secara terpisah) ke port internet salah satu router Roamii menggunakan kabel Ethernet, lalu nyalakan kedua perangkat.
Langkah 2 : Unduh aplikasi **MSI Router 2.0** dari App Store atau Google Play di ponsel Anda.
Langkah 3 : Ikuti petunjuk pada aplikasi **MSI Router 2.0** untuk menyelesaikan pengaturan.

Status LED	Status Roamii
Putih pekat	Roamii beroperasi secara normal.
Detak putih	Koneksi antar unit Roamii lemah.
Detak biru	Roamii siap untuk dikonfigurasi.
Biru padat	Roamii mulai aktif.
Detak hijau	Unit Roamii sedang terhubung.
Hijau padat	Roamii dipasangkan dengan jaringan mesh.
Detak oranye	Roamii Utama: Tidak tersambung ke internet. Simpul Roamii: Tidak tersambung ke Roamii utama.

Tieng Viet

Bước 1 : Kết nối modem (cua nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc mua riêng) với cổng Internet của một bộ định tuyến Roamii bằng cáp Ethernet, sau đó bật nguồn cả hai thiết bị.
Bước 2 : Tải xuống ứng dụng **MSI Router 2.0** từ App Store hoặc Google Play trên điện thoại của bạn.
Bước 3 : Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng **MSI Router 2.0** để hoàn tất cài đặt.

Đèn LED	Trạng thái Roamii
Sáng li màu trắng	Roamii đang hoạt động bình thường.
Nhảy màu trắng	Kết nối giữa các thiết bị Roamii yếu.
Nhảy màu xanh lam	Roamii đã sẵn sàng để cài đặt.
Sáng li màu xanh lam	Roamii đang khởi động.
Nhảy màu xanh lục	Các thiết bị Roamii đang kết nối.
Sáng li màu xanh lục	Roamii đang ghép nối với mạng mesh.
Nhảy màu cam	Roamii chính: Không kết nối với internet. Nút Roamii: Không kết nối với Roamii chính.

ไทย

ขั้นตอนที่ ๑ : เชื่อมต่อโมเด็ม (ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณจัดหาให้หรือซื้อแยกต่างหาก) เข้ากับพอร์ต้นเทอร์เน็ตของรouters Roamii ตัวหนึ่งโดยใช้สายอินเทอร์เน็ต จากนั้นเปิดอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
ขั้นตอนที่ ๒ : ดาวน์โหลดแอป **MSI Router 2.0** จาก App Store หรือ Google Play บนโทรศัพท์ของคุณ
ขั้นตอนที่ ๓ : ทำตามคำแนะนำในแอป **MSI Router 2.0** เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

สถานะไฟ LED	สถานะ Roamii
ไฟสีขาวติดคงที่	Roamii ทำงานตามปกติ
ไฟสีขาวติดกะพริบ	การเชื่อมต่อระหว่างหน่วย Roamii อ่อนแอ
ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบ	Roamii พร้อมสำหรับการตั้งค่าแล้ว
ไฟสีน้ำเงินติดคงที่	Roamii กำลังเริ่มขึ้น
ไฟสีเขียวติดกะพริบ	หน่วย Roamii กำลังเชื่อมต่อ
ไฟสีเขียวติดคงที่	Roamii กำลังจับคู่กับเครือข่ายเมช
ไฟสีส้มติดกะพริบ	Roamii หลัก: ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต โหนด Roamii: ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Roamii หลัก

Slovenčina

1. korak : Modem (ki ga zagotovijo ponudnik internetnih storitev ali ga kupite posebej) z ethernetnim kablom povežite z internetnimi vrati enega usmerjevalnika Roamii, nato pa vklopite obe napravi.
2. korak : Aplikacija **MSI Router 2.0** prenesite iz trgovine App Store ali Google Play v svoj telefon.
3. korak : Za dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji **MSI Router 2.0**.

Stanje lučke LED	Stanje usmerjevalnika Roamii
Bela sveti	Usmerjevalnik Roamii deluje normalno.
Bela utripa	Povezava med enotami usmerjevalnika Roamii je šibka.
Modra utripa	Usmerjevalnik Roamii je pripravljen za nastavitve.
Modra sveti	Usmerjevalnik Roamii se zaganja.
Zelena utripa	Enote usmerjevalnika Roamii se povezujejo.
Zelena sveti	Usmerjevalnik Roamii se seznajna z mrežnim omrežjem.
Oranžna utripa	Glavni usmerjevalnik Roamii: brez internetne povezave. Vozlišče usmerjevalnika Roamii: brez povezave z glavnim usmerjevalnikom Roamii.

背面

褶好尺寸 74x120 mm

Česky

Krok 1: Připojte modem (dodaný vašim poskytovatelem internetových služeb nebo zakoupený samostatně) k internetovému portu jednoho routeru Roamii pomocí ethernetového kabelu a poté zapněte obě zařízení.

Krok 2: Stáhněte si aplikaci **MSI Router 2.0** uit de obchodu App Store nebo Google Play do vašeho telefonu.

Krok 3: Proveďte nastavení podle pokynů v aplikaci **MSI Router 2.0**.

Stav indikátorů LED	
Indikátor LED	Stav Roamii
SVĚTLÍ BÍLÉ	Roamii funguje normálně.
Bliká bíle	Spojení mezi jednotkami Roamii je slabé.
Bliká modře	Roamii je připraveno k nastavení.
SVĚTLÍ MODŘE	Roamii se spouští.
Bliká zeleně	Jednotky Roamii se připojují.
SVĚTLÍ ZELENĚ	Roamii se páruje se síti mesh.
Bliká oranžově	Hlavní Roamii: Nepřipojeno k internetu. Uzel Roamii: Nepřipojeno k hlavnímu Roamii.

Dansk

Trin 1: Tilslut et modem (enten fra din internetudbyder eller et du har købt separat) til internetporten på en Roamii-router med et Ethernet-kabel. Tænd derefter for begge enheder.

Trin 2: Download appen **MSI Router 2.0** på App Store eller Google Play på din telefon.

Trin 3: Følg vejledningerne i appen **MSI Router 2.0** for at gennemføre opkaskingen.

LED	Status på din Roamii
Lysér hvid	Roamii virker normalt.
Blinker langsomt hvid	Dårlig forbindelse mellem Roamii-enhederne.
Blinker langsomt blå	Din Roamii er klar til opsætning.
Lysér blå	Din Roamii er i gang med at starte op.
Blinker langsomt grøn	Roamii-enhederne forbindes.
Lysér grøn	Roamii parres med mesh-netværket.
Blinker langsomt orange	Roamii-hovedenhed: Ikke forbundet til internettet. Roamii node: Ikke forbundet til Roamii-hovedenheden.

對摺線

العربية	
الخطوة ١: وصل مودم (متاح من موفر خدمة الإنترنت الذي تتعامل معه أو لياع بشكل منفصل) بمفأ الإنترنت بأحد أجهزة توجيه Roamii باستخدام كبل إيثرنت، ثم شغل كلا الجهازين.	
الخطوة ٢: نزل التطبيق MSI Router 2.0 من App Store أو Google Play في هاتفك.	
الخطوة ٣: اتبع التعليمات في التطبيق لإتمام عملية الإعداد.	
حالة مؤشر بيان الحالة	
مؤشر بيان الحالة	حالة Roamii
أبيض ثابت	يعمل Roamii بشكل طبيعي.
أبيض وامض	الاتصال بين وحدات Roamii ضعيف.
أزرق وامض	جهاز Roamii جاهز للإعداد.
أزرق ثابت	جاري بدء تشغيل Roamii.
أخضر وامض	وحدات Roamii قيد الاتصال.
أخضر ثابت	جاري إقران Roamii بشبكة متداخلة.
برتقالي وامض	جهاز Roamii الرئيسي: غير متصل بالإنترنت. عقدة Roamii: غير متصل بجهاز Roamii الرئيسي.

Regulatory Statements

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Nederlands

Stap 1: Sluit een modem (geleverd door uw internetserviceprovider of afzonderlijk aangeschaft) aan op de internetpoort van een Roamii-router met gebruik van een Ethernetkabel, en schakel vervolgens beide apparaten in.

Krok 2: Download de app **MSI Router 2.0** uit de App Store of Google Play op uw telefoon.

Stap 3: Volg de instructies in de app **MSI Router 2.0** om de instelling te voltooien.

LED	Roamii-status
Continu wit	Roamii werkt normaal.
Wit knipperend	De verbinding tussen Roamii-eenheden is zwak.
Blauw knipperend	Roamii is klaar voor configuratie.
Effen blauw	Roamii wordt opgestart.
Groen knipperend	Roamii-eenheden worden verbonden.
Effen groen	Roamii is bezig met koppelen met het mesh-netwerk.
Oranje knipperend	Primaire Roamii: Niet verbonden met het internet. Roamii-knooppunt: Niet verbonden met de primaire Roamii.

Suomi

Vaihe 1 : Kytke modeemi (Internet-palveluntarjoajan toimittama tai erikseen ostettu) yhden Roamii-reitittimen Internet-porttiin Ethernet-kaapelilla ja käynnistä molemmat laitteet.

Vaihe 2 : Lataa **MSI Router 2.0** -sovellus App Storesta tai Google Playsta puhelimesi.

Vaihe 3 : Suorita asennus loppuun **MSI Router 2.0** -sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

LED-tila	
Merkkivälo	Roamii-tila
Valkoinen kiinteä	Roamii toimii normaalisti.
Valkoinen pulssii	Därlig förbindelsen mellan Roamii-enheter är heikko.
Sininen pulssi	Roamii on valmis asennettavaksi.
Sininen kiinteä	Roamii on käynnistymässä.
Vihreä pulssi	Roamii-yksiköt ovat yhteydessä.
Vihreä kiinteä	Roamii muodostaa parillitoksen mesh-verkon kanssa.
Oranssi pulssi	Roamii-pääyksikkö: Ei yhteyttä internetiin. Roamii node -yksikkö: Ei liitetty Roamii-pääyksikköön.

The availability of some specific channels and / or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.
For 2.4G WLAN, only channels 1–11 are operational. Selection of other channels is not possible.

- FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
- The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.
- Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure Information

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 25 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Canada Compliance Statement

Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) –Canada Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B)/NMB(B) Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB_003 du Canada.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Statement
This device complies with ISED’s licence exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable.
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
For 2.4 G WLAN, only channels 1-11 are operational. Selection of other channels is NOT possible.

Pour le WLAN 2,4 G, seuls les canaux 1 à 11 sont opérationnels. La sélection d’autres canaux n’est PAS possible.

Caution:

User should also be advised that:

- (i) the device for operation in the band 5150_5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co_channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250_5350 MHz and 5470_5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725_5850 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to_point and non point_to_point operation as appropriate. High_power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250_5350 MHz and 5650_5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE_LAN devices.

Slovenščina

Krok 1: Pripojte modem (poskytné vaš dodávateľ internetových služieb alebo sa zakúpi osobitne) k internetovému portu jedného smerovača Roamii pomocou ethernetového kábla, potom zapnite napájanie oboch zariadení.

Krok 2: Stiahnite si aplikáciu **MSI Router 2.0** z App Store alebo Google Play op vašom telefóne.

Krok 3: Podľa pokynov v aplikácii **MSI Router 2.0** dokončte nastavenie.

LED indikátor	Stav aplikácie Roamii
SVETLO BILOU FARBOU	Roamii funguje normálne.
SVETLO BILOU FARBOU	Spojenie medzi jednotkami Roamii je slabé.
PUTUJE MODROU FARBOU	Roamii je pripravená na nastavenie.
SVETLO MODROU FARBOU	Roamii sa spúšťa.
PUTUJE ZELENOU FARBOU	Jednotky Roamii sa pripájajú.
SVETLO ZELENOU FARBOU	Roamii sa páruje s viaccestnou sieťou.
ORANŽOVÁ PULSEROJENIE	Hlavné zariadenie s aplikáciou Roamii: Nie je pripojené k internetu. Uzol Roamii: Nie je pripojené k hlavnému zariadeniu s aplikáciou Roamii.

Română

Pașul 1: Conectați un modem (furnizat de furnizorul dvs. de servicii de internet sau achiziționat separat) la portul de internet al unui router Roamii utilizând un cablu Ethernet, apoi porniți ambele dispozitive.

Pașul 2: Descărcați aplicația **MSI Router 2.0** de pe App Store sau Google Play de pe telefonul dvs.

Pașul 3: Urmări instrucțiunile din aplicația **MSI Router 2.0** pentru a finaliza configurarea.

LED	Stare Roamii
Alb solid	Roamii funcționează normal.
Alb pulsează	Conexiunea dintre unitățile Roamii este slabă.
Albastru pulsează	Roamii este gata de instalare.
Albastru solid	Roamii se pune în funcțiune.
Verde pulsează	Unitățile Roamii se conectează.
Verde solid	Roamii se asociază cu rețeaua mesh.
Portocaliu pulsează	Roamii principal: Nu este conectat la internet. Nodul Roamii: Nu este conectat la Roamii principal.

Les utilisateurs devraient aussi être avisés que
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150_5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250_5350 MHz et 5470_5725MHz doit se conformer à la limite de e.i.r.p.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725_5850 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c. à d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250_5350 MHz et 5650_5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN, EL.
The operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

Utilisation limitée à l'intérieur seulement;
Utilisation interdite à bord de plateformes de forage pétrolier, de voitures, de trains, de bateaux et d'aéronefs, sauf à bord d'un gros aéronef volant à plus de 10000 pieds d'altitude.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 25cm from a person's body).

informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'ISED Canada (ISED). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'ISED dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 25 cm à partir du corps d'une personne).

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity
Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MRBE110 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.msi.com/support.
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz & 5925 to 6425 MHz frequency range applicable in countries that support WiFi 7.

RF Exposure Information

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Norsk

Trinn 1: Koble et modem (levert av internett-leverandøren eller kjøpt separat) til internetporten på en Roamii-ruter ved hjelp av en Ethernet-kabel, og slå deretter på begge enhetene.

Trinn 2: Last ned appen **MSI Router 2.0** fra App Store eller Google Play på telefonen din.

Trinn 3: Følg instruksjonene på appen **MSI Router 2.0** for å fullføre oppsettet.

LED	Roamii-status
Konstant hvitt	„Roamii“ fungerer normalt.
Hvitt pulserende	Forbindelsen mellom Roamii-enheter er svak.
Blå pulserende	Roamii er klar for oppsett.
Konstant blå	Roamii starter opp.
Grønn pulserende	Roamii-enheter kobles til.
Konstant grønn	„Roamii“ pares med mesh-nettverket.
Oransje pulserende	Hoved-Roamii: Ikke koblet til Internett. Roamii-node: Ikke koblet til hoved-Roamii.

Latviski

- 1. darbība.** Pievienojiet modemu (nodrošina jūsu interneta pakalpojumu sniedzājs vai iegādāts atsevišķi) pie viena Roamii maršrutētāja interneta pieslēgvietais, izmantojot Ethernet kabeli. Pēc tam ieslēdziet abas ierīces.
- 2. darbība.** Lejupielādējiet lietotni **MSI Router 2.0** no App Store vai Google Play savā tālrunī.
- 3. darbība.** Lai pabeigtu iestatījumu, izpildiet lietotnes **MSI Router 2.0** norādījumus.

LED	Roamii statuss
Balti nemainīgi degošs	Roamii darbojas normāli.
Balti pulsējošs	Savienojums starp Roamii ierīcēm ir vājš.
Zili pulsējošs	Roamii ir gatavs iestatīšanai.
Deg zilā krāsā	Roamii startējas.
Zaļi pulsējošs	Roamii ierīces veido savienojumu.
Deg zaļā krāsā	Roamii veido savienojumu pārī ar režģītīklu.
Oranži pulsējošs	Galvenā Roamii: nav savienota ar internetu. Roamii mezgli: nav savienota ar galveno Roamii.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE
	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
	RO	SI	SE	SK	TR	UK(NI)			

RED RF Output Power:

Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power(dBm)
WLAN 2.4 GHz	2400-2472 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	30
WLAN 5 GHz	5725-5850 MHz	23
WLAN 6 GHz	5945-6425 MHz	23

UKCA Compliance Statement
UKCA Simplified Declaration of Conformity Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MRBE110 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK Declaration of Conformity may be found at the following internet address: https://www.msi.com/support
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz & 5925 to 6425 MHz frequency range.

RF Exposure Information

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

	UK

Japan Compliance Statement

屋外での使用について
本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法 の定めにより5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が 禁じられています。

法律および規制遵守
本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに 従い使用してください。日本国外では、その国の法律ま たは規制により、本製品を使用ができないことがあ ります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せ られることがあります。当社は一切責任を負いかねます のでご了承ください。

VCCI: Japan Compliance Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用aすることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Lietuvių

1 veiksmas. Eterneto kabeliu prijunkite modemą (pateiktą interneto paslaugų teikėjo arba įsigytą atskirai) prie vieno „Roamii“ kelvedžio interneto prievado ir įjunkite abu įrenginius.

2 veiksmas. Atsisiųskite į savo telefoną **MSI Router 2.0** programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.

3 veiksmas. Atlikite sąranką, vykdydami **MSI Router 2.0** programėlės nurodymus.

LED būseną	
Diodinis	„Roamii“ būseną
Šviečiant balta spalva	„Roamii“ veikia įprastai.
Pulsuoja balta spalva	Ryšys tarp „Roamii“ įrenginių yra silpnas.
Pulsuoja mėlyna spalva	„Roamii“ paruoštas sąrankai.
Šviečiant mėlyna spalva	„Roamii“ pradeda veikti.
Pulsuoja žalia spalva	„Roamii“ įrenginiai susijungia.
Šviečiant žalia spalva	Toimub Roamii paari sudimine sidevörguga.
Pulsuoja oranžinė spalva	Pagrindinis „Roamii“: nepriėjungęs prie interneto. „Roamii“ režimas: nepriėjungęs prie pagrindinio „Roamii“.

Ελληνικά

Βήμα 1: Συνδέστε ένα μόντεμ (που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή αγ ορά(εται ξεχωριστά) στη θύρα διαδικτύου ενός δρομολογητή Roamii χρησιμοποιώντας καλ ώδιο Ethernet και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.

Βήμα 2: Προμητοποιήστε λίξηη της εφαρμογής **MSI Router 2.0** από το App Store ή το Google Play στο τηλέφωνό σας.

Βήμα 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή **MSI Router 2.0** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

LED	Κατάσταση Roamii
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	To Roamii λειτουργεί κανονικά.
Αναβοσκοπίζει με λευκό χρώμα	Η σύνδεση μεταξύ των μονάδων Roamii είναι αδύναμη.
Αναβοσκοπίζει με μ πλε χρώμα	To Roamii είναι έτοιμο για ρύθμιση.
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	To Roamii πραγματοποιεί εκκίνηση.
Αναβοσκοπίζει με ππ ρώμο χρώμα	Οι μονάδες Roamii συνδέονται.
Σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	To Roamii πραγματοποιεί σύνδεση με δικτύο πλέγματος.
Αναβοσκοπίζει με ππ ορκατόν χρώμα	Κύριο Roamii: Δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Κόμβος Roamii: Δεν είναι συνδεδεμένο με το κύριο Roamii.

Korea Statement

무선 규격: WLAN 2.4 GHz(b/g/n/ac/ax/be) : 송수신 2412 MHz ~2472 MHz
5 GHz(a/n/ac/ax/be) : 송수신 5180 MHz ~ 5825 MHz
6 GHz(a/a/c/ax/be) : 송수신 5965MHz ~ 7115 MHz(나 내역)

<적합성평가 표시사항>

상호: ㈜메스아이테크놀러

제품명: Mesh Router

모델명: MRBE110

제조년월:2025년

제조사: MSI

제조국가: 베트남

인증번호: R-R-MSI-MRBE110

A/S: msi.com/support

역세서리: 이 제품에는 RJ45 케이블, 전원 어댑터가 포함되어 있습니다.

Korea Compliance Statement

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Class B equipment (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定性點對點系統。基於安全考量，產品安裝於牆上高度請勿超過 2 公尺。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restrictionof Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at MSI REACH website at https://csr.msi.com/global/Product-Chemical-Management

Warning & Safety Instructions

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

- Do not leave the product in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the product.
- Use this product in environments with ambient temperature is between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).