


Roamii BE Lite Mesh System

QUICK START GUIDE




Deutsch	
Schritt 1: Verbinden Sie ein Modem (durch den Internetanbieter bereitgestellt oder separat erworben) über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet-Port an einem Roamii-Router und schalten Sie beide Geräte ein.	
Schritt 2: Laden Sie über ein Smartphone oder Tablet MSI Roamii aus dem App Store oder von Google Play herunter.	
Schritt 3: Starten Sie die App MSI Roamii und folgen Sie den Anweisungen der App zum Abschließen der Einrichtung.	
LED-Status	
LED	Roamii-Status
Leuchtet weiß	Roamii arbeitet normal.
Pulsiert weiß	Verbindung zwischen Satelliten-Roamii und Haupt-Roamii ist schwach.
Pulsiert blau	Roamii ist zur Einrichtung bereit.
Leuchtet blau	Roamii fährt hoch
Pulsiert grün	Roamii-Geräte stellen eine Verbindung her.
Pulsiert orange	Haupt-Roamii: Nicht mit dem Internet verbunden. Satelliten-Roamii: Nicht mit dem Haupt-Roamii verbunden.
Français	

- Étape 1 :** connectez un modem (fourni par votre fournisseur d'accès Internet ou acheté séparément) au connecteur réseau du routeur Roamii avec un câble Ethernet. Allumez ensuite les deux appareils.
- Étape 2 :** en utilisant un smartphone ou une tablette, téléchargez l'application **MSI Roamii** dans l'App Store ou dans Google Play.
- Étape 3 :** lancez l'application **MSI Roamii** et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

LED	État du système Roamii
Blanc fixe	Le système Roamii fonctionne normalement.
Blanc clignotant	La connexion entre les points d'accès Roamii et le routeur Roamii est faible.
Bleu clignotant	Le système Roamii est prêt pour la configuration.
Bleu fixe	Le système Roamii est en train de s'allumer.
Vert clignotant	Les appareils Roamii sont en train de se connecter.
Orange clignotant	Routeur Roamii : non connecté à Internet. Points d'accès Roamii : non connectés au routeur Roamii.

- Step 1 :** Connect a modem (either provided by internet service or acquired separately) to the internet port on one Roamii router with an Ethernet cable, and power up both devices.



Русский	
Шаг 1: Подключите модем (предоставленный поставщиком услуг Интернета или приобретенный отдельно) к порту Интернета на маршрутизаторе Roamii кабелем Ethernet и включите оба устройства.	
Шаг 2: С помощью смартфона или планшета загрузите приложение MSI Roamii из App Store или Google Play.	
Шаг 3: Запустите приложение MSI Roamii и следуйте инструкциям приложения для завершения установки.	
Состояние светодиодных индикаторов	
Светодиодный индикатор	Состояние Roamii
Белый непрерывно	Roamii работает в обычном режиме.
Белый мигающий	Слабое соединение между узлом и основным Roamii.
Синий мигающий	Roamii готово к установке.
Синий непрерывно	Roamii запускается.
Зеленый мигающий	Выполняется подключение устройств Roamii.
Оранжевый мигающий	Основной Roamii: Нет подключения к Интернету. Спутниковый Roamii: Нет подключения к основному Roamii.
Italiano	

- Fase 1:** Collegare un modem (fornito dal servizio Internet o acquistato separatamente) alla porta Internet su un router Roamii con un cavo ethernet e accendere entrambi i dispositivi.
- Fase 2:** Utilizzando uno smartphone o un tablet, scaricare **MSI Roamii** dall'App Store o da Google Play.
- Fase 3:** Avviare l'app **MSI Roamii** e seguire le istruzioni fornite dall'app per completare la configurazione.

LED	Stato Roamii
Bianco fisso	Roamii funziona normalmente.
Impulso bianco	La connessione tra Roamii satellite e Roamii principale è debole.
Impulso blu	Roamii è pronto per la configurazione.
Blu fisso	Roamii è in fase di avvio.
Impulso verde	Dispositivi Roamii in fase di connessione.
Impulso arancione	Roamii principale: Non connesso a Internet. Roamii satellite: Non connesso a Roamii principale.

- Step 3 :** Launch the **MSI Roamii** app and follow the instruction given by the app to finish setup.



LED	Roamii Status
White solid	Roamii is operating normally.
White pulse	Connection between satellite Roamii and main Roamii is weak.
Blue pulse	Roamii is ready for setup.
Blue solid	Roamii is starting up.
Green pulse	Roamii devices are connecting.
Orange pulse	Main Roamii: Not connected to the internet. Satellite Roamii: Not connected to the main Roamii.

Español	
Paso 1: Conecta un módem (proporcionado por el servicio de Internet o adquirido por separado) al puerto de Internet de un router Roamii mediante un cable Ethernet y enciende ambos dispositivos.	
Paso 2: Mediante un teléfono inteligente o una tableta, descarga MSI Roamii de App Store o Google Play.	
Paso 3: Inicia la aplicación MSI Roamii y sigue las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración.	
Estado del LED	
Indicador LED	Estado de Roamii
Blanco permanente	Roamii funciona con normalidad.
Blanco parpadeante	La conexión entre el Roamii satélite y el Roamii principal es débil.
Azul parpadeante	Roamii está preparado para la configuración.
Azul permanente	Roamii se está iniciando.
Verde parpadeante	Los dispositivos Roamii se están conectando.
Naranja parpadeante	Roamii principal: No está conectado a Internet. Roamii satélite: No conectado al Roamii principal.
Türkçe	

- Adım 1:** Modemi (internet servisi tarafından sağlanan ya da ayrıca almış) bir Ethernet kablosu ile Roamii yöndericinin internet bağlantı noktasına bağlayın ve her iki cihazın gücünü açın.
- Adım 2:** Bir akıllı telefon ya da tableti kullanarak, App Store ya da Google Play'den **MSI Roamii** indirin.
- Adım 3:** **MSI Roamii** uygulamasını başlatın ve kurulumu bitirmek için uygulamanın verdiği talimatları takip edin.

LED	Roamii Durumu
Boşaz sürekli	Roamii normal şekilde çalışıyor.
Boşaz aralıklı	Uydu Roamii ile ana Roamii arasındaki bağlantı zayıf.
Mavi titreme	Roamii kurulumu hazır.
Mavi sürekli	Roamii başlıyor.
Yeşil titreme	Roamii cihazları bağlanıyor.
Turuncu titreme	Uydu Roamii: İnternete bağlı değil. Ana Roamii: Ana Roamii'ye bağlı değil.

繁體中文	
步驟 1: 使用乙太網路線將數據機 (網際網路服務提供或另購) 連接到 Roamii 路由器上的網際網路連接埠，並將兩裝置電源開啟。	
步驟 2: 使用智慧型手機或平板電腦從 App 商店或 Google Play 下載 MSI Roamii 。	
步驟 3: 啟動 MSI Roamii 應用程式，並按照應用程式提供的指示完成設置。	
LED 狀態	
LED	Roamii 狀態
白燈恆亮	Roamii 正常運作。
白燈閃爍	連線 Roamii 與 Roamii 主機間的連線強度微弱。
藍燈閃爍	Roamii 已準備好可以設定。
藍燈恆亮	Roamii 正在啟動。
綠燈閃爍	Roamii 裝置正在連線。
橘燈閃爍	Roamii 主機：未連線至網際網路。 連線 Roamii：未連線至 Roamii 主機。

- 步驟 1:** 使用网线将调制解调器 (由Internet服务商提供或单独购买) 连接到一个Roamii路由器上的Internet端口，然后将两个设备都开机。
- 步驟 2:** 使用智能手机或平板电脑，从应用商店或Google Play下载**MSI Roamii**。
- 步驟 3:** 启动**MSI Roamii** APP，然后按照提示说明完成安装设置。

LED	Roamii状态
白灯亮起	Roamii路由路由正常运行。
白灯闪烁	Roamii卫星路由与主路由之间的连接信号弱。
蓝灯闪烁	Roamii路由路由已准备好安装。
蓝灯亮起	Roamii路由路由正在启动。
绿灯闪烁	Roamii路由路由正在连接。
橙灯闪烁	Roamii主路由路由未连接到Internet。 Roamii卫星路由路由未连接到主路由。

Українська	
Крок 1: Підключіть модем (наданий інтернет-провайдером або окремо придбаний) до порту Інтернету на маршрутизаторі Roamii кабелем Ethernet і подайте живлення на обидва пристрої.	
Крок 2: Користуйтеся смартфоном або планшетом, завантажте MSI Roamii з App Store або Google Play.	
Крок 3: Запустіть додаток MSI Roamii і виконуйте надані ним інструкції, щоб завершити налаштування.	
Світлодіод статусу	
Світлодіод	Статус Roamii
Постійний білий	Roamii працює в звичайному режимі.
Пulsуючий білий	Слабкий зв'язок між супутниковим Roamii і головним Roamii.
Пulsуючий синій	Roamii готовий до налаштування.
Постійний синій	Запускається Roamii.
Пulsуючий зелений	Підключаються пристрої Roamii.
Пulsуючий помаранчевий	Головний Roamii: Взаємне підключення до Інтернету. Супутниковий Roamii: Не підключено до головного Roamii.
Português	

- Passo 1:** Ligue um modem (fornecido pelo serviço de Internet ou adquirido separadamente) a porta de Internet de um router Roamii com um cabo Ethernet e ligue os dois dispositivos.
- Passo 2:** Utilizando um smartphone ou tablet, transfira a aplicação **MSI Roamii** a partir da App Store ou Google Play.
- Passo 3:** Abra a aplicação **MSI Roamii** e siga as instruções apresentadas para concluir a configuração.

LED	Estado de Roamii
Branco estático	O Roamii está a funcionar normalmente.
Branco intermitente	A ligação entre o Roamii satélite e o Roamii principal é fraca.
Azul intermitente	O Roamii está pronto para ser configurado.
Azul estático	O Roamii está a iniciar.
Verde intermitente	Os dispositivos Roamii estão a ligar.
Laranja intermitente	Roamii principal: Sem ligação à Internet. Roamii satélite: Sem ligação ao Roamii principal.

한국어	
1단계: 모뎀(인터넷 서비스 제공 모뎀 또는 별도 구매 모뎀 모두 해당)을 하나의 Roamii 라우터의 인터넷 포트에 이더넷 케이블로 연결한 후 두 기기의 전원을 모두 켭니다.	
2단계: 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 App Store 또는 Google Play에서 MSI Roamii 를 다운로드합니다.	
3단계: MSI Roamii 앱을 시작하고 앱의 안내에 따라 설정을 마무리합니다.	
LED 상태	
LED	Roamii 상태
흰색 고정	Roamii가 정상 작동 중입니다.
흰색 깜박임	위성 Roamii와 메인 Roamii 사이의 연결이 약합니다.
파란색 깜박임	Roamii를 설정할 준비가 되었습니다.
파란색 고정	Roamii가 시작되었습니다.
초록색 깜박임	Roamii 기기가 연결 중입니다.
주황색 깜박임	메인 Roamii: 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 위성 Roamii: 메인 Roamii에 연결되어 있지 않습니다.

日本語	
手順1: 1台のRoamiiルーターのインターネットポートとモデム(ISP提供のもの、もしくは別に用意したもの)をイーサネットケーブルで接続し、両方のデバイスの電源を入れます。	
手順2: スマートフォンまたはタブレットを使用して、App StoreまたはGoogle Playから MSI Roamii をダウンロードします。	
手順3: MSI Roamii アプリを起動し、アプリの指示に従ってセットアップを完了します。	
LEDステータス	
LED	Roamiiステータス
白色で点灯	Roamiiは正常に動作しています。
白色で点滅	メインRoamiiとサテライトRoamiiの接続が弱いです。
青色で点灯	Roamiiの起動処理中です。
青色で点滅	Roamiiのセットアップ準備が出来ました。
緑色で点滅	Roamiiデバイスが接続処理中です。
オレンジ色で点滅	メインRoamii：インターネットに接続されていません。 サテライトRoamii：メインRoamiiに接続されていません。

Svenska	
Steg 1: Anslut ett modem (från internettjänstleverantör eller som förvärvat separat) till internetporten på en Roamii-router med en ethernet-kabel, och starta båda enheterna.	
Steg 2: Använd en smarttelefon eller surfplatta, hämta MSI Roamii från App Store eller Google Play.	
Steg 3: Starta MSI Roamii -appen och följ appens anvisningar för att slutföra installationen.	
LED-status	
LED	Roamii-status
Fast vitt	Blinkande vitt
Blinkande vitt	Anslutningen mellan Roamii satellitnätet och Roamii huvudenhet är svag.
Blinkande blått	Roamii är klar för konfiguration.
Fast blått	Roamii startas upp.
Blinkande grönt	Roamii-enheterna ansluter.
Blinkande orange	Roamii huvudenhet: Inte ansluten till internet. Roamii satellitnätet: Inte ansluten till Roamii huvudenhet.
Polski	

- Krok 1:** Koryzłącz z kabla Ethernet, podłącząc modem (zapewniony przez usługodawcę internetowego lub zakupiony oddzielnie) do portu internetowego routera Roamii, a następnie włącz oba urządzenia.
- Krok 2:** Korzystając ze smartfona lub tabletu, pobierz aplikację **MSI Roamii** ze sklepu App Store lub Google Play.
- Krok 3:** Uruchom aplikację **MSI Roamii** i wykonaj wyświetlone w niej instrukcje w celu ukończenia konfiguracji.

LED	Status Roamii
Dioda LED	Roamii działa prawidłowo.
Słabo świeci	Słabe połączenie między satelitą Roamii i głównym urządzeniem Roamii.
Pulsujące światło niebieskie	System Roamii jest gotowy do konfiguracji.
Słabo świeci	Twa uruchamianie Roamii.
Pulsujące światło zielone	Twa łączenie urządzeń Roamii.
Pulsujące światło pomarańczowe	Główne urządzenie Roamii: Brak połączenia z Internetem. Satelita Roamii: Brak połączenia z głównym urządzeniem Roamii.

Bahasa Indonesia	
Langkah 1: Sambungkan sebuah modem (baik yang disediakan penyedia jasa internet atau diperoleh secara terpisah) ke port internet pada satu router Roamii menggunakan kabel Ethernet, dan hidupkan kedua perangkat.	
Langkah 2: Dengan menggunakan smartphone atau tablet, unduh MSI Roamii baik dari App Store atau Google Play.	
Langkah 3: Aktifkan aplikasi MSI Roamii dan ikuti petunjuk yang diberikan aplikasi untuk menyelesaikan konfigurasi.	
Status LED	
LED	Status Roamii
Putih Solid	Roamii beroperasi secara normal.
Putih Berkelip	Koneksi antara Roamii satelit dan Roamii utama lemah.
Biru Berkelip	Roamii siap untuk dikonfigurasi.
Biru Solid	Roamii mulai aktif.
Hijau Berkelip	Perangkat Roamii tersambung.
Orange Berkelip	Roamii Utama: Tidak tersambung ke internet. Roamii Satelit: Tidak tersambung ke Roamii utama.

Tieng Viet	
Bước 1: Kết nối modem (của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc mua rời) với cổng internet trên bộ định tuyến Roamii bằng cáp Ethernet và bật cả hai thiết bị.	
Bước 2: Dùng smartphone hoặc máy tính bảng để tải xuống MSI Roamii từ App Store hoặc Google Play.	
Bước 3: Mở ứng dụng MSI Roamii và làm theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất quá trình cài đặt.	
Trạng thái LED	
LED	Trạng thái Roamii
Sáng màu trắng	Roamii đang hoạt động bình thường.
Nhảy màu xanh lam	Kết nối yếu giữa Roamii vệ tinh và Roamii chính.
Sáng màu xanh lam	Roamii đã sẵn sàng để cài đặt.
Nhảy màu xanh lam	Roamii đang khởi động.
Nhảy màu xanh lam	Các thiết bị Roamii đang kết nối.
Nhảy màu cam	Roamii chính: Không kết nối với internet. Roamii vệ tinh: Không kết nối với Roamii chính.

ไทย	
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อโมเด็ม (ไม่ว่าจะเป็นที่เ้าจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือซื้อแยกต่างหาก) ไปยังพอร์ตอินเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ Roamii ด้วยสายเคเบิล Ethernet และเปิดทั้งสองอุปกรณ์	
ขั้นตอนที่ 2: ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลด MSI Roamii จาก App Store หรือ Google Play	
ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้ MSI Roamii และปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในตัวนำทาง	
สถานะ LED	
LED	สถานะ Roamii
สว่างคงที่	Roamii ทำงานปกติ
สว่างกะพริบ	การเชื่อมต่อระหว่าง Satellite Roamii และ Roamii หลักมีสัญญาณอ่อน
สีน้ำเงินกะพริบ	Roamii พร้อมสำหรับการตั้งค่า
สีน้ำเงินคงที่	Roamii กำลังเริ่มต้น
สีเขียวกะพริบ	อุปกรณ์ Roamii กำลังเชื่อมต่อ
สีส้มกะพริบ	Roamii หลัก: ไม่ได้รับเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต Satellite Roamii: ไม่ได้รับเชื่อมกับ Roamii หลัก
Slovenčina	

- Krok 1:** Pripojte modem (buď poskytovateľ internetovej služby alebo zakúpený samostatne) k internetovému portu na jednom smerovači Roamii pomocou ethernetového kábla a zapnite obe zariadenia.
- Krok 2:** Pomocou smartfónu alebo tabletu, stiahnite aplikáciu **MSI Roamii** z obchodu App Store alebo Google Play.
- Krok 3:** Spustite aplikáciu **MSI Roamii** a podľa pokynov aplikácie dokončte nastavenie.

LED indikátor	Stav aplikácie Roamii
Svieti bielo	Roamii funguje normálne.
Puľkuje bielo	Spojenie medzi satelitným zariadením s aplikáciou Roamii a hlavným zariadením s aplikáciou Roamii je slabé.
Puľkuje modrou	Roamii je pripravená na nastavenie.
Svieti modrou	Roamii sa spúšťa.
Puľkuje zelenú	Zariadenia s aplikáciou Roamii sa pripájajú.
Puľkuje oranžovú	Hlavné zariadenie s aplikáciou Roamii: Nie je pripojené k internetu. Satelitné zariadenie s aplikáciou Roamii: Nie je pripojené k hlavnému zariadeniu s aplikáciou Roamii.

Česky

Krok 1: Připojte modem (poskytnutý poskytovatelem internetového připojení) nebo zakoupený samostatně) k internetovému portu na zadní straně Vaší zařízení.

Krok 2: Pomocí chytrého telefonu nebo tabletu si stáhnete **MSI Roamii** z obchodu App Store nebo Google Play.

Krok 3: Spustíte aplikaci **MSI Roamii** a provedte nastavení podle zobrazených pokynů.

LED Indikátor	Stav Roamii
Svítlí bíle	Roamii funguje normálně.
Bliká bíle	Spojení mezi satelitem Roamii a hlavním Roamii je slabé.
Bliká modře	Roamii je připraveno k nastavení.
Svítlí modře	Roamii se spouští.
Bliká zeleně	Zařízení Roamii se připojuje.
Bliká oranžově	Hlavní Roamii: Neopřijeno k internetu. Satelitní Roamii: Neopřijeno k hlavnímu Roamii.

Dansk

Trin 1: Slut et modem (enten fra din internetbyder eller anskaffet separat) til internetporten på en Roamii-router med et Ethernet-kabel, og tænd bagefter enheder.

Trin 2: Download **MSI Roamii** enten i App Store eller Google Play på din telefon eller tablet.

Trin 3: Åbn appen **MSI Roamii** og følg instruktionerne i appen for at gennemføre opsætningen.

LED-status	Status på din Roamii
Lysér hvid	Roamii virker normalt.
Blinker langsomt hvid	Dårlig forbindelse mellem Roamii-satellitten og Roamii-hovedenheden.
Blinker langsomt blå	On Roamii er klar til opsætning.
Lysér blå	On Roamii er i gang med at starte op.
Blinker langsomt grøn	Roamii-enhederne er i gang med at oprette forbindelse til hinanden.
Blinker langsomt orange	Roamii-Hovedenhed: Ikke forbundet til internetet. Roamii-Satellit: Ikke forbundet til Roamii-Hovedenheden.

العربية

الخطوة 1: وصل مودم (إواء مودم من خدمة الإنترنت أو من الحصول عليه بشكل منفصل) بمركز الإنترنت من جهازك Roamii باستخدام كبل ثقب ثقب واتصل بـ LAN المودم.

الخطوة 2: بتنزيل تطبيق Roamii من متجر (أبل، Google Play، متجر App Store أو متجر Google Play.

الخطوة 3: ابدأ تشغيل التطبيق **MSI Roamii** واتبع التعليمات المقدمة من التطبيق لإتمام عملية الإعداد.

حالة مؤشر بيان الحالة	حالة Roamii
مؤشر بيان الحالة	عمل Roamii بشكل طبيعي
لم يمتد	جهاز Roamii لا يتصل بالإنترنت بشكل طبيعي
أبيض وامض	جهاز Roamii جاهز للتحميل بالقرص الصائلي Roamii الرئيسي.
أزرق وامض	جهاز Roamii جاهز للتحميل.
أزرق وامض	جارء بدء تشغيل Roamii.
أخضر وامض	أجهزة Roamii قيد الاتصال.
جهاز Roamii أخضر وامض	جهاز Roamii الرئيسي: غير متصل بالإنترنت.
جهاز Roamii يظهر باللون الأصفر	جهاز Roamii يظهر باللون الأصفر: غير متصل بجهاز Roamii الرئيسي.

Nederlands

Stap 1: Sluit een modem (voorzien van internetservice of afzonderlijk verworven) aan op de internetpoort op één Roamii-router met een Ethernetkabel en schakel beide apparaten in.

Stap 2: Download de **MSI Roamii**-app op een smartphone of tablet uit de App Store of Google Play.

Stap 3: Start de **MSI Roamii** app en volg de instructie gegeven door de app om de configuratie te voltooien.

LED	Roamii-status
Continu wit	Roamii werkt normaal.
Wit knipperend	Verbinding tussen satelliet-Roamii en primaire Roamii is zwak.
Blauw knipperend	Roamii is klaar voor configuratie.
Continu blauw	Roamii wordt opgestart.
Groen knipperend	Roamii-apparaten worden verbonden.
Oranje knipperend	Primaire Roamii: Niet verbonden met het internet. Satelliet-Roamii: Niet verbonden met de primaire Roamii.

Suomi

Vaihe 1: Liitä modeemi (joko internetpalveluntarjoajan toimittama tai erikseen hankittu) yhden Roamii-reitittimen internet-porttiin Ethernet-kaapelia ja käynnistä molempien laitteiden virrat.

Vaihe 2: Lataa **MSI Roamii** alhuphella tai tabletille joko App Storesta tai Google Playsta.

Vaihe 3: Käynnistä **MSI Roamii** -sovelus ja viemistele asennus noudattamalla sovelluksen antamia ohjeita.

LED	Roamii-tila
Valokoinen jatkuva	Roamii toimii normaalisti.
Valokoinen vilkkuu	Yhteys satelliitti-Roamii ja pää-Roamii välillä on heikko.
Sininen vilkkuu	Roamii on valmis määrittelyä.
Sininen palava jatkuva	Roamii käynnistyy.
Vihreä vilkkuu	Roamii-laitteet muodostavat yhteyttä.
Oranssi vilkkuu	Pää-Roamii: Ei yhteyttä internetiin. Satelliitti-Roamii: Ei yhteyttä pää-Roamiiin.

العربية

Canada Compliance Statement

Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) –Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B). Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Statement This device complies with ISED's licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable. (2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution:

User should also be advised that:

(i) the device for operation in the 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users

(i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to L.E.LAN devices.

Les utilisateurs devraient aussi être avisés que:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725MHz doit se conformer à la limite de p.e.r.p.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (i.e. à haut), qu'ils ont le priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN_LE.

The operation of this device to indoor use only. Utilisation limitée à l'intérieur seulement;

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits.

The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

Slovenščina

1. korak: Z ethernetnim kablom povežite modem (ki ga zagotavlja internetna storitev ali ga kupite posebej) z internetni vrati enega usmerjevalnika Roamii in vklopite obe napravi.

2. korak: S pomočjo pametnega telefona ali tablice iz trgovine App Store ali Google Play prenesite aplikacijo **MSI Roamii**.

3. korak: Zaženite aplikacijo **MSI Roamii** in sledite navodilom v aplikaciji, app om de konfigurirate te volčjoien.

LED	Stanje usmerjevalnika Roamii
Bela svetl	Usmerjevalnik Roamii deluje normalno.
Bela utripa	Povezava med satelitskim usmerjevalnikom Roamii in glavnim usmerjevalnikom Roamii je šibka.
Modra utripa	Usmerjevalnik Roamii je pripravljen za nastavlje.
Modra svetl	Usmerjevalnik Roamii se zaganja.
Grām pulserende	Naprava Roamii se povezuje.
Zelena utripa	Glavni usmerjevalnik Roamii: brez internetne povezave. Satelitski usmerjevalnik Roamii: brez povezave z glavnim usmerjevalnikom Roamii.
Oranžna utripa	

Română

Pașul 1: Conectați un modem (fie furnizat de serviciul de internet, fie achiziționat separat) la portul de internet al unității Roamii cu un cablu Ethernet și alimentați ambele dispozitive.

Pașul 2: Descărcați un smartphone sau o tabletă, descărcați MSI Roamii din App Store sau Google Play.

Pașul 3: Lansați aplicația MSI Roamii și urmați instrucțiunile oferite de aplicație pentru a finaliza configurarea.

LED	Stare Roamii
Alb solid	Roamii funcționează normal.
Alb pulsând	Conexiunea dintre satelitul Roamii și Roamii principal este slabă.
Alba pulsând	Roamii este gata de instalare.
Albastru solid	Roamii se pune în funcțiune.
Verde pulsând	Dispozitivele Roamii se conectează.
Portocaliu pulsând	Roamii principal: Nu este conectat la Internet. Roamii satelit: Nu este conectat la Roamii principal.

العربية

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under model exposure conditions. (antennas are greater than 40 cm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'iSED Canada (ISED). Utilisé l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'iSED dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 40 cm à partir du corps d'une personne).

For 2.4 G WLAN, only channels 1-11 are operational. Selection of other channels is NOT possible.

Pour le WLAN 2.4 G, seuls les canaux 1 à 11 sont opérationnels. La sélection d'autres canaux n'est PAS possible.

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity

Herbey, ms Inc, declares that the radio equipment type MRB50 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.msi.com/support>

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range applicable in countries that support WiFi 7.

RF Exposure Information

This equipment should be installed and operated with minimum distance 40 cm between the radiator & your body.

	EL	BE	BG	CY	CZ	DK	DE	EE
AT	ES	FI	FR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SI	SE	SK	TR	UK(EN)			

Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmmit Power(Bm)
WLAN 2.4 GHz	2400-2472 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	23
WLAN 5 GHz	5725-5850 MHz	23

Norsk

Trinn 1: Koble et modem (enten levert av internett-leverandøren eller kjøpt selv) til internetporten på én Roamii-ruter med en Ethernet-kabel, og slå på begge enhetene.

Trinn 2: Last ned **MSI Roamii** på en smarttelefon eller et nettbrett enten fra App Store eller Google Play.

Trinn 3: Start appen **MSI Roamii** og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

LED	Roamii-status
Lysér hvitt	Roamii fungerer normalt.
Hvitt pulserende	Forbindelsen mellom satellitt-Roamii og hoved-Roamii er svak.
Blå pulserende	Roamii er klar for oppsett.
Lysér blå	Roamii starter opp.
Grønn pulserende	Roamii-enheter kobles til.
Hoved-Roamii: Oranje pulserende	Hoved-Roamii: Ikke koblet til Internet. Satellitt-Roamii: Ikke koblet til hoved-Roamii.

Latviski

1. darbība. Pievienojiet modemu (ko nodrošina interneta pakalpojumu sniedzējs vai kas iegādāts atsevišķi) ar Ethernet kabeļ vienam no Roamii maršrutētāja interneta piekļāvībai un ieslēdziet abus ierīces.

2. darbība. Izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru, lejupielādējiet **MSI Roamii** no App Store vai Google Play.

3. darbība. Palaidiet lietotni **MSI Roamii** un ievierojiet tās sniegtos aplūpietes, lai pabeigtu iestatīšanu.

LED	Roamii statuss
Balti nemiņģoti degošs	Roamii darbojas normāli.
Balti pulsējošs	Savienojums starp satelīta Roamii un galveno Roamii ir vājš.
Zilā pulsējošs	Roamii ir gatavs iestatīšanai.
Zilā nemiņģoti degošs	Roamii startējas.
Zaļā pulsējošs	Roamii ierīces veido savienojumu.
Oranži pulsējošs	Galvenā Roamii: Nav savienota ar internetu. Satelīta Roamii: Nav savienota ar galveno Roamii.

العربية

UKCA Compliance Statement

UKCA Simplified Declaration of Conformity

Herbey, ms Inc, declares that the radio equipment type MRB50 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK Declaration of Conformity may be found at the following internet address: <https://www.msi.com/support>

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

RF Exposure Information

This equipment should be installed and operated with minimum distance 40cm between the radiator & your body.

	UK
--	----

Japan Compliance Statement

屋外での使用について
本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法 の定めにより、5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が 禁じられています。

法律および規制遵守
本製品は電波法及びこれに基づく法令の定めるところに従って使用してください。

日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用 ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せ られることがあります。当社は一切責任を負いかねます のでご了承ください。

VCCI: Japan Compliance Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的 としています。この装置がワット/ワテリビジョン 受電機に近接して 使用さ れる、電波障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正し に取り扱って下さい。

Korea Compliance Statement	
KC: Korea Warning Statement	
	이 기기는 가전제품(가전) 전자파 적합성을 갖춘 기기로서, 주로 가정에서 사용될 수 있는 것을 목적으로 하며, 모든 시나리오 시나리오 상 안전합니다.
	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and to be used mainly at home and I can be used in all areas.

Lietuvių

1 veiksmas. Prie vieno „Roamii“ kelvedžio interneto jungties ethernet kabeliu prijunkite modemą (gauda iš interneto paslaugų teikėjo arba įsigyta pats) irjunkite abu įrenginius.

2 veiksmas. Naudodami išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, atsisiųskite „**MSI Roamii**“ iš App Store arba Google Play.

3 veiksmas. Paleiskite programą „**MSI Roamii**“ ir atlikite sąranką, vykdydami jos pateikiamus nurodymus.

LED	„Roamii“ būseną
Šviesa baltą spūsta	„Roamii“ veikia normaliai.
Pulsuoja baltą spūsta	Silpnas ryšys tarp palydovinio „Roamii“ ir pagrindinio „Roamii“.
Pulsuoja mėlyną spūsta	„Roamii“ paruoštas sąrankai.
Šviesa mėlyną spūsta	„Roamii“ pradeda veikti.
Pulsuoja žalia spūsta	„Roamii“ įjungiami susijungia.
Pulsuoja oranžinę spūsta	Pagrindinis „Roamii“: Neprijungtas prie interneto. Palydovinis „Roamii“: Neprijungtas prie pagrindinio „Roamii“.

Ελληνικά

Βήμα 1: Συνδέστε ένα μόνιμο (είτε παρέχεται από τον πάροχο διαδικτύου είτε αγοράζετε ξεχωριστά) στη θύρα διαδικτύου του ενός διαμοχολίου το Roamii με καλώδιο Ethernet και ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε ένα smartphone ή tablet, κατεβάστε την εφαρμογή **MSI Roamii** είτε από το App Store είτε από το Google Play.

Βήμα 3: Εκκινήστε την εφαρμογή **MSI Roamii** και ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

LED	Κατάσταση Roamii
Πολύτομο φωτισμένο με άσπρο χρώμα	Το Roamii λειτουργεί κανονικά.
Αντιδράσεις με άσπρο χρώμα	Η σύνδεση μεταξύ του διαμοχολίου Roamii και του κύριου Roamii είναι αδύναμη.
Αντιδράσεις με μπλε χρώμα	Το Roamii είναι έτοιμο για ρύθμιση.
Πολύτομο φωτισμένο με μπλε χρώμα	Το Roamii προετοιμάζεται να εκτελέσει.
Πολύτομο φωτισμένο με πράσινο χρώμα	Τα συσκευές Roamii συνδέονται.
Αντιδράσεις με πορτοκαλί χρώμα	Κύριο Roamii: Δεν είναι συνδεδεμένο στο Internet. Πυλιντικό Roamii: Δεν είναι συνδεδεμένο με το κύριο Roamii.

CMIT ID 标示于产品上

安全说明:

- 请在温度为 0℃ (32°F) 至 40℃ (104°F) 之间的环境中使用本产品。
- 请勿将产品上电源插座或被使用正确的电源适配器，如果使用错误规格的电源适配器可能会导致内部零件损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的机壳受损，请联系维修服务人员。
- 请勿在产品内部放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起短路或电路损坏。
- 请勿将机器置于干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀性电子线路，请勿在雨天天气下使用数据机。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线、附件或其他周边产品。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修理，请将其交给专业技术人员或合格维修商来修理。

- 为了防止电气火灾，在搬动主机之前，请先将电源线从暂时从电源插座上拔除。
- 电子产品含有有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子产品中含有的有害物质不致发生外泄或改变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的限制。

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restricted Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at MSI REACH website at <https://cor.msi.com/global/Product-Chemical-Management>

IMPORTANT NOTE

For more information about your router, you can download the user manual from <https://www.msi.com/support>

Safety Instructions

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

Do not leave the Router in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the router.

This router should be operated under maximum ambient temperature of 40°C (104°F).

For safety reasons, the maximum installation height of the product should be less than 2 meters.

Power and Operating/Storage Specifications	
DC Power adapter	DC Output + 12V with Max 1.5A current
Operating	0 ~ 40°C
Storage	-30 ~ 70°C

Eesti

Samm 1: Ohendage modem (saadud internetiteenuse pakkuja või eraldi ostetud) Ethernet-kaabli abil ühe Roamii ruuteri internetipesse ja liitluge mõlemale seadmed sisse.

Samm 2: Laadige alla rakendus **MSI Roamii**, kasutades selleks nutitelefoni või tahvelarvutit.

Samm 3: Käivitage rakendus **MSI Roamii** ning järgige rakenduse poolt antud algepsitamise juhiseid.

LED-närgutule olek	Roamii olek
Püsivalt valge	Roamii töötab tavapäraselt.
Pulsuvalt valge	Ühendus Roamii satelliidi ja Roamii tavaseadme vahel on puudulik.
Pulsuvalt sinine	Roamii on alghästiastamiseks valmis.
Püsivalt sinine	Roamii käivitub.
Pulsuvalt roheline	Roamii seadmed on ühendatud.
Pulsuvalt oranž	Roamii tavaseade: Pole ühendatud internetiga. Roamii satelliit: Pole ü