CREATIVE
Sound Blaster ROAR Classic Lite
Quick Start

Model No.: MF8172

Overview

Top



Rear



EN
1. DC Input
2. *ROAR* / TeraBass button. Turns Roar and Terrabass On or Off when pressed.
3. Aux-In

FR
1. Entrée CC
2. Bouton *ROAR* / TeraBass. Appuyez sur le bouton Roar et Terrabass pour activer le Roar et Terrabass
3. Entrée auxiliaire

ES
1. Entrada de CC
2. Botón *ROAR* / TeraBass. Pulse el botón de Roar o Terrabass para activar elRoar e Terrabass
3. Función Entrada auxiliar

DE
1. DC-Eingang
2. *ROAR* / TeraBass-Taste. Auf die Taste Roar und Terrabass um Roar und Terrabass einzuschalten.
3. AUX-Eingang

NL
1. DC-ingang
2. Knop *ROAR* / TeraBass. Druk hierop om het Roar and Terrabass in te schakelen.
3. Aux-in

JP
1. DC入力端子
2. *ROAR* / TeraBass ボタン。Roar および Terrabass のオンノオフを切り替えます。
3. AUX入力端子

PN 03MF817200000 Rev A

2 Pair it

NFC

Manual pairing



3 Use it

Music

Take call

Reject call



DE | Technische Daten

***Bluetooth*® -Version**: *Bluetooth* 3.0
Betriebsfrequenz: 2402 - 2480 MHz

Info zum Netzteil
Marke: Creative
Modellnummer: FJ-SW1501600N oder GPE024W-150160-Z
Eingang: 100-240VAC 50/60Hz
Ausgang: 15V DC 1.6A
Betriebstemperaturbereich: 0°C to 45°C
Unterstützte *Bluetooth* profiles[1]:
A2DP (kabellose Stereoübertragung via *Bluetooth*), AVRCP (Fernsteuerung per *Bluetooth*), HFP (Freisprechprofil)
Unterstützte Codec: SBC
Reichweite: bis zu 10 Meter (direkte Sichtlinie). Wände und feste Strukturen können die Reichweite des Geräts vermindern.

Hinweis: Die Konformitätskennzeichen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.

* Informationen zu den unterstützten Profilen entnehmen Sie bitte der Dokumentation bzw. der Website des Herstellers Ihres *Bluetooth*-Geräts (Notebook[2], PC[3] oder Mobilgerät[4]).
[1] Kompatibel mit PC (Windows XP/Vista/7/8,8.1/10) und Apple Macintosh (*Bluetooth*-Unterstützung für die kabellose Stereo-Übertragung erforderlich).
[2] Kompatibel mit den meisten gängigen Mobiltelefonen der großen Hersteller, die *Bluetooth*-A2DP unterstützen.

Kompatibilitäts-Ausschlusserklärung
Die Leistung der kabellosen Verbindung hängt von der im Gerät integrierten *Bluetooth*-Technologie (kabellose Übertragung) ab. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Gerätehersteller. Creative übernimmt keinerlei Haftung für abgehörte Datenender Datenverluste, die durch Verwendung dieser Geräte entstehen.

Produktregistrierung
Wenn Sie das erworbene Produkt registrieren, erhalten Sie optimalen Service und bestmögliche Produktunterstützung. Sie können Ihr Produkt während der Installation oder unter **http://www.creative.com/register** registrieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Garantieansprüche nicht von einer Registrierung abhängen.

Sicherer Ausbau des integrierten Akkus
Eine detaillierte Anleitung zum Ausbau des integrierten Akkus finden Sie unter Kurzanleitung Benutzerhandbuch / Sicherheits- und rechtliche Hinweise (creative.com/support/ROARCLASSICLITE), diese Anleitung richtet sich ausschließlich an unabhängige, qualifizierte Techniker.

Zur weiteren Dokumentation für dieses Produkt gehören:
- DoC, Sicherheits- und rechtliche Hinweise
- Hinweise gemäß ErP-Vorschriften
- andere zugehörige vorschriftsmäßige Hinweise
Besuchen Sie zu weiteren Details
creative.com/support/ROARCLASSICLITE

Schnellstartanleitung online verfügbar unter
http://soundblaster.com/roar-guides
Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass Bluetooth-Lautsprecher, Modelnr. MF8172 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar.

FR | Spécifications techniques

Version *Bluetooth*® : *Bluetooth* 3.0
Fréquence de fonctionnement : 2402 - 2480 MHz

Informations sur l'adaptateur secteur
Marque: Creative
Numéro de modèle: FJ-SW1501600N ou GPE024W-150160-Z
Entrée: 100-240 V CA 50/60 Hz
Sortie: 15 V CC 1,6 A
Plage de température de fonctionnement: de 0 à 45 °C
Profils *Bluetooth* pris en charge[1]:
A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil), AVRCP (télécommande *Bluetooth*), HFP (profil mains-libres)
Codecs pris en charge : SBC
Portée de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres, mesurés dans un espace ouvert.
Les murs et les structures peuvent affecter ces données.

Remarque: le marquage de conformité est situé sur la partie inférieure de ce produit.
* Reportez-vous à la documentation ou au site Web du fabricant de votre appareil *Bluetooth* (ordinateur portable[3], PC[2] ou appareil mobile[4]) pour connaître les profils pris en charge.

[1] Compatible avec les PC (Windows XP/Vista/7/8,8.1/10), les Apple Macintosh équipés d'un système stéréo sans fil *Bluetooth*.
[2] Compatible avec les principales marques de téléphones mobiles *Bluetooth* A2DP.

Déclaration de conformité
Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil *Bluetooth* de votre appareil. Reportez-vous à la documentation du fabricant de votre appareil. Creative ne pourra être tenu responsable des pertes de données ou des fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.
Enregistrement du produit
L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou sur **http://www.creative.com/register**. Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.
Démontage sécurisé de la batterie intégrée
Des instructions détaillées sur le démontage de la batterie intégrée peuvent être trouvées à Guide de démarrage rapide / Informations sur la sécurité et la réglementation (creative.com/support/ROARCLASSICLITE), ces instructions sont strictement destinées à des professionnels indépendants qualifiés.

La documentation supplémentaire de ce produit inclut:
- Le DoC, informations sur la sécurité et la réglementation
- Informations sur la réglementation ErP (Energy related Products)
- autres avis réglementaires connexes
Pour plus détails, consultez le site
creative.com/support/ROARCLASSICLITE

Guide de démarrage rapide disponible en ligne sur
http://soundblaster.com/roar-guides
Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Enceinte Bluetooth que le modèle n° MF8172 est conforme à la Directive 2014/53/EU. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité européenne est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC

ES | Especificaciones técnicas

Versión *Bluetooth*®: *Bluetooth* 3.0
Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Información del adaptador de corriente
Marca: Creative
Número de modelo: FJ-SW1501600N o GPE024W-150160-Z
Entrada: 100-240 VAC 50/60 Hz
Salida: 15 V CC 1,6 A
Intervalo de temperatura de funcionamiento: de 0 a 45 °C
Perfiles *Bluetooth* admitidos*:
A2DP (*Bluetooth* estéreo inalámbrico), AVRCP (control remoto *Bluetooth*), HFP (perfil manos libres)
Códecs admitidos: SBC
Intervalo de funcionamiento: Hasta 10 metros, medidos en un espacio abierto.
Las paredes y otras estructuras pueden afectar el alcance del dispositivo.

Nota: La calificación sobre cumplimiento se encuentra en la parte inferior de este producto.
* Consulta la documentación o el sitio web del fabricante de tu dispositivo (portátil[3],PC[2] o dispositivo móvil[4]) con *Bluetooth* para ver los perfiles admitidos.
[1] Compatible con equipos PC (Windows XP/Vista/7/8,8.1/10) y Apple Macintosh con estéreo inalámbrico *Bluetooth*.
[2] Compatible con la mayoría de marcas importantes de teléfonos móviles con *Bluetooth* A2DP.

Exención de responsabilidad por temas de compatibilidad
El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica de su dispositivo *Bluetooth*. Consulte el manual del fabricante del dispositivo. Creative no se hará responsable de cualquier pérdida de datos o filtraciones derivadas del uso de estos dispositivos.

Registro del producto
Al registrar el producto, el usuario se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia disponibles más adecuados. Se puede registrar el producto durante la instalación o en **http://www.creative.com/register**. Tenga en cuenta que sus derechos de garantía no dependen de que registre el producto.

Instrucciones du démontage de la batterie
Instrucciones detalladas sobre la remoción de la batería integrada pueden ser encontradas en Snabbstartsguide för användare / Säkerhets- och regulatorisk information (creative.com/support/ROARCLASSICLITE), estas instrucciones se destinan exclusivamente a profesionales de calificados de forma independiente.

En la documentación complementaria de este producto se incluye:
- DoC, información reglamentaria y sobre seguridad
- Información normativa de ErP
- otros avisos normativos relacionados
Para obtener más detalles visite
creative.com/support/ROARCLASSICLITE

Guía de inicio rápido disponible en línea en
http://soundblaster.com/roar-guides
Por el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz Bluetooth, modelo nº MF8172 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC

CZ | Technické údaje

Verze *Bluetooth*® : *Bluetooth* 3.0
Provozní frekvence: 2402 - 2480 MHz

Informace o napájecím adaptéru
Značka: Creative
Číslo modelu: FJ-SW1501600N nebo GPE024W-150160-Z
Vstup: 100-240VAC 50/60Hz
Výstup: 15VDC 1.6A
Rozsah provozní teploty: 0°C až 45°C
Podporované profily* *Bluetooth*:
A2DP (bezdrátová stereotechnologie *Bluetooth*), AVRCP (dálkové ovládání *Bluetooth*), HFP (profil hands-free)
Podporované kodeky: SBC
Provozní dosah: Až do 10 metrů, měřeno v otevřeném prostoru.
Stěny a předměty mohou dosah zařízení ovlivnit.

Poznámka: Označení shody s předpisy naleznete na spodní straně produktu.
* Informace o tom, jaké profily zařízení *Bluetooth* (notebook[1], PC[2], nebo mobilní zařízení[3]) podporuje, naleznete v dokumentaci od výrobce nebo na jeho webových stránkách.
[1] Kompatibilní s počítači PC (se systémy Windows XP/Vista/7/8/8.1/10) a Apple Macintosh vybavenými bezdrátovou stereo technologií *Bluetooth*.
[2] Kompatibilní s většinou značkových mobilních telefonů využívajících profil A2DP technologie *Bluetooth*.

Prohlášení o kompatibilitě
Výkon bezdrátového zařízení závisí na typu technologie *Bluetooth*, kterým je vybaveno. Další informace naleznete v příručce svého zařízení. Společnost Creative není odpovědná za žádné ztráty dat a úniky informací, které vzniklý v důsledku použití těchto zařízení.

Registrace výrobku
Zaregistrováním svého výrobku si zajistíte nejlepší dostupný servis a produktovou podporu. Produkt můžete zaregistrovat během instalace nebo na webové stránce **http://www.creative.com/register.**
Upozorňujeme vás, že vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

Bezpečné vyjmutí zabudované baterie
Podrobné pokyny týkající se vyjmutí integrované baterie naleznete na adrese Úvodní příručka / Informace o bezpečnosti a předpisech (creative.com/support/ROARCLASSICLITE). Tyto pokyny jsou určeny výhradně nezávisle kvalifikovaným odborným pracovníkům.

Dodatečná dokumentace k tomuto výrobku zahrnuje:
- prohlášení o shodě a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy
- informace o dalších souvislých předpisech
Další podrobnosti najdete na webu
creative.com/support/ROARCLASSICLITE

Stručná úvodní příručka k dispozici online na
http://soundblaster.com/roar-guides
Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor Bluetooth, model č. MF8172 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na http://www.creative.com/EUDoC

CZ

1. DC vstup
2. Tlačítko *ROAR* / TeraBass. Stisknutím tlačítka Roar a Terrabass zapnete funkci Roar a Terrabass.
3. Aux-In (vstup)

SK

1. DC vstup
2. Tlačidlo *ROAR* (burcanie) / TeraBass. Stlačte tlačidlo Roar a Terrabass, čím zariadenie Roar a Terrabass zapnete.
3. Aux-In (vstup)

IT

1. Ingresso CC
2. Pulsante *ROAR* / TeraBass. Premere il Roar e Terrabass per abilitare la Roar e Terrabass.
3. Funzione Aux-In

DA

1. Jævnstrømsindgang
2. *ROAR* / Terrabass-tilstand-knap. Tryk på Roar og Terrabass-knappen for at aktivere Roar og Terrabass.
3. Aux-In

FI

1. DC-sulkuliitäntä
2. *ROAR* / TeraBass-tilan painike. Ota Roar ja Terrabass-toiminto käyttöön painamalla Roar ja Terrabass-painiketta.
3. Aux-tulotiliitäntä

NO

1. DC-inngang
2. *ROAR* / TeraBass-modusknapp. Trykk på Roar og Terrabass-knappen for å aktivere Roar og Terrabass.
3. Aux-inngang

SV

1. DC-ingång
2. *ROAR* / TeraBass-knapp. Tryck på Roar och TeraBass-knappen för att slå på Roar och Terrabass.
3. Aux-in-ström

PL

1. Wejście DC
2. Przycisk *ROAR* / TeraBass. Naciśnij przycisk „Roar i Terrabass", aby włączyć Roar i Terrabass.
3. Wejście Aux

PT

1. Entrada DC
2. Botão *ROAR* / Terrabass. Prima o botão Roar e Terrabass para activar o Roar e Terrabass.
3. Aux In

RU

1. Вход питания
2. Кнопка *ROAR* / TeraBass. Нажмите кнопку Roar и Terrabass, чтобы включить Roar и Terrabass
3. Линейный вход

KO

1. DC 입력
2. *ROAR* / TeraBass 모드. 버튼누르면 ROAR 와 TeraBass 를 끄거나 킵니다
3. Aux-입력

1 Charge it

Battery status indications





EN | Technical Specification

***Bluetooth*® Version**: *Bluetooth* 3.0
Operating Frequency: 2402 - 2480 MHz

Power Adapter Information
Brand: Creative
Model Number: FJ-SW1501600N or GPE024W-150160-Z
Input: 100-240VAC 50/60Hz
Output: 15VDC 1.6A
Operating Temperature range: 0°C to 45°C
Supported *Bluetooth* profiles*:
A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*), AVRCP (*Bluetooth* Remote Control), HFP (Handsfree profile)
Supported Codec: SBC
Operating Range: Up to 10 meters, measured in open space.
Walls and structures may affect range of device.
Note: Compliance markings are located on the bottom of this product.
* Refer to your *Bluetooth* device (notebook[1], PC[2], or mobile device[3]) manufacturer's documentation/website for supported profiles.
[1] Compatible with PC (Windows XP/Vista/7/8,8.1/10), Apple Macintoshes equipped with *Bluetooth* wireless stereo.
[2] Compatible with most major brands of *Bluetooth* A2DP enabled mobile phones.

Compatibility Disclaimer
Wireless performance is dependent on your device's *Bluetooth* wireless technology. Refer to your device manufacturer's manual.
Creative will not be liable for any lost of data or leakages resulting from the use of these devices.

Product Registration
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **http://www.creative.com/register.**
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Safe Removal of Built-in Battery
Detailed instructions on removal of integrated battery can be found at Quickstart User Guide / Safety and Regulatory Information (creative.com/support/ROARCLASSICLITE), these instructions are meant strictly for independently qualified professionals.

Supplementary documentation for this product includes:
- DoC, safety and regulatory information
- ErP Regulatory information
- other related regulatory notices
For more details please visit **creative.com/support/ROARCLASSICLITE**

© 2016 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Sound Blaster and Sound Blaster Roar are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth*® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty. State of California Proposition 65 WARNING: This product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Explanatory Note: To meet the requirements of Proposition 65, it is our responsibility to notify consumers in the State of California that they may be exposed to chemicals that are known to cause cancer and/or reproductive toxicity. It does not mean that the product is in violation of any product-safety standards or requirements. The exposure may be below the level of concern, or even zero. For additional information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

Quick Start Guide available online at **http://soundblaster.com/roar-guides**

Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares that the Bluetooth speaker, model No.: MF8172 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC.

JP | 技術仕様

***Bluetooth*® バージョン**: *Bluetooth* 3.0
動作周波数: 2402 - 2480 MHz

電源アダプタ情報
ブランド: Creative
モデル番号: FJ-SW1501600N または GPE024W-150160-Z
入力: 100-240VAC 50/60Hz
出力: 15VDC 1.6A
動作温度範囲: 0°C to 45°C
対応する*Bluetooth*プロファイル*:
A2DP (ワイヤレスステレオ *Bluetooth*)、AVRCP (*Bluetooth* リモートコントロール)、HFP (ハンズフリープロファイル)
対応するコーデック: SBC
操作範囲: 最長10メートル (障害物のない空間で測定。壁や構造物がある場合は、デバイスの使用範囲に影響が出る場合があります。)

メモ:コンプライアンスマークは本製品下部に表示しております。
* 対応するプロファイルについては、ご利用の*Bluetooth* デバイス (ノートブック[1]、PC[2]、モバイルデバイス[3])のメーカーのマニュアル/ウェブサイトを参照してください。
[1] *Bluetooth*ワイヤレスステレオが搭載されているPC (Windows XP/Vista/7/8,8.1/10)、Apple Macintoshと適合。
[2] ほんどの主要ブランドの*Bluetooth* A2DP対応の携帯電話と互換性があります。

互換性に関する免責事項
ワイヤレス性能は、ご利用のデバイスの*Bluetooth*ワイヤレステクノロジーによって異なります。ご利用のデバイスメーカーのマニュアルを参照してください。

Creativeは、これらのデバイスを使用したことによるデータの損失や漏えいについていかなる責任も負いません。

製品登録
製品登録すると、対象となる最も適切なサービスと製品サポートを利用できます。製品登録は、インストール中、または http://www.creative.com/register にアクセスして実行できます。製品保証を受ける権利は、登録の有無に関係ありません。

本製品には補足的な文章がございます。
- DoC、安全および規制上の情報
- その他の規制上の注意
詳細は **creative.com/support/ROARCLASSICLITE** をご覧下さい

クイックスタートガイドは **http://soundblaster.com/roar-guides** から入手可能です。

NL | Technische specificatie

***Bluetooth*® -versie**: *Bluetooth* 3.0
Werkingsfrequentie: 2402 - 2480 MHz

Informatie over de stroomadapter
Merk: Creative
Modelnummer: FJ-SW1501600N of GPE024W-150160-Z
Ingangsvermogen: 100-240VAC 50/60Hz
Uitgangsvermogen: 15VDC 1,6A
Bereik van de werkingstemperatuur: 0°C tot 45°C
Ondersteunde *Bluetooth*-profielen*:
A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*), AVRCP (*Bluetooth* Remote Control), HFP (Handenvrij profiel)
Ondersteunde codec: SBC
Werkingsbereik: Tot 10 meter, gemeten in een open ruimte. Muren en voorwerpen kunnen in vloed hebben op het bereik.

Opmerking: Nalevingsaanduidingen zijn aan de onderkant van het product te vinden.
* Raadpleeg de documentatie/website van de fabrikant van het *Bluetooth*-apparaat (notebook[1], PC[2] of mobiel apparaat[3]) voor ondersteunde profielen.
[1] Compatibel met pc (Windows XP/Vista/7/8/8.1/10), Apple Macintoshes voorzien van draadloze *Bluetooth*-stereo.
[2] Compatibel met de meeste grote merken van mobiele telefoons met *Bluetooth* A2DP.

Disclaimer met betrekking tot compatibiliteit
De draadloze werking is afhankelijk van de draadloze *Bluetooth* -technologie van het apparaat. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant bij het apparaat.
Creative is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of gegevensonderschepping als gevolg van het gebruik van deze apparaten.

Productregistratie
Door uw product te registreren, bent u zeker dat u de meest geschikte service en productondersteuning ontvangt die beschikbaar is. U kunt uw product registreren tijdens de installatie of op **http://www.creative.com/register.**
Merk op dat de garantie ook geldig is als u uw product niet registreert.

Veilige verwijdering van ingebouwde batterij
Gedetailleerde instructies voor het verwijderen van de geïntegreerde batterij zijn beschikbaar op Snelstartgids / Veiligheidsinformatie en voorschriften (creative.com/support/ROARCLASSICLITE). Deze instructies alleen bedoeld voor gekwalificeerde technici.

Supplementaire informatie voor dit product omvat:
- DoC, veiligheids- en regelgeving
- ErP-regelgevende informatie
- andere aanverwante regelgevende kennisgevingen
Bezoek voor meer details **creative.com/support/ROARCLASSICLITE**

Snelstartgids beschikbaar online
http://soundblaster.com/roar-guides

Creative Labs Pte. Ltd. verklaart hierbij dat het Bluetooth luidspreker, modelnummer MF8172 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC