



INCLUDED ELEMENTS

A. BT-FREQ[®] Mini Wireless Bluetooth[®] Audio FM Transmitter/Receiver

Transmissor/receptor áudio
Bluetooth mini

Transmissor/receptor FM de áudio
Bluetooth mini

B. USB-C to USB-C Charging Cable (1 ft.)

Cabo de recarga USB-C a USB-C
de 1 p (0,3 m)

Cable de carga USB-C a USB-C
(1 pie)

C. 3.5mm Audio Cable (1 ft.)

Cabo de áudio 3,5 mm de 1 p
(0,3 m)

Cable de audio de 3,5 mm (1 pie)

DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

Visão geral

SECTION B - Charging & Power On/Off

Recarga y encendido/apagado

Recharge et encendido/apagado

SECTION C - Bluetooth Receiver Mode (RX)

Modo receptor de Bluetooth (RX)

Modo receptor de Bluetooth (RX)

SECTION D - Bluetooth Transmitter Mode (TX)

Modo transmissor de Bluetooth (TX)

Modo transmissor de Bluetooth (TX)

SECTION E - FM Radio Mode (FM)

Modo rádio FM (FM)

Modo rádio FM (FM)

SECTION F - Audio Playback Functions*

Funções de reprodução de áudio*

Funciones de reproducción de audio*

*Note: BT-FREQ Mini supports audio playback only. It does not support hands-free calling.
*Nota: O BT-FREQ Mini suporta apenas reprodução de áudio e não suporta chamadas sem fio.
*Note: Le BT-FREQ Mini ne supporte que la lecture audio et n'est pas compatible avec les appels sans fil.

SECTION A

1. 3.5mm Audio Jack
Fiche áudio 3,5 mm
Conector de áudio de 3,5 mm
2. Play/Pause & Battery Indicator
Indicador de bateria/pausa
et de play
Indicador de reprodução/pausa
e de play
3. LED Display
Alfabeto 1,1" x 0,5"
Pantalla LED
4. ROTARY FM Indicator
Indicador de modo BT/FM
Indicador de modo BT/FM
5. Power/Mode Button
Botão de modo e modo de transmissão
Botão de modo e modo de transmissão
6. Track Back
Botão para retroceder
Botão de avanço anterior
7. Play/Pause Button
Botão de reprodução/pausa
Botão de reprodução/pausa
8. Track Forward
Botão para avançar
Botão de avanço posterior
9. USB-C Charging Port
Porta de recarga USB-C
Porta USB-C de carga

SECTION B

- ### Charging
- Use the included cable (A) to connect BT-FREQ Mini to a USB-C charger or power source (not included). The battery indicator (B) will illuminate while charging and shut off when charging is complete.
- Recarga
- Utilize o cabo incluído (A) para conectar o BT-FREQ Mini a um carregador ou fonte de energia USB-C (não incluído). O indicador de bateria (B) ficará aceso durante a recarga e se apagará quando a recarga estiver completa.
- Carga
- Utilisez le câble inclusé (A) pour connecter le BT-FREQ Mini à un chargeur USB-C ou une source d'alimentation (non inclus). L'indicateur de batterie (B) sera allumé pendant la recharge, et se éteindra une fois la recharge terminée.
- ### Power On/Off
- Press and hold the Mode (B) button to turn the unit on or off.
- Modo de transmissão
- Pressar e manter a tecla de modo (B) pressionada para ligar ou desligar o dispositivo.
- Encendido/apagado
- Maintenez appuyé le bouton de mode (B) pour allumer ou éteindre l'appareil.

SECTION C

- ### Bluetooth Receiver Mode (RX)
- Input: Bluetooth audio device (RX)
Output: Car or home stereo with 3.5mm AUX-IN (able to play 3.5mm audio cable included)
1. Short press the MODE button (B) until the RX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 2. Connect the 3.5mm jack on the BT-FREQ (C) to an audio output source. (See page 10 for details.)
 3. Short press the MODE button (B) until the RX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
- Modo receptor de Bluetooth (RX)
- Entrada: Dispositivo de áudio Bluetooth (RX)
Saída: Rádio de carro ou sistema de áudio doméstico com entrada AUX 3,5 mm (capaz de reproduzir o cabo de áudio de 3,5 mm incluído)
1. Pressione brevemente o botão de modo (B) até que o indicador de modo RX se acenda e "BLUE" apareça na tela (B).
 2. Conecte o cabo de 3,5 mm do BT-FREQ (C) a uma fonte de saída de áudio. (Veja a página 10 para detalhes.)
 3. Pressione brevemente o botão de modo (B) até que o indicador de modo RX se acenda e "BLUE" apareça na tela (B).
- Modo receptor de Bluetooth (RX)
- Entrée: Appareil audio compatible Bluetooth (RX)
Sortie: Radio de voiture ou système d'audio domestique avec entrée AUX 3,5 mm (câble audio 3,5 mm inclus)
1. Appuyez brièvement sur le bouton de mode (B) jusqu'à ce que l'indicateur de mode RX s'allume et que "BLUE" apparaisse sur l'écran (B).
 2. Connectez le câble de 3,5 mm du BT-FREQ (C) à une source de sortie audio. (Voir la page 10 pour plus de détails.)
 3. Appuyez brièvement sur le bouton de mode (B) jusqu'à ce que l'indicateur de mode RX s'allume et que "BLUE" apparaisse sur l'écran (B).

SECTION D

- ### Bluetooth Transmitter Mode (TX)
- Input: Audio device with 3.5mm AUX/OUT (3.5mm audio cable included)
Output: Bluetooth wireless audio receiver, speaker, or headphones
1. Short press the MODE button (B) until the TX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 2. Connect the 3.5mm jack on the BT-FREQ (C) to an audio input source, headset, or headphones.
- Modo transmissor de Bluetooth (TX)
- Entrada: Dispositivo de áudio com saída de 3,5 mm (cabo de áudio de 3,5 mm incluído)
Saída: Receptor de áudio Bluetooth sem fio, alto-falante ou fones de ouvido
1. Pressione brevemente o botão de modo (B) até que o indicador de modo TX se acenda e "BLUE" apareça na tela (B).
 2. Conecte o cabo de 3,5 mm do BT-FREQ (C) a uma fonte de entrada de áudio, fone de ouvido ou fones de ouvido.
- Modo transmissor de Bluetooth (TX)
- Entrée: Appareil audio avec sortie audio de 3,5 mm (câble audio 3,5 mm inclus)
Sortie: Récepteur audio Bluetooth sans fil, haut-parleur ou casque audio
1. Appuyez brièvement sur le bouton de mode (B) jusqu'à ce que l'indicateur de mode TX s'allume et que "BLUE" apparaisse sur l'écran (B).
 2. Connectez le câble de 3,5 mm du BT-FREQ (C) à une source d'entrée audio, casque ou casque audio.