


SCOSCHE™  
**BTSPEAK™ ON-THE-GO**

INCLUDED ELEMENTS



DEVICE SETUP  
**Wireless Speaker**


- SECTION A - Overview**  
Aperçu  
Reseña general
- SECTION B - Charging**  
Recharge  
Carga

- SECTION C - Power On/Off & Bluetooth Pairing**  
Marche/arrêt et jumelage avec Bluetooth  
Encendido/apagado y emparejamiento Bluetooth

- SECTION D - Button Functions**  
Fonctions de bouton  
Funciones de botón

- SECTION E - Clothing/Belt Clip & Magnetic Mount**  
Clip pour vêtements/cinture et fixation magnétique  
Clip para ropa/cinturón y fijación magnética

- SECTION A**
1. Multifunction Button  
Bouton multifonction  
Botón multifunción
  2. Voice Assist/  
Bluetooth Pairing Button  
Bouton d'assistance vocale et  
de jumelage Bluetooth  
Botón de emparejamiento Bluetooth  
y asistente de voz
  3. LED Indicators (Red & Blue)  
Indicateurs DEL (rouge et bleu)  
Indicadores LED (rojo y azul)
  4. Microphone  
Microfono
  5. Track Back/Volume Down  
Bouton piste précédente/Volume down  
Botón de Torna anterior/volumen down
  6. Track Forward/Volume up  
Bouton piste suivante/volumen up  
Botón de Torna siguiente/volumen siguiente
  7. Waterproof Speaker  
Haut-parleur étanche  
Altavoz impermeable
  8. USB-C Charging Port  
with Waterproof Cover  
Port de recharge USB-C  
avec couvercle étanche  
Puerto USB-C de carga  
con funda impermeable
  9. Clothing/Belt Clip  
Clip pour vêtements/cinture  
Clip para ropa/cinturón
  10. Magnetic Mount  
Fixation magnétique / Fijación magnética



- Charging**  
Use the included cable to  
connect BTSPEAK to a USB-A  
charger or power source (not  
included). The red LED indicator  
will illuminate while charging  
and shut off when charging is  
complete.

- Recharge**  
Utiliser le câble inclus pour connecter  
le BTSPEAK sur un chargeur ou une  
source d'alimentation USB-A (non-  
compris).  
Le indicateur rouge DEL s'allumera  
pendant la charge et s'éteindra une  
fois la charge terminée.

- Carga**  
Use the cable included para conectar  
el BTSPEAK a un cargador USB-A o  
fuente de alimentación (no incluidos).  
El indicador LED rojo se iluminará  
durante la carga y se apagará una vez  
que se complete la carga.

- SECTION C**
- Power On/Off & Bluetooth Pairing**
1. Press and hold the multifunction button for 3 sec to turn the unit on or off. When powered on, BTSPEAK will automatically enter pairing mode.
  2. Select "BTWSM1" from your device's Bluetooth menu to connect BTSPEAK to your device.
- Note: The blue LED indicator slowly flashes when not paired, and shows solid blue when paired. After 5 minutes without a connection, BTSPEAK will automatically shut off.
- Marche/arrêt**
1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. À la mise sous tension, le BTSPEAK passe automatiquement en mode appariage.
  2. Sélectionnez «BTWSM1» dans le menu Bluetooth de votre appareil pour connecter le BTSPEAK.
- Remarque: Le voyant bleu DEL clignote lentement lorsque l'appareil n'est pas jumelé, et reste allumé en bleu fixe lorsqu'il est apparié. Après 5 minutes d'inactivité, le BTSPEAK s'éteint automatiquement.
- Encendido/apagado**
1. Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para encender o apagar la unidad. Al encenderse, BTSPEAK entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
  2. Seleccione "BTWSM1" en el menú Bluetooth de su dispositivo para conectar BTSPEAK.
- Nota: El indicador LED azul parpadea lentamente cuando no está emparejado y se muestra en azul fijo cuando está emparejado. Tras 5 minutos sin conexión, BTSPEAK se apagará automáticamente.

- SECTION D**
- | Button | Function                                 | Operation                                 |                     |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| A      | Multifunction                            | Power On/Off                              | Press & hold 3 sec. |
|        |                                          | Play/Pause                                | Press once          |
|        |                                          | Answer Incoming Call                      | Press once          |
|        |                                          | Reject Call                               | Press twice         |
| B      | Voice Assist/<br>Disconnect<br>Bluetooth | Dial Last Incoming Call                   | Tap twice           |
|        |                                          | Enable Voice Assist                       | Press once          |
|        |                                          | Disconnect Bluetooth & Enter Pairing Mode | Press and hold      |
| C      | Volume Down*/<br>Previous Track          | Volume Down                               | Press once          |
|        |                                          | Previous Track                            | Press and hold      |
| D      | Volume Up*/<br>Next Track                | Volume Up                                 | Press once          |
|        |                                          | Next Track                                | Press and hold      |
- \*Note: For best results, turn volume up on input device, and control playback volume on output device.