





FOUNDIT™ CHARGE

Locator with Charger

Localisateur avec chargeur

Localizador con cargador



2

Apple Users

Adding **FOUNDIT™ CHARGE** to your Find My® network:

- Ensure Bluetooth and Location Services are enabled.
- To enable discovery, press the button on the FoundIT Charge (Fig. 1) OR plug it into a 12V power socket (Fig. 2). A confirmation sound will play.
- Open the Find My app on your Apple device.
- Select "Items" at the bottom of the screen, then "+", then "add other item."
- FoundIT Charge should appear on your screen.
- Select it and assign a name to your item (this can be changed anytime)
- Select an icon, this will represent your locator on the map screen (this can be changed anytime)
- Select finish.
- The FoundIT Charge can now be located using the Find My app

Select **FOUNDIT™ CHARGE** in the Find My® App to:

- See last known location on the map or current location if nearby.
- Find by playing a sound once it is in range.
- Share location with others.
- Check battery status.
- Change the device name.

OR

Visit icloud.com/find

Android Users

To add **FOUNDIT™ CHARGE** to your Find Hub® network:

- Ensure the Find Hub app is installed on your device from the Google Play Store.
- Ensure Bluetooth and Location Services are enabled.
- To enable discovery, press the button on the FoundIT Charge (Fig. 1) OR plug it into a 12V power socket (Fig. 2). A confirmation sound will play.
- The FoundIT charge will automatically pop up on your device screen.
- Follow the prompts to add to your Find Hub items list.
- The FoundIT Charge can now be located using the Find Hub app

Select **FOUNDIT™ CHARGE** in the Find Hub® app to:

- See last known location on the map or current location if nearby.
- Find by using the hints feature or playing a sound if it is in range.
- Share location with others.
- Check battery status.
- Change the device name.

OR

Visit android.com/find

ALL USERS: IF FOUNDIT™ CHARGE IS NOT DISCOVERABLE ON YOUR DEVICE DURING SETUP, TRY THE FOLLOWING:

1. Use the Reset procedure.
2. Restart your Device.

3

Turn Off/Disable or Reset Procedure

To turn off/disable without resetting:

- Press and hold the button for 15 seconds until a chime is heard (Fig. 3). It cannot be found until the button is pressed again to re-enable it.

To reset to original factory settings:

- Short press the button once, then press and hold for 5 seconds until you hear 4 beeps (Fig. 4).
- Remove from your network using the Find My app. (Apple) or Find Hub app. (Android).
- The FoundIT Charge is reset to its original state. It can no longer be found and can now be paired with any device.

Dual-Port USB-C® & USB-A Car Charger (Fig. 5)

SPECIFICATIONS:

Input: 12-24V --- 3.1A

Output: USB-C: 5V--- 3A / 9V--- 2.22A; USB-A: 5V--- 2.4A

NOTE: Internal battery lasts up to 90 days (for Locator function only) and automatically charges when connected to a powered 12V port.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003, RSS-Gen and RSS-210.

4

Google's Find My Device helps you find your belongings quickly and safely – even when your devices are offline or far away. From your misplaced car keys to the tablet hiding beneath your couch cushions, it's easier than ever to keep track of your items. Plus, all of your location information remains private.

Find My Device network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection, Works on Android™ 9+ on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

The Find items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Utilisateurs Apple

Ajouter le chargeur **FOUNDIT™ CHARGE** sur votre réseau Find My® :

- S'assurer que les services Bluetooth et de localisation sont activés.
- Pour activer Discovery, appuyer sur le bouton sur le chargeur FoundIT Charge (Fig. 1, page 2) OU le brancher sur une prise d'alimentation à 12 Vcc (Fig. 2, page 2). Un timbre de confirmation va retentir.
- Lancer l'appli « Find My » sur votre appareil Apple.
- Sélectionner les « Items (articles) au bas de l'écran, puis « + », puis « Add other items (ajouter un autre article). »
- Le chargeur FoundIT Charge devrait apparaître sur votre écran.
- Sélectionner l'article, et lui assigner un nom (ce nom pourra être modifié en tout temps).
- Sélectionner une icône, cela représentera votre localisateur sur la page de la carte (peut être modifiée en tout temps)
- Sélectionner « Finish (terminé). »
- Le chargeur FoundIT Charge peut maintenant être localisé en utilisant votre appli Find My.

Sélectionner **FOUNDIT™ CHARGE** dans l'appli Find My® pour :

- Voir le dernier emplacement connu sur la carte, ou un emplacement actuel si à proximité.
- Faire retentir un timbre de confirmation pour indiquer qu'il est à portée.
- Partager l'emplacement avec les autres.
- Vérifier l'état de la pile.
- Changer le nom de l'appareil.

OU

Visiter l'adresse icloud.com/find

(continué de l'autre côté)

5

Utilisateurs Android

Pour ajouter le chargeur **FOUNDIT™ CHARGE** sur votre réseau Find Hub® :

- S'assurer que l'appli Find Hub est installée sur votre appareil, à partir de Google Play Store.
- S'assurer que les services Bluetooth et de localisation sont activés.
- Pour activer Discovery, appuyer sur le bouton sur le chargeur FoundIT Charge (Fig. 1, page 2) OU le brancher sur une prise d'alimentation à 12 Vcc (Fig. 2, page 2). Un timbre de confirmation va retentir.
- Le chargeur FoundIT charge s'activera automatiquement sur l'écran de votre appareil.
- Suivre les indications pour l'ajouter sur la liste de vos articles sur l'appli Find Hub.
- Le chargeur FoundIT Charge peut maintenant être localisé en utilisant votre appli Find Hub.

Sélectionner **FOUNDIT™ CHARGE** dans l'appli Find Hub® pour :

- Voir le dernier emplacement connu sur la carte, ou un emplacement actuel si à proximité.
- Trouver avec les fonctions astuces ou faire retentir un timbre de confirmation si à portée.
- Partager l'emplacement avec les autres.
- Vérifier l'état de la pile.
- Changer le nom de l'appareil.

OU

Visiter l'adresse *android.com/find*

POUR TOUS LES UTILISATEURS : SI LE CHARGEUR FOUNDIT™ CHARGE. DISPONIBLE SUR VOTRE APPAREIL LORS DE LA CONFIGURATION, ESSAYER CE QUI SUIT :

1. Réaliser la procédure de réinitialisation.
2. Redémarrer votre appareil.

Procédure pour éteindre/désactiver ou pour la réinitialisation

Pour éteindre/désactiver sans réinitialiser :

- Presser et maintenir le bouton pendant 15 secondes jusqu'à ce que retentisse un timbre de confirmation (Fig. 3, page 2). Il ne pourra pas être trouvé jusqu'à ce que l'on presse à nouveau sur le bouton pour réactiver.

Pour réinstaurer les réglages d'usine :

- Appuyer une fois brièvement sur le bouton, puis presser et maintenir pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez 4 timbres sonores (Fig. 4, page 2).
- Retirer de votre réseau en utilisant l'appli Find My (Apple) ou l'appli Find Hub (Android).
- Le chargeur FoundIT Charge est réinitialisé à son état d'origine. Il ne peut plus être trouvé, et il peut maintenant être couplé avec un appareil.

Chargeur pour l'auto à deux ports USB-C* et USB-A (Fig. 5, page 2)

SPÉCIFICATIONS :

Entrée : 12-24 V~ 3,1 A

Sortie : USB-C : 5 V~ 3 A / 9 V~ 2,22 A ; USB-A : 5 V~ 2,4 A

6

REMARQUE : La pile interne peut durer jusqu'à 90 jours (pour la fonction de localisation seulement) et se recharge automatiquement lorsqu'elle est connectée sur un port d'alimentation à 12 Vcc.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter que les changements ou modifications de ce produit ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de Conformité Canadienne

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, CNR-Gen et CNR-210 du Canada.

La fonction « Find My Device » de Google vous aide à retrouver vos propriétés rapidement et de manière sécuritaire – même lorsque votre appareil n'est pas en ligne ou qu'il est très loin. Que ce soit pour des clef d'auto égarées ou pour votre tablette qui est cachée sous des coussins sur le divan, il sera dorénavant beaucoup plus facile de retrouver vos articles. De plus, toutes vos informations de localisation demeurent privées.

Le réseau « Find My Device » nécessite l'activation du service de localisation et de la fonction Bluetooth. Il nécessite les services cellulaires ou une connexion à Internet, fonctionne sur AndroidMC 9+ sur certains appareils (appareils ou téléphones) et dans certains pays, pour les utilisateurs qui ont l'âge d'éligibilité. Google et Android sont des marques déposées de Google LLC.

Pour utiliser l'appli Apple Find My pour localiser cet article, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS.

L'appli Find Items sur une montre Apple Watch requiert d'avoir la toute dernière version de watchOS.

L'utilisation de l'insigne « Works with Apple (compatible avec Apple) » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée sur l'insigne, et qu'il a été certifié par le fabricant du produit comme étant conforme aux spécifications et aux exigences du produit pour le réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de l'utilisation de ce produit, ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple Inc. iOS est une marque déposée ou une marque de commerce enregistrée par Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et qui est utilisée sous licence.

L'utilisation de l'insigne « Works with Apple (compatible avec Apple) » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée sur l'insigne, et qu'il a été certifié par le fabricant du produit comme étant conforme aux spécifications et aux exigences du produit pour le réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ou de l'utilisation de ce produit, ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires.

7

Usuarios de Apple

Cómo agregar el **FOUNDIT™ CHARGE** a su red Find My®:

- Asegúrese de que Bluetooth y los servicios de ubicación estén habilitados.
- Para habilitar el descubrimiento, presione el botón en FoundIT Charge (Fig. 1, página 2) O conéctelo a un tomacorriente de 12 V (Fig. 2, página 2).
- Se escuchará un sonido de confirmación.
- Abra la aplicación Find My en su dispositivo Apple.
- Seleccione "Artículos" en la parte inferior de la pantalla, luego "+" , luego "agregar otro artículo".
- Debería aparecer el FoundIT Charge en su pantalla.
- Selecciónelo y asígnele un nombre a su artículo (puede cambiarlo en cualquier momento).
- Seleccione un ícono, este representará su ubicación en la pantalla del mapa (se puede cambiar en cualquier momento).
- Selecciónelo y asígnele un nombre a su artículo (puede cambiarlo en cualquier momento).
- Seleccione terminar.
- El FoundIT Charge ahora se puede localizar usando la aplicación Find My.

Seleccione el **FOUNDIT™ CHARGE** en la aplicación Find My® para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encontrarlo reproduciendo un sonido una vez que esté dentro del alcance.
- Compartir su ubicación con otros.
- Verificar el estado de la batería.
- Cambiar el nombre del dispositivo.

O

Visite *icloud.com/find*

Usuarios de Android

Para agregar el **FOUNDIT™ CHARGE** a su red Find Hub®:

- Asegúrese de que la aplicación Find Hub esté instalada en su dispositivo desde Google Play Store.
- Asegúrese de que Bluetooth y los servicios de ubicación estén habilitados.
- Para habilitar el descubrimiento, presione el botón en el FoundIT Charge (Fig. 1, página 2) O conéctelo a un tomacorriente de 12 V (Fig. 2, página 2).
- Se escuchará un sonido de confirmación.
- El FoundIT Charge aparecerá automáticamente en la pantalla de su dispositivo.
- Siga las instrucciones para agregar elementos a su lista de Find Hub.
- El FoundIT Charge ahora se puede localizar usando la aplicación Find Hub.

Seleccione el **FOUNDIT™ CHARGE** a su red Find Hub® app para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encuéntrelo usando la función de sugerencias o reproduciendo un sonido si está dentro del alcance.
- Compartir su ubicación con otros.
- Verificar el estado de la batería.
- Cambiar el nombre del dispositivo.

O

Visite *android.com/find*

TODOS LOS USUARIOS: IF FOUNDIT™ CHARGE NO SE PUEDE DETECTAR EN SU DISPOSITIVO DURANTE LA CONFIGURACIÓN, INTENTE LO SIGUIENTE:

1. Utilice el procedimiento de reinicio.
2. Reinicie su dispositivo.

8

Procedimiento para apagarlo, deshabilitarlo o reiniciarlo

Para apagarlo/deshabilitarlo sin reiniciarlo:

- Mantenga presionado el botón durante 15 segundos hasta que escuche un timbre (Fig. 3, página 2). No se podrá encontrar hasta que se presione nuevamente el botón para volver a habilitarlo.

Para restablecer la configuración original de fábrica:

- Presione brevemente el botón una vez, luego presione y manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que escuche 4 pitidos (Fig. 4, página 2).
- Eliminarlo de su red mediante la aplicación Find My. (Apple) o la aplicación Find Hub. (Android).
- El FoundIT Charge se reinicia a su estado original. Ya no se puede encontrar y ahora se puede acoplar con cualquier dispositivo.

Cargador de coche de dos puertos USB-C* y USB-A (Fig. 5, página 2)

ESPECIFICACIONES :

Entrada : 12-24 V~ 3,1 A

Salida : USB-C : 5 V~ 3 A / 9 V~ 2,22 A ; USB-A : 5 V~ 2,4 A

NOTA: La batería interna dura hasta 90 días (solo para la función de localizador) y se carga automáticamente cuando se conecta a un puerto de alimentación de 12 V.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¿enga en cuenta que los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de cumplimiento de la canadiense

Este dispositivo cumple con el RSS exento de licencia de Industria Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de Clase (B) cumple con las normas canadienses ICES-003, RSS-Gen y RSS-210.

9

Find My Device de Google lo ayuda a encontrar sus pertenencias de forma rápida y segura, incluso cuando sus dispositivos están fuera de línea o muy lejos. Desde las llaves del auto extraviadas hasta la tableta escondida debajo de los cojines del sofá, es más fácil que nunca realizar un seguimiento de sus objetos. Además, toda la información de su ubicación permanece privada.

La red Find My Device requiere que los servicios de ubicación y Bluetooth estén activados. Requiere servicio celular o conexión a Internet. Funciona en AndroidMR 9 en ciertos dispositivos (dispositivos o teléfonos) y en ciertos países para usuarios elegibles según la edad.

Google y Android son marcas comerciales de Google LLC.

Para usar la aplicación Find My de Apple para localizar este artículo, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS.

La aplicación Find Items en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

El uso del emblema Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el emblema y que ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto para la red Find My de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este dispositivo o de que cumpla con las normas de seguridad vigentes.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia.

El uso del emblema "Works with Apple" significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el emblema y que ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto para la red Find My de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este dispositivo o de que cumpla con las normas de seguridad vigentes.

FOUNDIT How-To Video...



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2025 Scosche Industries

Scosche & FoundIT are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and/or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California
SI **CPD321T** 7/25

10