



INCLUDED ELEMENTS

- (1) GoBat™ MS 5K Magnetic Wireless Power Bank
Chargeur portatif magnétique sans fil GoBat™ MS 5K / Banco de energía inalámbrico magnético GoBat™ MS 5K
- (1) USB-C Cable (19.7 in.)
Câble USB-C (50 cm) / Cable USB-C (50 cm)

DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

Algebra / Resista genera

SECTION B - iPhone® 12 or Later* (with optional MagSafe™ Case)

iPhone® 12 ou version ultérieure (avec étui optionnel MagSafe™) / iPhone® 12 o posterior (con estuche MagSafe™ optional)

SECTION C - Charge Panel

Panel de recharge / Panel de carga

SECTION D - USB-C Input/Output Charging

Port d'entrée/sortie USB-C / Puerto de carga USB-C de entrada/salida

A. Magnetic Wireless Power Bank*

Chargeur portatif magnétique sans fil*

Banco de energía inalámbrico magnético GoBat™ MS 5K

1. Wireless Charge Area

Zone de recharge sans fil

Área de carga inalámbrica

2. Charge Panel

Panel de recharge

Panel de carga

B. USB-C Cable (19.7 in.)

Câble USB-C (50 cm)


Cable USB-C (50 cm)

*For optimal performance, fully charge power bank to 100% before use.

*Pour une performance optimale, rechargez complètement le chargeur portatif à 100 % avant usage.

*Para un rendimiento óptimo, cargue completamente el banco de energía al 100% antes de usarlo.

SECTION A



SECTION B

A. iPhone 12 or Later* (with optional MagSafe Case)

If using a case, it must be a MagSafe case (not included) for GoBat to function properly.


Si vous utilisez un étui, ce doit être un étui MagSafe compatible GoBat (non compris) pour qu'il fonctionne correctement.

Si usa un estuche, debe ser un estuche MagSafe (no incluido) para que el GoBat funcione correctamente.

B. iPhone 12 or Later* (without Case)

iPhone 12 ou version ultérieure (sans étui)

iPhone 12 o posterior (sin estuche)



SECTION C

Charge Panel

A. USB-C Input/Output Charge Port (see Section D)

B. Charge Level LEDS

Press to display charge level LEDS

C. Charge Level LEDS

4 LEDs illuminate in sequence to show charge level.

D. Wireless Charge LED

Illuminates blue to indicate wireless charge in use.

Fluorescence de recharge

A. Port d'entrée/sortie USB-C (voir la section D)

B. Bouton du niveau de charge

Presser pour afficher le LED du niveau de charge

C. LED du niveau de charge

4 LEDs qui s'allument en séquence pour indiquer le niveau de charge

D. LED de recharge sans fil

S'illumine en bleu pour indiquer l'utilisation de chargeur sans fil

Panel de carga

A. Puerto de carga USB-C de entrada/salida consulte la Sección D)

B. Botón para verificación de nivel de carga

Presione para mostrar los LEDs de nivel de carga

C. LEDs de nivel de carga

Los 4 LEDs se encienden en secuencia para mostrar el nivel de carga

D. LED de carga inalámbrica

Se enciende en azul para indicar que el cargador inalámbrico está en uso.

