

■ Introduction of Engineered Sound Wireless Systems / ESワイヤレスシステムのご紹介


■ Products described in this document / 本書で説明している製品

ESW-R4180LK 8ch Receiver (with Audio-Technica LINK) 8ch レシーバー (Audio-Technica LINK 対応)	ESW-R4180DAN 8ch Receiver (with Dante) 8ch レシーバー (Dante 対応)	ESW-T4101 Body-Pack Transmitter ボディパックトランスミッター
ESW-T4102/C510	ESW-T4106	ESW-T4107
Handheld Transmitter ハンドヘルドトランスミッター	Boundary Microphone Transmitter バウンダリーマイクロホントランスミッター	Desk Stand Transmitter デスクスタンドトランスミッター


■ Other system products / その他のシステム製品一覧

ESW-CHG4 Two-Bay Charging Station 2ch充電器	ESW-CHG5 Four-Bay Charging Station 4ch充電器
	

■ System Connection example / システム構成例



■ ESW-R4180DAN



■ About Wireless Manager / ワイヤレスマネージャーについて

The product requires Wireless Manager software for PC.
Download from the Audio-Technica website (<https://www.audio-technica.com/>).
After installing the Wireless Manager, launch the software and configure the product.
For details about the settings, refer to the user manual.




本製品をご使用するには、PC用アプリケーションのワイヤレスマネージャーが必要です。
 当社ホームページ (<https://www.audio-technica.co.jp/>) からダウンロードしてください。
 ワイヤレスマネージャーをインストールしたあと、起動して本製品の設定を行ってください。
 設定について詳しくは取扱説明書を確認してください。




■ Part names / 各部の名称 _____

■ ESW-R4180LK




■ ESW-R4180DAN




■ ESW-T4101




■ ESW-T4102/C510



■ ESW-T4106



■ ESW-T4107



■ Mounting the receiver / レシーバーの取り付け

