

TARAH PRO

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



CONTENTS | SOMMAIRE

ENGLISH

3

Download the Jaybird App for guided setup.

For more information, visit jaybirdsport.com/support/tarah-pro

FRANCAIS

8

Téléchargez l'application Jaybird pour une installation guidée.

Pour plus d'informations, rendez-vous à la page:

jaybirdsport.com/support/tarah-pro

ESPAÑOL

13

Descarga la aplicación Jaybird para acceder a una configuración guiada.

Para obtener más información, visita jaybirdsport.com/support/tarah-pro

PORTUGUES

18

Faça download do aplicativos Jaybird para realizar uma configuração orientada.


Para obter mais informações, visite jaybirdsport.com/support/tarah-pro

QUICK START

When turning on the buds for the first time, they will automatically enter pairing mode.

1

Power on your Jaybird Tarah Pro by pressing and holding the middle button until the LED turns on.



2

Go to your phone's Bluetooth menu and select Jaybird Tarah Pro.



3

3

Download the Jaybird App for a guided setup and fitting.





FIT

For an assisted fit setup, please download the Jaybird App or visit www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

Start with the pre-installed size 2 on the earbud.


- If the earbud does not feel secure enough please try size 3.
- If you feel some discomfort or pressure, please try size 1.

It is not uncommon to use a different size in each ear.



CONTROLS

Download the Jaybird app to customize your button controls.



WATERPROOF

Your Jaybird headphones feature an IPX7 waterproof rating. Jaybird headphones are designed to handle rain, mud and outdoor adventures.

Jaybird headphones are not designed for swimming, showering or exposure to pool or ocean water. In case of exposure to salted or chlorinated water, rinse the headphones gently with fresh water and air dry before use.

The charge clip is not water resistant, so please ensure your headphones are completely dry before charging.

CARE & MAINTENANCE

Please see jaybirdsport.com for proper care and maintenance instructions.

SUPPORT

We want to make sure you get the best experience possible.

DOWNLOAD

The Jaybird app

VISIT US ONLINE

www.jaybirdsport.com/tarah-pro




DÉMARRAGE RAPIDE

Lorsque vous allumez les écouteurs pour la première fois, ils entrent automatiquement en mode de couplage.

1

Mettez vos écouteurs Jaybird Tarah Pro sous tension en appuyant sur le bouton du milieu et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.



2

Accédez au menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez Jaybird Tarah Pro.



3

Téléchargez l'application Jaybird pour une installation et un réglage guidés.





CONFORT

Pour bénéficier d'une configuration assistée, veuillez télécharger l'application Jaybird ou rendez-vous sur www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

Commencez avec la taille 2 pré-installée sur l'écouteur.


- Si l'écouteur ne semble pas correctement maintenu, essayez la taille 3.
- Si vous ressentez une sorte de gêne ou de pression, essayez la taille 1.

Il n'est pas rare d'utiliser une taille différente pour chaque oreille.



COMMANDES

Téléchargez l'application Jaybird pour personnaliser vos commandes de boutons.



ÉTANCHE

Vos écouteurs Jaybird possèdent un indice d'étanchéité IPX7.

Les écouteurs Jaybird sont conçus pour supporter la pluie, la boue et les aventures en extérieur.

Les écouteurs Jaybird ne sont pas conçus pour la natation, la douche ou l'exposition à l'eau des piscines ou des océans. En cas d'exposition à de l'eau salée ou chlorée, rincez doucement les écouteurs avec de l'eau douce et laissez-les sécher à l'air libre avant de les utiliser.

Le clip de charge n'est pas imperméable, alors assurez-vous que vos écouteurs soient entièrement secs avant de les charger.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Consultez jaybirdsport.com pour y trouver les instructions d'entretien et de maintenance.

ASSISTANCE

Nous voulons nous assurer que vous bénéficiez de la meilleure expérience possible.

TÉLÉCHARGER

Application Jaybird

VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.jaybirdsport.com/tarah-pro




INICIO RÁPIDO

Al encender los audífonos por primera vez, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento.

1

Enciende tus Jaybird Tarah Pro pulsando y manteniendo presionado el botón central hasta que el LED se ilumine.



2

Ve al menú Bluetooth de tu celular y selecciona Jaybird Tarah Pro.



3

Descarga la aplicación Jaybird para acceder a una configuración guiada con consejos de ajuste.





AJUSTE

Para un ajuste guiado, descarga la aplicación Jaybird o visita www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

Empieza con el tamaño 2 preinstalado en el audífono.


- Si el audífono no se ajusta con suficiente seguridad, prueba el tamaño 3.
- Si sientes alguna molestia o presión, prueba el tamaño 1.

No es extraño usar un tamaño diferente en cada oído.



CONTROLES

Descarga la aplicación Jaybird para personalizar los controles de los botones.



RESISTENTES AL AGUA

Tus audífonos Jaybird poseen una calificación IPX7 de resistencia al agua. Los audífonos Jaybird se diseñaron para resistir la lluvia, el barro y las aventuras al aire libre.

Los audífonos Jaybird no se diseñaron para nadar, ducharse o exponerlos al agua de la piscina o del océano. En caso de exposición al agua salada o clorada, enjuaga los audífonos suavemente con agua dulce y sécalos al aire antes de usarlos.

El clip de carga no es resistente al agua, así que asegúrate de que los audífonos estén completamente secos antes de cargarlos.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Visita jaybirdsport.com para obtener las instrucciones de cuidados y mantenimiento adecuadas.

ASISTENCIA

Queremos que disfrutes de la mejor experiencia posible.

DESCARGAR

La aplicación Jaybird

VISÍTANOS ONLINE

www.jaybirdsport.com/tarah-pro




COMEÇO RÁPIDO

Quando ligar os fones pela primeira vez, eles entram automaticamente em modo de emparelhamento.

1

Ligue o Jaybird Tarah Pro mantendo pressionado o botão do meio até que o LED acenda.



2

Vá para o menu Bluetooth do seu telefone e selecione o Jaybird Tarah Pro.



3

Faça download do aplicativos Jaybird para realizar uma configuração e ajuste orientados.





ENCAIXE

Para obter uma configuração assistida, transfira a aplicação Jaybird ou visite www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

Comece com o tamanho 2 pré-instalado no fone.



- Se não sentir os fones suficientemente fixos, experimente o tamanho 3.
- Se sentir qualquer desconforto ou pressão, experimente o tamanho 1.

É comum usar um tamanho diferente em cada orelha.



CONTROLES

Faça download do aplicativo Jaybird para personalizar os controles dos botões.

	 PRESSIONE  MANTENHA PRESSIONADO	VOLUME +	PRÓXIMA MÚSICA
	 PRESSIONE  PRESSIONAR DUAS VEZES  MANTENHA PRESSIONADO	 REPRODUZIR MÚSICA REPRODUZIR/ PAUSA ASSISTENTE DE VOZ	 CHAMADAS ATENDER/ DESLIGAR ATENDER REJEITAR CHAMADA
	 PRESSIONE  MANTENHA PRESSIONADO	VOLUME -	MÚSICA ANTERIOR

À PROVA D'ÁGUA

Os headphones Jaybird apresentam a classificação IPX7 de resistência à água. Os headphones Jaybird estão desenhados para resistir à chuva, lama e aventuras ao ar livre.

Os headphones Jaybird não estão desenhados para serem usados em piscinas, chuveiros ou para serem expostos à água de mar ou piscina. Caso sejam expostos à água salgada ou clorada, enxágue os headphones cuidadosamente e seque-os antes de usar.

O clipe de carregamento não é à prova d'água, portanto, assegure-se de que os headphones estejam completamente secos antes de carregar.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Visite jaybirdsport.com para obter instruções adequadas de cuidados e manutenção.

SUPORTE

Queremos ter certeza de que você desfrute da melhor experiência possível.

DOWNLOAD

O aplicativo Jaybird

VISITE-NOS ONLINE

www.jaybirdsport.com/tarah-pro





© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird and the Jaybird logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries.

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird et le logo Jaybird sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

620-008501.004