



GET TO KNOW YOUR WONDERBOOM 3 FAMILIARISE-TOI AVEC TA WONDERBOOM 3

PRESS AND HOLD to pair
MAINTIENS APPUYÉ pour coupler
SHORT PRESS to power ON/OFF
PRESSION COURTE = marche/arrêt




SHORT PRESS to play/pause |
DOUBLE PRESS to skip
PRESSION COURTE pour lire/pause |
DOUBLER PRESSION pour passer
au morceau suivant

SHORT PRESS "+" or "-"
to increase / decrease volume |
PRESSION COURTE sur "+" ou "-"
pour augmenter / diminuer le volume |



SIMULTANEOUSLY PRESS "+" and "-"
to check battery level
APPUJE SIMULTANÉMENT sur "+" et "-"
pour vérifier la charge de la batterie


SHORT PRESS to switch on/off
OUTDOOR BOOST | PRESSION COURTE
pour activer/désactiver le MODE PLEIN AIR



LIFT THE WEATHER DOOR to charge with
USB cable |
SOULÈVE LE CAPOT DU COMPARTIMENT
ÉTANCHE pour charger ton enceinte
à l'aide du câble USB

WANT TO DOUBLE THE FUN? DEUX ENCEINTES POUR DEUX FOIS PLUS DE FUN

PRESS AND HOLD the center button to connect two
and toggle between mono/stereo mode.
MAINTIENS APPUYÉ le bouton central pour connecter
deux enceintes et basculer entre les modes mono et stéréo.



For full user guide, visit | Pour obtenir le guide
de l'utilisateur, rendez-vous sur
my.ultimateears.com/wonderboom-3

620-011405 002

Project Kiss Wonderboom 3 - QSG INSERT
Date 28 February 2022
File Name UDOC_2249 - 620-011405 002 UE Kiss Flyer CAN 22 - 215.ai
P/N 620-011405 Rev.002

Print size 126mm x 118mm
Trim size 120mm x 112mm
Fonts News Gothic Std

Dieline DWS-620-011405 KISS QSG INSERT

USE SOY OR VEGETABLE INKS

Inks C M Y K
Dieline (does not print)

Finish Matte PP Lamination
Notes Prints 2-sides

logitech