

Battery disposal

Recyclage des batteries usagées

Para desechar la batería

Descarte da bateria

4

A

Battery

Témoín

Bateria

Luz da

B

C

A. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.

B. Detach battery from circuit board and remove battery.

C. Dispose of product and battery according to local laws.

A. Ejerce palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.

B. Desconecta la batería de la placa y sácala.

C. Deshazte del producto y de la batería teniendo en cuenta las leyes locales.

A. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.

B. Détachez la batterie et retirez-la.

C. Mettez la batterie au rebut conformément à la réglementation locale.

A. Remova a capa superior do teclado com uma chave de fenda.

B. Desconecte a bateria da placa de circuitos e remova-a.

C. Descarte o produto e a bateria de acordo com as leis locais.

© 2018 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2018 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

620-008618.002

SLIM COMBO




Get started with Slim Combo

Mise en route de Slim Combo

Preparación de Slim Combo

Comece com o Slim Combo




Bluetooth® pairing

Couplage Bluetooth®

Emparejamiento Bluetooth®

Emparelhamento Bluetooth®




Setup information

Informations de configuration

Información de configuración

Informações de configuração



Project	Willow QSG	Inks	Black
Date	27 April 2018		Dieline (does not print)
File Name	UDOC_0924 - Willow_620-008618.002_qsg_403.ai		
P/N	620-008618.002		
Dieline		Finish	
Print size	405mm x 100mm	Notes	Prints 2-sided
Trim size	405mm x 100mm		Accordion fold
logitech			