



MD105 Mouse Mouse Model Name: MD105 (G) / 滑鼠型号: MD105 (TC) / 鼠标型号: MD105 (SC) / Modèle de souris: MD105 (F) / Modellname der Maus: MD105 (G) / Модель мыши: MD105 (RU) / Název modelu myši: MD105 (CZ) / Mouse Model Ad: MD105 (TR) / Naam muismodel: MD105 (NL) / 마우스 모델 이름: MD105 (KO) / Ёгър түсүндө: MD105 (HU) / Nome modello mouse: MD105 (IT) / Διατάξεις: MD105 (TH) / Назва модели миши: MD105 (UA) / མཚན་མོན་པ་ལྷོ་པ་: MD105 (HB) / Nama Model Dongle: MD105-D (ID) / Nazwa modelu myszy: MD105 (PL) / Nome de modelo do rato: MD105 (PG) / Nombre del modelo de ratón: MD200 (ES) / Denimure model mouse: MD105 (RO) / Název modelu myši: D102-D (SK) / Ime modela miške: MD105 (SL) Dongle Model Name: MD105-D (TC) / 接收器型号: MD105-D (SC) / Modèle de dongle: MD105-D (F) / Modellname des Dongles: MD105-D (G) / Модель приемника: MD105-D (RU) / Název modelu adaptéru dongle: MD105-D (CZ) / Dongle Model Ad: MD105-D (TR) / Naam dongle-model: MD105-D (NL) / 동글 모델 이름: MD105-D (KO) / Dongle түсүндө: MD105-D (HU) / Nome modello dongle: MD105-D (IT) / Διατάξεις: MD105-D (TH) / Назва модели ключа: MD105-D (UA) / མཚན་མོན་པ་ལྷོ་པ་: MD105-D (HB) / Nama Model Mouse: MD105 (ID) / Název modelu adaptéru dongle: MD105-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: MD105-D (PG) / Nombre del modelo de la llave: MD200-D (ES) / Denimure model dongle: MD105-D (RO) / Název modelu pamäťového kľúča: MD105-D (SK) / Ime modela zaščitnega ključa: MD105-D (SL)

Q26009 / First Edition / June 2025

ASUS

MD105 Mouse

Mouse Model Name: MD105 (G) / 滑鼠型号: MD105 (TC) / 鼠标型号: MD105 (SC) / Modèle de souris: MD105 (F) / Modellname der Maus: MD105 (G) / Модель мыши: MD105 (RU) / Název modelu myši: MD105 (CZ) / Mouse Model Ad: MD105 (TR) / Naam muismodel: MD105 (NL) / 마우스 모델 이름: MD105 (KO) / Ёгър түсүндө: MD105 (HU) / Nome modello mouse: MD105 (IT) / Διατάξεις: MD105 (TH) / Назва модели миши: MD105 (UA) / མཚན་མོན་པ་ལྷོ་པ་: MD105 (HB) / Nama Model Dongle: MD105-D (ID) / Nazwa modelu myszy: MD105 (PL) / Nome de modelo do rato: MD105 (PG) / Nombre del modelo de ratón: MD200 (ES) / Denimure model mouse: MD105 (RO) / Název modelu myši: D102-D (SK) / Ime modela miške: MD105 (SL) Dongle Model Name: MD105-D (TC) / 接收器型号: MD105-D (SC) / Modèle de dongle: MD105-D (F) / Modellname des Dongles: MD105-D (G) / Модель приемника: MD105-D (RU) / Název modelu adaptéru dongle: MD105-D (CZ) / Dongle Model Ad: MD105-D (TR) / Naam dongle-model: MD105-D (NL) / 동글 모델 이름: MD105-D (KO) / Dongle түсүндө: MD105-D (HU) / Nome modello dongle: MD105-D (IT) / Διατάξεις: MD105-D (TH) / Назва модели ключа: MD105-D (UA) / མཚན་མོན་པ་ལྷོ་པ་: MD105-D (HB) / Nama Model Mouse: MD105 (ID) / Název modelu adaptéru dongle: MD105-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: MD105-D (PG) / Nombre del modelo de la llave: MD200-D (ES) / Denimure model dongle: MD105-D (RO) / Název modelu pamäťového kľúča: MD105-D (SK) / Ime modela zaščitnega ključa: MD105-D (SL)

English

Your package includes:

- a. Mouse
- b. Dongle
- c. 1 x AA battery
- d. Quick Start Guide
- e. Warranty Card

Dimensions

Mouse: 110mm (L) x 72mm (W) x 43mm (H)
Dongle: 18.8mm (L) x 14.2mm (W) x 6.25mm (H)

Weight

Mouse: 66g (without battery)
Dongle: 1.6g

Rating

Mouse: 2.4GHz mode: 1.5V/12mA
Bluetooth mode: 1.5V/12mA

Frequency Band

Mouse: 2.4GHz mode: 2400-2480 MHz
Bluetooth mode: 2400-2480 MHz

Hardware Version

Mouse: GF5K / Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

System Requirements

Windows 10 or above / Chrome OS / Mac OS

Operating Temperature

0 ~ 40°C

繁體中文

包裝內容物:

- a. 滑鼠
- b. 接收器
- c. 1 x 五號 (AA) 電池
- d. 快速使用指南
- e. 保固卡

尺寸:

滑鼠: 110mm (長) x 72mm (寬) x 43mm (高)
接收器: 18.8mm (長) x 14.2mm (寬) x 6.25mm (高)

重量:

滑鼠: 66g (不含電池)
接收器: 1.6g

額定功率:

滑鼠: 2.4GHz 模式: 1.5V/12mA
藍牙模式: 1.5V/12mA

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Frequency Band

Mouse: 2.4GHz mode: 2400-2480 MHz
Bluetooth mode: 2400-2480 MHz

Maximum output power(ERP)

Mouse: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm

系統需求

Windows 10 作業系統及以上版本
Chrome OS / Mac OS

運作溫度

0 ~ 40°C

简体中文

包装内容物:

- a. 鼠标
- b. 接收器
- c. 1 x 五号 (AA) 电池
- d. 快速使用指南
- e. 保修卡

尺寸:

鼠标: 110mm (长) x 72mm (宽) x 43mm (高)
接收器: 18.8mm (长) x 14.2mm (宽) x 6.25mm (高)

重量:

鼠标: 66g (不含电池)
接收器: 1.6g

额定功率:

鼠标: 2.4GHz 模式: 1.5V/12mA
蓝牙模式: 1.5V/12mA

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Frequency Band

Mouse: 2.4GHz mode: 2400-2480 MHz
Bluetooth mode: 2400-2480 MHz

Maximum output power(ERP)

Mouse: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm

系统需求

Windows 10 操作系统及以上版本
Chrome OS / Mac OS

运行温度

0 ~ 40°C

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :

- a. Souris
- b. Dongle
- c. 1 x Pile AA
- d. Guide de démarrage rapide
- e. Carte de garantie

Dimensions

Souris : 110 mm (L) x 72 mm (W) x 43 mm (H)
Dongle : 18,8 mm (L) x 14,2 mm (W) x 6,25 mm (H)

Poids

Souris : 66 g (sans batterie)
Dongle : 1,6 g

Version nominale

Souris : Mode 2,4 GHz : 1,5 V/12 mA
Mode Bluetooth : 1,5 V/12 mA

Puissance de sortie maximale (ERP)

Souris : Mode 2,4 GHz : < 5 dBm
Mode Bluetooth : < 5 dBm

Version du matériel

Souris : GF5K / Bluetooth : V1.2
Dongle : GF5K : V1.1

Configuration requise

Windows 10 ou supérieur / Chrome OS / macOS

Température de fonctionnement

0 ~ 40°C

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:

- a. Maus
- b. Dongle
- c. 1 x Pile AA
- d. Schnellstartanleitung
- e. Garantiekarte

Abmessungen

Maus: 110 mm (L) x 72 mm (B) x 43 mm (H)
Dongle: 18,8 mm (L) x 14,2 mm (B) x 6,25 mm (H)

Gewicht

Maus: 66 g (ohne Batterie)
Dongle: 1,6 g

Leistungsleistung

Maus: 2,4-GHz-Modus: 1,5 V/12 mA
Bluetooth-Modus: < 5 dBm

Maximale Ausgangsleistung (ERP)

Maus: 2,4-GHz-Modus: < 5 dBm
Bluetooth-Modus: < 5 dBm

Hardware-Version

Maus: GF5K / Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

Systemvoraussetzungen

Windows 10 oder höher / Chrome OS / Mac OS

Betriebstemperatur

0 ~ 40°C

РУССКИЙ

В комплект входит:

- a. Мышь
- b. Dongle
- c. 1 x AA-батарея
- d. Schnellstartanleitung
- e. Гарантийный талон

Размеры

Мышь: 110 мм (Д) x 72 мм (Ш) x 43 мм (В)
Дongle: 18,8 мм (Д) x 14,2 мм (Ш) x 6,25 мм (В)

Вес

Мышь: 66 г (без аккумулятора)
Дongle: 1,6 г

Режимы

Мышь: Режим 2,4 ГГц: 1,5В/12мА
Режим Bluetooth: 1,5В/12мА

Максимальная выходная мощность(ERP)

Мышь: Режим 2,4 ГГц: <5 дБм
Режим Bluetooth: <5 дБм

Аппаратная версия

Мышь: GF5K / Bluetooth: V1.2
Дongle: GF5K: V1.1

Системные требования

Windows 10 или выше / Chrome OS / Mac OS

Температура при работе

0 ~ 40°C

ČEŠTINA

Obsah krabice:

- a. Myš
- b. Dongle
- c. 1 x AA-baterie
- d. Schnellstartanleitung
- e. Záruční list

Rozměry

Myš: 110 mm (D) x 72 mm (Š) x 43 mm (V)
Dongle: 18,8 mm (D) x 14,2 mm (Š) x 6,25 mm (V)

Hmotnost

Myš: 66 g (bez baterie)
Dongle: 1,6 g

Charakteristika

Myš: 2,4GHz režim: 1,5V/12mA
Režim Bluetooth: 1,5V/12mA

Provozní teplota

0 ~ 40°C

TÜRKÇE

Paket aşağıdaki içerici içerir:

- a. Fare
- b. Dongle
- c. 1 x AA pil
- d. Kullanıcı kılavuzu
- e. Garanti kartı

Boyutlar

Fare: 110 mm (U) x 72 mm (S) x 43 mm (Y)
Dongle: 18,8 mm (U) x 14,2 mm (S) x 6,25 mm (Y)

Ağırlık

Fare: 66 g (pil olmadan)
Dongle: 1,6 g

Özellikler

Fare: 2,4GHz modu: 1,5V/12mA
Bluetooth modu: 1,5V/12mA

Donanım sürümü

Fare: GF5K/Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

Sistem Gereksinimleri

Windows 10 veya üzeri / Chrome OS / Mac OS

Çalışma Sıcaklığı

0 ~ 40°C

Nederlands

De verpakking bevat:

- a. Muis
- b. Dongle
- c. 1 x AA-batterij
- d. Gebruiksaanwijzing
- e. Garantiekaart

Afmetingen

Muis: 110mm (L) x 72mm (B) x 43mm (H)
Dongle: 18,8mm (L) x 14,2mm (B) x 6,25mm (H)

Gewicht

Muis: 66g (zonder batterij)
Dongle: 1,6g

Klasse

Muis: 2,4GHz-modus: 1,5V/12mA
Bluetooth-modus: 1,5V/12mA

Hardwareversie

Muis: GF5K / Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

Systeemvereisten

Windows 10 of hoger / Chrome OS / Mac OS

Gebruikstemperatuur

0 ~ 40°C

한국어

패키지 내용물:

- a. 마우스
- b. Dongle
- c. 1 x AA-배터리
- d. 빠른 시작 가이드
- e. 보증서

치수

마우스: 110mm (L) x 72mm (W) x 43mm (H)
Dongle: 18.8mm (L) x 14.2mm (W) x 6.25mm (H)

무게

마우스: 66g (배터리 제외)
Dongle: 1.6g

특징

마우스: 2.4GHz 모드: 1.5V/12mA
블루투스 모드: 1.5V/12mA

하드웨어 버전

마우스: GF5K / 블루투스: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

시스템 요구 사항

Windows 10 이상 / Chrome OS / Mac OS

작동 온도

0 ~ 40°C

Magyar

A csomagja a következőket tartalmazza:

- a. Egér
- b. Csatlakozó
- c. 1 x AA elem
- d. Gyors üzembe helyezési útmutató
- e. Garantiakártya

Méret

Egér: 110mm (H) x 72mm (Sz) x 43mm (M)
Dongle: 18,8mm (H) x 14,2mm (Sz) x 6,25mm (M)

Súly

Egér: 66g (nem nékül)
Dongle: 1,6g

Specifikáció

Egér: 2,4GHz mód: 1,5V/12mA
Bluetooth mód: 1,5V/12mA

Csereszám

Egér: GF5K / Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

Rendszerkövetelmények

Windows 10 vagy újabb / Chrome OS / Mac OS

Működési hőmérséklet

0 ~ 40°C

ITALIANO

Contenuto della confezione:

- a. Mouse
- b. Dongle
- c. 1 x Batteria AA
- d. Guida rapida all'uso
- e. Certificato di garanzia

Dimensioni

Mouse: 110mm (L) x 72mm (P) x 43mm (A)
Dongle: 18,8mm (L) x 14,2mm (P) x 6,25mm (A)

Peso

Mouse: 66g (senza batteria)
Dongle: 1,6g

Specifiche

Mouse: Modalità 2,4GHz: 1,5V/12mA
Modalità Bluetooth: <5 dBm

Versione hardware

Mouse: GF5K / Bluetooth: V1.2
Dongle: GF5K: V1.1

Requisiti di sistema

Windows 10 o versioni successive / Chrome OS / Mac OS

Temperatura di esercizio

0 ~ 40°C

Connecting to PC

2.4GHz:

- Press the mode switch button to select 2.4GHz mode.
- Insert the dongle into an available USB port on your PC.
- When successfully connected to your PC, the 2.4G indicator will light up white.

Bluetooth:

- Press the mode switch button to select BT1 or BT2 mode.
- Press the pairing button for over 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. (The BT1 or BT2 indicator will flash white rapidly)
- When successfully connected to your PC, the 2.4G indicator will stop flashing and remain in white. Once the mouse is set up on your PC, it will automatically connect to your PC the next time you turn to Bluetooth mode.

NOTE: The mouse supports Bluetooth 5.0.

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

模式	LED 顏色	持續時間	說明
2.4GHz 模式	白色	緩慢閃爍	等待與接收器連接
2.4GHz 模式	白色	閃爍	已連接至接收器
藍牙模式	白色	緩慢閃爍	等待藍牙連接
藍牙模式	白色	快速閃爍	已開啟藍牙配對模式
藍牙模式	白色	閃爍	已透過藍牙連接
低電量指示	紅色	持續閃爍	電量低於 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝法不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

調整 DPI 與 LED 指示燈說明

調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。

關於 LED 指示燈說明請參考下表。

Mode	LED color	Duration	Description
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting dongle connection
2.4GHz mode	White	Constantly On	Dongle connected
2.4GHz mode	White	Slow Flash	Awaiting Bluetooth connection
2.4GHz mode	White	Rapid Flash	Bluetooth pairing mode on
2.4GHz mode	White	Constantly On	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

更換電池

當指示燈顯示紅色閃爍時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。

小心：電池裝

