
Schematics


AC
FUSE
C1
L0
D1
D2
C02
C01
R1
C2
D5
D6
T-2
R4
C8
R5
TR1
T-1
R2
C7
R3
TR2
D9
D10
R6
C5
T-3
L
C3
C4
FL
C6
C9